# SHARP

# SERVICE MANUAL

S66Y8VC-205HM



**VHS** VIDEO CASSETTE RECORDER





VC-205HM

# VC-205HM MODELS VC-750HM

This service manual covers only those items that differ from the VC-651H. For information on any other items, refer to the service manual for the VC-651H.

# CEG TECHNICAL THIS COPY MUST NOT BE REMOVED FROM CEG OFFICE.

| ELECTRICAL PARTS LIST SCHEMATIC DIAGRAMS EXPLODED VIEWS AND PARTS LISTS PACKING OF THE SET |  |
|--|--|



|         | PARTS               | LICT                    |      | REF.NO.        | PART NO.      | DESCRIPTION          | CODE |
|---------|---------------------|-------------------------|------|----------------|---------------|----------------------|------|
|         | PARTS REPL          |                         |      |                | ADD P         | ARTS                 |      |
|         |                     | r                       |      | Q8104          | VS2SA933SQR1E | Amplifier            | АВ   |
| REF.NO. | PART NO.            | DESCRIPTION             | CODE |                | RRMCU0029GEZZ | Remote receiver      | AQ   |
| PRINT   | ED WIRING BOARD ASS | 'Y (Not Replacement Ite | em)  |                | ELIMINATE     | PARTS                |      |
| 311020  | CHAN                | GE                      |      | D8107,<br>8108 | RH-DX0142CEZZ | Diode (1SS133)       |      |
|         |                     |                         |      | J8101          | QJAKE0043GEZZ | Jack, Remote control | _    |
| PWB-H   | DUNTK1773TEV4       | Operation circuit       |      |                |               |                      |      |

OEG TECHNICAL
THIS CORY MUST NOT BE
REMOVED FROM CEG OFFICE



### **EXPLODED VIEWS AND PARTS LISTS**

#### MECHANICAL PARTS

| REF.<br>NO.  | PART NO.  | * | DESCRIPTION  | CODE                          | REF.<br>NO.  | PART NO.  | * | DESCRIPTION   |
|--|---|---|--|-------------------------------|--|---|---|---|
| 1<br>2<br>3<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>9-1<br>9-2<br>10<br>11<br>12<br>13 | LHLDZ1500GEZZ<br>LHLDP1023UMZZ<br>TLABM0017UMZZ<br>TLABM0016UMZZ<br>LHLDZ1360GE00<br>LHLDF1039UMZZ<br>QEARP0173GEFW<br>QEARP0165GEFW<br>CC6VA1272TEV0<br>GCōVA1272UMSA<br>HINDP0782UMSA<br>LANGF9270GEFW<br>LX-LZ1001GEZZ<br>MHNG-1012GEZZ<br>LHLDW1078GEZZ |   | Fluorescent tube holder LED holder Model label (VC-205HM only) Model label (VC-750HM only) LED holder P.W.B. Stopper (Head amplifier) Upper cabinet earth (B) Upper cabinet earth Voltage synthesizer ass'y Voltage synthesizer cover Voltage synthesizer indication plate Angle Push rivet P.W.B. hinge Wire holder | AD — AC — AC AB — AB AA AB AB | 14<br>15<br>16<br>16-1<br>16-2<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26 | TLABS0005UMZZ GCABB1038UMSA CCōVA1306TEVO GCōVA1306UMZZ HINDP0783UMZZ LHLDW1006GEZZ MHNG-1032GEZZ LHLDF1036GEZZ PSPAZ0046GEZZ PFLT-0006GEZZ XEBSD40P16000 XEASD30P12000 PZETV0236GEZZ LHLDW1073GEZZ |   | High voltage caution label Bottom cabinet Antenna terminal ass'y Antenna terminal Antenna terminal indication plate Wire holder Hinge Holder Spacer Bottom felt Screw Screw Insulator Wire holder |

<sup>★</sup> MARK: SPERE PARTS-DELIVERY SECTION


| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

DE

A B B

А В

|   |  | • |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| , |  |   |
| , |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |







#### **CABINET PARTS**

| REF.<br>NO. | PART NO.                       | * | DESCRIPTION  | CODE    | REF.<br>NO.    | PART NO.                       | * | DESCRIPTION                                     | CODE           |
|-------------|--------------------------------|---|--|---------|----------------|--------------------------------|---|---|----------------|
| 1           | GCABA3019UMSB                  | U | Top cabinet<br>(VC-205HM only)                       |         | 3-15           | CBTN-1826TEVO                  | U | Mode button ass'y<br>(VC-205HM only)            |                |
|             | GCABA3019UMSA                  | U | Top cabinet<br>(VC-750HM only)                       | _       | 3-15-1         | JBTN-1826UMSA                  | U | Botton, Mode<br>(VC-205HM only)                 | _              |
| 2           | GFTAT1014UMSB                  | U | Voltage synthesizer cover (VC-205HM only)            | _       | 3-15-2         | HDECO0182UMSA                  | U | Decoration Plate, Rewind<br>(VC-205HM only)     | _              |
|             | GFTAT1014UM\$A                 | U | Voltage synthesizer cover (VC-750HM only)            | ,       | 3 15 3         | HDECQ0183UMSA                  | U | Decoration Plate, Play<br>back (VC-205HM only)  | _              |
| 3           | CPNLC1375TEV2                  | U | Front panel ass'y (VC-205HM only)                    | _       | 3-15-4         | HDECQ0184UMSA                  | U | Decoration Plate, Stop<br>(VC-205HM only)       | _              |
|             | CPNLC1356TEV3                  | U | Front panel ass'y<br>(VC-750HM only)                 | _       | 3-15-5         | HDECQ0185UMSA                  | U | Decoration Plate, FF<br>(VC-205HM only)         | ~-             |
| 3-1         | GDōRF1274UMSA                  | U | Timer door<br>(VC-205HM only)                        |         | 3-15-6         | HDECQ0186UMSA                  | U | Decoration Plate, Pause / Still (VC-205HM only) | -              |
|             | GDōRF1273UMSA                  | U | Timer door<br>(VC-750HM only)                        | - (     | 3-16           | HDECQ0172UMSA                  | υ | Decoration Plate, Rewind (VC-750HM only)        | - <sub>.</sub> |
| 3-2         | TLABH0244UMZZ                  | U |  | -       | 3 17           | G CōVA1299GESA                 |   | Remote control sensor cover (VC-205HM only)     | AD             |
| 3-3         | MHNG-1038UMZZ<br>HBDGB1057AFSA | U |  | AD      |                | HDECQ0173UMSA                  | U | Decoration Plate, Play<br>back (VC-750HM only)  | _              |
| 3-4<br>3-5  | JBTN-1845UMSA<br>HiNDP0780UMSA | U | Button, counter<br>Front indication panel            | _       | 3-18           | HDECQ0174UMSA                  | U | Decoration Plate, Stop<br>(VC-750HM only)       | _              |
| 3-6<br>3-7  | JBTN-1831UMSA<br>HiNDP0784UMSA | U | Button, Timer<br>Timer indication panel              | _       | 3-19           | HDECQ0175UMSA                  | Ų | Decoration Plate, FF<br>(VC-750HM only)         |                |
|             | HINDPO781UMSA                  | U | (VC-205HM only) Timer indication panel               | 1 779   | 3-20           | HDECQ0176UMSA                  | U | Decoration Plate, Pause<br>(VC-750HM only)      | _              |
| 3-8         | JBTN-1832UMSA                  | U | (VC-750HM only)<br>Button, Eject                     | _       | 3-21           | HDECQ0162UMSA                  | U | Decoration Plate, Record<br>(VC-750HM only)     | _              |
| 3-9<br>3-10 | JBTN-1839UMSA<br>LHLDS1010GEZZ | U | Button, Channel<br>Latch                             | -<br>AA | 3-22<br>3-22-1 | CBTN-1829TEVO<br>JBTN-1829UMSA | U | Power button ass'y<br>Button, Power             | _              |
| 3 11        | PCTVU9049GESA                  |   | Fluorescent display tube window cover                | AD      | 3-22-2<br>3-27 | GCôVA1301UMSA<br>TLABZ0220UMZZ | U | Power LED cover<br>Union jack label             |                |
| 3-12        | HDECS0001GESA                  |   | Front decoration plate (VC-205HM only)               | AK      | 3-28           | TLABZ0213GEZZ                  |   | (VC-205HM only)                                 | AB             |
| 3-13        | TLABZ0213GEZZ<br>HDECQ0195UMSA | U | HQ label (VC-750HM only)<br>Decoration plate, Record | · AB    | 4              | TCAUH3150UMZZ                  | u | (VC-205HM only) Dew caution label               | _              |
| 3-14        | CBTN-1827TEVO                  | U | (VC-205HM only)                                      | _       | 5              | XEASD30P12000<br>LX-HZ3030GEFN |   | Screw, Bottom, plate<br>Screw, Top cabinet      | AA<br>AA       |
|             | TLABH0242UMZZ                  | U | (VC-205HM only)<br>Timer label                       | _       | 7              | GBDYU3030UMZZ                  | U | Bottom plate                                    | _              |
|             |                                |   | (VC-750HM only)                                      |         |                |                                |   | ·   |                |

**<sup>★</sup>**MARK: SPERE PARTS DELIVERY SECTION









#### PACKING OF THE SET

#### ■ Setting positions of the knobs

| Video/TV selector  | at "TV" Position           | Rec. selector    | at "Tuner" Position  |
|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| Test signal switch | at "OFF" Position          | Timer            | at "OFF" Position    |
| AFT switch         | at "ON" Position           | Auto mode switch | at "Auto" Position   |
| Picture tone       | at "center" Position       | Standby switch   | at "OFF" Position    |
| Tuner selector     | at "1ch" Position          | Still tracking   | at "center" Position |
| Tracking knob      | at "center click" Position |                  |                      |



#### PWB-H, OPERATION CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAM



12

# SHARP

# SHARP

# SERVICE MANUAL SERVICE-ANLEITUNG

SX5J8VC-651GH



VHS VIDEO CASSETTE RECORDER
VHS VIDEO-CASSETTEN-RECORDER

# VC-651GH MODELL VC-651SH

In the interests of user-safety (Required by safety regulations in some countries) the set should be restored to its original condition and only parts identical to those specified should be used.

Im Interesse der Benutzer-Sicherheit (gemäß den Sicherheitsvorschriften in einigen Länden) sollte dieses Gerät wieder auf seinen ursprünglichen Zustand eingestellt und nur die vorgeschriebenen Teile verwendet werden.

#### CONTENTS

|  | page |
|--|------|
| SPECIFICATIONS                                     | . 2  |
| REMOVAL OF MAIN PARTS                              | . 3  |
| TROUBLESHOOTING GUIDE                              | . 4  |
| MECHANICAL DRIVE SECTION                           |      |
| NAMES OF PARTS                                     | . 7  |
| HEAD CLEANING                                      |      |
| <ul> <li>ADJUSTMENT, REPLACEMENT.</li> </ul>       |      |
| ASSEMBLY AND CLEANING OF                           |      |
| MECHANICAL UNITS                                   | . 11 |
| <ul> <li>ADJUSTMENT OF ELECTRICAL</li> </ul>       |      |
| CIRCUIT  | 28   |
| INFORMATION ABOUT                                  |      |
| SMALL CHIP PARTS                                   | 34   |
| OVERALL SCHEMATIC DIAGRAM                          |      |
| REPLACEMENT ELECTRICAL                             | •    |
| PARTS LIST   | 130  |
| <ul> <li>EXPLODED VIEWS AND PARTS LISTS</li> </ul> |      |
| PACKING OF THE SET                                 |      |
|  |      |

#### INHALT

| Seite   |  |
|---|--|
| TECHNISCHE DATEN 2                              |  |
| ENTFERNEN DER HAUPTTEILE                        |  |
| • FEHLERSUCHTABELLE 39                          |  |
| <ul> <li>BEZEICHNUNG DER TEILE DES</li> </ul>   |  |
| MECHANISCHEN ANTRIEBSTEILS 42                   |  |
| KOPFREINIGUNG 44                                |  |
| EINSTELLEN, AUSWECHSELN,                        |  |
| ZUSAMMENBAUEN UND REINIGEN                      |  |
| DER MECHANISCHEN EINHEITEN 46                   |  |
| • EINSTELLEN DER STROMKREISE 66                 |  |
| <ul> <li>INFORMATION ÜBER KLEINE</li> </ul>     |  |
| CHIPTEILE 73                                    |  |
| • GESAMTSCHALTPLAN 81                           |  |
| AUSWECHSELN DER ELEKTRISCHEN                    |  |
| TEILELISTE130                                   |  |
| <ul> <li>EXPLOSIONSDARSTELLUNGEN UND</li> </ul> |  |
| TEILELISTE143                                   |  |
| VERPACKUNG DES GERÄTES153                       |  |

### SHARP CORPORATION

#### **SPECIFICATIONS**

Format: VHS PAL standard

Video recording: Two rotary head helical

> system scan system

PAL colour and B/W Video signals:

signals, 625 lines

Recording/playing: 4 hours max, with

time SHARP E-240 tape

12.7 mm Tape width:

23.39 mm/sec. Tape speed:

Antenna: 75 ohm unbalanced

UHF channel 21 - 69 Receiving channel:

VHF channel 2 - 12

+ CATV

RF converter output: UHF channel 30 - 39

> (adjustable). Preset to signal

> > **CH 36**

Power requirement: AC 220V, 50Hz

Approx. 34W (with Power consumption:

antidew heater)

5°C to 40°C Operating temperature:

Storage temperature: -20°C to 55°C

> Weight: 7.0 kg

430 mm (W) x 345 mm Dimensions:

(D) x 93 mm (H)

Video

Input: 1.0 Vp-p, 75 ohm

Output: 1.0 Vp-p, 75 ohm

0 dB = 0.775 VrmsAudio

Line: -3.8 dB, more Input:

than 50k ohm

Line: -3.8 dB, less than Output:

1k ohm

Accessories included: Antenna 75 ohm coaxial

connector cable (plug

provided)

Operation Manual Remote control unit

\*As part of our policy of

continuous improvement, we reserve the right to alter design and specifications without

notice.

Note:

The antenna must correspond to the new standard

DIN 45325 (IEC 169-2) for

combined VHF/UHF antenna with 75 ohm

connector.

#### TECHNISCHE DATEN

VHS, PAL-Norm Format:

Video-Aufzeichnungs-: Schrägspuraufzeichnung

system mit zwei rotierenden

Köpfen

PAL-Farb-und Schwarz-Videosignale:

weißsignale, 625 Zeilen

Aufzeichnungs-/: 4 Stunden maximal mit Wiedergabezeit E240-Band von SHARP

Bandbreite: 12,7 mm

Bandgeschwinddigkeit: 23,39 mms.

Antenne: 75 ohm unsymmetrisch

Empfangskanäle: UHF-Kanäle 21 - 69

VHF-Kanäle 2 - 12

Gemeinschaftsanten-

nenanlage

HF-Wandler-: UHF-Kanäle 30 - 39

(einstellbar), vorein-Ausgangssignal

gestellt auf Kanal 36

Stromversorgung: Netzstrom 220V, 50 Hz Leistungsaufnahme:

Ungefähr 34 W (mit Heizer zur Entfeuchtung)

5° bis 40°C

Betriebstemperatur: - 20° bis 55°C Lagerungstemperatur:

7,0 kg Gewicht:

430 (B) x 345 (T) x 93 Abmessungen:

(H) mm

Video

1,0 Vss, 75 Ohm Eingang:

Ausgang: 1.0 Vss. 75 Ohm

> O dB = 0.775 Veff.Audio

Direkteingang: -3,8 dB, Eingang:

mehr als 50 kOhm

Direktausgang: -3,8 dB, Ausgang:

weniger als 1 kOhm

Mitgeliefertes: 75 Ohm-Koaxialkabel

Zubehör für Antennenanschluß

(mit Stecker)

Bedienungsanleitung

Fernbedienung

\*Im Sinne der ständigen Verbesserung behalten wir uns das Recht vor, die äußere Aufmachung und technischen Daten

ohne Vorankündigung

zuändern.

Zur Beachtung:


Die Antenne muß der neuen DIN-Norm 45325

(IEC 169-2) für VHF/UHF-Kombiantennen mit

75 Ohm-Anschluß entsprechen.

### **REMOVAL OF MAIN PARTS**

#### ■ Printed Wiring Board Removal



- Remove the two screws from the side panel, and shift the upper cabinet backwards to remove it.
- ② Remove the six screws from the bottom plate.
- 3 Remove the three screws from the front panel.
- Remove the three screws from the channel preset PWB.
- ⑤ Remove the five screws from the main PWB.

### TROUBLESHOOTING GUIDE

# ■ TROUBLES OF CONTROL SYSTEM (SERVO, SYSTEM CONTROLLER CIRCUIT)

| No. | Problems  | Probable causes and countermeasures  |
|-----|---|--|
| 1.  | No power is supplied.   | <ul> <li>The fuse is blown out; check if there occurs a short-circuit in the internal circuit.</li> <li>Check if there are produced AT5V, UR (un-regulated) 15V and AT12V in the power circuit; if not, this means that the power circuit is defective.</li> <li>Check if the system controller (IC801) is normally functioning; check if there are produced all clear signals at pin (9) of IC801 and clock signal at pins (10) and (11) of IC801.</li> <li>Check if the power control signal (High level) goes out of pin (4) of IC801.</li> </ul> |
| 2.  | No operation is available.  | <ul> <li>Check if the start sensor signal (cassette housing side) and end sensor signal are applied to pins (14) and (15) of IC801 respectively.</li> <li>Check if the unit is in timer mode.</li> <li>Check if the unit is in sensor stop mode.</li> <li>The cam switch is poorly adjusted for its positioning.</li> </ul>  |
| 3.  | After tape lading, the unit is stoped with the tape kept wound over the drum, or the cassette can't be ejected.   | <ul> <li>The cam switch is poorly adjusted for its positioning.</li> <li>IC802 (loading motor/capstan motor driver) is defective.</li> </ul>   |
| 4.  | The unit will stop immediately after it is set in playback or record mode.  | <ul> <li>Check if the head switching pulse is applied to pin 22 (for the drum sensor) of IC801.</li> <li>Check if the drum motor is rotating.</li> <li>Check if the drum pulse generator's signal is applied to pin 17 of the servo circuit (IC702/drum interface).</li> </ul>   |
| 5.  | The unit will stop a few seconds after it has been set in playback or record mode.  | <ul> <li>Check if the reel pulse is applied to pin ② (for the reel sensor) of IC801.</li> <li>Check if the reel motor is rotating.</li> <li>Check if the reel idler is stained or defective.</li> </ul>  |
| 6.  | The tape is not running (the tape is not taken up).   | <ul> <li>The reel idler is defective.</li> <li>The reel brake is defective.</li> </ul>   |
| 7.  | <ul> <li>The unit stops sometimes during playback or recording.</li> <li>The tape can't be taken up when tape unloading.</li> <li>The tape is scratched when it is wound.</li> <li>Video search is impossible.</li> </ul> | of IC801, servo mode 0 signal at pin 2 of IC801, capstan motor pull up signal at pin 2 of IC801, capstan   |
| 8.  | Fine noises appear at the reproduced picture  | <ul> <li>The playback phase control is misadjusted (R730(ch-1) and R731 (ch-2)).</li> <li>The tracking preset control is misadjusted (R729).</li> </ul>  |

| No. | Problems Problems                                       | Probable causes and countermeasures  |
|-----|---|--|
| 9.  | Noises appear intermittently at the reproduced picture. | Check for the capstan servo circuit (capstan frequency generator's signal at pin 1 of IC703 and playback control signal at pin 1 of IC702).  |
| 10. | The picture collapses in the horizontal direction.      | <ul> <li>The drum servo circuit is defective.</li> <li>Check if there are drum frequency generator's signal applied to pin (9) of IC701 and drum pulse generator's signal to pin (17) of IC702.</li> <li>Check if there is reference signal (4.43MHz) at pin (10) of IC701.</li> </ul> |

#### ■ TROUBLES OF SOUND AND REPRODUCED PICTURE (Y/C AND AUDIO CIRCUIT)

| Ma  |  | Dunklama   | Probable causes and countermeasures  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| No. |  | Problems   | Propable causes and countermeasures  |  |  |  |  |
| 1.  | No picture appears.                    | At E-E mode  | <ul> <li>Check if the video signal (E-E signal) is applied to pin         <ul> <li>4 of IC201, if the video signal goes out of pin</li></ul></li></ul>   |  |  |  |  |
|     |  | At playback of standard tape.                        | <ul> <li>Make sure that there appears a normal picture at E-E mode.</li> <li>Check if the playback FM signal is applied to pin 26 of IC401.</li> <li>Check if the playback FM signal is applied to pins 11 and 12 of IC301.</li> </ul>                       |  |  |  |  |
|     |  | At playback of the tape recorded by oneself.         | Before this checking, make sure that normal playback is possible with standard tape.  • Check if there is playback FM signal at pin 16 of IC401.  • Check if there is video signal at pin 10 of IC401.  • Check if there is video signal at pin 10 of IC201. |  |  |  |  |
| 2.  | No colour appear                       | rs.  | <ul> <li>Check if there is chroma signal at pin 22 of IC501.</li> <li>APC and/or AFC is misadjusted (R568 and/or R538). If is not allowed to readjust them, this means that IC501 is defective.</li> <li>Check if IC501 is normally functioning.</li> </ul>  |  |  |  |  |
| 3.  | The picture collap<br>ed by oneself is | oses when the tape record-<br>played back.           | Check if there is a normal voltage at each pin of the head amplifier.  |  |  |  |  |
| 4.  |  | the whole of picture when by oneself is played back. | <ul> <li>Check if there is a normal voltage at each pin of the head amplifier.</li> <li>Clean the video head or replace it a new one.</li> </ul>   |  |  |  |  |

| No. | Problems (#### Picker)   | Probable causes and countermeasures  |
|-----|--|--|
| 5.  | Noise is noticeable at E-E mode or when the tape recorded by oneself is played back. | The tuner and RF converter are defective.  |
| 6.  | Noise appear on the picture when the tape is played back with standard tape.         | Clean the video head or replace it a new one.  |
| 7.  | There appears no E-E sound.  | • Check if there is E-E audio signal at pin (9) of IC601.  |
| 8.  | There appears no sound at playback mode.   | <ul> <li>The audio head is defective.</li> <li>Check if playback audio signal is applied to pin 4 of IC601 and goes out of pin 9.</li> </ul> |
| 9.  | Sound is distorted.  | The audio head is magnetized or defective. Bias current is insufficient.   |
| 10. | The resonance in the recording or playback is improperly.                            | The audio head is magnetized or defective. Bias oscilator circuit is defective.  |
| 11. | Recording is impossible.   | Bias oscilator circuit is not normally functioning.  |
| 12. | Noise and hum appear frequently during playback or recording.                        | The audio head is defective.   |

se su citis e encido e como de como mondibenisticamento e forma de <mark>distribuido de com</mark>a en interpo en en P

#### **MECHANICAL DRIVE SECTION NAMES OF PARTS**

#### TOP VIEW




Figure 2.

#### BOTTOM VIEW




Figure 3.

#### **HEAD CLEANING**

#### **■ CLEANING OF VIDEO HEAD**

Cleaning of the video head is possible in two different ways i.e., by using either a cleaning tape or a chamois skin. It is, however, preferable for you to do

the head cleaning by means of a chamois skin because frequent use of a cleaning tape will result in wears of the video head surface.

#### 1. Head cleaning by using a cleaning tape

| Procedure   | Remark  |
|---|---|
| <ol> <li>Put a cleaning tape into the compartment.</li> <li>Let the cleaning tape run in playback mode.</li> <li>Stop the cleaning tape within 10 seconds.</li> <li>Take the cleaning tape out of the compartment.         Then make recording on a video tape and play it back to see if the playback is normally performed.     </li> <li>If the above cleaning is not satisfactory, repeat it one more time or twice.</li> </ol> | <ol> <li>Do not allow the cleaning tape to run for more than 10 seconds for each cleaning.</li> <li>If the cleaning is repeated three times and this is not satisfactory, be sure to stop the cleaning immediately, and instead perform the cleaning by using a chamois skin shown next.</li> </ol> |

#### 2. Head cleaning by using a chamois skin

Prior to starting this type of cleaning, open the upper cabinet according to the instructions given on Page 3. The following shows in which positions the upper drum (video head) and other tape running parts are located respectively.




Figure 4.

#### Note:

During the cleaning, be careful not to damage the upper drum and other tape running parts.

#### Procedure

- 1. Put on a glove (thin type) so as to avoid touching the upper drum and lower drum with bare hand.
- Give a few drops of alcohol to a chamois skin, and by lightly putting it against the head tip, allow the upper drum to turn to right and left 4 to 5 times.




Figure 5.

#### Remark

 The video head is of very hard material, but since it is very thin, it should be absolutely avoided to clean it vertically.




Figure 6.

- 2. Wait for the cleaned part to be dried well, before operating the unit.
- 3. Do not reuse the stained chamois skin.

#### ■ CLEANING OF AUDIO CONTROL HEAD

Before the cleaning, open the upper cabinet according to the instructions given on Page 3. The following shows in which positions the audio/control head and tape running parts are located respectively.




Figure 7.

#### **Procedure**

Give a few drops of alcohol to a chamois skin, and by using it, clean up the audio control head: at the time, be careful not to damage the upper drum and other tape running parts.

# ADJUSTMENT, REPLACEMENT, ASSEMBLY AND CLEANING OF MECHANICAL UNITS

Here we will describe a relatively simpler service work in the field, not referring to the more complicated repairs which would require the use of special equipment and tools (drum assembly or replacement, for example).

We are sure that the easy-to-handle tools listed below would be more than handy for periodical maintenance to keep the machine in its original efficient condition.

#### ■ TOOLS NECESSARY FOR ADJUSTING MECHANICAL UNITS

The following tools are required for proper service and satisfactory repair.

|    | Jig Item.  | Part No.                         | Configuration | Remarks  |  |  |
|----|--|----------------------------------|---------------|--|--|--|
| 1  | Master plane and reel disk                                   | JiGRH0002                        | 4             | These jigs are used for checking and adjusting of relative mechanical heights between reel disk and stay.                    |  |  |
| :  | height adjusting jig.  | JiGMP0001                        | 6.6           |  |  |  |
| 2  | A/C heads tilt, supply impedance roller height adjusting jig | JiGACH51B                        | (a) (b)       | This jig is used for height adjustment of the running tape.  |  |  |
|    | Fixed guide height adjusting jig                             | JiGGH51B                         |               | This is used for take-up retaining guide height adjusting.   |  |  |
| 3  | Torque gauge (90g.cm)  | JiGTG0090                        |               |  |  |  |
| 3  | Torque gauge (1.2kg.cm)                                      | JiGTG1200                        |               | Thses jigs are used for checking and   |  |  |
| 4  | Gauge head   | JiGTH0006                        |               | adjusting the torque of take up and supply reels.  |  |  |
| 5  | Torque cassette meter  | JiGVHT-063                       |               | Torque cassette meter can be used to measure take-up reel torque in the playback and recording mode as well as back tension. |  |  |
| 6  | Tension gauge (300g)   | JiGSG0300                        | (III)         | There are several gauges used for the tension measurements.  |  |  |
|    | Tension gauge (2.0kg)  | JiGSG2000                        |               |  |  |  |
| 7  | Tension gauge adaptor  | JiGADP003                        | 58            | This jig is used for the tension gauge.  |  |  |
|    | Hexagon wrench (0.9 mm)                                      | JiGHW0009                        |               |  |  |  |
| 8  | Hexagon wrench (1.2 mm)                                      | JiGHW0012                        |               | These jigs are used for looseining or tightening special hexagon type  |  |  |
|    | Hexagon wrench (1.5 mm)                                      | JiGHW0015                        |               | screws.  |  |  |
| 9  | Drum replacement jig   | JiGDT-0001<br>or<br>JiGDT-0001CD |               | This jig is used for the replacement of video cassette recorder's upper drum.  |  |  |
|    | Box driver   | JiGDRiVER110-7                   |               | This jig is used for height adjustment of the audio/cotnrol heads.   |  |  |
| 10 |  | Jigdriver11055                   |               | This jig is used for adjustment of the supply impedance roller and reverse guide.  |  |  |

|    | Jig Item.                               | Part No.     | Configuration | Remarks   |
|----|---|--------------|---------------|---|
| 11 | Alignment tape cassette                 | VRōCPSV      |               | This tape is especially used for electrical adjustment.   |
| 12 | Special bladed screwdriver              | JiGDRiVERH-4 |               | This screwdriver is used for adjusting the guide roller height.   |
| 13 | Torque driver                           | JiGTD1200    | 350           | When screwing is needed at the resinmade part, be sure to use this torque driver: the specified torque is 5 kg. |
| 14 | Tension band and plate adjusting driver | JiGDRiVER-6  |               | This jig is used for adjustment tension band and tension plate adjust.  |

#### NOTE:

Current JiGMA0001 contains master plane (JiGMP0001) and disk height adjusting jig (JiGRH0001). Even though new disk height adjusting jig (JiGRH0002) covers wider height, this new jig (JiGRH0002) can be used for current JiGRH0001, current jig (JiGRH0001) cannot be used as JiGRH0002. Master plane (JiGMP0001) can be used with JiGRH0001, and also JiGRH0002.

Failure to use the listed tools will make repair work lengthy and a matter of trial and error, with the likelihood of ultimately unsatisfactory results.

These tools will be required frequently, so be sure to follow the instructions in this manual throughout the repair, adjustment and checking process.

#### ■ PREVENTIVE CHECKS AND SERVICE INTERVALS

The following intervals for checks and servicing should be observed in order to maintain the hight quality of mechanical components.

| Maintained every Parts           | 500<br>hrs. | 1000<br>hrs. | 1500<br>hrs. | 2000<br>hrs. | 3000<br>hrs. | Remarks  |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Guide roller ass'y               |             |              |              |              |              | Abnormal rotation or significant                                 |
| Supply impedance roller          |             |              |              |              |              | vibration requires replacement.                                  |
| Supply Impedance roller (inner)  |             |              |              |              |              | Clean with industrial-grade ethyl alcohol.                       |
| Supply Impedance roller flange B |             |              |              |              |              |  |
| Retaining guide                  |             |              |              |              |              | Clean tape contact area with the                                 |
| Guide flange B                   |             |              |              |              |              | specified cleaning liquid.                                       |
| Slant pole                       |             |              |              |              |              |  |
| Video head                       |             | 0 🗆          |              | 00           | 00           |  |
| Full erase head                  |             |              |              |              |              | Clean tape contact area with the specified cleaning liquid.      |
| Audio/Control heads              |             |              |              |              |              |  |
| Reel sensor belt                 |             | !            |              | 0            |              |  |
| Pinch roller                     | 0           |              |              |              | 00           | Clean rubber and rubber contact area with the specified cleaning |
| Reel belt                        |             |              |              | 0            |              | liquid.  |
| Loading belt                     |             |              |              | 0            |              |  |
| Capstan D.D. motor               |             |              |              | 0            |              |  |
| Loading motor                    |             |              |              | 0            |              |  |
| Supply/Take-up reel disks        |             |              |              |              |              | Clean with industrial-grade ethyl alcohol.                       |
| Tension band ass'y               |             |              |              |              | 0            |  |
| Reel drive unit                  |             | 2.0          |              |              | 0            |  |
| Reel idler                       |             |              |              |              |              |  |
| Pulley (B)                       |             |              |              |              |              |  |
| Video search brake lever         |             |              |              | 0            |              |  |

| ○ Replace ☐ Clean △ C | 0 | Replace | · · · · | Clean | Δ | Oil |
|-----------------------|---|---------|---------|-------|---|-----|
|-----------------------|---|---------|---------|-------|---|-----|

# REMOVAL AND REASSEMBLY OF CASSETTE HOUSING CONTROL ASSEMBLY

#### Notes:

- During removal and reassembly of the cassette housing, take care not to hit the nearby guide pins and the drum.
- Do not forget to remove the AC power supply plug from the well outlet at removal and reassembly.

#### Removal

- Push the cassette eject button, and remove the cassette from the housing.
- 2. Pull off the connector on the right side of the cassette housing.

#### Note:

Be careful not to break the leads of the connector.

- 3. Remove two screws fixing the cassette housing.
- 4. Shift the cassette housing toward the arrow ▷ B direction shown in Fig. 8 and take it out upwards.

#### Reassembly

- Connect the connector on the right side of the cassette housing.
- 2. Insert the hooks of the cassette housing into mechanical chassis, shift it toward the arrow 

  A, and fix it temporarily. Check if the cassette housing is placed in the right position and fix it with tow screws (XHPS330P06WS0).
- 3. Arrange the leads of the connector properly on the right side of the cassette housing.




Figure 8.

# WHEN RUNNING A TAPE WITHOUT CASSETTE HOUSING

- 1. Open the cover of a cassette tape by hand and hold it open with a piece of vinyl tape.
- 2. Set the cassette tape in the tape mechanism.

  Then stabilize the cassette tape with a weight (500g or less).

#### Note:

The weight should not be more than 500g.

### REPLACEMENT AND HEIGHT ADJUSTMENT OF REEL DISKS

#### Removal of supply reel disk

- 1. Remove the tension band (7), and tension arm (8).
- 2. Remove the slit washer (1).
- 3. Remove the clearance adjusting washer (2).
- 4. Lift the supply reel disk (3) upwards to remove, and replace.

#### Removal of take-up reel disk

- 1. Remove the reel sensor belt (6).
- 2. Remove the slit washer (1).
- 3. Remove the clearance adjusting washer (2).
- 4. Lift the take-up reel disk 4 upwards to remove, and replace.

#### Notes:

- 1. After replacing either of the reel disks, be sure to perform it's height adjustment.
- 2. Take care not to damage to the tension band (7).
- 3. Be careful not to deform the auxiliary brake lever, supply brake lever and take-up brake lever.
- 4. Check the tension pole position (see Fig. 15).
- \* At the time, remove the height adjusting washer (5).




Figure 9.

Reassembly of supply reel disk.

- Clean the reel disk shaft and fit the height adjusting washer 5.
- 2. Place the new supply reel disk onto the shaft.
- Adjust the reel disk height by using the master plane and the reel height adjusting jig.
- Take the new supply reek disk off, apply oil to the reel disk shaft and again place the disk onto the shaft.
- 5. Fit the clearnce adjusting washer 2.

The reel disk thrust play should be 0.1 to 0.5mm.

- 6. Fit the slit washer 1.
- 7. Fit the tension band 7, and tension arm 8.

Reassembly of take-up reel disk

- 1. Clean the reel disk shaft and fit the height adjusting washer (5).
- 2. Place the new take-up reel disk 4 onto the shaft.
- 3. Adjust the reel disk height by using the master plane and the reel height adjusting jig.
- Take the new take-up reel disk off, apply oil to the reel disk shaft and again place the disk onto the shaft.
- 5. Fit the clearnace adjusting washer ② . Note:

The reel disk thrust play should be 0.1 to 0.5mm.

- 6. Fit the slit washer 1.
- 7. Fit the reel sensor belt 6

#### Notes:

- Take care not to scratch the reel disk or shaft with a slit washer or a tool at removal and reassembly.
- 2. After reassembly of the take-up reel disk, check the back tension in the video search mode and also the brake torque. (See the instructions on pages 17 and 19).


#### HEIGHT CHECKING AND ADJUSTMENT

- 1. Remove the cassette housing and set the master plane in the mechanism as shown in Fig. 10 (a); taking care not to hit the drum.
- 2. Insure that the reel disk is lower than the part "A" but higher than part "B" of Fig. 10 (b), by using the reel disk height adjusting jig.

If the height is not correct use the height adjusting washers: looseness in backlash on the shaft should not exceed 0.1 to 0.5 mm.

#### Note:

Whenever replacing the reel disk, perform the height adjustment.






Figure 10.

# CHECKING AND ADJUSTMENT OF TAKE-UP TORQUE IN FAST-FORWARD MODE

#### Notes:

- When setting the torque gauge on the reel disk and pressing the fast-forward button to start the reel disk turning, take care that the torque gauge does not fly off.
- The checking and adjustment should be carried out without a video cassette tape in place.

#### Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- Set the torque gauge on the take-up reel disk and press the fast-forward button to get the unit in the fast-forward mode.
- Turn the torque gauge slowly (one rotation every 2 to 3 seconds) by hand in the take-up direction until it indicates 600g.cm or more.

Check that there is no slippage between the reel idler, and relay idler or take-up reel disk.

#### Adjustment

replace the reel belt.

If the take-up torque is outside the specefied value, clean the relay idler, reel idler and take-up reel disk with cleaning fluid, and recheck the torque. If the take-up torque is still out of specification,




Figure 11.

# CHECKING AND ADJUSTMENT OF TAKE-UP TORQUE IN REWIND MODE

#### Notes:

- When setting the torque gauge on the reel disk and pressing the rewind-button to start the reel disk turning, take care that the torque gauge does not fly off.
- 2. When checking the take-up torque, do not keep the reel disk in a lock condition for a longer time.

#### Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Set the torque gauge on the supply reel disk and press the rewind button to get the unit in the rewind mode.
- 3. Turn the torque gauge slowly (one rotation every 2 to 3 seconds) by hand in the take-up direction until it indicates 600g.cm or more. Check that there is no slippage between the reel idler and relay idler or supply reel disk.

#### **Adjustment**

If the take-up torque is outside the specified value, clean the relay idler, reel ilder and supply reel disk with cleaning fluid, then recheck the torque. If the take-up torque is still out of specification, replace the reel belt.




Figure 12.

# CHECKING OF TAKE-UP TORQUE IN PLAY BACK MODE

#### Checking

Load a torque cassette meter (JiGVHT-063) into the unit and press the record button to get the unit in the record mode. (It is necessary to input the external signal). Then check that the torque is at the specified value;

standard torque: 85~135g.cm.

#### Note:

The measured torque varies slightly with the rotation deviation of the reel drive unit. The control value within the variation shall be the observed value.

#### Adjustment

- If the take-up torque in playback mode is outside the specified value, clean the reel idler, take-up reel disk and relay idler with cleaning fluid, then recheck the torque.
- Press the record button to get the unit in the record mode, and check that the take-up torque is within the specified value.
- Even after step 1 above, if the take-up torque in playback mode is still out of specification, replace the reel drive unit.

## CHECKING OF BACK TENSION IN FAST-FORWARD MODE

#### Note:

Set the torque gauge securely on the reel disk; otherwise the torque gauge will be loose above the reel disk causing an inaccurate measurement.

#### Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Press the fast-forward botton to get the unit in the fast-forward mode.
- Set the torque gauge on the supply reel disk, turn it clockwise slowly (one rotation every 2 to 3 seconds) and check that the torque is within 15 to 35 g.cm.

# CHECKING OF BACK TENSION IN REWIND MODE

#### Note:

Set the torque gauge securely on the reel disk: otherwise the torque gauge will be loose above the reel disk causing an inaccurate measurement.

#### Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Press the rewind button to get the unit in the rewind mode.
- Set the torque gauge on the take-up reel disk, turn it counterclockwise slowly (one rotation every 2 to 3 seconds) and check that the torque is within 4 to 15g.cm.

# CHECKING OF BACK-TENSION IN VIDEO SEARCH FAST-FORWARD MODE

#### Notes:

- Check and adjust the back-tension in video search fast-forward mode after adjusting the position of the tension arm.
- Set the torque gauge securely on the reel disk, otherwise the torque gauge will be loose above the reel disk causing an inaccurate measurement.

#### Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Press the play button to get the unit in the playback mode.
- Press the video search fast-forward button to get the unit in the video search fast-forward mode and check that the auxiliary brake is acting on the supply reel disk.
- 4. Set the torque gauge on the supply reel disk, slowly turn it clockwise (one rotation every 2 to 3 seconds) and check the torque.

# CHECKING OF BACK TENSION IN VIDEO SEARCH REWIND MODE

#### Note:

Set the torque gauge securely on the reel disk; otherwise the torque gauge will be loose above the reel disk causing an inaccurate measurement.

#### Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Press the play button to get the unit in the playback mode
- 3. Press the video search rewind button to get the unit in the video search rewind mode.
- 4. Set the torque gauge on the take-up reel disk, slowly turn it counterclockwise (one rotation every 2 to 3 seconds) and check that the torque is within 23 to 35g.cm.

# CHECKING OF PINCH ROLLER ENGAGEMENT FORCE

#### Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- Press the play button to get the unit in the playback mode.
- 3. Using a tension gauge adaptor, pull the pinch roller in the direction of arrow → (A) (opposite to the pinch roller engagement) to that the pinch roller moves away from the capstan shaft.

- 4. Gradually return the pinch roller in the direction of arrow ⇒ (B) to allow it to touch the capstan shaft. When the pinch roller just touches the capstan shaft, read the indication on the gauge (JiGSG2000).
  - For the measurement, pull the tension gauge which is to be fixed on the capstan shaft by means of the tension gauge adaptor.
- 5. Check taht the reading on the gauge is in the specified range of 1000 to 1200g.cm.




Figure 13.

#### CHECKING OF REEL IDLER PRESSURE

#### Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Move the reel idler to its center position as shown in Fig. 14.
- 3. Using a tension gauge, push the reel idler in the direction of arrow → (A) in Fig. 14, so that the reel idler moves away from the link idler.
- 4. Release the force gradually in the direction of arrow 

  B in Fig. 14, so that the reel idler touches the reel motor pulley again. Check that the reading on the tension gauge is within the specified range of 105 to 145g.cm.

  □ □





Figure 14.

# CHECKING AND ADJUSTMENT OF TENSION POLE POSITION

#### Checking

- Remove the cassette housing and hold the cassette down switch with adhesive tape.
- 2. Load a video cassette tape and press the record button to get the unit in the record mode.
- 3. The pole bases A and B (see page 7) operate to draw the tape out of the cassette housing and simultaneously the tension pole moves to the right, loading the tape. Check the position of the tension pole after the tape loading has finished.
- 4. At the end of a tape (T-120), vidually check that the tensin pole's center is 0.6 to 1.0mm to the ringt of the supply impedance roller's center.
- 5. Check that the tape is neither curled against the flange of the supply impedance roller nor mounted over it.
- 6. During the video search rewind mode, check that the reel disk is free of the tension band.






Figure 15.

#### Positioning adjustment

- If the tension pole is less than 0.6mm to the right of the supply impedance roller's center, shift the tension band control angle 1 in the direction of arrow (A) in Fig. 15(b), and tighten the screw (2).
- If the tension pole is more than 1.0mm to the right to the supply impedance roller's center, shift the tension band angle (1) in the direction of arrow ⇒
   B in Fig. 15(b), and tighten the screw (2).

#### Note:

If the screw is tightened with more than the specified torque (5 kg), the screw hole will be crushed as it is made of resin.

To avoid this, be sure to use the supplied torque driver (JiG TD1200).

# CHECKING AND ADJUSTMENT OF BACK TENTION IN RECORD AND PLAYBACK MODES

# Checking of back tension using a torque cassette meter (JiGVHT-063)

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Load the torque cassette into the unit.
- Press the record button to get the unit in the record mode.
  - Check that the reading of the torque cassette's pointer is within 50 to 58g.cm.
- 4. Check that the video tape is wound round the retaining guide.
- 5. Check that the tape is not slack or damaged at either of its begining and end points.

#### Adjustment

- If the reading is below 50g.cm, shift the tension adjusting lever ① in the direction of arrow 

  A in Fig. 16, and tighten the screw ②.
- 2. If the reading is over 58g.cm, shift the tension adjusting lever ① in the direction of arrow 

   B in Fig. 16, and tighten the screw ② .

#### Note:

Do not overtighten the screws as this may damage the screw threads on the chassis. To avoid this, properly handle the tension band and plate adjusting driver (JiGDRiVER-6).




Figure 16.

#### CHECKING OF THE BRAKE TORQUE

#### Checking of the brake torque at supply side

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Check that the unit is in the stop mode.
- Separate the reel idler from the supply reel disk, and set the torque gauge on the supply reel disk.
- 4. Slowly rotate the torque gauge in both directions so that both the reel disk and torque gauge's pointer will move at the same speed: see that the reading is then within 280 to 720g.cm (at the brake engaging direction) or within 110 to 230g.cm (at the brake disengaging direction). And check that the brake ratio is more than 2 between its engaging and disengaging directions.

#### Adjustment of the brake torque at supply side

- If the brake torque at supply side is outside the specified value (280 to 720g.cm in the engaging direction or 110 to 230g.cm in the disengaging direction), clean the supply reel disk and brake lever felt with cleaning fluid, then recheck the torque.
- 2. If the brake torque at supply side is still out of specification, replace the main brake spring.




Figure 17.

#### Checking of the brake torque at take-up side

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Check that the unit is in the stop mode.
- 3. Separate the reel idler from the take-up reel disk, and set the torque gauge on the take-up reel disk.
- 4. Slowly rotate the torque gauge in both directions so that both the reel disk and torque gauge's pointer will move at the same speed: see that the reading is then within 280 to 720g.cm (at the brake engaging direction) or within 110 to 230g.cm (at the brake disengaging direction). And check that the brake ratio is more than 2 between its engaging and disengaging directions.

#### Adjustment of the brake torque at take-up side

- If the brake torque at take-up side is outside the specified value (280 to 720g.cm in the engaging direction or 110 to 230g.cm in the disengaging direction), clean the take-up reel disk and brake lever felt with cleaning fluid, then recheck the torque.
- If the torque at take-up side is still not within the specified value, replacement the main brake spring.




Figure 18.

#### HEIGHT AND TILT CHECKING AND ADJUSTMENT OF SUPPLY IMPEDANCE RETAINING GUIDE AND AUDIO/CONTROL HEADS

#### Adjustments

- Put the unit in the loading mode.
   Set the supply impedance roller height adjusting jig (the same as the audio/control heads tilt adjusting jig) on the main chassis as shown in Fig. 19. For details, also see Fig. 21. Using a box driver, slowly turn the supply impedance height adjusting nut until the roller's height is as specified.
- Put the unit in the unloading mode.
   Set the retaining guide height adjusting jig on the main chassis as shown in Fig. 20. For details, also see Fig. 21. Using the adjusting screwdriver (JiGDRiVERH-4), slowly turn the retaining guide height adjusting nut until the guide's height is as specified.
- 3. Put the unit in the unloading mode.

  Set the audio/control heads tilt adjusting jig on the main chassis as shown in Fig. 19. For details, also see Fig. 21. Using a philips screwdriver, slowly turn the adjusting screw until there is no clearance between the jig and audio/control heads. (See Fig. 20)




Figure 19.




Figure 20.




Figure 21.


#### REPLACEMENT OF AUDIO/CONTROL HEADS

After replacement, check for smooth tape movement. Under all circumstances avoid touching the head surface (indicated by " - " in Fig. 23.).

#### Replacement

- 1. Remove the leads from the audio/control heads PWB.
- 2. Undo the tilt adjustment screw (6) with a hexagonal
- 3. Remove the screw (5) (3P+8S) with a philips screwdriver.

- 4. Undo the audio/control heads screw (4) with a philips screwdriver: play attention to the spring between the audio/control heads plate and the audio/control heads screw.
- 5. Unsolder the connector attached to the audio/control head PWB, and resolder this connector to the new audio/control heads PWB. Then replace the audio/control heads assembly with a new one.
- 6. Install the new audio/control heads assembly so that the audio/control heads arm is almost in level with the audio/control heads plate.
- 7. Adjust the audio/control heads tilt angle as shown
- 8. Use a rough alignment tape and play it back. Using the specified box driver, turn the hexagon nut for audio/control heads height adjustment so that the audio/control heads has the height with regard to the tape as shown in Fig. 22.




0

Audio/Control

Figure 22.

(4)Audio/Control heads screw

Audio/Control






Figure 24.

#### ADJUSTMENT OF TAPE TRAVEL

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Making use of the master plane and reel disk height adjusting jig, check and adjust the reel disk height.
- Check and adjust the position and verticality of the tension pole, by using the tension pole position adjusting jig.
- Set the tilt angle of the audio/control heads as shown in Fig. 20.

#### Note:


The tilt angle of the audio/control heads must be checked in this stage like in the case of replacement of the audio/control heads.

- After that, proceed with rough adjustment of the tape traveling.
  - a. Set the selection button at the auto position.
  - b. Connect an oscilloscope to TP2202 (RF output) and TP2203 (GND). Allow the RF output to be triggered by the head switching pulse of TP2201.
  - c. Set an alignment tape (VROCPSV) on the reel disk.

#### Note:

If the alignment tape not having a cassette housing is set on the reel disk, fix it with a weight of 400 to 650 g.

- d. Press the play button to get the unit in the playback mode.
- e. Observe the envelope of RF output on the oscilloscope, and check flatness of the envelope by rotation of the tracking control. If the envelope becomes almost flat when the tracking control is turned in either direction, the flatness of RF output is satisfied. If the flatness is poor, adjust the guide roller's height so that the envelope of RF output will be as flat as possible. When adjusting the guide roller's height, be sure to use the specified guide roller adjusting screwdriver. Tighten the setscrew of the guide roller half its full turn, but as firmly as possible: take care not to overtighten it.






Figure 26.

- When rough adjustment of the tape traveling is finished, set the retaining guide's height as follows to allow the tape to run along the retaining guide. See Fig. 27.
  - a. Raise the retaining guide to create a crease on the tape at the lower flange of the retaining guide: to do this use the specified screwdriver.

    (JiGDRiVERH-4).

There may be a crease on the tape even before the retaining guide is manipulated. In this case, keep the guide as it is without moving it.

b. Lower the retaining guide until the crease on the tape disappears completely; do not lower the guide exceeding this point.





Figure 27.

- After that, proceed with final adjustment of the retaining guide's height.
  - a. Turn the adjusting nut (for the retaining guide's height) clockwise by 180° to lower the retaining guide accordingly.



- 8. After the final adjustment of the retaining guide's height, proceed with adjustment of the audio/control heads' height and azimuth.
  - a. Use an alignment tape (VROCPSV) to play it back, and observe the audio output on an oscilloscope.
  - b. Rotate the azimuth adjusting screw (5) (3P+8S) to obtain the maximum audio output level. Slowly rotate the audio/control heads height adjusting hexagon nut (3) by the specified box driver to obtain the maximum audio output level.
  - c. After the retaining guide's height adjustment, again use an alignment tape (VROCPSV) to play it back, and perform the adjustments in 5 before mentioned.

- 9. After the audio/control heads adjustment, proceed with adjustment of the tape running and X-position.
  - a. Connect an oscilloscope to TP2202 (RF output) and TP2203 (GND). Allow the RF output to be triggered by the head switching pulse of TP2201.
  - b. Play back an alignment tape (VROCPSV).
  - c. Looking at the envelope on the oscilloscope, finely adjust the guide roller's height.

Rotate the tracking control in either direction to adjust the guide roller's height to attain the best flatness of envelope. If the video tape is kept loose above or close to the helical lead position, the waveforms (envelopes) will arise as shown in Fig. 29. Follow the procedures shown below to obtain the best flatness of envelope.

|  | When the tape is loo lead position.   | se above the helical   | When the tape is close to the helical lead position.  |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
|  | Drum inlet  | Drum outlet  | Drum inlet  | Drum outlet  |  |
| When the tracking control is turned clockwise        |   |  |   |  |  |
| When the tracking control is turned counterclockwise |   |  |   |  |  |
| Adjustment<br>procedures                             | Lower the guide roller (at the drum inlet) by turning it clockwise to make flat the envelope. | Lower the guide roller (at the drum outlet) by turning it clockwise to make flat the envelope. | First raise the guide roller (at the drum inlet) by turning it counterclockwise to have the tape float above the helical lead position, then turn the guide roller clockwise to | First raise the guide roller (at the drum outlet) by turning it counterclockwise to have the tape float above the helical lead position, then turn the guide roller clockwise to |  |
|  |   |  | make flat the envelope.   | make flat the envelope.  |  |

Figure 29

#### Notes:


- The above adjustment is made at the switching point (CH-1 (Rch)).
- The envelope shown by broken lines in the above figure is caused in the extreme case of the tape being loose above or close to the helical lead position.
- After the adjustment, tighten the setscrew of the guide roller firmly: the guide roller is then kept in the unloading mode.
- Again playback an alignment tape (VROCPSV) and check that the envelope of RF output signal is normal.

d. After the tape travel adjustment, proceed with X-position adjustment.

Set the tracking control at its preset position and turn the X-position nut (shown in Fig. 23) by using the X-position adjusting screwdriver to adjust the position of the audio/control head so that the envelope of the switching pulse (CH-1 (Rch)) is at maximum.

After the X-position adjustment, adjust the tracking control so that the switching point becomes  $6.5 \pm 0.3H$ .

After the adjustment, apply screw-lock to the screws and nuts.



#### REPLACEMENT OF UPPER DRUM

#### Note:

The engagement between the disk (outer diameter) and the upper drum (inner diameter) is very accurate in the order of microns, and due care should be paid to their replacement. Even a slight entry of forein material will affect the accuracy of their reassembly.

#### Replacement

- 1. Unsolder the leads (1) to (4) and remove them.
- 2. Remove two screws (5) [brass screws (W3P+3S) with plain washer] by using a philips screwdriver.
- 3. Withdraw the upper drum with care not to allow it to be tilted, and replace it. Do not damage the outer surface of the disk. For withdrawal of the upper drum, use the jig (specialized for removing the upper drum) shown in Fig. 32.

#### Notes:

- Avoid touching the drum surface with bare hands.
- 2. Do not hit on the screws, when driving them in.




Figure 31.




Figure 32.

#### Reassembly

Set in place the new upper drum as shown in Fig.
 and arrange the leads to be at their specified positions.

#### Notes:

- Before replacement the upper drum, check that there are no scratches or dust on the edge or the outer surface of the disk.
- 2. Before replacing, the upper drum, check that there are no scratches or dust on the edge or the inner surface of the upper drum.
- On assembling these parts, slowly insert the upper drum into the disk with the utmost care, so that the upper drum will not be tilted.
- 4. When assembling these parts, do not allow foreign matter to come between them.
- 5. Do not use excessive force when driving in the screws.
- 2. Fasten the upper drum with two screws (5).
- 3. Solder the leads 1 to 4 at their respective positions.

#### Note:

Soldering should be performed quickly and carefully without touching the adjoining patterns.

- 4. After the replacement, be sure to check the tape running and the followings.
  - a. Adjustment of the playback switching point
  - b. Checking and adjustment of the X-position
  - c. Checking and adjustment of the tape running.

# REPLACEMENT OF THE MECHANISM CONTROL UNIT

#### Removal


- Remove the switch leads (red, black and blue) from the reel sensor PWB.
- 2. Remove the E-ring.
- 3. Remove three B-tight screws.
- 4. Holding up the mechanism control angle, detach it from the main chassis.

#### Reassembly

- 1. Remove the slit washer and intermediate gear B.
- 2. Align the shifter A and brake drive gear with each other.
  - (There is an alignment hole on the main chassis, and each of the shifter A and brake drive gear is alose given an alignment hole. Use these holes for alignment of the parts; to facilitate this, remove the main brake spring and video search spring.)
- 3. Remove the tension arm spring, and rotate the loading gear A and loading gear B fully in the arrow direction to get the unit in the unloading mode.
- 5. Rotate the brake cam of the mechanical control unit in the arrow direction, and bring the center of the alignment hole of the segment gear to that of the alignment hole of the supporting angle.
- Attach the mechanical control unit to the main chassis: to facilitate this, move the shifter A rightward.
- 7. Secure the three B-tight screws.
- 8. Fit the E-rings.
- 9. Arrange the cam switch leads (red, black and blue) on the reel sensor PWB.
- 10. Fit the intermodiate gear B and slit washer.
- 11. Replace the main brake spring and other springs to their original positions.

#### Notes:

- 1. When tightening the B-tight screw (LX-HZ3027GEFD), do not give it undue force with more than the specified torque. Or the screw threads of the boss may be crushed.
- After the resassembly, check for proper alignment of each part and see that the mechanism is normally functioning in each mode.



Fiugre 33.




Figure 34.

## REPLECEMENT OF CAM SWITCH

#### Removal

- Remove the slit washer from the mechanism control unit and detach the brake cam.
- Remove the cam switch from the mechanism control unit.

#### Note:

Keeping the tab of the cam switch in the arrow direction, remove the cam switch from the mechanism control unit angle.

#### Reassembly

- 1. Attach the cam switch to the brake cam.
- Set the brake cam/cam switch assembly on the mechanism control unit angle.


#### Note:

At the time, align the positioning mark (A) of the master cam and the positioning mark (B) of the brake cam with each other, and allow the selector lever to come into the groove of the brake cam.

3. Attach the slit washer to the pole of brake cam.

#### Notes:

- After the reassembly, rotate the brake in either direction to see that the selector lever is in the groove of the brake cam.
- When replacing the master cam and/or brake cam, never fail to apply grease to its groove.






Figure 35.

# REPLECEMENT OF CAPSTAN DD (Direct Drive) MOTOR

#### Removal


- Remove the reel belt from the pulley on the reel drive unit
- Remove the leads and connector from the capstan DD (direct drive) motor control PWB. When removing the connector from the PWB, hold the PWB with your hand so that it won't be damaged with the shock resulting from the removal.
- 3. Remove the B-tight screws which secure the capstan DD motor control PWB with the mechanical chassis.
- Remove the cup tight screws which secure the capstan DD motor heat sink plate with the mechanical chassis.
- 5. Remove three screws WSW 2.6P+6S (XBPSD26 P06JS0) and detach the capstan DD motor from the mechanical chassis.

#### Reassembly

- Position the capstan DD motor on the mechanical chassis with care not to allow the capstan shaft to hit the mechanical chassis. Then secure the capstan DD motor and mechanical chassis with the three screws WSW 2.6P+6S (XBPSD26P06JSO).
- Set the capstan DD motor control PWB on the mechanical chassis, and secure them with the Btight screws.
- Connect the leads and connector to the capstan DD motor control PWB.
- 4. Stretch the reel belt over the pulley of the reel drive unit. Be careful not to give a twist to the reel belt.

#### Notes:

- After installing the new capstan DD motor, be sure to let it run and see that the belt travels normally and also that there is nothing abnormal about the contact between the capstan DD motor and its pulley. And clean the reel belt.
- 2. Check and adjust the servo circuit.
- 3. When tightening the B-tight screw, do not give it undue force with more than the splecified torque. Or the screw threads of the boss may be crushed.



# ADJUSTMENT AND CHECKING OF VIDEO SEARCH BRAKE LEVER

#### Adjustment

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Press the play button to get the unit in the playback mode.
- 3. Press the rewind button to get the unit in the video search rewind mode, then unplug the power supply cord.
- Loosen the screw (LX-HZ3031GEFD) to allow the video search brake control plate to move in either direction.
- Provide a clearance of 0.2 to 0.5 mm between the video search brake control plate and video search brake lever; check the clearance visually. Then secure the video search brake control plate with the screw.

#### Checking

- Set the unit in the record and/or playback mode, and check that the video search brake lever is not in contact with the take-up reel disk.
- Set the unit in the video search rewind mode, and check that its back tension is as specified. (See page 17).

#### Note:

- If the video search brake lever is kept in contact with the take-up reel disk when the unit is in the record and/or playback mode, readjust the back tension in the video search rewind mode if it is less than the specified value.
- If the torque of rewind back tension in video search mode is more than specified value, replace the video search brake lever.




Figure 37.

#### REPLECEMENT OF THE LOADING MOTOR

#### Replacement

- Remove four screws securing the mechanism chassis to the plastic frame.
- Disconnect the drum DD motor lead connector and the loading motor relay lead NF connector.
- 3. Remove the loading belt.
- 4. Remove the cup-tight screw (6). Tilt the mechanism chassis for easy removal.
- 5. Remove two screws (2) and remove the loading motor from the loading motor holder.
- 6. Remove the loading motor PWB (5).
- 7. Replace the loading motor along with the pulley.

#### Notes:

- 1. Check that the space between the motor and the loading motor pulley is 4.5 ± 0.1 mm.
- 2. After installing the loading motor, be sure to rotate the loading motor and check for smooth movement.




Figure 38.

#### REPLACEMENT OF DD (Direct Drive) MOTOR

#### Removal

- 1. Remove two screws ①, using a philips screw-driver, which hold the direct-drive rotor assembly.
- 2. Remove the direct-drive rotor assembly by pulling it straight out.
- 3. Remove three brass screws ②, using a philips screwdriver, which hold the direct-drive stator assembly.
- 4. Remove the direct-drive stator assembly by pulling it straight out.

#### **Assembly**

- Place the DD stator assembly on top of the lower drum.
- 2. Secure the DD stator with the three brass screws2 by using a philips screwdriver.

#### Note:

Be careful not to scratch the core, winding or hall device.


3. Install the DD rotor assembly onto the drum shaft. Note:

Push it down straightly and observe it's setting direction as shown in Fig. 39.

- 4. Secure the DD rotor assembly by the screw (1) .
- 5. Apply glyptal to the screws (1).
- 6. After the replacement of DD motor adjust the playback switching point.

#### Notes:

- 1. Be careful not to damage the upper drum or the video head.
- 2. Do not let tools on the DD rotor assembly contact or hit the hall device.



Note 1: Secure the DD rotor assembly so that the installation positioning holes in the DD rotor assembly and lower drum match.

Figure 39.

# ADJUSTMENT OF PLAYBACK SWITCHING POINT

#### Caution:

This mode is applicable to PAL system, and it is needed to prepare alignment tape, PAL (VROCPSV), for adjustment of the playback switching point.

#### **Adjustment**

Use an alignment tape (monoscope) to play it back, then adjust R730 (ch-1) and or R731 (ch-2) (switching point control) so that the output is  $6.5\pm0.3H$ .




Figure 40.

# ADJUSTMENT OF ELECTRICAL CIRCUITS

In most cases, necessity for electrical circuits will arise from replacement of mechanical parts including the video head. Before starting adjustment of electrical circuits, check that mechanical operation of the equipment is complete (the mechanisms are adjusted completely).

If the equipment fails electrically, locate a defect or defects first of all using instruments. Then repair or replace parts and make adjustment by the procedures described below.

When required instruments are not available, do not move controls indiscriminately.

#### Instruments

VTVM

Colour monitor TV

· DC regulated power supply

- Oscilloscope
- Colour bar generator
- Frequency counter

- Audio generator
- Alignemnt tape
- Blank video tape (VHS)

# **■ ADJUSTMENT OF SERVO CIRCUIT**

#### • Test Point Layout




Figure 41.

#### Adjustment of tracking preset

- Set the unit in the playback mode, then playback an alignment tape.
- 2. Set the tracking control at its center position.
- 3. Connect the channel-1 terminal of oscilloscope to TP702 and the channel-2 terminal to TP703.
- Adjust R729 (tracking preset control) so that the output waveform is as shown in Fig. 42.

| Measuring instrument | Oscilloscope   |
|----------------------|--|
| Mode selection       | Playback mode<br>Tracking control;<br>at center position |
| Input signal         | Alignment tape<br>(VROCPSV)                              |
| Measuring point      | Channel-1; TP702<br>Channel-2; TP703                     |
| Adjusting control    | R729 (tracking preset control)                           |
| Specified value      | 2.8 ± 0.2 msec   |




Figure 42.

# Checking procedure of playback switching point


## Note:

When this checking has finished, also check the record switching point.

- 1. Set the unit in the playback mode and playback an alignment tape.
- 2. Set the tracking control at its center position.
- Connect the channel-1 terminal of oscilloscope to TP701 and the channel-2 terminal to the video output terminal.

- 4. Using (+) sync slope of the oscilloscope, adjust R730 (channel-1 phase control) so that the output waveform is as shown in Fig. 43 (a).
- 5. Using (—) sync slope of the oscilloscope, adjust R731 (channel-2 phase control) so that the output waveform is as shown in Fig. 43 (b).

| Measuring instrument | Oscilloscope   |
|----------------------|--|
| Mode selection       | Playback mode  |
| Input signal         | Alignment tape<br>(VROCPSV)  |
| Measuring point      | Channel-1; TP701<br>Channel-2; Video output  |
| Adjusting control    | Channel-1; R730<br>(Channel-1 phase<br>control)<br>Sync slope (+)<br>Channel-2; R731<br>(Channel-2 phase<br>control)<br>Sync slope (-) |
| Specified value      | 6.5H ± 0.3H  |






Figure 43.

# ■ ADJUSTMENT OF Y/C CIRCUIT

• Test Points Layout of Y/C and Head Amp. PWBs.




Figure 44.




Figure 45.

R221

CARR R222

#### ADJUSTMENT OF Y/C PLAYBACK CIRCUIT

#### Adjustment of playback video signal level

- 1. Set the unit in the playback mode, then playback an alignment tape.
- Observe the video output of the Y/C PWB with an oscilloscope.
- Adjust R409 (playback level control) so that the output waveform is as shown in Fig. 46.

| Measuring instrument | Oscilloscope  |
|----------------------|---|
| Mode selection       | Playback mode   |
| Input signal         | Alignment tape<br>(VROCPSV)   |
| Measuring point      | Video output (at both<br>ends of 75 ohm<br>resistor)<br>External trigger; TP202 |
| Adjusting control    | R409 (playback level control)   |
| Specified value      | 1.0 Vp-p  |

#### Note:

- 1. TP202 (external trigger) is located in the main PWB.
- 2. The video output must be terminated with a resistor of 75 ohms.




Figure 46.

#### Carrier leak adjustment

- Set the unit in the playback mode, then playback an alignment tape.
- 2 Observe the output of TP516 (checker land) with an oscilloscope (external trigger TP202) and adjust R535 so that the carrier leak will be minimum.

| Measuring instrument | Oscilloscope                     |
|----------------------|----------------------------------|
| Mode selection       | Playback more                    |
| Input signal         | Alignment tape<br>(VROCPSV)      |
| Measuring point      | TP516<br>External trigger; TP202 |
| Adjusting control    | R535<br>(carrier leak control)   |
| Specified value      | Carrier leak; Minimum            |




Figure 47.

#### Adjustment of record current

- 1. Set the unit in the record mode.
- Apply a colour bar signal (stair-step waveform) to the unit.
- Observe the output of TP331 with an oscilloscope (external trigger; TP202), and make adjustment as clescribed below.
  - a) Connect the ground of oscilloscope to TP332, and the probe to TP331.

#### Note

TP331 and TP332 are located in the head amp. PWB.


b) Set R3301 (record current control) at the minimum.

#### Note:

R3301 is located in the servo, system controller PWB.

- Adjust R3306 (record chroma control) so that the red level becomes 25m Vp-p as shown in Fig. 48.
  - R3306 is located in the servo, system controller PWB.
- Adjust R3301 (record current control) so that the sync tip level becomes 130m Vp-p as shown in Fig. 49.

| the state of the s |   |
|--|---|
| Measuring instrument   | Oscilloscope  |
| Mode selection   | Record mode   |
| Input signal   | Colour bar signal (stair-step waveform)                               |
| Measuring point  | TP331 (Ground; TP332)<br>External trigger; TP202                      |
| Adjusting control  | R3301 (record current<br>control)<br>R3306 (record chroma<br>control) |
| Specified value  | 25mVp-p (red level)<br>130mVp-p (sync tip level)                      |






Figure 48.

Figure 49.

# ADJUSTMENT OF Y/C AND COLOUR CIRCUIT

#### AFC adjustment

- 1. Set the unit in the record mode and receive a colourr bar signal (stair-step waveform).
- 2. Short TP502 ( (11) pin of IC501) and TP505 (Vcc).
- 3. Connect a frequency counter to TP501, and adjust R538 (AFC control) so that the frequency counter reads 625kHz ± 5kHz.
- 4. Remove the short circuit in step 2.

| Measuring instrument | nt Frequency counter                    |  |
|----------------------|---|--|
| Mode selection       | Record mode                             |  |
| Input signal         | Colour bar signal (stair-step waveform) |  |
| Measuring point      | TP501                                   |  |
| Adjusting control    | R538 (AFC control)                      |  |
| Specified value      | 625 ± 5kHz                              |  |

#### APC adjustment Note:

This adjustment must be made after completion of AFC adjustment.

- 1. Set the unit in the playback mode, then playback an alignment tape.
- 2. Connect a frequency counter to TP503.
- 3. Adjust R568 (APC control) so that the frequency counter reads 4.433619MHz ± 10Hz.

| Measuring instrument | Frequency counter           |
|----------------------|-----------------------------|
| Mode selection       | Playback mode               |
| Input signal         | Alignment tape<br>(VROCPSV) |
| Measuring point      | TP503                       |
| Adjusting control    | R568 (APC control)          |
| Specified value      | 4.433619MHz ± 10Hz          |

#### ADJUSTMENT OF Y/C RECORDING CIRCUIT

# Adjustment of E-E level

#### Note:

The video output must be terminated with a resistor of 75 ohms.

- 1. Set the unit in the record mode.
- 2. Apply a colour bar signal (stair-step waveform) to the unit. Observe the output at both ends of 75 ohm resistor with an oscilloscope (external trigger, TP202) and adjust R226 (E-E level control) so that the output waveform is as shown in Figure 50.

| Measuring instrument | Oscilloscope   |  |
|----------------------|--|--|
| Mode selection       | Record mode  |  |
| Input signal         | Colour bar signal (stair-step waveform)                                |  |
| Measuring point      | Video output (at both ends of 75 ohm resistor) External trigger; TP202 |  |
| Adjusting control    | R226 (E-E level control)   |  |
| Specified value      | 1.0 Vp-p   |  |




Figure 50.

# FM 3.8MHz and 4.8MHz adjustment

Do not perform this adjustment except after replacement of IC201 or when carrier set control (3.8MHz) or deviation control (4.8MHz) has been adjusted improperly.

- 1. Check if the E-E level of playback video signal has been adjusted within the specified value.
- 2. Set the unit in the record mode.
- 3. Release clipping with R222 (dark clip control) and R223 (white clip control).
- 4. Connect a frequency counter to TP202 and adjust R221 (FM carrier control) so that the counter reads 3.8MHz.
- 5. Apply a colour bar signal (stair step waveform) to the unit, and perform recording and/or reproducing by using market available tape.
- 6. Observe the output at both ends of 75 ohm resistor (video output terminal) with an oscilloscope (external trigger, TP202).

When the playback video signal level is less than 1.0 Vp-p, turn R220 (deviation control) counterclockwise.


When the signal level is more than 1.0 Vp-p, turn R220 (deviation control) clockwise. After that, perform recording and playback again.

7. Repeat step 6 until playback video signal level becomes  $1.0 \pm 0.05$  Vp-p.

| Measuring instrument   | Oscilloscope  |  |
|--|---|--|
| en legen generalise en legen verseer.<br>Definisie in de groein de groein de | Frequency counter   |  |
| Mode selection   | Record mode   |  |
|  | Record/Playback mode  |  |
| Input signal   | Colour bar signal<br>(stair-step waveform)<br>External input                    |  |
| Measuring point  | Video output (At both<br>ends of 75 ohm<br>resistor)<br>External trigger; TP202 |  |
| Adjusting control  | R221<br>(FM carrier control)<br>R220<br>(deviation control)                     |  |
| Specified value  | 1.0 ± 0.05 Vp-p   |  |

#### Adjustment of white/dark clip

- 1. Set the unit in the record mode.
- 2. Apply a colour bar signal (stair-step waveform) to the unit.
- Observe the output of TP203 with an oscilloscope and adjust R223 (white clip control) and R222 (dark clip control) so that the output waveform is as shown in Figure 51.



■ ADJUSTMENT OF AUDIO CIRCUIT

#### Adjustment of playback level

- 1. Set the unit in the playback mode and playback an alignment tape (VROCPSV).
- 2. Connect a VTVM to the audio output terminal.
- 3. Adjust R6601 (playback level control) so that the VTVM reads -9 dBm.

# Checking of erase voltage and bias oscillation frequency

- 1. Set the unit in the record mode.
- Connect an oscilloscope to both ends of the full erase head.
- 3. Check that the erase voltage is more than 40 Vp-p.
- 4. Check that the oscillation frequency is 70  $\pm$  7 kHz.




Figure 52.

## Adjustment of bias current

- 1. Connect a VTVM to both ends of R8010 (10 ohm resistor) on audio head PWB.
- 2. Set the unit in the record mode.
- 3. Adjust R6612 (bias current control) so that the bias current become  $280 \pm 10 \,\mu\text{A}$  ( $2.8 \pm 0.1 \,\text{mVrms}$ ).




Figure 53.

## Checking of record and playback level

- Apply a signal of 1kHz, -3.8dBm to the audio input terminal. After that, perform recording and playback.
- 2. Observe the output of the audio output terminal with VTVM. at playback.
  - Check that the level is  $-3.8 \pm 3$  dBm.
- 3. When the record and playback level is not within the specified value, take the procedures in "Adjustment of playback level" and "Adjustment of bias current" again.

# INFORMATION ABOUT SMALL CHIP PARTS

The 651 series VCR we have released this time uses those circuit boards amply equipped with small chip parts, which have so far been used only in some circuits.

In future small chip parts are expected to be used more and more; but they require no special servicing techniques, and we think they can be serviced in the same manner as ordinary parts. Hereunder are given the details of small chip parts and their servicing procedures.

# ■ DIFFERENCE OF SMALL SQUARE CHIP PARTS (or Leadless Parts) AGAINST ORDINARY PARTS (with Leads).

#### • Chip Transistor

| , přest exiltem odzí, mes                  | Ordinary transistor  | Chip transistor   |
|--|--|---|
| Part No.<br>(13-digit code)                | VS2SAxxxxxx1E<br>VS2SCxxxxxx1E<br>VSDTAxxxEK/-1<br>VSDTCxxxEK/-1 | Same as left  |
| Appearance                                 | E C B  | ς x x   |
| Attachment on PWB                          | Pert Soldering side Affix to the front of the PWB.               | Adhesive Soldering side Part  Affix to the soldering side of the PWB. |
| Symbol as used in the wiring diagram       | Front side Rear side  OXXX  OOO  ECBEBBB                         | OXXX.   |
| Symbol as used in the parts layout drawing | or QXXX  ••• C B   | B E   |

Note: B; base electrode

C; collector

E; emitter

# • Round Chip Resistor

| di sadaya <b>item</b> masa ay a            | Ordinary resistor                         | Round chip resistor                                  |
|--|---|--|
| Part No.<br>(13-digit cord)                | VRD-RA 2BExxxJ                            | VRD-MN2BExxxJ  |
| Appearance                                 | Colour code                               | Electrode  Colour code                               |
| Attachment on PWB                          | PWB Solder Affix to the front of the PWB. | Adhesive Solder Affix to the wiring side of the PWB. |
| Symbol as used in the wiring diagram       | RXXX<br>0—                                | RXXX   |
| Symbol as used in the parts layout drawing | RXXX<br>O— <b>√</b> √√—O                  | 0—————————————————————————————————————               |

# • Round Chip Capacitor

| nound Chip Capacitor                             |   |   |
|--|---|---|
| Item   | Ordinary capacitor  | Round chip capacitor  |
| Part No.<br>(13-digit cord)                      | VCKYPB1HBxxxK<br>VCCSAT1HLxxxK<br>VCKYAT1HBxxxK<br>(1EX)            | VCCCMN1HLxxxK ——————————————————————————————————  |
| Appearance                                       | Temperature characteristic/capacitance indication  Lead Colour code | Electrode Colour code   |
| Attachment on PWB                                | Soldering side Solder Affix to the front of the PWB.                | PWB Adhesive Solder   |
| Symbol as used in the wiring diagram             | C81<br>O-11-O   | A the second of |
| Symbol as used in<br>the parts layout<br>drawing | <b>↔</b>  | Same as for the round chip resistor   |

## **■ METHOD OF MARKING CHIP PARTS**

The method of marking chip parts is not yet unified among manufacturers, so it is different from manufacturer to manufacturer.

At present each manufacturer uses the following marking method for principal parts, however.


#### **IDENTIFICATION OF CHIP PARTS**

#### Transistors

| Designation | Parts Code    | Designation | Parts Code    |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| L 5         | VS2SC1623L51E | QØ          | VS2SC2714-01E |
| M 5         | VS2SA812-M51E | 26          | VSDTC144K/-1  |
| NE          | VS2SD1306-E1E | 15          | VSDTA124EK/-1 |

#### • Resistors and Capacitors

| colour | 1st<br>colour | 2nd<br>colour |                 |    | 3rd colo      | 4th colour band  |    |                  |                      |  |
|--------|---------------|---------------|-----------------|----|---------------|------------------|----|------------------|----------------------|--|
| Colour | band          | band          |                 | R  | esistor       | Capacitor        |    |                  | (for capacitor only) |  |
| Black  | 0             | 0             | 10°             | (X | 1 ohm)        | 10°              | (X | 1PF)             | ⊝(CH)                |  |
| Brown  | 1             | 1             | 10 <sup>1</sup> | (X | 10 ohm)       | 10 <sup>1</sup>  | (X | 10PF)            |                      |  |
| Red    | . 2           | 2             | 10 <sup>2</sup> | (X | 100 ohm)      | 10 <sup>2</sup>  | (X | 100PF)           |                      |  |
| Orange | 3             | 3             | 10 <sup>3</sup> | (X | 1K ohm)       | 10 <sup>3</sup>  | (X | 1000PF)          |                      |  |
| Yellow | 4             | 4             | 10 <sup>4</sup> | (X | 10K ohm)      | 10 <sup>4</sup>  | (X | 10000PF)         | ⊝(RH)                |  |
| Green  | 5             | 5             | 10 <sup>5</sup> | (X | 100K ohm)     |                  |    | <del></del>      | i                    |  |
| Blue   | 6             | 6             | 10 <sup>6</sup> | (X | 1M ohm)       |                  |    |                  | 1.75 a 1.75 a        |  |
| Violet | 7             | 7             | 10 <sup>7</sup> | (X | 10M ohm)      |                  |    |                  | O(UJ)                |  |
| Gray   | 8             | 8             | 10 <sup>8</sup> | (X | 100M ohm)     |                  |    |                  |                      |  |
| White  | 9             | 9             | 10 <sup>9</sup> | (X | 1000M ohm)    | -                |    | . <u>. 41.</u> 4 | <u></u>              |  |
| Gold   |               | <u></u>       | 10-1            | (X | 0.1 ohm)      | 10-1             | (X | 0.1PF)           |                      |  |
| Silver |               |               |                 |    | · <del></del> | 10 <sup>-2</sup> | (X | 0.01PF)          |                      |  |



Note 1:

If a capacitor has no 4th colour band indication on it, its characteristic is of usual specification.


Note 2:


If a resistor has not any colour band indication on it, this can be used as a jumper.

#### ■ SERVICING OF SMALL CHIP PARTS

# Removal of square-shaped chip

- 1. Using a soldering iron, heat the solder at tach terminal of the chip to get it absorbed into a braided wire applied thereon. See Fig. 54 (a).
- 2. Holding the chip with a pincette, take it off gently using the soldering iron's heat applied on each terminal of it. See Fig. 54 (b).





#### Caution on removal:

- 1. When handling the soldering iron, use suitable pressure and be careful.
- 2. When removing the chip, do not use undue force with the pincette.
- 3. The soldering iron in use should be a 30W one: it is best if provided with a thermal control (about 280°C).
- 4. The chip once removed must not be used again.

#### Attachment of square shaped chip

- 1. Temporarily solder one terminal of the chip on the copper foil surface. See Fig. 55.
- 2. Holding one end of the chip with a pincette, completely solder both terminals of it, one after the other. See Fig. 56.




Figure 55.




Figure 56.

#### Cautions on attachment:

- When soldering the chip terminals, do not touch them directly with the soldering iron. The soldering must be as quick as possible being careful not to hurt the terminals and the body itself.
- 2. When touching the square chip with a pincette, hold its terminal but never its body.
- 3. Keep the chip's body in contact with the PWB when soldering.
- 4. The soldering iron in use should be a 30W one: it is best if provided with a thermal control (about 280°C).
- The soldering should not be made outside the specified area.
- Soldering flux (of rosin) may be used but shall not be acid.
- After soldering, let the chip cool down gradually at room temperature.
- 8. The soldering amount should be proper: with an excessive amount the chip may be cracked and subject to other troubles (curvature of PWB, cramp of terminals, etc.). See Fig. 57.





Figure 57.

#### General cautions on handling and storage

- 1. Oxidization on the chip's terminals results in poor soldering. Do not handle them with bare hands.
- 2. For strage, avoid the following places where oxidization will occur, and their capacitance and resistance will deteriorate.
  - a) In areas with sulfur or chiorine gas
  - b) Directly sunlit places
  - c) High temperature/high humidity places

# **ENTFERNEN DER HAUPTTEILE**

#### ■ Entfernen der Leiterplatte



- ① Die zwei Schrauben von der Seitenwand abschrauben, dann das Obergehäuse zum Entfernen nach hinten schieben.
- ② Die sechs Schrauben von der Bodenplatte abschrauben.
- 3 Die drei Schrauben von der Frontplatte abschrauben.
- ④ Die drei Schrauben von der Kanalvoreinstelleiterplatte.
- ⑤ Die fünf Schrauben von der Hauptleiterplatte abschrauben.

# FEHLERSUCHTABELLE

# ■ STÖRUNGEN DEN STEUEREUNGSSYSTTEMS (SERVO, SYSTEMSTEUERUNGSSCHALTUNG)

| Nr.  | Störungen  | Mögliche Ursachen und Abhilfe  |
|--|--|--|
| 101.10<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>100.00<br>10 | Kein Strom wird zugeführt wie estliche weiß der  | <ul> <li>Die Sicherung ist durchgebrannt. Nachprüfen, ob in der inneren Schaltung ein Kurzschluß vorhanden ist.</li> <li>Nachprüfen, ob im Hauptstromkreis Spannungen von AT5V, UR (ungesteuertem) 15V und AT12V erzeugt werfen. Ist dies nicht der Fall, bedeutet dies, daß der Hauptstromkreis defekt ist.</li> <li>Nachprüfen, ob der Systemregler (IC801) normal funktioniert. Nachprüfen, ob am Stift (9) von IC801 Volllöschsignale und an den Stiften (10) und (11) von IC801 Taktsignale erzeugt werden.</li> <li>Nachprüfen, ob das (hochpegelige) StromversorgungsSteuersignal vom Stift (4) von IC801 abgeleitet wird.</li> </ul> |
| 2: -1  | Kein Betrieb ist möglich.  | <ul> <li>Nachprüfen, ob die Startsensor (Cassettengehäuseseite)- und Endsensorsignale den Stiften (4) und (5) von IC801 zugeleitet werden.</li> <li>Nachprüfen, ob sich das Gerät in der Zeitschaltuhr-Beriebsart befindet.</li> <li>Nachprüfen, ob sich das Gerät in der Sensorstopp-Betriebsart befindet.</li> <li>Der Nockenschalter ist nicht richtig eingestellt.</li> </ul>  |
| 3.   | Nach dem Bandladen schaltet sich das Gerät aus, während das Band um die Trommel gewickelt bleibt bzw. die Cassette kann nicht ausgeworfen werden.  | <ul> <li>Der Nockenschalter ist nicht richtig eingestellt.</li> <li>Der integrierte Schaltkreis IC802 (Lademotor/Bandantriebsmotor Treiber) ist defekt.</li> </ul>   |
| 4.   | Das Gerät schaltet sich unmittelbar nach<br>Einstellung auf die Wiedergabe- oder<br>Aufnahme-Betriebsart aus.  | <ul> <li>Nachprüfen, ob der Kopfumschaltimpuls dem Stift 22 (für den Trommelsensor) von IC801 zugeleitet wird.</li> <li>Nachprüfen, ob sich der Trommelmotor dreht.</li> <li>Nachprüfen, ob das Signal des Trommelimpulsgenerators dem Stift 17 der Servoschaltung (IC702/Trommelschnittelle) zugeleitet wird.</li> </ul>  |
| 5.   | Das Gerät schaltet sich einige Sekunden<br>nach Einstellung auf die Wiedergabe- oder<br>Aufnahme-Betriebsart aus.  | <ul> <li>Nachprüfen, ob der Spulenimpuls dem Stift ②1 (für den Spulensensor) von IC801 zugeleitet wird.</li> <li>Nachprüfen, ob sich der Spulenmotor dreht.</li> <li>Nachprüfen, ob das Spulenzwischenrad verschmutzt oder defekt ist.</li> </ul>  |
| 6.   | Das Band läuft nicht. (Das Band wird nicht aufgespult.)  | <ul> <li>Das Splulenzwischenrad ist defekt.</li> <li>Die Spulenbremse ist defekt.</li> </ul>   |
| <b>7.</b>  | <ul> <li>Das Gerät schaltet sich manchmal bei Wiedergabe oder Aufnahme aus.</li> <li>Das Band wird beim Entladen nicht aufgespult.</li> <li>Das Band wird beim Umspulen verkratzt.</li> <li>Bildsuchlauf ist nicht möglich.</li> </ul> | • Nachprüfen, ob am Systemregler Spulenmotor-Steuersignale erzeugt werden (Signal der Servo-Betriebsart 1, am Stift 23 von IC801, Signal für Servo-Betriebsart 0 am Stift 24 von IC801, Bandantriebsmotor-Aufzihesignal am Stift 25 von IC801, Bandantriebsmotor-Entladesignal am Stift 26 von IC801, Signal für Bandantriebsmotor-Stoppsignal am Stift 27 von IC801, Bandantriebsmotor-Rückwärtsdrehung am Stift 28 von IC801, Cassettenmotor-Steuersignal am Stift 29 von IC801, Lademotor-Steuersignal am Stift 30 von IC801, Steuersignal für Cassetten- und Lademoteren-Rückwärtsdrehung am Stift 31 von IC801).                        |

| Nr. | Störungen                                      | Mögliche Ursachen und Abhilfe   |
|-----|--|---|
|     |  | <ul> <li>Die Bildsuchlaufschaltung ist defekt.</li> <li>IC701 und IC703 sind defekt.</li> </ul>   |
| 8.  | Das Wiedergabebild ist etwas gestört.          | <ul> <li>Der Wiedergabephasenregler ist falsch eingestellt (R730 (Kanal-1) und R731 (Kanal-2)).</li> <li>Der Spurlagen-Voreinstellregler ist falsch eingestellt (R729).</li> </ul>  |
| 9.  | Das Wiedergabebild ist zeitweilig gestört.     | Die Bandantriebsmotor-Servoschaltung (Signal des<br>Bandantriebsmotor-Frequenzgenerators am Stift 1 von<br>IC703 und Wiedergabe-Steuersignal am Stift 1 von<br>IC702) überprüfen.   |
| 10, | Das Bild fällt in Horizontalrichrung zusammen. | <ul> <li>Die Trommel-Servoschaltung ist defekt.</li> <li>Nachprüfen, ob das Signal des Trommelfrequenzgenerators dem Stift (9) von IC701 und das Signal des Trommelphasengenerators dem Stift (17) von IC702 zugeleitet wird.</li> <li>Nachprüfen, ob das Bezugssignal (4,43 MHz) am Stift (10) von IC701 zur Verfügung steht.</li> </ul> |

# ■ TON- UND WIEDERGABEBILDSTÖRUNGEN (Y/C, TONSCHALTUNG)

| Nr. | S  | Störungen  | Mögliche Ursachen und Abhilfe  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
| 1.  | Kein Bild  | In der E-E-Betriebsart                                   | Nachprüfen, ob das Videosignal (E-E Signal) dem Stift 4 von IC201 zugeleitet, das Videosignal vom Stift 10 abgeleitet und die richtige Spannung jedem Stift von IC201 zugeleitet wird.   |  |  |
|     |  | Bei Wiedergabe eines<br>Normalbandes                     | Sicherstellen, daß in der E-E-Betriebsart ein normales Bild erscheint.  Nachprüfen, ob das Wiedergabe-FM-Signal dem Stift gevon IC401 zugeleitet wird.  Nachprüfen, ob das Wiedergabe-FM-Signal von den Stiften 11 und 12 von IC301 abgeleitet wird.   |  |  |
|     |  | Bei Wiedergabe eines<br>selbst aufgezeichneten<br>Bandes | Vor dieser Überprüfung sicherstellen, daß ein Normalband normal wiedergegeben werden kann.  Nachprüfen, ob das Wiedergabe-FM-Signal am Stift 6 von IC401 zur Verfügung steht.  Nachprüfen, ob das Videosignal am Stift 1 von IC401 zur Verfügung steht.  Nachprüfen, ob das Videosignal am Stift 10 von IC201 zur Verfügung steht.   |  |  |
|     |  |  |  |  |  |
|     | The state of the s | Control of the second second                             | or the first of the particular contraction of the c |  |  |
|     |  |  |  |  |  |

| Nr. | Störungen  | Mögliche Ursachen und Abhilfe  |
|-----|--|--|
| 2.  | Keine Farbe erscheint.   | <ul> <li>Nachprüfen, ob das Chromasignal am Stift 22 von IC501 zur Verfügung steht.</li> <li>Nachprüfen, ob die Phasenregel- und/oder Frequenzregelautomatik falsch eingestellt ist (R568 und/oder R538).</li> <li>Ist eine Neueinstellung nicht möglich, bedeutet dies, daß IC501 defekt ist.</li> <li>Nachprüfen, ob IC501 normal funktioniert.</li> </ul> |
| 3.  | Das Bild fällt zusammen, wenn ein selbst aufgezeichnetes Band wiedergegeben wird.                                | <ul> <li>Nachprüfen, ob die Spannung an den einzelnen Stiften<br/>des Vorverstärkers normal ist.</li> </ul>  |
|     |  |  |
| 4.  | Störungen erscheinen auf dem ganzen Bild,<br>wenn ein selbst aufgezeichnetes Band wie-<br>dergegeben wird.       | <ul> <li>Nachprüfen, ob die Spannung an den einzelnen Stiften<br/>des Vorverstärkers normal ist.</li> <li>Den Videokopf reinigen oder durch einen neuen er-<br/>setzen.</li> </ul>   |
| 5.  | Störungen sind in der E-E-Betriebsart oder<br>bei Wiedergabe eines selbst aufgezeichne-<br>ten Bandes bemerkbar. | Der Tuner und der HF-Wandler sind defekt.  |
| 6.  | Störung erscheint auf dem Bild, Wenn ein Normband wiedergegeben wird.  | Den Videokopf reinigen oder durch einen neuen er-<br>setzen.   |
| 7.  | Kein E-E-Ton ist zu hören.   | <ul> <li>Die Pegelregelautomatik bei IC601 funktioniert nicht richtig.</li> <li>Nachprüfen, ob das E-E Tonsignal am Stift (9) von IC601 zur Verfügung steht.</li> <li>Die Tonstummschaltung ist defekt.</li> </ul>   |
| 8.  | In der Wiedergabe-Betriebsart ist kein Ton zu<br>hören.  | <ul> <li>Der Tonkopf ist defekt.</li> <li>Nachprüfen, ob das Wiedergabe-Tonsignal dem Stift 4 von IC601 zugeleitet und vom Stift 9 abgeleitet wird.</li> </ul>   |
| 9.  | Der Klang ist verzerrt.  | <ul> <li>Der Tonkopf ist aufmagnetisiert oder defekt.</li> <li>Der Vormagnetisierungsstrom ist unzureichend.</li> </ul>  |
| 10. | Die Resonanz ist bei Aufnahme oder Wiedergabe nicht einwandfrei.   | <ul> <li>Der Tonkopf ist aufmagnetisiert oder defekt.</li> <li>Die Vormagnetisierungs-Oszillatorschalung ist defekt.</li> </ul>  |
| 11. | Aufnehmen ist nicht möglich.   | Die Vormagnetisierungs-Oscillatorschalung funktioniert<br>nicht richtig.   |
| 12. | Bei Wiedergabe oder Aufnahme sind häufig<br>Störgeräusche und Brummen zu hören.                                  | Der Tonkopf ist defekt.  |

# BEZEICHNUNG DER TEILE DES MECHANISCHEN ANTRIEBSTEILS

## **■ DRAUFSICHT**




Abbildung 2.

## **■ ANSICHT VON UNTEN**




Abbildung 3.

## **KOPFREINIGUNG**

## **■ REINIGEN DES VIDEOKOPFES**

Die Reinigung des Videokopfes kann in zwei verschiedenen Verfahren durchgeführt werden. Entweder wird ein Reinigungsband (Cassette) verwendet, oder, es wird ein sämisches Reingungsleder benutzt.

Dem sämisches Reinigungsleder ist in jedem Fall der Vorzug zu geben, da die mehrmalige Anwendung des Reingungsbandes eine Oberflächenabnutzung des Videokopfes hervorruft.

## 1. Kopfreinigung mit einem Reinigungsband

| Verfahren   | Bemerkung   |
|---|---|
| Die Reinigungsbandcassette in das Cassettenfach einsetzen.                                      | Für jeden einzelnen Reinigungsvorgang nicht mehr als 10 Sekunden aufwenden.                             |
| 2. Das Band in der Wiedergabe-Betriebsart laufen lassen.  | 2. Wenn die Reinigung nach dreimaliger Wiederholung keine zufriedenstellenden Ergebnisse aufweist, die- |
| 3. Das Reinigungsband innerhalb von 10 Sekunden anhalten.                                       | ses Reinigungsverfahren sofort unterbrechen und anstatt dessen ein sämisches Reinigungsleder be-        |
| 4. Die Reinigungsbandcassette aus dem Cassettenfach entfernen.                                  | nutzen.   |
| Danach eine Probeaufnahme auf einer Videocasset-  |   |
| te vornehmen. Prüfen, ob die Qualität beim Abspielen verbessert wurde.                          |   |
| 5. Wenn die Reinigung mit der Reinigungsbandcassette  |   |
| keine zufriedenstellenden Ergebnisse liefert, diesen Vorgang noch ein- bis zweimal wiederholen. |   |

# 2. Kopfreinigung mit einem sämisches Reinigungsleder Bevor Sie mit der Reinigung beginnen können, das obere Gehäuseteil öffnen, wie in der Anleitung auf Seite 38 dargestellt.

Die folgende Zeichnung zeigt die Position der oberen Trommel (Videokopf) sowie anderer das Band durchlaufenden Teile.




Abbildung 4.

# Zur Beachtung:

Während des Reinigungsvorgangs darauf achten, daß die obere Trommel und andere das Band durchlaufenden Teile nicht beschädigt werden.

#### Verfahren

- Einen Handschuh überstreifen (dünnes Material), um eine Berührung der oberen und unteren Trommel mit der bloßen Hand zu vermeiden.
- 2. Das sämische Reinigungsleder mir einigen Tropfen Alkohol tränken.

Das Reinigungsleder sanft gegen die Kopfoberfläche pressen und die obere Trommel vier- bis fünfmal nach rechts und links drehen lassen.




Abbildung 5,

#### Bemerkung

 Der Videokopf besteht aus einem sehr harten Material. Da es jedoch sehr dümm ist, sollte die Reinigung in vertikaler Richtung unbedingt vermieden werden.




Abbildung 6.

- 2. Das gereinigte Teil vollkommen trocknen lassen, bevor das Gerät wieder benutzt wird.
- 3. Verschmutztes sämische Reinigungsleder nicht wiederverwenden.

#### **REINIGUNG DES AUDIOSTEUERKOPFES**

Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, das obere Gehäuseteil öffnen, wie es in der Anleitung auf Seite 38 dargestellt ist.

Die folgende Zeichnung zeigt die Position des Audiosteuerkopfes sowie andere das Band durchlaufende Teile.




Abbildung 7.

#### Verfahren

Einige Tropfen Alkohol auf ein sämische Reinigungsleder geben und den Audiosteuerkopf reinigen. Unbedingt daraul achten, daß die obere Trommel und andere das Band durchlaufende Teile nicht beschädigt werden

# EINSTELLEN, AUSWECHSELN, ZUSAMMENBAUEN UND REINIGEN DER MECHANISCHEN EINHEITEN

Nachstehend sind verhältnismäßig einfache Wartungsarbeiten beschrieben, die an Ort und Stelle ausgeführt werden können. Komplizierte Reparaturarbeiten, für die Spezialvorrichtungen und- werkzeuge erforderlich sind (z.B. Einbauen oder Auswechseln der Trommel), sind nicht aufgeführt. Die nachstehend aufgeführten, einfach zu handhabenden Werkzeuge sind für regelmäßige Wartungsarbeiten sehr vorteilhaft, um das Gerät in seinem ursprünglichen, leistungsfähigen Zustand zu halten.

## ZUM EINSTELLEN DER MECHANISCHEN EINHEITEN ERFORDERLICHE WERKZEUGE

Die folgenden Werkzeuge sind für einwandfreie Wartungs- und Reparaturarbeiten erforderlich.

|    | Vorrichtungen  | Ţeil Nr.                           | Aussehen  | Bemerkungen  |  |
|----|--|------------------------------------|---|--|--|
| 1  | Hauptschablone und<br>Spulenscheiben-  | JiGRH0002                          | 9   | Diese Vorrichtung dient zum Überprü-<br>fen und Einstellen der relativen mecha-  |  |
|    | einstellvorrichtung  | JiGMP0001                          | 0.0   | nischen Höhen zwischen der Spulen-<br>scheibe und Strebe.  |  |
| 2  | Ton-/Steuerkopfneigungs-,<br>Abwickelwiederstandsrollen-<br>Höheneinstellvorrichtung   | JiGACH51B                          | (a) (b)   | Diese Vorrichtung wird zur Höheneinstellung des laufenden Bandes verwendet   |  |
|    | Halteführungs-<br>Höheneinstellvorrichtung   | JiGGH51B                           |   | Die Vorrichtung wird zur Höheneinstellung der Aufwickelhalteführung verwendet.   |  |
| 3  | Drehmomentmesser (90 g.cm)   | JiGTG0090                          |   | e di transpoli gidi yamba ta mengelah ilikuwa biya.<br>Propinsi propinsi na kalendari si kababan menguni ili   |  |
| L  | Drehmomentmesser (1,2 kg.cm)   | JiGTG1200                          | 9   | Diese Vorrichtungen dienen zum Über-<br>prüfen und Einstellen des Drehmo-  |  |
| 4  | Drehmomentmesserkopf   | omentmesserkopf JiGTH0006          |   | ments der Auf -und Abwickelspulen.   |  |
| 5  | Drehmoment-<br>Cassettenmeßinstrument  | JiGVHT-063                         |   | Diese Cassette dient zum Messen des<br>Drehmoments der Aufwickelspule bei<br>Wiedergabe und Aufzeichnung sowie<br>des Bandrückzugs.  |  |
| 6  | Spannungsmesser (300g)   | JiGSG0300                          | 一直  | Für Spannungsmessungen gibt es   |  |
|    | Spannungsmesser (2,0 kg)   | JiGSG2000                          |   | mehrere Meßinstrumente.  |  |
| 7  | Spannungsmesseradapter   | JiGADP003                          |   | Dieser Adapter wird für den Span-<br>nungsmesser verwendet.  |  |
|    | Sechskantstiftschlüssel (0,9 mm)   | JiGHW0009                          |   | Diese Schlüssel dienen zum Anziehen  |  |
| 8  | Sechskantstiftschlüssel (1,2 mm)   | JiGHW0012                          |   | von speziellen Innensechskant-<br>schrauben.   |  |
|    | Sechskantstiftschlüssel (1,5 mm)   | JiGHW0015                          | 2 (1942) (1943) (1944) | Schradbert. School Scho |  |
| 9  | Trommel-<br>Auswechselvorrichtung  | JiGDT-0001<br>oder<br>JiGDT-0001CD |   | Diese wird zum Auswechseln der obe-<br>ren Trommel des Videorecorders ver-<br>wendet.  |  |
| 10 | Kaslenschraubenzieher  | Jigdriver110-7                     |   | Diese Vorrichtung wird zur Höheneinstellung des Ton-/Steuerkopfes verwendet.   |  |
| 10 | . CONTROL II CONTROL I CON | Jigdriver11055                     | 65  | Diese Vorrichtung dient zum Einstellen<br>der Wiederstandsrolle für Abwicklung<br>und Rücklaufführung.   |  |

|    | Vorrichtungen  | Teil Nr.     | Aussehen  | Bemerkungen   |
|----|--|--------------|---|---|
| 11 | Abgleichband   | VRōCPSV      |   | Dieses Band dient insbesondere zur elektrischen Feineinstellung.  |
| 12 | Schraubenzieher zum Einstellen<br>der Führungsrollen | JiGDRiVERH-4 |   | Dieser Schraubenzieher dient<br>zum Höheneinstellen der<br>Führungsrolle.   |
| 13 | Drehmoment-<br>Schraubenzieher                       | JiGTD1200    | a shall be | Beim Schrauben des aus Harz beste-<br>henden Teils unbedingt diesen<br>Drehmoment-Schraubenzieher<br>verwenden:<br>Der vorgeschriebene Drehmoment:<br>5 kg. |
| 14 | Spannband- und Spannplatten-<br>Einstellvorrichtung  | JiGDRiVER-6  |   | Diese Vorrichtung wird zum Einstellen<br>des Spannbandes und der Spannplatte<br>verwendet.  |

#### **ZUR BEACHTUNG:**

Die jetzige JiGMA0001 enthält die Hauptschablone (JiGMP0001) und die Scheibenhöhen-Einstellvorrichtung (JiGRH0001). Obwohl die neue Scheibenhöhen-Einstellvorrichtung (JiGRH0002) breitere Höhe deckt, kann diese neue Vorrichtung (JiGRH0002) für die jetzige JiGRH0001 verwendet werden, aber die jetzige Vorrichtung (JiGRH0001) kann nicht als JiGRH0002 verwendet werden. Die Hauptschablone (JiGMP0001) kann zusammen mit JiGRH0001 und JiGRH0002 verwendet werden.

Bei Nichtverwendung der aufgeführten Werkzeuge sind Reparaturarbeiten langwierig und oft eine Sache des Herumprobierens, so daß sich wahrscheinlich keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielen lassen. Da diese Werkzeuge häufig benötigt werden, ist darauf zu achten, die Anweisungen in dieser Anleitung während der Ausführung von Reparaturen, Einstellungen und Überprüfungen genau zu befolgen.

# ZEITABSTÄNDE FÜR VORBEUGENDE ÜBERPRÜFUNGEN UND WARTUNGGSARBEITEN

Die folgenden Zeitabstände für Überprüfungen und Wartungsarbeiten sollten eingehalten werden, um die hohe Qualität der mechanischen Bauteile aufrechtzuerhalten.

| Verstrichene Zeit                                    | 500<br>Stunden | 1000<br>Stunden | 1500<br>Stunden | 2000<br>Stunden | 3000<br>Stunden | Bemerkungen  |  |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Teile  | Otandon        | Startaon        | o tunidon       |                 |                 |  |  |
| Führungsrolleneinheit                                |                |                 |                 |                 |                 | Bei Unregelmäßigkeiten, wie z.B. (übermäßige) Drehung und Wackeln, auswechseln.  |  |
| Wiederstandsrolle für<br>Abwicklung                  |                |                 |                 |                 | - 0             |  |  |
| Innenseite der Wiederstandsrol-<br>le für Abwicklung |                |                 |                 |                 |                 | Mit Industrie-Methylalkohol reinigen.  |  |
| Flansch B der Wiederstandsrol-<br>le für Abwicklung  |                |                 |                 |                 |                 | a kulturet kun alta tal  |  |
| Halteführung   |                | . 🗆             |                 |                 |                 | Diese Teile, die mit dem Band in<br>Kontakt sind, reinigen. Nur die  |  |
| Führungsflansch B                                    |                |                 |                 |                 |                 | vorgeschriebene Reinigungs-<br>flüssigkeit verwenden.  |  |
| Schrägstab   |                |                 | . 0             |                 |                 |  |  |
| Videokopf  |                | 00              | 0               | 00              | 00              | Diese Teile, die mit dem Band in   |  |
| Vollöschkopf   |                |                 |                 |                 |                 | Kontakt sind, reinigen. Nur die vorgeschriebene Reinigungsflüs-  |  |
| Ton-/Steuerkopf                                      |                |                 |                 |                 |                 | sigkeit verwenden.   |  |
| Spulensensor-Riemen                                  |                |                 |                 | 0               |                 | and provide at the confidence<br>and the constraint at the street,   |  |
| Andruckrolle   |                |                 |                 |                 | 00              | Die Gummiteile und jene Teile rei-<br>nigen, die mit Gummi in Kontakt  |  |
| Spulenriemen   |                |                 |                 | 0               |                 | sind. Nur die vorgeschriebene Rei-<br>nigungsflüssigkeit verwenden.  |  |
| Laderiemen   |                |                 |                 | 0               |                 |  |  |
| Antriedsachsen-<br>Direktantriebsmotor               |                |                 |                 | 0               | 437             | The second of th |  |
| Lademotor  |                |                 |                 | 0               |                 |  |  |
| Ab- und Aufwickelspulen-<br>scheiben                 |                |                 |                 |                 |                 | Mit Industrie-Methylalkohol reinigen.  |  |
| Spannbandeinheit                                     |                |                 |                 |                 | 0               |  |  |
| Spulenantriebseinbeit                                |                |                 |                 |                 | 0               |  |  |
| Spulenzwischenrad                                    |                |                 |                 |                 | . 🗆             |  |  |
| Riemenscheibe (B)                                    |                |                 | .0              | . 🗆             |                 |  |  |
| Bildsuchlaufbremshebel                               |                |                 |                 | 0               |                 |  |  |

| O | Auswechseln | ☐ Reinigen | △ Olen |
|---|-------------|------------|--------|
|---|-------------|------------|--------|

# AUS- UND EINBAUEN DES CASSETTENGEHAÜSES

#### Anmerkungen:

- Beim Ein- und Ausbauen des Cassettengehäuses darauf achten, daß dieses nicht gegen die sich in der Nähe befindlichen Führungsstifte und die Trommel schlägt.
- 2. Beim Ein- und Ausbauen nicht vergessen, den Netzkabelstecker aus der Netsteckdose zu ziehen.

#### Ausbauen

- 1. Die Cassettenauswurftaste drücken, und die Cassette aus dem Gehäuse entfernen.
- 2. Den Anschluß auf der rechten Seite des Gehäuses abziehen.

#### Zur Beachtung:

Darauf achten, daß Leitungen des Anschlusses nicht reißen.

- 3. Die beiden Schrauben entfernen, mit denen das Cassettengehäuse befestigt ist.
- 4. Das Cassettengehäuse gemäß Abb. 8 in Pfeilrichtung & B schieben und nach oben herausnehmen.

#### Einbauen

- Den Anschluß an die rechte Seite des Cassettengehäuses anschließen.
- 2. Die Haken des Cassettengehäuses in das Laufwerkchassis einhaken, dieses in Pfeilrichtung ♣ A schieben und provisorisch befestigen.

Nachprüfen, ob sich das Cassettengehäuse in der richtigen Lage befindet, dann dieses mit den beiden Schrauben (XHPS330P06WS0) befestigen.

3. Die Leitungen des Anschlusses auf der rechten Seite des Cassettengehäuses richtig anordnen.

Cassettengehäuse-Befestigungsschraube

B

Die beiden Kantenklammern des Cassettengehäuses in das Laufwerkchassis einstzen,

Abbildung 8.

# BEI BANDLAUF OHNE CASSETTENGEHÄUSE

- 1. Die Abdeckung einer Cassette mit der Hand öffnen und mit einem Stück Vinylband offenhalten.
- Die Cassette in das Bandlaufwerk einsetzen.
   Dann die Cassette mit einem Gewicht (500g oder weniger) stabilisieren.

#### Zur Beachtung:

Das Gewicht sollte nicht schwerer als 500g sein.

## AUSWECHSELN UND HÖHENEINSTELLUNG DER SPULENSCHEIBEN

#### Answauen der Abwickelspulenscheibe

- 1. Spannband (7) und -arm (8) entfernen.
- 2. Die Schlitzunterlagscheibe (1) entfernen.
- 3. Die Zwischenraumeinstell-Unterlagscheibe 2 entfernen.
- 4. Die Abwickelspulenscheibe 3 zum Entfernen nach oben abheben und auswechseln.

#### Ausbauen der Aufwickelspulenscheibe

- 1. Den Spulensensor-Riemen (6) entfernen.
- 2. Die Schlitzunterlagscheibe (1) entfernen.
- 3. Die Zwischenraumeinstell-Unterlagscheibe 2 entfernen.
- 4. Die Aufwickelspulenscheibe 4 zum Entfernen nach oben abheben und auswechseln.

#### Anmerkungen:

- 1. Nach Auswechseln einer der Spulenscheiben darauf achten, die Höheneinstellung vorzunehmen.
- 2. Darauf achten, das Spannband 7 nicht zu beschädigen.
- 3. Darauf auchten, den Hilfs-, Abwickel- und Aufwickelbremshebel nicht zu verformen.
- 4. Die Spannstabposition überprüfen. (Siehe Abb. 15).
- \* Dabei die Höheneinstell-Unterlagscheibe (5) entfernen und reinigen.




Abbildung 9.

#### Einbauen der Abwickelspulenscheibe

- 1. Die Spulenscheibenachse reinigen, und die Höheneinstell-Unterlagscheibe (5) anbringen.
- Die neue Abwickelspulenscheibe auf die Achse setzen.
- Die Spulenscheibenhöfe mit Hilfe der Hauptebene und Spulenscheiben-Höheneinstellvorrichtung einstellen.
- Die neue Abwickelspulenscheibe abnehmen, öl auf die Spulenscheibenachse auftragen und die Scheibe wieder auf die Achse setzen.
- 5. Die Zwischenraumeinstell-Unterlagscheibe ② einpassen.

#### Zur Beachtung:

Das Spulenscheiben-Axialdruckspiel sollte 0,1 bis 0,5mm betragen.

- 6. Die Schlitzunterlagscheibe (1) anbringen.
- 7. Spannband (7) und -arm (8) anbringen.

#### Einbauen der Aufwickelspulenscheibe

- Die Spulenscheibenachse reinigen, und die Höheneinstell-Unterlagscheibe (5) anbringen.
- 2. Die neue Aufwickelspulenscheibe 4 auf die Achse setzen.
- Die Spulenscheibenhöhe mit Hilfe der Hauptebene und Spulenscheiben-Höheneinstellvorrichtung einstellen.
- Die neue Aufwickelspulenscheibe abnehmen, Öl auf die Spulenscheibenachse auftragen und die Scheibe wieder auf die Achse setzen.
- 5. Die Zwischenraumeinstell-Unterlagscheibe ② anbringen.

#### Zur Beachtung:

Das Spulenscheiben-Axialdruckspiel sollte 0,1 bis 0,5mm betragen.

- 6. Die Schlitzunterlagscheibe (1) anbringen.
- 7. Den Spulensensor-Riemen 6 anbringen.

#### Anmerkungen:


- Beim Ein- und Ausbauen darauf achten, die Spulenscheibe oder Achse nicht mit einer Schlitzunterlagscheibe oder einem Werkzeug zu verkratzen.
- Nach dem Wiedereinbauen der Aufwickelspulenscheibe den Rückzug in der Bildsuchlauf-Betriebsart sowie das Bremsdrehmoment überprüfen. (Siehe die Anleitungen auf den Seiten 52, 54 und 55).


# ÜBERPRÜFUNG UND EINSTELLUNG DER HÖHE

 Das Cassettengehäuse entfernen, und die Hauptebene gemäß Abb. 10 (a) in das Laufwerk einsetzen, wobei darauf zu achten ist, daß diese nicht gegen die Trommel schlägt.  Sicherstellen, daß die Spulenscheibe niedriger als der Teil "A" aber höher als der Teil "B" der Abb.
 (b), wobei die Spulenscheiben-Höheneinstellvorrichtung zu verwenden ist.

Wenn die Höhe nicht richtig ist, die Höheneinstell-Unterlagscheiben verwenden; das Axialdruckspiel der Achse sollte 0,1 bis 0,5mm nicht überschreiten. Zur Beachtung:

Bei jedem Auswechseln der Spulenscheibe die Höheneinstellung vornehmen.





# ÜBERPRÜFUNG UND EINSTELLUNG DES AUFWICKELDREHMOMENTS IN DER SCHNELLVORLAUF-BETRIEBSART

#### Anmerkungen:

- Beim Ansetzen des Drehmomentmessers an die Spulenscheibe und Drücken der Schnellvorlauftaste zum Beginnen der Spulenscheibendrehung darauf achten, daß der Drehmomentmesser nicht wegfliegt.
- 2. Die Überprüfung und Einstellung sollten ohne eingesetzte Videocassette vorgenommen werden.

# Überprüfung

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- Den Drehmomentmesser an die Aufwickelspulenscheibe ansetzen und die Schnellvorlauftaste drücken, um das Gerät auf die Schnellvorlauf-Betriebsart einzustellen.

3. Den Drehmomentmesser mit der Hand langsam (eine Umdrehung alle 2 bis 3 Sekunden) in Aufwickelrichtung drehen, bis er 600g.cm oder mehr anzeigt. Sicherstellen, daß zwischen dem Spulenzwischenrad und dem Verbindungszwischenrad oder Aufwickelspulenscheibe kein Schlupf vorhanden ist.

## Einstellung

Wenn das Aufwickeldrehmoment außerhalb des vorgeschriebenen Wertes liegt, das Verbindungszwischenrad, Spulenzwischenrad und die Aufwickelspulenscheibe mit Reinigungsflüssigkeit reinigen, und das Drehmoment nochmals überprüfen. Wenn das Aufwickeldrehmoment immer noch nicht vorschriftsmäßig ist, den Spulenriemen auswechseln.




Abbildung 11.

# ÜBERPRÜFUNG UND EINSTELLUNG DES AUFWICKELDREHMOMENTS IN DER RÜCKSPUL-BETRIEBSART

#### Anmerkungen:

- Beim Ansetzen des Drehmomentmessers an die Spulenscheibe und Drücken der Rückspultaste zum Beginnen der Spulenscheibendrehung darauf achten, daß der Drehmomentmesser nicht wegfliegt.
- Beim Überprüfen des Aufwickeldrehmoments die Spulenscheibe nicht längere Zeit im verriegelten Zustand lassen.

## Überprüfung

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- Den Drehmomentmesser an die Abwickelspulenscheibe ansetzen und die Rückspultaste drücken, um das Gerät auf die Rückspul-Betriebsart einzustellen.
- 3. Den Drehmomentmesser mit der Hand langsam (eine Umdrehung alle 2 bis 3 Sekunden) in Aufwickelrichtung drehen, bis er 600g.cm oder mehr anzeigt. Sicherstellen, daß zwischen dem Spulenzwischenrad und dem Verbindungswischenrad oder der Abwickelspulenscheibe kein Schlupf vorhanden ist.

#### Einstellung

Wenn das Aufwickeldrehmoment außerhalb des vorgeschriebenen Wertes liegt, das Verbindungszwischenrad, Spulenzwischenrad und die Abwickelspulenscheibe mit Reinigungsflüssigkeit reinigen, und das Drehmoment nochmals überprüfen. Wenn das Aufwickeldrehmoment immer noch nicht vorschriftsmäßig ist, den Spulenriemen auswechseln.




Abbildung 12.

# ÜBERPRÜFUNG DES AUFWICKELDREHMO-MENTS IN DER WIEDERGABE-BETRIEBSART

#### Überprüfung

Eine Drehmomentcassette (JiGVHT-063) in das Gerät einsetzen und die Aufzeichnungstaste drücken, um das Gerät aud die Aufzeichnungs-Betriebsart einzustellen. (Das Eingangssignal muß zugeleitet werden.) Dann nachprüfen, ob das Drehmoment mit dem vorgeschriebenen Wert übereinstimmt: Normales Drehmoment: 85 ± 135g.cm.

#### Anmerkungen:

Das gemessene Drehmoment ändert sich je nach der Umdrehungsabweichung der Spulenantriebseinheit geringfügig. Der Kontrollwert innerhalb dieser Schwankung ist als tatsächlich gemessener Wert zu betrachten.

## Einstellung

- Wenn das Aufwickeldrehmoment in der Wiedergabe-Betriebsart außerhalb des vorgeschriebenen Wertes liegt, das Spulenzwischenrad, die Aufwickelspulenscheibe und das Relaiszwischenrad mit Reinigungsflüssigkeit reinigen, dann das Drehmoment nochmals überprüfen.
- Die Aufnahmetaste drücken, um das Gerät auf die Aufnahme-Betriebsart einzustellen, dann nachprüfen, ob das Aufwickeldrehmoment innerhalb des vorgeschriebenen Wertes liegt.
- Wenn das Aufwickeldrehmoment selbst nach Ausführung des obigen Schrittes 1 immer noch nicht vorschriftsmäßig ist, die Spulenantriebseinheit auswechseln.

# ÜBERPRÜFUNG DES RÜCKZUGS IN DER SCHNELLVORLAUF-BETRIEBSART

#### Anmerkung:

Den Drehmomentmesser fest an die Spulenscheibe ansetzen, weil dieser sonst über der Spulenscheibe lose und dadurch die Messung nicht genau ist.

#### Überprüfung

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- 2. Die Schnellvorlauftaste drücken, um das Gerät auf die Schnellvorlauf-Betriebsart einzustellen.
- 3. Den Drehmomentmesser an die Abwickelspulenscheibe ansetzen, diesen langsam (eine Umdrehung alle 2 bis 3 Sekunden) im Uhrzeigersinn drehen und nachprüfen, ob das Drehmoment innerhalb von 15 bis 35g.cm liegt.

# ÜBERPRÜFUNG DES RÜCKZUGS IN DER RÜCKSPUL-BETRIEBSART

#### Anmerkung:

Den Drehmomentmesser fest an die Spulenscheibe ansetzen, weil dieser sonst über der Spulenscheibe lose und dadurch die Messung nicht genau ist.

#### Überprüfung

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- 2. Die Rückspultaste drücken, um das Gerät auf die Rückspul-Betriebsart einzustellen.
- 3. Den Drehmomentmesser an die Aufwickelspulenscheibe ansetzen, diesen langsam (eine Umdrehung alle 2 bis 3 Sekunden) entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und nachprüfen, ob das Drehmoment innerhalb 4 bis 15g.cm liegt.

# ÜBERPRÜFUNG DES RÜCKZUGS IN DER BILDSUCHLAUF-SCHNELLVORLAUF-BETRIEBSART

# Anmerkungen:

- Den Rückzug in der Bildsuchlauf-Schnellvorlauf-Betriebsart überprüfen und einstellen, nachdem die Spannarmposition eingestellt worden ist.
- Den Drehmomentmesser fest an die Spulenscheibe ansetzen, weil dieser sonst über der Spulenscheibe lose und die Messung nicht genau ist.

## Überprüfung

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- 2. Die Wiedergabetaste drücken, um das Gerät auf die Wiedergabe-Betriebsart einzustellen.
- Die Bildsuchlauf-Schnellvorlauftaste drücken, um das Gerät auf die Bildsuchlauf-Schnellvorlauf-Betriebsart einzustellen, dann nachprüfen, ob die Hilfsbremse auf die Abwickelspulenscheibe einwirkt.
- 4. Den Drehmomentmesser an die Abwickelspulenscheibe ansetzen, diesen langsam (eine Umdrehung alle 2 bis 3 Sekunden) im Uhrzeigersinn drehen und, den Drehmoment nachprüfen.

# ÜBERPRÜFUNG DES RÜCKZUGS IN DER BILDSUCHLAUF-RÜCKSPUL-BETRIEBSART

#### Anmerkung:

Den Drehmomentmesser fest and die Spulenscheibe ansetzen, weil dieser sonst über der Spulenscheibe lose und die Messung nicht genau ist.

#### Überprüfung


- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- 2. Die Wiedergabetaste drücken, um das Gerät auf die Wiedergabe-Betriebsart einzustellen.
- Die Bildsuchlauf-Rückspultaste drücken, um das Gerät auf die Bildsuchlauf-Rückspul-Betriebsart einzustellen.
- 4. Den Drehmomentmesser an die Aufwickelspulenscheibe ansetzen, diese langsam entgegen dem Uhrzeigersinn drehen (alle 2 bis 3 Sekunden um jeweils eine Umdrehung) und nachprüfen, ob das Drehmoment innerhalb von 25 bis 40g.cm liegt.

# ÜBERPRÜFUNG DER ANDRUCKROLLEN-EINRÜCKKRAFT

## Überprüfung

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- 2. Die Wiedergabetaste drücken, um das Gerät auf die Wiedergabe-Betriebsart einzustellen.
- 3. Die Andruckrolle mit Hilfe eines Spannungsmesseradapters in Pfeilrichtung → ♠ (der Einrückung der Andruckrolle entgegengesetzt) ziehen, so daß sich die Andruckrolle von der Antriebsachse wegbewegt.
- 4. Die Andruckrolle allmählich in Pfeilrichtung 


  drehen, damit diese die Antriebsachse berühren kann. Sobald die Andruckrolle die Antreibsachse berührt, den auf dem Spannungsmesser (JiGSG2000) angezeigten Wert ablesen.
  - Für die Messung den an der Antriebsachse zu befestigenden Spannungsmesser mit Hilfe eines Spannungsmesseradapters ziehen.
- Nachprüfen, ob der auf dem Spannungsmesser angezeigte Wert innerhalb von 1000 bis 1200g.cm liegt.



# ÜBERPRÜFUNG DES SPULENZWISCHEN-RADDRUCKES

#### Überprüfung


- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- Das Spulenzwischenrad gemäß Abb. 14 zu seiner Mittelstellung bewegen.
- Das Spulenzwischenrad mit Hilfe eines Spannungsmessers gemäß Abb. 14 in Pfeilrichtung → A drücken, so daß sich das Spulenzwischenrad von der Spulenmotorriemenscheibe wegbewegt.
- 4. Die Kraft gemäß Abb. 14 allmählich in Pfeilrichtung
  B verringern, so daß das Spulenzwischenrad wieder die Spulenmotorriemenscheibe berührt. Nachprüfen, ob der auf dem Spannungsmesser angezeigte Wert innerhalb des Bereichs von 105 bis 145g.cm liegt.






#### Überprüfung

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- Eine Videocassette einsetzen, und die Aufzeichnungstaste drücken, um das Gerät auf die Aufzeichnungs-Betriebsart einzustellen.
- 3. Die Stabunterteile A und B (siehe Seite 42) funktionieren, um das Band aus dem Cassettengehäuse zu ziehen, und gleichzeit bewegt sich der Spannstab nach rechts, so daß band geleden wird. Nach dem Bandladen die Position des Spannarmes überprüfen.
- Am Ende des Bandes (T-120) durch Sichtprobe sicherstellen, daß sich die Mitte des Spannstabs 0,6 bis 1,0mm rechts von der Mitte der Abwickelwiderstandsrolle befindet.
- Sicherstellen, daß das Band weder gegen den Flansch der Abwickelwiderstansrolle eingerollt ist noch sich darauf befindet.
- 6. Während der Bildsuchlauf-Betriebsart nachprüfen, ob die Spulenscheibe frei vom Spannband ist.





(b) Abbildung 15.

#### Einstellung

- 2. Befindet sich der Spannstab mehr als 1,0mm rechts von der Mitte der Abwickelwiderstandrolle, den Spannstab-Kontrollwinkel 1 in Pfeilrichtung → B der Abb. 15 (b) verscheiben, und die Schraube 2 anziehen.

#### Zur Beachtung:

Wenn die Schraube mit einem größeren Anzugsdrehmoment als dem vorgeschriebenen (5 kg.cm) angezogen wird, wird das Schraubenloch zerquetscht, da es aus Harz besteht. Um dies zu verhindern, darauf achten, den mitgelieferten Drehmoment-Schraubenzieher (JiGTD1200) zu verwenden.

# ÜBERPRÜFUNG UND EINSTELLUNG DES RÜCKZUGS IN DEN AUFZEICHNUNGS- UND WIEDERGABE-BETRIEBSARTEN

# Überprüfung des Rückzugs mit Hilfe eines Drehmomentcassettenmotors (JiGVHT-063)

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- 2. Die Drehmomentcassette in das Gerät einsetzen.
- Die Wiedergabetaste drücken, um das Gerät auf die Wiedergabe-Betriebsart einzustellen. Nachprüfen, ob der Zeiger der Drehmomentcassette einen Wert zwischen 50 und 58g.cm anzeigt.
- Sicherstellen, daß das Videoband um die Halteführung gewickelt wird.
- Sicherstellen, daß das Band nicht lose gewickelt oder am Anfang und Ende beschädigt ist.

#### Einstellung

- Wenn der angezeigte Wert unterhalb 50g.cm liegt, den Spanneinstellhebel (1) gegen den Pfeil → (A) in Abb. 16 vershieben und die Schraube (2) befestigen.
- Wenn der angezeigte Wert oberhalb 58g.cm liegt, den Spannarmfederwinkel ① gegen den Pfeil ➡ B in Abb. 16 verschieben und die Schraube ② befestigen.

#### Zur Beachtung:

Die Schrauben nicht zu fest anziehen, weil sonst die Schraubengewinde im Chassis beschädigt werden können. Um dies zu verhindern, den Spannband- und Platteneinstellschraubenzieher in Zahnradausführung (JiGDR1VER-6) richtig handhaben.


# ÜBERPRÜFUNG DES SPULENBREMSDREHMOMENTS

# Überprüfung des Bremsdrehmoments auf der Abwickelseite

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- 2. Sicherstellen, daß sich das Gerät in der Stopp-Betriebsart befindet.
- 3. Das Spulenzwischenrad von der Abwickelspulenscheibe trennen, und den Drehmomentmesser an die Abwickelspulenscheibe ansetzen.
- 4. Den Drehmomentmesser langsam in beide Richtungen drehen, so daß sich sowohl die Spulenscheibe als auch der Zeiger des Drehmomentmessers mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen; nachprüfen, ob dann zwischen 280 un 720 g.cm (in Bremseinrückrichtung) bzw. zwischen 110 und 230 g.cm (in Bremsausrückrichtung) angezeigt wird. Außerdem sicherstellen, daß das Bremsverhältnis zwischen den Einrück- und Ausrückrichtungen mehr als 2 beträgt.

# Einstellung des Bremsdrehmoments auf der Abwickelseite

- Wenn das Bremsdrehmoment auf der Abwickelseite außerhalb des vorgeschriebenen Wertes (280 bis 720 g.cm in Einrückrichtung bzw. 110 bis 230 g.cm in Ausrückrichtung) liegt, die Abwickelspulenscheibe und den Bremshebelfilz mit Reinigungsflüssigkeit reinigen, dann das Drehmoment nochmals überprüfen.
- 2. Wenn das Bremsdrehmoment auf der Abwickelseite immer noch nicht innerhalb des vorgeschriebenen Wertes liegt, die Hauptbremsfeder auswechseln.



# Überprüfung des Bremsdrehmoments auf der **Aufwickelseite**

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- 2. Sicherstellen, daß sich das Gerät in der Stopp-Betriebsart befindet.
- 3. Das Spulenzwischenrad von der Aufwickelspulenscheibe trennen, und den Drehmomentmesser an die Aufwickelspulenscheibe ansetzen.
- 4. Den Drehmomentmesser langsam in beide Richtungen drehen, so daß sich sowohl die Spulenscheibe als auch der Zeiger des Drehmomentmessers mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen; nachprüfen, ob dann zwischen 280 und 720g.cm (in Bremseinrückrichtung) bzw. zwischen 110 und 230 g.cm (in Bremsausrückrichtung) angezeigt wird. Außerdem sicherstellen, daß das Bremsverhältnis zwischen den Einrück- und Ausrückrichtungen mehr als 2 beträgt.

#### Einstellung des Bremsdrehmoments auf der **Aufwickelseite**

- 1. Wenn das Bremsdrehmoment auf der Aufwickelseite außerhalb des vorgeschriebenen Wertes (280 bis 720 g.cm in Einrückrichtung bzw. 110 bis 230 g.cm in Ausrückrichtung) liegt, die Aufwickelspulenscheibe und den Bremshebelfilz mit Reinigungsflüssigkeit reinigen, dann das Drehmoment nochmals überprüfen.
- 2. Wenn das Bremsdrehmoment auf der Aufwickelseite immer noch nicht innerhalb des vorgeschriebenen Wertes liegt, die Hauptbremsfeder auswerchseln.





Abbildung 18.

# ÜBERPRÜFUNG UND EINSTELLUNG DER HÖHE UND NEIGUNG DER ABWICKELWIEDERSTANDS-ROLLE, DER HALTEFÜHRUNG UND DES TON-/STEUERKOPFES

#### Einstellung

- 1. Das Gerät auf die Lade-Betriebsart einstellen. Die Abwickelwiderstandsrollen-Höheneinstellvorrichtung (die gleiche wie die Ton-/Steuerkopf-Neigungseinstellvorrichtung) gemäß Abb. 19 auf das Hauptchassis stellen. Einzelheiten sind auch aus Abb. 21 ersichtlich. Die Abwickelwiderstandsrollen-Höheneinstellmutter mit einem Steckschlüssel langsam drehen, bis die Höhe der Rolle vorschriftsmä-
- 2. Das Gerät auf die Entlade-Betriebsart einstellen. Die Höheneinstellvorrichtung der Halteführung gemäß Abb. 20 aud das Haupfchassis stellen. Einzelheiten sind auch aus Abb. 21 ersichtlich. Die Höheneinstellmutter der Halteführung mit dem Einstellschraubenzieher (JiGDRiVERH-4) langsam drehen, bis die Höhe der Füchrung vorschriftsmäß
- 3. Das Gerät auf die Entlade-Betriebsart einstellen. Die Ton-/Steuerkopf-Neigungseinstellvorrichtung gemäß Abb. 19 auf das Hauptchassis stellen. Einzelheiten sind auch aus Abb. 21 ersichtlich. Die Einstellschraube mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher langsam drehen, bis zwischen der Vorrichtung und dem Ton-/Steuerkopf kein Zwischenraum mehr vorhanden ist. (Siehe Abb. 20)







Abbildung 20.



# AUSWECHSELN DES TON-/STEUERKOPFES

#### Zur Beachtung:

Nach dem Auswechseln nachprüfen, ob der Bandlauf reibungslos ist. Unter allen Umständen vermeiden, die Kopfoberfläche (in Abb. 23 durch " ➡ " gekennzeichnet) zu berühren.

#### Auswechseln

- 1. Die Zuleitungen von der Ton-/Steuerkopf-Leiterplatte entfernen.
- 2. Die Neigungseinstellschraube 6 mit einem Kreuzschlitzschrauben zieher lösen.
- 3. Die Schraube (5) (3P+8S) mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher abschrauben.
- 4. Die Ton-/Steuerkopfschraube 4 mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher lösen; dabei auf die Feder zwischen der Ton-/Steuerkopfplatte und der Ton-/ Steuerkopfschraube achten.
- Den an der Ton-/Steuerkopf-Leiterplatte angebrachten Anschluß ablöten, und diesen Anschluß wieder an die neue Ton-/Steuerkopf-Leiterplatte anlöten. Dann die Ton-/Steuerkopfeinheit durch eine neue ersetzen.
- Die neue Ton-/Steuerkopfeinheit so einbauen, daß sich der Arm des Ton-/Steuerkopfes fast parallel zur Platte des Ton-/Steuerkopfes befindet.
- Den Ton-/Steuerkopf-Neigungswinkel gemäß Abb.
   einstellen.
- 8. Ein Grobabgleichband verwenden und dieses wiedergeben.

Die Sechskantmutter für die Ton-/Steuerkopf-Höheneinstellung mit dem vorgeschriebenen Steckschlüssel so drehen, daß der Ton-/Steuerkopf die aus Abb. 22 ersichtliche Höhe in bezug auf das Band hat.






Abbildung 22.








Abbildung 24.

#### **EINSTELLUNG DES BANDLAUFS**

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- Die Spulenscheibenhöhe mit Hilfe der Hauptebene und Spulenscheiben-Höheneinstellvorrichtung überprüfen und einstellen.
- Die Position und Vertikale des Spannstabs mit Hilfe der Spannstab-Positionseinstellvorrichtung überprüfen und einstellen.
- 4. Den Neigungswinkel des Ton-/Steuerkopfes gemäß Abb. 20 einstellen.

#### Anmerkung:

Der Neigungswinkel des Ton-/Steuerkopfes muß zu diesem Zeitpunkt wie beim Auswechseln des Ton-/ Steuerkopfes überprüft werden.

- 5. Danach die Grobeinstellung des Bandlaufs vornehmen
  - a Die Wahltaste auf "auto" einstellen.
  - b. Ein oszilloskop an TP2202 (HF-Ausgang) und TP2203 (Masse) anschließen. Den HF-Ausgang mit dem Kopfumschaltimpuls von TP2201 triggern.
  - c. Ein Abgleichband (VROCPSV) auf die Spulenscheibe setzen.

#### Zur Beachtung:

Wenn das Abgleichband ohne Cassettengehäuse auf die Spulenscheibe gesetzt wird, dieses mit einem Gewicht von 400 bis 650 g beschweren.

- d. Die Wiedergabetaste drücken, um das Gerät auf die Wiedergabe-Betriebsart einzustellen.
- e. Die Hüllkurve des HF-Ausgangs auf dem Oszilloskop beobachten, und die Abflachung der Hüllkurve durch Drehen des Spurlagereglers überprüfen.
  Wenn die Hüllkurve beim Drehen des Spurlagereglers nach links oder rechts fast flach wird, ist
  die Abflachung des HF-Ausgangs einwandfrei.
  Wenn die Abflachung schlecht ist, die Höhe der
  Führungsrolle so einstellen, daß die Hüllkurve des
  HF-Ausgangs flach ist. Beim Einstellen der Höhe
  der Führungsrolle darauf achten, den vorgeschriebenen Führungsrollen-Einstellschraubenzieher zu
  verwenden.

Die Stellschraube der Führungsrolle um eine halbe Umdrehung, jedoch so fest wie möglich anziehen; dabei ist darauf zu achten, die Schraube nicht übermäßig fest anzuziehen.




Abbildung 25.




Abbildung 26.

- Nach der Grobeinstellung des Bandlaufs, die Höhe der Halteführung wie folgt einstellen, damit das Band entlang der Halteführung laufen kann. Siehe Abb. 27.
  - a. Die Halteführung nach oben bewegen, damit das Band am unteren Flansch der Halteführung eine Falte bildet; da für den vorgeschriebenen Schraubenzieher (JiGDRiVERH-4) verwenden. Es kann vorkommen, daß das Band selbst vor dem Hochstellen der Halteführung eine Falte bildet. In diesem Falle die Führung ohne diese zu bewegen in ihrem ursprünglichen Zustand lassen.
  - b. Die Halteführung nach unten bewegen, bis die Falte auf dem Band vollständig verschwindet; die Führung nicht weiter nach unten bewegen.




Abbildung 27.

# /C-651GH, SH

- 7. Danach die endgültige Einstellung der Höhe der Halterführung vornehmen.
  - a. Die Einstellmutter (zum Einstellen der Höhe der Halteführung) um 180° im Uhrzeigersinn drehen, um die Halteführung entsprechend nach unten zu bewegen.



Abbildung 28.

- 8. Nach der endgültigen Einstellung der Höhe der Halteführung die Einstellung der Höhe und des Azimuts des Ton-/Steuerkopfes vornehmen.
  - a. Ein Abgleichband (VROCPSV) wiedergeben, und den Tonausgang auf einem Oszilloskop überprüfen.
  - b. Die Azimuteinstellschraube (5) (3P+8S) drehen, um den maximalen Tonausgangspegel zu erzielen.
     Die Ton-/Steuerkopf-Höheneinstellsechskantmutter (3) mit dem vorgeschriebenen Steckschlüssel angsam drehen, um den maximalen Tonausgangspegel zu erziegen.
  - c. Nach der Höheneinstellung der Halteführung erneut ein Abgleichband (VROCPSV) wiedergeben, und die Einstellung im obigen Schritt 5 vornehmen
- Nach der H\u00f6hen- und Azimuteinstellung des Ton-/Steuerkopfes die Einstellung des Bandlaufs und der X-Position vornehmen.
  - a. Ein Oscilloskop an TP2202 (HF-Ausgang) und TP2203 (Masse) anschließen. Den HF-Ausgang mit den Kopfumschaltimpuls von TP2201 triggern.
  - b. Ein Abgleichband (VROCPSV) wiedergeben.

c. Die Hüllkurve auf dem Oszilloskop beobachten und dabei die Höhe der Führungsrolle fein einstellen.

Den Spurlageregler nach links oder rechts drehen, um die Höhe der Führungsrolle so einzustellen, daß die beste Abflachung der Hüllkurve erzielt wird.

Wenn das Videoband lose oberhalb oder in unmittelbarer Nähe der Schrägspurposition gehalten wird, entstehen die aus Abb. 29 ersichtlichen Wellenformen (Hüllkurven). Gemäß der folgenden Tabelle vorgehen, um die beste Abflachung der Hüllkurve zu erzielen.

#### Anmerkungen:

- Die obige Einstellung wird am Umschaltpunkt (CH-1 (R-Kanal)) vorgenommen.
- Die in der obigen Abbildung durch gestrichelte Linien dargestellte Hüllkurve entsteht im extremen Fall, wenn das Band lose oberhalb oder in unmittelbarer Nähe der Schrägspurposition ist.
  - Nach der Einstellung die Stellschraube der Führungsrolle fest anziehen; die Führungsrolle wird dann im Entladezustand gehalten.
  - Ein Abgleichband (VROCPSV) erneut wiedergeben und nachprüfen, ob die Hüllkurve des HF-Ausgangssignals normal ist.
- d. Nach der Bandlaufeinstellung die Einstellung der X-Position vornehmen.

Den Spurlageregler auf seine Voreinstellposition einstellen, und die X-Positionsmutter (siehe Abb. 23) mit Hilfe des X-Positions-Einstellschraubenziehers zum Einstellen der Position des Ton-/Steuerkopfes so drehen, daß die Hüllkurve des Umschaltimpulses (Kanal 1 (R-Kanal)) maximal ist. Nach Einstellung der X-Position den Spurlageregler so einstellen, daß der Umschaltpunkt 6,5  $\pm$  0,3 H ist.

Nach Einstellung des Umschaltpunktes das Gerät mit Hilfe eines Abgleichbandes (VROVPSV) auf die Aufnahme-Betriebsart einstellen. Dann Abflachung und Tonpegel der Hüllkurve überprüfen.

Nach der Einstellung Schraubensicherungsmittel auf die Schrauben und Muttern auftragen.

|  | Wenn das Band lose<br>Schrägspurposition is                |   | Wenn das Band in u<br>der Schrägspurpositi                    |  |
|--|--|---|---|--|
|  | Trommeleinlaß  | Trommelauslaß   | Trommeleinlaß   | Trommelauslaß  |
| Beim Drehen des<br>Spurlagereglers im<br>Uhrzeigersinn   |  |   |   |  |
| Beim Drehen des<br>Spurlagereglers<br>entgegen dem<br>Uhrzeigersinn  |  | 1   |   |  |
| Einstellverfahren  | Die Führungsrolle<br>(am Trommeleinlaß)<br>durch Drehen im | Die Führungsrolle<br>(am Trommelaus-<br>laß) durch Drehen | Zuerst die Füh-<br>rungsrolle (am<br>Trommeleinlaß)           | Zuerst die Füh-<br>rungsrolle (am                                    |
|  | Uhrzeigers nach<br>unten bewegen,<br>um die Hüllkurve      | im Uhrzeigersinn<br>nach unten bewe-<br>gen, um die Hüll- | durch Drehen ent-<br>gegen dem Uhrzei-<br>gersinn nach oben   | Trommelauslaß) durch Drehen ent- gegen dem Uhrzei- gersinn nach oben |
|  | flach zu machen.   | kurve flach zu<br>machen.                                 | bewegen, damit<br>das Band oberhalb<br>der Schrägspurpo-      | bewegen, damit<br>das Band oberhalb<br>der Schrägspurpo-             |
| Type season is an enemy  | to 1 1 and to 18 documents                                 | us e visi<br>Bulia — Perei                                | sition schwebt,<br>dann die Führungs-                         | sition schwebt,<br>dann die Führungs-                                |
| and the second s |  |   | rolle im Uhrzeiger-<br>sinn drehen, um<br>die Hüllkurve flach | rolle im Uhrzeiger-<br>sinn drehen, um<br>die Hüllkurve flach        |
|  | amen in the control of                                     | - 3   | zu machen.  | zu machen.   |

Abbildung 29.




Abbildung 30.


#### **AUSWECHSELN DER OBEREN TROMMEL**

#### Zur Beachtung:

Der Eingriff zwischen der Scheibe (Außendurchmesser) und der oberen Trommel (Innendurchmesser) ist in Mikroneneinheiten sehr genau; wenn diese ausgewechselt werden, ist besonders vorsichtig vorzugehen. Selbst wenn nur einige Fremdkörper eindringen, wird die Genauigkeit beim Zusammenbauen beeinträchtigt.

#### Auswechseln

- 1. Die Zuleitungen ① bis ④ ablöten und diese entfernen.
- 2. Die beiden Schrauben (W3P+3S) mit flachen Unterlagscheiben] mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher entfernen. Die obere Trommel herausziehen und dabei darauf achten, diese nicht zu neigen, dann die Trommel auswecheln. Die Außenfläche der Scheibe nicht beschädigen. Zum Herausziehen der Trommel die aus Abb. 32 ersichtliche Vorrichtung (speziell zum Entfernen der oberen Trommel vorgesehen) verwenden.
  - Anmerkungen:
  - 1. Die Trommeloberfläche nicht mit bloßen Händen berühren.
  - 2. Beim Hineindrehen der Schrauben nicht darauf schlagen.



2) Den Trommelzughebel drehen, und die obere Trommel herausziehen.

1) Die Trommelschrauben drehen und anziehen.

1) Trommel-Auswechselvorrichtung

Abbildung 32.

#### Wiedereinbauen

 Die neue obere Trommel in die Abbildung 31 gezeigte Lage bringen, und die Zuleitungen vorschriftsmäßig verlegen.

#### Anmerkungen:

- Vor dem Auswechseln der oberen Trommel sicherstellen, daß sich weder Kratzer noch Staub auf dem Rand oder auf der Außenfläche der Scheibe befinden.
- Vor dem Auswechseln der oberen Trommel sicherstellen, daß sich weder Kratzer noch Staub auf dem Rand oder auf der Innenfläche der oberen Trommel befinden.
- 3. Biem Zusammenbauen die obere Trommel langsam und mit äußerster Vorsicht in die Scheibe einsetzen, wobei die obere Trommel nicht verkantet sein darf.
- Beim Zusammenbauen dieser Teile darauf achten, daß sich keine Fremdkörper dazwischen befinden.
- 5. Beim Hineindrehen der Schrauben keine zu starke Kraft aufwenden.
- 2. Die obere Trommel mit den beiden Schrauben 5 befestigen.
- 3. Die Zuleitungen 1 bis 4 an ihren jeweiligen Positionen an löten.

#### Zur Beachtung:

Das Anlöten sollte schnell und vorsichtig vorgenommen werden, ohne dabei die angrenzenden Muster zu berühren.

- 4. Nach dem Auswechseln darauf achten, den Bandlauf und die folgenden Einzelheiten zu überprüfen.
  - a. Einstellung des Wiedergabe-Umschaltpunktes
  - b. Überprüfung und Einstellung der X-Position
  - c. Überprüfung und Einstellung des Bandlaufs

## AUSWECHSELN DER MECHANISCHEN STEUEREINHEIT

#### **Entfernen**

- Die Schalterzuleitungen (rot, schwarz und blau) von der Spulensensor-Leiterplatte entfernen.
- 2. Den E-Ring entfernen.
- 3. Drei B-Anzugsschrauben entfernen.
- 4. Die mechanische Steuereinheit hochheben und vom mechanischen Chassis entfernen.

#### Wiedereinbauen

- 1. Die Schlitzunterlagscheibe und das Zwischenzahnrad B entfernen.
- 2. Den Schieber A und das Bremsantriebszahnrad aufeinander ausrichten.
  - (Im Hauptchassis befindet sich ein Einstelloch; auch im Schieber A und Bremsantriebszahnrad ist jeweils ein Einstelloch vorhanden. Die Teile mit Hilfe dieser Löcher aufeinander ausrichten; um dies zu erleichtern, die Hauptbrems- und Bildsuchlauffedern entfernen.)
- Die Spannarmfeder entfernen, und die Ladezahnräder A und B ganz in Pfeilrichtung drehen, um das Gerät auf die Entlade-Betriebsart einzustellen.
- 4. Die Vollöschkopfarmfeder entfernen, und den Arm in Pfeilrichtung (A) bewegen.
- Den Bremsnocken der mechanischen Steuereinheit in Pfeilrichtung drehen, und die Mitte des Einstelloches im Segmentzahnrad auf diejenige des Einstelloches im Stützwinkel ausrichten.
- Die mechanische Steuereinheit am Hauptchassis anbringen; um dies zu erleichtern, den Schieber A nach rechts bewegen.
- 7. Die drei B-Anzugsschrauben anziehen.
- 8. Den E-Ring einpassen.
- 9. Die Nockenschalterzuleitungen (rot, schwarz und blau) an der Spulensensor-Leiterplatte anordnen.
- Das Zwischenzahnrad B und die Schlitzunterlagscheibe anbringen.
- 11. Die Hauptbremsfeder und die anderen Federn wieder in ihren ursprünglichen Positionen anbringen.
  Anmerkungen:
  - Beim Anziehen der B-Anzugsschraube (LX-HZ3027GEFD) darf das Anzugsdrehmoment nicht überschritten werden, weil sonst die Schraubengewinde des Gewindeauges zerquetscht werden.
  - Nach dem Wiederzusammenbauen nachprüfen, ob die einzelnen Teile richtig ausgerichtet sind und die Mechanik in jeder Betriebsart normal funktioniert.




Abbildung 33.




Abbildung 34.

#### **AUSWECHSELN DES NOCKENSCHALTERS**

#### Entfernen

- Die Schlitzunterlagscheibe von der mechanischen Steuereinheit entfernen, und den Bremsnocken abnehmen.
- Den nockenschalter von der mechanischen Steuereinheit entfernen.

#### Zur Beachtung:


Die Zunge des Nockenschalters in Pfeilrichtung halten und dabei den Nockenschalter von der Halterung der mechanischen Steuereinheit entfernen.


#### Wiederzusammenbauen

- 1. Den Nockenschalter am Bremsnocken anbringen.
- 2. Die Bremsnocken-/Nockenschaltereinheit auf die Halterung der mechanischen Steuereinheit setzen. Zur Beachtung:
  - Dabei die Einstellmarke (A) des Hauptnockens und die Einstellmarke (B) des Bremsnockens aufeinander ausrichten, wobei der Schalthebel in die Nut des Bremsnockens gelangen sollte.
- 3. Die Schlitzunterlagscheibe am Stab des Bremsnockens anbringen.

#### Anmerkungen:

- Nach dem Wiederzusammenbauen die Bremse nach links und rechts drehen, um nachzuprüfen, ob sich der Schalthebel in der Nut des Bremsnockens befindet.
- 2. Beim Auswechseln des Hauptnockens und/oder Bremsnockens niemals vergessen, Schmierfett auf seine Nut aufzutragen.





(B)




Abbildung 35.

#### AUSWECHSELN DES BANDDIREKTANTRIEBS-MOTORS

#### Entfernen

- Den Spulenriemen von der Riemenscheibe an der Spulenantriebseinheit entfernen.
- 2. Die Zuleitungen und den Anschluß von der Banddirektantriebssteuerungsmotor-Leiterplatte entfernen. Beim Entfernen des Anschlusses von der Leiterplatte diese mit der Hand so festhalten, daß sie durch die Erschütterung, die auf das Entfernen zurückzuführen ist, nicht beschädigt wird.
- Die B-Anzugsschrauben entfernen, mit denen die Banddirektantriebssteuerungs-Leiterplatte am Mechanikchassis befestigt ist.
- Die Verschlußschrauben entfernen, mit denen das Kühlblech des Banddirektantriebsmotors am Mechanikchassis befestigt ist.
- Die drei Schrauben WSW 2.6P+6S (XBPSD26P06 JSO) entfernen, und den Banddirektantriebsmotor vom Mechnikchassis abnehmen.


#### Wiederzusammenbauen

- Den Banddirektantriebsmotor vorsichtig so auf das Mechanikchassis setzen, daß die Bandantriebsachse nicht gegen das Mechanikchassis schlägt. Dann den Banddirektantriebsmotor und das Mechanikchassis mit den drei Schrauben WSW 2.6P+6S (XBPSD26P06JS0) befestigen.
- Die Banddirktantriebsmotorsteuerungs-Leiterplatte auf das Mechanikchassis setzen, dann diese mit den B-Anzugsschrauben befestigen.
- Die Zuleitungen und den Anschluß an die Banddirektantriebsmotorsteuerungs-Leiterplatte anschließen.
- 4. Den Spulenriemen über die Riemenscheibe der Spulenantriebseinheit spannen. Darauf achten, den Spulenriemen nicht zu verdrehen.

#### Anmerkungen:

- Nach dem Einbauen des neuen Banddirektantriebsmotors darauf achten, diesen laufen zu lassen, und sicherstellen, daß der Riemen normal läuft und außerdem der Kontakt zwischen dem Banddirektantriebsmotor und seiner Riemenscheibe einwandfrei ist. Auch den Spulenriemen reinigen.
- 2. Die Servoschaltung überprüfen und einstellen.

3. Beim Anziehen der B-Spannschraube keine zu große Kraft ausüben, d.h. diese nicht mit einem höheren Anzugsmoment als dem vorgeschriebenen festziehen, weil sonst die Schraubengewinde des Vorsprungs zerquetscht werden.



#### EINSTELLUNG UND ÜBERPRÜFUNG DES BILDSUCHLAUF-BREMSHEBELS

#### Einstellung

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- 2. Die Wiedergabetaste drücken, um das Gerät auf die Wiedergabe-Betriebsart einzustellen.
- 3. Die Rückspultaste drücken, um das Gerät auf die Bildsuchlauf-Rückspul-Betriebsart einzustellen, dann das Netzkabel trennen.
- 4. Die Schraube (LX-HZ3031GEFD) lösen, damit sich die Bildsuchlauf-Bremssteuerplatte in beiden Richtungen bewegen kann.
- 5. Zwischen der Bildsuchlauf-Bremssteuerplatte und dem Bildsuchlauf-Bremschebel für einen Zwischenraum von 0,2 bis 0,5 mm sorgen; den Zwischenraum durch Sichtprobe überprüfen. Dann die Bildsuchlauf-Bremssteuerplatte mit der Schraube befestigen.

#### Überprüfung

- Das Gerät auf die Aufnahme- und/oder Wiedergabe-Betriebsart einstellen und sich vergewissern, daß der Bildsuchlauf-Bremshebel nicht die Aufwickelspulenscheibe berührt.
- Das Gerät auf die Bildsuchlauf-Rückspul-Betriebsart einstellen und sich vergewissern, daß sein Rückzug vorschriftsmäßig ist. (Siehe Seite 52.)

#### Anmerkungen:

- Wenn der Bildsuchlauf-Bremshebel bei Einstellung des Gerätes auf die Aufnahme- und/oder Wiedergabe-Betribsart mit der Aufwickelspulenscheibe in Berührung bleibt, den Rückzug in der Bildsuchlauf-Rückspul-Betriebsart neu einstellen, wenn dieser den vorgeschriebenen Wert unterschreitet.
- Wenn das Drehmoment des Rückspul-Rückzugs in der Bildsuchlauf-Betriebsart den vorgeschriebenen Wert überschreitet, den Bildsuchlauf-Bremshebel auswechseln.




Abbildung 37.

#### **AUSWECHSELN DES LADEMOTORS**

#### Auswechseln

- 1. Die vier Schrauben abschrauben, mit denen das Laufwekchassis am Kunststoffrahmen befestigt ist.
- Den Leitungsstecker des Trommeldirektantriebsmotors und den NF-Stecker der Lademotorrelaisleitung trennen.
- 3. Den Laderiemen entfernen.
- 4. Die Spannschraube 6 abschrauben. Das Laufwerkchassis zum leichten Entfernen neigen.
- 5. Die beiden Schrauben ② abschrauben, und den Lademotor vom Lademotorhalter entfernen.
- 6. Die Lademotor-Leiterplatte (5) entfernen.
- 7. Den Lademotor zusammen mit der Riemenscheibe auswechseln.

#### Anmerkungen:

- 1. Sicherstellen, daß der Zwischenraum zwischen Motor und Lademotor-Riemenscheibe 4,5  $\pm$  0,1 mm beträgt.
- Nach Einbauen des Lademotors darauf achten, diesen durchzudrehen und auf reibungslosen Lauf zu überprüfen.






Abbildung 38.

#### **AUSWECHSELN DES DIREKTANTRIEBSMOTORS**

#### Ausbauer

- 1. Die beiden Schrauben ①, mit denen die Direktantriebsrotoreinheit befestigt ist, mit Hilfe eines Kreuzschlitsschraubenziehers abschrauben.
- 2. Die Direktantriebsrotoreinheit entfernen, indem sie gerade herausgezogen wird.
- 3. Die drei Messingsschrauben (2), mit denen die Direktantriebsstatoreinheit befestigtist, mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraugbenzieners abschrauben.
- 4. Die Direktantriebsstatoreinheit entfernen, indem sie gerade herausgezogen wird.

#### Einbauen

- Die Direktantiebsstatoreinheit auf die untere Trommel legen.
- 2. Den Direktantriebsstator mit den drei Messingsschrauben 2 befestigen und dazu einen Kreuzschlitzschraubenzieher verwenden.

#### Zur Beachtung:

Darauf achten, den Kern, die Wicklung oder das Hall-Element nicht zu verkratzen.

3. Die Direktantriebsrotoreinheit an der Trommelwelle anbringen.


#### Zur Beachtung:

Diese Einheit gerade nach unten drücken und dabei ihre Einsetzrichtung gemäß Abb. 39 beachten.

- 4. Die Direktantriebsrotoreinheit mit den Schrauben (1) befestigen.
- 5. Glyptal-Sicherungslack auf die Schrauben 1 auftragen.
- Nach dem Auswechseln den Wiedergabe-Umschaltpunkt überprüfen.

#### Anmerkungen:

- 1. Darauf achten, die obere Trommel und den Videokopf nicht zu beschädigen.
- Darauf achten, daß die Direktantriebsrotoreinheit oder Werkzeuge usw. nicht mit dem Hall-Element in Berührung kommen oder dagegen schlagen.



#### Anmerkung 1: Die Direktantriebsrotor-Einheit so befestigen, daß die Einbaupositionierungslöcher in der Direktantriebsrotor-Einheit und der unteren Trommel aufeinander ausgerichtet sind.

Abbildung 39.

#### EINSTELLUNG DES WIEDERGABE-UMSCHALTPUNKTES

#### Vorsicht:

Diese Betriebsart ist für das PAL-System vorgesehen, und zum Einstellen des Wiedergabe-Umschaltpunktes ist ein PAL-Abgleichband (VROCPSV) erforderlich.

#### **Einstellung**

Ein Abgleichband (Testbildröhre) wiedergeben, dann R730 (Kanal-1) und/order R731 (Kanal-2/Umschaltpunktregler) so einstellen, daß der Ausgang 6,5  $\pm$  0,3 H beträgt.




Abbildung 40.

#### EINSTELLUNG DER STROMKREISE

In den meisten Fällen ist eine Einstellung der Stromkreise erforderlich, wenn mechanische Teile, einschließlich Videokopf, ausgewechselt werden. Vor dem Einstellen der Stromkreise sicherstellen, daß das Gerät mechanisch einwandfrei funktioniert (d.h. daß die Mechanismen richtig eingestellt sind). Bei einem elektrischen Versagen des Gerätes zunächst die Störung (en) mit Hilfe der entsprechenden Instrumente ausfindig machen. Dann die jeweiligen Teile reparieren oder auswechseln, und die erforderlichen Einstellungen gemäß der folgenden Beschreibung vornehmen. Falls die erforderlichen Instrumente nicht zur Verfügung stehen, die Regler nicht wahllos verstellen.

#### Instrumente

- Farbfernseh-Monitor
- Tongenerator
- Frequenzzähler
- Stabilisierte Gleichstromversorgung
- Farbbalkengenerator
- Leere Videocassette (VHS)

- Oszilloskop
- Abgleichband-
- Röhrenvoltmetr

#### **■ EINSTELLUNG DER SERVOSCHALTUNG**

Anordnung der Meßpunkte





Figure 41.

#### Einstellung des Spurlagen-Voreinstellreglers

- Das Gerät auf die Wiedergabe-Betriebsart einstellen, dann ein Abgleichband wiedergeben.
- 2. Den Spurlagenregler mittig einstellen.
- 3. Die Kanal-1-Klemme des Oszilloskops mit TP702 und die Kanal-2-Klemme mit TP703 verbinden.
- R729 (Spurlagen-Voreinstellregler) so einstellen, daß sich aus Abb. 42 ersichtliche Ausgangswellenform ergibt.

| Meßinstrument          | Oszilloskop  |  |
|------------------------|--|--|
| Betriebsartenwahl      | Wiedergabe-Betriebsart<br>Spurlagenregler ist<br>mittig eingestellt. |  |
| Eingangssignal         | Abgleichband<br>(VROCPSV)  |  |
| Meßpunkt               | Kanal 1; TP702<br>Kanal 2; TP703                                     |  |
| Einzustellender Regler | R729<br>(Spurlagen-<br>Voreinstellregler)                            |  |
| Vorgeschriebener Wert  | 2,8 ± 0,2 ms   |  |



#### Vorgehen beim Überprüfen den Wiedergabe-Umschaltpunktes


#### Zur Beachtung:

Nach dieser Überprüfung auch den Aufnahme-Umschaltpunkt überprüfen.

- Das Gerät auf die Wiedergabe-Betriebsart einstellen, und ein Abgleichband wiedergeben.
- 2. Den Spurlagenregler mittig einstellen.
- Die Kanal-1-Klemme des Oszilloskops mit TP701 und die Kanal-2-Klemme mit der Videoausgangsklemme verbinden.

- Mit Hilfe der Synchronisationssteilheit (+) des Oszilloskops R730 (Kanal-2-Phasenregler) so einstellen, daß sich die aus Abbildung 43 (a) ersichtliche Ausgangswellenform ergibt.
- 5. Mit Hilfe der Synchronisationssteilheit (-) des Oszilloskops R731 (Kanal-1-Phasenregler) so einstellen, daß sich die aus Abbildung 43 (b) ersichtliche Ausgangswellenform ergibt.

| the state of the s |   |
|--|---|
| Meßinstrument  | Oszilloskop   |
| Betriebsartenwahl  | Wiedergabe-Betriebsart  |
| Eingangssiganl   | Abgleichband<br>(VROCPSV)   |
| Meßpunkt   | Kanal 1; TP701<br>Kanal 2: Videoausgang   |
| Einzustellender Regler   | Kanal 1; R730 (Kanal-1-Phasenregler) Synchronisationssteilheit (+) Kanal 2; R731 (Kanal-2-Phasenregler) Synchronisationssteilheit (-) |
| Vorgeschriebener Wert  | 6,5 H ± 0,3 H   |






Abbildung 43.

#### **■ EINSTELLUNG DER Y/C-SCHALTUNG**

Anordnung der Y/C- und Kopfverstärker-Leiterplatten-Meßpunkte

# (KOPFVERSTÄKER-LEITERPLATTE) DUNTK1722TM 14 IC301<sub>8</sub> TP332

Abbildung 44.




Abbildung 45.

R220

R221

# EINSTELLUNG DER Y/C-WIEDERGABESCHALTUNG

#### Einstellung des Wiedergabe-Videosignalpegels

- Das Gerät auf die Wiedergabe-Betriebsart einstellen, dann ein Abgleichband wiedergeben.
- Den Videoausgang der Y/C-Leiterplatte mit Hilfe eines Oszilloskops beobachten.
- R409 (Wiedergabepegelregler) so einstellen, daß sich die aus Abblidung 46 ersichtliche Ausgangswellenform ergibt.

| Meßinstrument          | Oszilloskop   |
|------------------------|---|
| Betriebsartenwahl      | Wiedergabe-Betriebsart  |
| Eingangssignal         | Abgleichband<br>(VROCPSV)   |
| Meßpunkt               | Videoausgang (an beiden<br>Enden eines 75-Ohm-<br>Widerstands)<br>Externer Trigger: TP202 |
| Einzustellender Regler | R409<br>(Wiedergabepegelregler)   |
| Vorgeschriebener Wert  | 1,0 Vss   |

#### Zur Beachtung:

- TP202 (externer Trigger) befindet sich in der Hauptleiterplatte.
- Der Videoausgang muß mit einem Wiederstand von 75 Ohm angeschlossen werden.




Abbildung 46.

#### Einstellung des Trägerrestes

- Das Gerät auf die Wiedergabe-Betriebsart einstellen, dann ein Abgleichband wiedergeben.
- Die Ausgang des TP516 (Prüfstelle) auf einem Oszilloskop beobachten (externer Triggerimpuls, TP202), und den R535 so einstellen, daß der Trägerrest minimal wird.

| T                                |  |
|----------------------------------|--|
| Oszilloskop                      |  |
| Wiedergabe-<br>Betriebsart       |  |
| Abgleichband<br>(VROCPSV)        |  |
| TP516<br>Externer Trigger: TP202 |  |
| R535<br>(Trägerrestregler)       |  |
| Trägerrest: Minimum              |  |
|                                  |  |




Abbildung 47.

#### Einstellung des Aufnahmestromes

- 1. Das Gerät auf die Aufnahme-Betriebsart einstellen.
- 2. Dem Gerät ein Farbbalkensignal (treppenförmige Wellenform) zuleiten.
- Den Ausgang von TP331 mit Hilfe eines Oszilloskops beobachten (externer Trigger: TP202), und die Einstellung gemäß folgender Beschreibung vornehmen.
  - a) Die Erdklemme des Oszilloskops mit TP332 und den Meßfühler mit TP331 verbinden.

#### Zur Beachtung:

TP331 und TP332 befinden sich in der Vorverstärker-Leiterplatte.


- b) R3301 (Aufnahmestromregler) ganz zurückdrehen. **Zur Beachtung:** 
  - R3301 befindet sich in der Servo-und Systemsteuerplatte.
- c) R3306 (Aufnahmechromaregler) so einstellen, daß der Rotpegel gemäß Abbildung 48 zu 25 mVss wird.

#### Zur Beachtung:

R3306 befindet sich in der Servo-und Systemsteuerplatte.

 R3301 (Aufahmestromregler) so einstellen, daß der Synchronbodenpegel gemäß Abbildung 49 zu 130 mVss wird.

| Meßinstrument          | Oszilloskop  |  |
|------------------------|--|--|
| Betriebsartenwahl      | Aufnahme-Betriebsart                               |  |
| Eingangssignal         | Farbbalkensignal<br>(treppenförmige<br>Wellenform) |  |
| Meßpunkt               | TP331 (Masse: TP332)<br>Externer Trigger: TP202    |  |
| Einzustellender Regler | R3306  |  |
| Vorgeschriebener Wert  | Rotpegel: 25 mV<br>Synchronboden: 130 Vs           |  |






Abbildung 48.

Abbildung 49.

#### EINSTELLUNG DER Y/C- UND FARBSCHALTUNG

#### Einstellung der Frequenzregelautomatik

- Das Gerät auf die Aufnahme-Betriebsart einstellen, und ein Farbalkensignal (treppenförmige Wellenform) empfangen.
- 2. TP502 (Stift 11) von IC501) und TP505 (Vcc) kurzschließen.
- 3. Einen Frequenzzähler an TP501 anschließen, und R538 (Regler für automatische Frequenzregelung) so einstellen, daß der Frequenzzähler 625 kHz ± 5 kHz anzeigt.
- 4. Den Kurzschluß im Schritt 2 entfernen.

| Meßinstrument          | Frequenzzähler                                       |
|------------------------|--|
| Betriebsartenwahl      | Aufnahme-Betriebsart                                 |
| Eingangssignal         | Farbbalkensignal (trep-<br>penförmige Wellenform)    |
| Meßpunkt               | TP501  |
| Einzustellender Regler | R538 (Regler für automa-<br>tische Frequenzregelung) |
| Vorgeschriebener Wert  | 625 ± 5 kHz  |

#### Einstellung der Phasenregelautomatik Zur Beachtung:

Diese Einstellung muß nach der Einstellung der Frequenzregelautomatik vorgenommen werden.

- 1. Das Gerät auf die Wiedergabe-Betriebsart einstellen, dann ein Abgleichband wiedergeben.
- 2. Einen Frequenzzähler an TP503 anschließen.
- 3. R568 (Regler für automatische Phasenregelung) so einstellen, daß der Frequenzzähler 4,4336 MHz  $\pm$  10 Hz anzeigt.

| Meßinstrument          | Frequenzzähler                                     |
|------------------------|--|
| Betriebsartenwahl      | Wiedergabe-Betriebsart                             |
| Eingangssignal         | Abgleichband<br>(VROCPSV)                          |
| Meßpunkt               | TP503  |
| Einzustellender Regler | R568 (Regler für automa-<br>tische Phasenregelung) |
| Vorgeschriebener Wert  | 4,433619 MHz ± 10 Hz                               |

#### **EINSTELLUNG DER Y/C-AUFNAHMESCHALTUNG**

#### Einstellung des E-E-Pegels Zur Beachtung:

Der Videoausgang muß mit einem Wiederstand von 75 Ohm abgeschlossen werden.

- 1. Das Gerät auf die Aufnahme-Betriebsart einstellen.
- Dem Gerät ein Farbbalkensignal (treppenförmige Wellenform) zuleiten. Den Ausgang an beiden Enden des 75-Ohm-Wiederstands mit Hilfe eines Oszilloskops (externer Trigger, TP202) beobachten, und R226 (E-E-Pegelregler) so einstellen, daß sich die aus Abbildung 50 ersichtliche Wellenform ergibt.

| Meßinstrument          | Oszilloskop  |
|------------------------|--|
| Betriebsartenwahl      | Aufnahme-Betriebsart   |
| Eingangssignal         | Farbbalkensignal (trep-<br>penförmige Wellenform)  |
| Meßpunkt               | Videoausgang (an beiden<br>Enden eines 75-Ohm-<br>Wiederstands)<br>Externer Trigger, TP202 |
| Einzustellender Regler | R226 (E-E-Pegelregler)   |
| Vorgeschriebener Wert  | 1,0 Vss  |




Abbildung 50

# Einstellung von FM 3,8 MHz und 4,8 MHz Vorsicht:


Diese Einstellung nur nach Auswechseln des integrierten Schaltkreises IC201 oder bei falscher Einstellung des Trägereinstellreglers (3,8 MHz) oder Hubreglers (4,8 MHz) vornehmen.

- Nachprüfen, ob der E-E-Pegel des Wiedergabe-Videosignals innerhalb des vorgeschriebenen Wertes eingeregelt worden ist.
- Das Gerät auf die Aufnahme-Betriebsart einstellen. (Dabei darf an die Außeneingangsbuchse nicht angeschlossen sein.)
- 3. Die Verbindung mit R222 (Dunkelbegrenzungsregler) und R223 (Weißbegrenzungsregler) trennen.
- Einen Frequenzzähler an TP202 anschließen, und R221 (FM-Trägerregler) so einstellen, daß der Zähler 3,8 MHz anzeigt.
- Dem Gerät ein Farbbalkensignal (treppenförmige Wellenform) zuleiten, und die Aufnahme und/oder Wiedergabe mit Hilfe eines im Handel erhältlichen Bandes durchführen.
- Den Ausgang an beiden Enden des 75-Ohm-Wiederstands (Videoausgangsbuchse) mit Hilfe eines Oszilloskops (externer Trigger, TP202) beobachten.
  - Wenn der Wiedergabe-Videosignalpegel niedriger als 1,0 Vss ist, den R220 (Hubregler) entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Ist der Signalpegel höher als 1,0 Vss, den R220 (Hubregler) im Uhrzeigersinn drehen. Danach die Aufnahme und Wiedergabe wiederholen.
- Die Einstellung bis Schritt 6 wiederholen, bis der Wiedergabe-Videosignalpegel 1,0 ± 0,05 Vss beträgt.

| Meßinstrument          | Oszilloskop  |
|------------------------|--|
|                        | Frequenzzähler   |
| Betriebsartenwahl      | Aufnahme-Betriebsart   |
|                        | Aufnehme-/Wiedergabe-<br>Betriebsart   |
| Eingangssignal         | Farbbalkensignal (trep-<br>penförmige Wellenform)<br>Externer Eingang                      |
| Meßpunkt               | Videoausgang (an beiden<br>Enden eines 75-Ohm-<br>Wiederstands)<br>Externer Trigger, TP202 |
| Einzustellender Regler | R221 (FM-Trägerregler)<br>R220 (Hubregler)   |
| Vorgeschriebener Wert  | 1,0 ± 0,05 Vss   |

#### Einstellung der Weiß-/Dunkelbegrenzung

- 1. Das Gerät auf die Aufnehme-Betriebsart einstellen.
- 2. Ein Farbbalkensignal (treppenförmige Wellenform) dem Gerät zuleiten.
- Den Ausgang von TP203 mit Hilfe eines Oszilloskops beobachten, und R222 (Dunkelbegrenzungsregler) so einstellen, daß sich die aus Abbildung 51 ersichtliche Ausgangswellenform ergibt.



#### • Runder Chip-Wiederstand

| Benennung  | Gewöhnlicher Wiederstand  | Chip-Wiederstand  |
|--|---|---|
| Teil Nr.   | VRD-RA2BExxxJ   | VRD-MN2BExxxJ   |
| Aussehen   | Farbkode  | Elektrode<br>Farbkode   |
| Befestigung an der<br>Leiterplatte                       | Leiterplatte Lötmittel An der Vorderseite der Leiterplatte anbringen. | Leiterplatte Klebemittel  Lötmittel  An der Verdrahtungsseite der  Leiterplatte anbringen |
| lm Verdrahtungsplan<br>benutztes Symbol                  | RXXX<br>○— <b>~~~</b> ○   | RXXX  |
| In der Teileanord-<br>nungszeichnung<br>benutztes Symbol | RXXX<br>O— <b>√</b> √√—O  | ○   |

#### • Runder Chip-Kondensator

| Benennung  | Gewöhnlicher Kondensator   | Runder Chip-Kondensator                          |
|--|--|--|
| Teil Nr.   | VCKYPB1HBxxxK<br>VCCSAT1HLxxxK<br>VCKYAT1HBxxxK<br>(1EX)                     | VCCCMN1HLxxxK —————————————————————————————————— |
| Aussehen   | (a) (b) Temperaturcharakteristik/ Kapazitätsangabe  XXXX  Zuleitung Farbkode | Elektrode  |
| Befestigung an der<br>Leiterplatte                     | Lötseite Lötmittel  An der Vorderseite der Leiterplatte anbringen.           | Leiterplatte Klebemittel  ///// Lötmittel        |
| Im Verdrahtungsplan<br>benutztes Symbol                | C81<br>○ <b>-1 -</b> ○   |  |
| n der Teileanordnungs-<br>eichnung benutztes<br>Symbol | <b>↔</b>   | Gleich wie beim runden Chip-Widerstand           |

#### **■ METHODE DER KENNZEICHNUNG VON CHIPTEILEN**

Die Methode der Kennzeichnung von Chipteilen ist bei den einzelnen Herstellern noch nicht einheitlich, d.h. sie benutzen eine unterschiedliche Kennzeichnung. Gegenwärtig benutzt jedoch jeder Hersteller die folgenden Kennzeichnungsmethode für die wichtigsten Teile.

#### IDENTIFIZIERUNG VON CHIPTEILEN


#### • Transistoren

| Bezeichnung | Teilekode     | Bezeichnung | Teilekode     |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| L 5         | VS2SC1623L51E | QØ          | VS2SC2714-01E |
| M 5         | VS2SA812-M51E | 26          | VSDTC144K/-1  |
| NE          | VS2SD1306-E1E | 15          | VSDTA124EK/-1 |

#### • Wiederstände und Kondensatoren

Widerstand

| Farb-<br>streifen | 1. 2.<br>Farb- Farb-   |                | 3. Farbstreifen               |                                | 4. Farbstreifen              |
|-------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Farbe             | streifen               | streifen       | Widerstand Kondensator        |                                | (nur für Kondensator)        |
| Schwarz           | 0                      | O              | 10° (X 1 Ohm)                 | 10° (X 1PF)                    | O(CH)                        |
| Braun             | (1864) <b>1</b> (1864) | 1 1 .          | 10 <sup>1</sup> (X 10 Ohm)    | 10 <sup>1</sup> (X 10PF)       |                              |
| Rot               | 2                      | 2              | 10 <sup>2</sup> (X 100 Ohm)   | 10 <sup>2</sup> (X 100PF)      |                              |
| Orange            | 3                      | 3              | 10 <sup>3</sup> (X 1 kOhm)    | 10 <sup>3</sup> (X 1000PF)     | An and a street and a second |
| Gelb              | 4                      | 4              | 10 <sup>4</sup> (X 10 kOhm)   | 10 <sup>4</sup> (X 10000PF)    | ⊝(RH)                        |
| Grün              | 5                      | 5              | 10 <sup>5</sup> (X 100 kOhm)  | <del></del>                    |                              |
| Blau              | 6                      | 6              | 10 <sup>6</sup> (X 1M Ohm)    |                                | <del>-</del>                 |
| Violett           | 7                      | 7              | 10 <sup>7</sup> (X 10M Ohm)   | <del></del>                    | O(N)                         |
| Grau              | 8                      | 8              | 10 <sup>8</sup> (X 100M Ohm)  | • <u></u>                      |                              |
| Weiß              | 9                      | 9              | 10 <sup>9</sup> (X 1000M Ohm) | gur en <del>eu</del> s en 191. |                              |
| Gold              | 75 <u>1434</u> 1. 1    | and the second | 10 <sup>-1</sup> (X 0.1 Ohm)  | 10 <sup>-1</sup> (X 0.1PF)     |                              |
| Silber            |                        |                |                               | 10 <sup>-2</sup> (X 0.01PF)    |                              |




Kondensator


kann dieser zur Überbrückung verwendet werden.

#### **■ WARTUNG DER KLEINEN CHIPTEILE**

#### Entfernen des vierkantigen Chips

- Mit Hilfe eines Lötkolbens das Lötmittel an jeder Klemme des Chips erhitzen, damit dieses von einem darauf gelegten Drahtgeflecht aufgenommen wird. Siehe Abb. 54 (a).
- Den Chip mit einer Pinzette festhalten und diesen vorsichtig abheben, wobei die Hitze des Lötkolbens jeder Klemme zugeführt werden sollte. Siehe Abb. 54 (b).





#### Vorsichtsmaßregeln für das Entfernen:

- 1. Den Lötkolben mit passendem Druck und vorsichtig handhaben.
- 2. Beim Entfernen des Chips mit der Pinzette keine zu große Kraft ausüben.
- Der verwendete Lötkolben sollte eine Leistungsaufnahme von 30 W aufweisen und möglichst mit einem Wärmeregler ausgestattet sein (ungefähr 280°C)
- 4. Ein entfernter Chip darf nicht erneut verwendet werden.

#### Anlöten des vierkantigen Chips

- Eine Klemme des Chips provisorisch an die Kupferfolienoberfläche anlöten. Siehe Abb. 55.
- Ein Ende des Chips mit einer Pinzette festhalten und eine Klemme nach der anderen vollständig anlöten. Siehe Abb. 56.




Abbildung 55.





Abbildung 56.

#### Vorsichtsmaßregeln für das Anlöten:


- Beim Anlöten der Chipklemmen diese nicht direkt mit dem Lötkolben berühren. Diese müssen möglichst schnell angelötet werden, wobei darauf geachtet werden muß, daß die Klemmen und der Körper selbst nicht beschädigt werden.
- 2. Beim Halten des vierkantigen Chips mit einer Pinzette niemals dessen Körper, sondern seine Klemme festhalten.
- 3. Beim Löten den Körper des Chips mit der Leiterplatte in Kontakt halten.
- Der verwendete Lötkolben sollte eine Leistungsaufnahme von 30 W aufweisen; er sollte möglichst mit einem Wärmeregler ausgestattet sein (ungefähr 280°C).
- 5. Das Löten sollte nicht außerhalb des vorgeschriebenen Bereichs erfolgen.
- Lötflußmittel (aus Harz) kann verwendet werden, sollte aber nicht sauer sein.
- 7. Nach dem Löten den Chip bei Raumtemperatur allmählich abkühlen.
- Die Lötmittelmenge sollte passend sein: durch übermäßige Menge kann der Chip rissig werden und andere Störungen können die Folge sein (Krümmung der Leiterplatte, Verklammern der Klemmen usw.). Siehe Abb. 57.



# Allgemeine Vorsichtsmaßregeln für die Handhabung und Lagerung

- Durch Oxidierung der Klemmen des Chips wird das Löten erschwert. Die Klemmen nicht mit bloßen Händen anfassen.
- 2. Zum Lagern die folgenden Plätze vermeiden, wo die Klemmen oxidieren und ihre Kapazität bzw. ihr Wiederstand beeinträchtigt wird.
  - a) Plätze, an denen Schwefel- oder Chlorgas vorhanden ist.
  - b) Direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzte Plätze.
  - c) Plätze mit hoher Temperatur/hoher Luftfeuchtigkeit.

# — MEMO — \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*



### GLOSSARY / FACHAUSDRÜCKE

|       |   | English  | Deutsch  |
|-------|---|--|--|
| A     | ABSS AFC AFT AGC ALC APC AD AL ACL ACL AT AV (A/V) A-Mute | Auto Blank Section Scan Automatic Frequency Control Automatic Fine Tuning Automatic Gain Control Automatic Level Control Automatic Phase Control Address After Loading All Clear All Time Audio/Video Audio Mute | Automatische Leerstellenauffindung Automatische Frequenzregelung Automatische Feinabstimmung Selbsttätige Verstärkungsregelung Automatische Pegelregelung Automatische Phasenregelung Adresse Nachladen Alle Löschung Ganze Zeit Audio/Video Tondämpfung |
| C     | CAP CAP.M. C.FG. C.PG CST CST.M. CSA CSB CSD CH           | Capstan Capstan Motor Capstan Frequency Generator Capstan Pulse Generator Cassette Cassette Motor Cassette Switch-A Cassette Switch-B Cassette Switch-D Channel Control  | Antriebsachse Antriebsachsenmotor Antriebsachsen-Frequenzgenerator Antriebsachsen-Impulsgenerator Cassette Cassettenmotor Cassettenschalter-A Cassettenschalter-B Cassettenschalter-D Kanal Steuerung  |
| D     | D.D. D.F.F. DM D.FG D.PG D.TPG DET DUB                    | Direct Drive D-Flip-Flop Drum Motor Drum Frequency Generator Drum Pulse Generator Drum Trapezoidal Generator Detector Dubbing  | Direktantrieb D-Flip-Flop Trommelmotor Trommel-Frequenzenerator Trommel-Impulsgenerator Trommel-Trapezgenerator Detektor Überspielen   |
| E     | EE<br>EF<br>EP<br>ES                                      | Electric to Electric<br>Emitter Follower<br>Extended Play<br>End Sensor  | Elektrisch-Elektrisch<br>Emitterfolger<br>Längere Spielzeit<br>Endsensor   |
| F     | F-ADV-P<br>FWD<br>F/R<br>FF<br>FM<br>F.G.<br>F.E.         | Frame Advance Pulse Forward Forward/Reverse Fast Forward Frequency Modulation Frequency Generator Full Erase False Vertical Sync.  | Vollbild-Fortschaltimpuls Vorlauf Vorlauf/Rücklauf Schnellvorlauf Frequenzmodulation Frequenzgenerator Vollständige Löschung Falsche Vertikalsynchronisierung  |
| H<br> | HIFI<br>HPA<br>HPF<br>HS (H/S)<br>HSP<br>H. SYNC          | High Fidelity High Pass Amplifier High Pass Filter Half Speed Head Switching Pulse Horizontal Sync.  | Laulgetreu Hochpaßverstärker Hockpaßfilter Halbe Geschwindigkeit Kopf-Umschaltimpuls Horizontalsynchronisierung  |
| 1     | ID<br>IF  | Identical Amplifier<br>Intermediate Frequency  | ldetifizierungsverstärker<br>Zwischenfrequenz  |

|   |  | English  | Deutsch  |
|---|--|--|--|
| J   | J.K.F-F  | J.K.Filp-Flop  | J.K.Flip-Flop  |
| К   | KE   | Key Entry  | Tasteneingabe  |
| L   | LED<br>LDM<br>LPF<br>LP                                    | Light Emitting Diode<br>Loading Motor<br>Low Pass Filter<br>Long Play  | Leuchtdiode<br>Lademotor<br>Tiefpaßfilter<br>Lange Wiedergabe  |
| М   | MIC<br>MM  | Microphone<br>Mono-multi Vibrator  | Mikrofon<br>Monostabiler Multivibrator   |
| N   | NC<br>NS (N/S)   | Non Connection<br>Normal Speed   | Ohne Verbindung<br>Normale Geschwindigkeit   |
| 0   | osc  | Oscillator   | Oszillator   |
| P   | PAD PAM PCM  PDM (PWM)  PFM PPM PB PG PR PWB               | Power Assisted Drive Pulse Amplitude Modulation Pulse Code Modulation Pulse Count Modulation Pulse Duration Modulation Pulse Width Modulation Pulse Frequency Modulation Pulse Phase Modulation Playback Phase Generator Pinch Roller Printed Wiring Board | Servoantrieb Impulsamplitudenmodulation Impulscodemodulation Impulszählmodulation Impulsdauermodulation Impulsbreitenmodulation Pulsfrequenzmodulation Pulsphasenmodulation Wiedergabe Impulsgenerator Andruckrolle Leiterplatte |
| R   | REC<br>REM (R/C)<br>REV<br>REW<br>RF                       | Record Remote Control Reverse Rewind Radio Frequency   | Aufzeichnung<br>Fernbedienung<br>Rücklauf<br>Rückspulung<br>Hochfrequenz   |
| <b>S</b> ********  *******  ******  *****  **** | S/H<br>SN<br>SP<br>SS<br>SSVM<br>STILL-H<br>SUP-REEL<br>SW | Sample and Hold Signal to Noise Standard Play Start Sensor Solid State Voltmeter Still Mode High Level Supply Reel Switch/Switching  | Abtasthalt Rauschabstand Standardwiedergabe Start-Sensor Festkörper-Voltmeter Immer noch hochpegelig Abwickelspule Schalter/Umschaltung  |
| ·T  | TPG<br>TU-REEL   | Trapezoidal Generator<br>Take-up Reel  | Trapezimpulsgenerator Aufwickelspule   |
| U   | UL   | Unloading  | Entladen   |
| V   | VCO<br>VCR<br>V-MUTE<br>V-LOCK<br>VS (PS)<br>VSF           | Voltage Controlled Oscillator Voltage Controlled Resistor Video Mute Vertical Lock for False Vertical Sync Signal Video Search (Picture Scan)  | Spannungsgesteuerter Oszillator Spannungsgesteuerter Wiederstand Bilddämpfung Vertikale Verriegelung für falsches Vertikalsynchronisierungssignal Bildsuchlauf   |
|   | VSF<br>VSR<br>VTVM   | Video Search Forward<br>Video Search Reverse<br>Vacuum Tube Voltmeter  | Vorwärts-Bildsuchlauf<br>Rückwärts-Bildsuchlauf<br>Röhrenvoltmeter   |

#### SCHEMATIC DIAGRAM / SCHALTPLAN

IMPORTANT SAFETY NOTICE:
BE SURE TO USE GENUINE PARTS FOR SECURING THE SAFETY AND RELIABILITY OF THE SET.
PARTS MARKED WITH " AND PARTS SHADED (IN BLACK) ARE ESPECIALLY IMPORTANT FOR MAINTAINING THE SAFETY AND PROTECTING ABILITY OF THE SET.
BE SURE TO REPLACE THEM WITH PARTS OF SPECIFIED PART NUMBER.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEISE:
IM INTERESSE DER SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT SOLLTEN DIE ORIGINALTEILE IMMER VERWENDET WERDEN.
DIE MIT "A" BEZEICHNETEN BZW. (SCHWARZ).
GESCHATTETEN TEILE SIND BESONDERS WICHTING SOWOHL FÜR DIE SICHERHEIT ALS AUCH
FÜR DIE SICHERE LEISTUNG.
BEIM AUSTAUSCH BITTE IMMER DIE TEILE, WIE
VON DEN NUMMERN VORGESCHRIEBEN, VERWENDEN.

#### SAFETY NOTES:

- 1. DISCONNECT THE AC PLUG FROM THE AC OUTLET BEFORE REPLACING PARTS.
- 2. SEMICONDUCTOR HEAT SINKS SHOULD BE REGARDED AS POTENTIAL SHOCK HAZARDS WHEN THE CHASSIS IS OPERATING.

#### SICHERHEITSHINWEISE:

- VOR AUSWECHSELN VON TEILEN DEN NETZKABEL-STECKER AUS DER NETZSTECKDOSE ZIEHEN.
- 2. KÜHLKÖRPER VON HALBLEITERN SOLLTEN BEI BE-TRIEB DES CHASSIS ALS MÖGLICHE URSACHEN ELEKTRISCHER SCHLÄGE BETRACHTET WERDEN.

#### NOTES:

- 1. The unit of resistance "ohm" is omitted (k = 1000 ohm, M = 1 Meg ohm).
- 2. All resistors are 1/8 watt, unless otherwise noted.
- 3. The unit of capacitance "F" is omitted ( $\mu = \mu F$ ,  $\rho = \mu \mu F$ ).

#### **VOLTAGE MEASUREMENT CONDITIONS:**

- DC voltages are measured between points indicated and chassis ground by VTVM, with AC220V/50Hz supplied to unit and all controls are set to normal viewing picture unless otherwise noted.
- Voltages are measured with 10000μV B & W or colour signal.

WAVEFORM MEASUREMENT CONDITIONS: 10000µV 87.5 percent modulated colour ber signal is fed into tuner:

#### ANMERKUNGEN:

- Die Widerstandseinheit "Ohm" wird weggelassen (k = 1000 Ohm, M = 1 Megohm).
- Alle Widerstände haben 1/8 Watt, sofern nicht anders angegeben.
- 3. Die Kapazitätseinheit "F" wird weggelassen ( $\mu = \mu F$ ,  $P = \mu \mu F$ ).

#### SPANNUNGSMESSBEDINGUNGEN:

- Gleichspannungen werden zwischen den angegeben Punken und der Chassis mit Hilfe eines Röhrenvoltmeters gemessen, wobei dem Gerät 220 V Netzstrom (50 Hz) zugeführt wird und alle Bedienungselemente auf ein normales Bild eingestellt sind, sofern nicht anders angegeben.
- Spannungen werden mit einem 10000μV-Schwarzweißoder Farbsignal gemessen.

#### WELLENFORMMESSBEDINGUNGEN:


Ein um 87,5% moduliertes 10000μV-Farbbalkensignal wird dem Tuner zugeleitet.

#### CAUTION.


This circuit diagram is original one. Therefore there may be slight difference from yours.

#### ANMERKI ING.

Dieses Leitungsschema ist das originale. Daher kann es von ihrem Leitungsschema etwas verschieden sein.





# OVERALL SCHEMATIC DIAGRAM (VC-651SH) GESAMTSCHALTPLAN (VC-651SH)



NOTE: For Wiring Side PWB, refer to Figs. 76 and 77.

ZUR BEACHTUNG: Einzelheiten über die Leiterbahnseite der Leiterplatte sind aus der Abbildungen 76 und 77 ersichtlish.






NOTE: For Wiring Side PWB, refer to Figs. 76 and 77.

ZUR BEACHTUNG: Einzelheiten über die Leiterbahnseite der Leiterplatte sind aus der Abbildungen 76 und 77 ersichtlish.

12


11



PWB-A, SERVO, SYSTEM CONTROLLER CIRCUIT
SCHEMATIC DIAGRAM (MAIN 2) (VC-651SH)
LEITERPLATTE A, SCHEMATISCHER SCHALTPLAN DER SERVO- UND
SYSTEMSTEUER-SCHALTUNGEN (HAUPTLEIT 2) (VC-651SH)

NOTE: For Wiring Side PWB, refer to Figs. 76 and 77.

ZUR BEACHTUNG: Einzelheiten über die Leiterbahnseite der Leiterplatte sind aus der Abbildungen 76 und 77 ersichtlish.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PWB-C/PWB-S, Y/C AND SUB Y/C CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAM (VC-651GH)
LEITERPLATTE C/LEITERPLATTE S, SCHEMATISCHER SCHALTPLAN DER Y/C- UND
Y/C-HILFSSCHALTUNGEN (VC-651GH)

NOTE: For Wiring Side PWB, refer to Figs. 78 and 79.


ZUR BEACHTUNG: Einzelheiten über die Leiterbahnseite der Leiterplatte sind aus der Abbildungen 78 und 79 ersichtlish.



PWB-C/PWB-S, Y/C AND SUB Y/C CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAM (VC-651SH)
LEITERPLATTE C/LEITERPLATTE S, SCHEMATISCHER SCHALTPLAN DER Y/C- UND
Y/C-HILFSSCHALTUNGEN (VC-651SH)

NOTE: For Wiring Side PWB, refer to Figs. 78 and 79.

ZUR BEACHTUNG: Einzelheiten über die Leiterbahnseite der Leiterplatte sind aus der Abbildungen 78 und 79 ersichtlish.




#### PWB-B, AUDIO CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAM LEITERPLATTE B, SCHEMATISCHER SCHALTPLAN DER TONSCHALTUNG

NOTE: For Wiring Side PWB, refer to Fig. 80.

ZUR BEACHTUNG: Einzelheiten über die Leiterbahnseite der Leiterplatte sind aus der


Abbildung 80 ersichtlish.





Record luminance signal

#### PWB-X, HEAD AMPLIFIER CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAM LEITERPLATTE X, SCHEMATISCHER SCHALTPLAN DER KOPFVERSTÄRKERSCHALTUNG



12


Playback luminance signal

NOTE: For Wiring Side PWB, refer to 82.

ZUR BEACHTUNG: Einzelheiten über die Leiterbahnseite der Leiterplatte sind aus der Abbildung 82 ersichtlish.


10

12




#### PWB-I/PWB-U, INTERMEDIATE FREQUENCY TUNER AND CHANNEL TUNING CIRCUIT **SCHEMATIC DIAGRAM (VC-651GH)** LEITERPLATTE I/LEITERPLATTE U, SCHEMATISCHER SCHALTPALN DER ZWISCHENFREEQUENZ UND **KANALABSTIMM SCHALTUNGEN (VC-651GH)**

NOTE: For Wiring Side PWB, refer to Fig. 83.




# PWB-I/PWB-U, INTERMEDIATE FREQUENCY TUNER AND CHANNEL TUNING CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAM (VC-651SH) LEITERPLATTE I/LEITERPLATTE U, SCHEMATISCHER SCHALTPLAN DER ZWISCHENFREQUENZ- UND KANALABSTIMM SCHALTUNGEN (VC-651SH) NOTE: For Wiring Side PWB, refer to Fig. 84. ZUR BEACHTUNG: Einzelheiten über die Leiterbahnseite der Leiterplatte sind aus der Abbildung 84 ersichtlish.



NOTE: For Wiring Side PWB, refer to Fig. 85.


ZUR BEACHTUNG: Einzelheiten über die Leiterbahnseite der Leiterplatte sind aus der Abblidung 85 ersichtlish.



PWB-T, TIMER CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAM (VC-651SH)
LEITERPLATTE T, SCHEMATISCHER SCHALTPLAN DER
ZEITSCHALTUHR-SCHALTUNG (VC-651SH)

NOTE: For Wiring Side PWB, refer to Fig. 85.


ZUR BEACHTUNG: Einzelheiten über die Leiterbahnseite der Leiterplatte sind aus der Abbildung 85 ersichtlish.



# PWB-R, AUDIO/VIDEO TERMINAL CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAM LEITERPLATTE R, SCHEMATISCHER SCHALTPLAN DER TON/BILD-ANSCHLUßSCHALTUNG

NOTE: For Wiring Side PWB, refer to Fig. 86.

ZUR BEACHTUNG: Einzelheiten über die Leiterbahnseite der Leiterplatte sind aus der Abbildung 86 ersichtlish.








NOTE: For Wiring Side PWB, refer to Fig. 87.


ZUR BEACHTUNG: Einzelheiten über die Leiterbahnseite der

Leiterplatte sind aus der Abbildung 87 ersichtlish.












Abbildung 77.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

## PWB-C, Y/C, SUB Y/C CIRCUIT WIRING SIDE PWB LEITERPLATTE C, LEITERBAHNSEITE DER LEITERPLATTE FÜR DIE Y/C -UND Y/C-HILFSSCHALTUNGEN

NOTE: For Schematic Diagram, refer to Figs. 63 and 64.

ZUR BEACHTUNG: Einzelheiten über den schematischen Schaltplan sind aus der Abbildungen 63 und 64 erischtlish.




Figure 79. Abbildung 79.

Abbildung 78.

## PWB-B, AUDIO CIRCUIT WIRING SIDE PWB LEITERPLATTE B, LEITERBAHNSEITE DER LEITERPLATTE FÜR DIE TONSCHALTUNG

NOTE: For Schematic Diagram, refer to Fig. 65.

ZUR BEACHTUNG: Einzelheiten über den schematischen Schaltplan sind aus der Abbildung 65 ersichtlish.





Figure 80. Abbildung 80.

# PWB-X, HEAD AMPLIFIER CIRCUIT WIRING SIDE PWB LEITERPLATTE X, LEITERBAHNSEITE DER LEITERPLATTE FÜR DIE **KOPFVERSTÄTKERSCHALTUNG**NOTE: For Schematic Diagram, refer to Fig. 66.


ZUR BEACHTUNG: Einzelheiten über den schematischen Schaltplan sind aus der Abbildung 66 ersichtlish.



## PWB-H, OPERATION CIRCUIT WIRING SIDE PWB LEITERPLATTE H, LEITERBAHNSEITE DER LEITERPLATTE FÜR DIE **BETRIEBSSCHALTUNG**

NOTE: For Schematic Diagram, refer to Fig. 67.

ZUR BEACHTUNG: Einzelheiten über den schematischen Schaltplan sind aus der Abbildung 67 ersichtlish.



122

PWB-I/PWB-U, INTERMEDIATE FREQUENCY TUNER AND CHANNEL TUNING CIRCUIT WIRING SIDE PWB (VC-651GH)


NOTE: For Schematic Diagram, refer to Fig. 68.

ZUR BEACHTUNG: Einzelheiten über die schematischen Shaltplan sind aus

der Abbildung 68 ersichtlish.

LEITERPLATTE I/LEITERPLATTE U, LEITERBAHNSETTE DER LEITERPLATTE FÜR DIE ZWISCHENEREQUENZ. LIND KANALARSTIMMSC

ZWISCHENFREQUENZ- UND KANALABSTIMMSCHALTUNGEN (VC-651GH)



PWB-I/PWB-U, INTERMEDIATE FREQUENCY TUNER AND CHANNEL TUNING CIRCUIT WIRING SIDE PWB (VC-651SH)


NOTE: For Schematic Diagram, refer to Fig. 69.

ZUR BEACHTUNG: Einzelheiten über die schematischen Shaltplan sind aus

LEITERPLATTE I/LEITERPLATTE U, LEITERBAHNSETTE DER LEITERPLATTE FÜR DIE

der Abbildung 69 ersichtlish.

ZWISCHENFREQUENZ- UND KANALABSTIMMSCHALTUNGEN (VC-651SH)



## PWB-T, TIMER CIRCUIT WIRING SIDE PWB LEITERPLATTE T, LEITERBAHNSEITE DER LEITERPLATTE FÜR DIE ZEITSCHALTUHRSCHALTUNG

NOTE: For Schematic Diagram, refer to Figs. 70 and 71.

ZUR BEACHTUNG: Einzelheiten über die schematischen Shaltplan sind aus der Abbildungen 70 und 71 ersichtlish.




Figure 85. Abbildung 85.

## PWB-R, AUDIO/VIDEO TERMINAL CIRCUIT WIRING SIDE PWB LEITERPLATTE R, LEITERBAHNSEITE DER LEITERPLATTE FÜR DIE TON/BILD-ANSCHLUßSCHALTUNG

NOTE: For Schematic Diagram, refer to Fig. 72.

ZUR BEACHTUNG: Einzelheiten über die schematischen Shaltplan sind aus der Abbildung 72 ersichtlish.




Figure 86. Abbildung 86.

## PWB-P, POWER CIRCUIT WIRING SIDE PWB LEITERPLATTE P, LEITERBAHNSEITE DER LEITERPLATTE FÜR DIE STROMVERSORGUNGSSCHALTUNG

NOTE: For Schematic Diagarm, refer to Fig. 73.

ZUR BEACHTUNG: Einzelheiten über die schematischen Shaltplan sind aus der
Abbildung 73.




Figure 87.
Abbildung 87.

#### **PARTS LIST**

#### PARTS REPLACEMENT

Replacement parts which have these special safety characteristics identified in this manual; electrical components having such features are indentified by  $\triangle$  in the Replacement Parts Lists. The use of a substitute replacement part which does not have the same safety characteristics as the factory recommended replacement parts shown in this service manual may create shock, fire or other hazards.

#### "HOW TO ORDER REPLACEMENT PARTS"

To have your order filled promptly and correctly, please furnish the following information.

- 1. MODEL NUMBER 2.
- 2. REF. NO.
- 3. PART NO.
- 4. DESCRIPTION
- 5. CODE

## **TEILELISTE**

#### **AUSTAUSCH VON TEILEN**

Ersatzteile, die besondere Sicherheitseigenschaften haben, sind in dieser Anfeitung markiert. Elektrische Komponenten mit solchen Eingenschaften sind in den Ersatzteildurch "\(\Delta\)" gekennezeichnet. Der Gebrauch von Ersatzteilen, die nicht dieselben Sicherheitseigenschaften haben wie die vom Hersteller empfohlenen und in der Bedienungsanleitung angegebenen, können zur Ursache von Blitzeinschlägen, Bränden und anderen Unfällen werden.

#### "WIE MAN ERSATSTEILE BESTELLT"

Damit Ihre Bestellung promt und korrekt ausgeführt wird, geben Sie bitte folgende informationen.

- 1. MODELL-NR.
- 2. REF.-NR.
- 3. ERSATZTEIL-NR.
- 4. BESCHREIBUNG
- 5. KODE

| REF. NO.<br>REF. NR  | PART NO.<br>TEILE NR.   | DESCRIPTION   | BESCHREIBUNG  | COD  |
|--|---|---|---|--|
|  |   | PRINTED WIRING BOARD ASS'Y (Not Replacement Item)   | FLACHBAUGRUPPEN<br>(Keine Ersatzteile)  |  |
| PWB-A  | DUNTK1776HE55   | System control, Servo circuit   | Systemsteuerung, Servoschaltung   | _  |
| PWB-B  | DUNTK1718TM54   | Audio circuit   | Tonschaltung  | -  |
| PWB-C  | DUNTK1720TM52   | Y/C circuit (VC-651GH only)   | Y/C Schaltung (nur für VC-651GH)  | -  |
|  | DUNTK1720TM51   | Y/C circuit (VC-651SH only)   | Y/C Schaltung (nur für VC-651SH)  | _  |
| PWB-S  | DUNTK1747HE50   | Sub Y/C circuit (VC-651GH only)   | Y/C-Hilfsschaltung (nur für VC-651GH)   | -  |
|  | DUNTK 1747HE 51   | Sub Y/C circuit (VC-651SH only)   | Y/C-Hilfsschaltung (nur für VC-651SH)   | _  |
| PWB-H  | DUNTK1773HE00   | Operation circuit   | Betriebsschaltung   | _  |
| PWB-I,U  | DUNTK1781HE51   | IF circuit (VC-651GH only)  | Zwischenfrequenzschaltung<br>(nur für VC-651GH)   | _  |
|  | DUNTK1860HE52   | IF circuit (VC-651SH only)  | Zwischenfrequenzschaltung   | _  |
|  | DON'T RIGGORIE GE   | iii ciradic (v o oo rom o.i.),  | (nur für VC-651SH)  |  |
| PWB-T  | DUNTK1774HE51   | Timer circuit (VC-651GH only)   | Timerschaltung (nur für VC-651GH)   | _  |
|  | DUNTK1774HE50   | Timer circuit (VC-651SH only)   | Timerschaltung (nur für VC-651SH)   | _  |
| PWB-X  | DUNTK1722TM51   | Head amplifier circuit  | Vorverstärkerschaltung  | _  |
| PWB-R  | DUNTK1834HE50   | Audio/Video terminal circuit  | Ton/Bild-Anschlußshcaltung  | _  |
| PWB-P  | CDENT0052GE00   | Power circuit   | Hauptstromkreis   | _  |
|  |   |   |   |  |
|  |   | TRANSISTORS   | TRANSISTOREN  |  |
| Q702   | VSDTC144ES/ - 1   | TRANSISTORS Switching, Capstan motor torque   | TRANSISTOREN  Umschaltung, Antriebsachsen-  | AE   |
| Q702   | VSDTC144ES/ - 1   |   |   |  |
|  | VSDTC144ES/ - 1<br>VSDTC144ES/ - 1  |   | Umschaltung, Antriebsachsen-  |  |
|  |   | Switching, Capstan motor torque   | Umschaltung, Antriebsachsen-<br>Motordrehmoment   | AE   |
| Ω703   |   | Switching, Capstan motor torque Switching, Capstan motor torque   | Umschaltung, Antriebsachsen-<br>Motordrehmoment<br>Umschaltung, Antriebsachsen-   | AE   |
| Ω703<br>Ω704   | VSDTC144ES/ - 1   | Switching, Capstan motor torque Switching, Capstan motor torque (unloading mode)  | Umschaltung, Antriebsachsen-<br>Motordrehmoment<br>Umschaltung, Antriebsachsen-<br>Motordrehmoment (Entladebetriebsarte)  | AE<br>AC                                     |
| Q703<br>Q704<br>Q706   | VSDTC144ES/ - 1<br>VSDTC144ES/ - 1  | Switching, Capstan motor torque Switching, Capstan motor torque (unloading mode) Capstan motor control  | Umschaltung, Antriebsachsen-<br>Motordrehmoment<br>Umschaltung, Antriebsachsen-<br>Motordrehmoment (Entladebetriebsarte)<br>Antriebsachsen-Motorsteuerung   | AE<br>AC<br>AC                               |
| Q703<br>Q704<br>Q706<br>Q707   | VSDTC144ES/-1<br>VSDTC144ES/-1<br>VS2SC1740QR1E   | Switching, Capstan motor torque Switching, Capstan motor torque (unloading mode) Capstan motor control Capstan motor control  | Umschaltung, Antriebsachsen- Motordrehmoment Umschaltung, Antriebsachsen- Motordrehmoment (Entladebetriebsarte) Antriebsachsen-Motorsteuerung Antriebsachsen-Motorsteuerung   | AE<br>AC<br>AC                               |
| Q703<br>Q704<br>Q706<br>Q707<br>Q709   | VSDTC144ES/-1 VSDTC144ES/-1 VS2SC1740QR1E VS2SC1740QR1E   | Switching, Capstan motor torque Switching, Capstan motor torque (unloading mode) Capstan motor control Capstan motor control Vertical sync, detector  | Umschaltung, Antriebsachsen- Motordrehmoment Umschaltung, Antriebsachsen- Motordrehmoment (Entladebetriebsarte) Antriebsachsen-Motorsteuerung Antriebsachsen-Motorsteuerung Vertikalsynchrondetektor  | AE<br>AC<br>AC                               |
| Q702<br>Q703<br>Q704<br>Q706<br>Q707<br>Q709<br>Q716<br>Q718                 | VSDTC144ES/-1 VSDTC144ES/-1 VS2SC1740QR1E VS2SC1740QR1E VS2SA933SQR1E   | Switching, Capstan motor torque Switching, Capstan motor torque (unloading mode) Capstan motor control Capstan motor control Vertical sync, detector Capstan motor control  | Umschaltung, Antriebsachsen- Motordrehmoment Umschaltung, Antriebsachsen- Motordrehmoment (Entladebetriebsarte) Antriebsachsen-Motorsteuerung Antriebsachsen-Motorsteuerung Vertikalsynchrondetektor Antriebsachsen-Motorsteuerung  | AE<br>AC<br>AC<br>AE                         |
| Q703<br>Q704<br>Q706<br>Q707<br>Q709<br>Q716<br>Q718                         | VSDTC144ES/ - 1 VSDTC144ES/ - 1 VS2SC1740QR1E VS2SC1740QR1E VS2SA933SQR1E VSDTC144ES/ - 1   | Switching, Capstan motor torque Switching, Capstan motor torque (unloading mode) Capstan motor control Capstan motor control Vertical sync, detector Capstan motor control Chroma rotation  | Umschaltung, Antriebsachsen- Motordrehmoment Umschaltung, Antriebsachsen- Motordrehmoment (Entladebetriebsarte) Antriebsachsen-Motorsteuerung Antriebsachsen-Motorsteuerung Vertikalsynchrondetektor Antriebsachsen-Motorsteuerung Chromarotation Antriebsachsen-Dämpfungpuls- generator Antriebsachsen-Dämpfungpuls-   | AB<br>AC<br>AC<br>AB<br>AB                   |
| Q703<br>Q704<br>Q706<br>Q707<br>Q709<br>Q716<br>Q718                         | VSDTC144ES/-1 VSDTC144ES/-1 VS2SC1740QR1E VS2SC1740QR1E VS2SA933SQR1E VSDTC144ES/-1 VSDTC144ES/-1 VSDTC144ES/-1                             | Switching, Capstan motor torque Switching, Capstan motor torque (unloading mode) Capstan motor control Capstan motor control Vertical sync, detector Capstan motor control Chroma rotation Capstan mute pulse generator  Capstan mute pulse generator   | Umschaltung, Antriebsachsen- Motordrehmoment Umschaltung, Antriebsachsen- Motordrehmoment (Entladebetriebsarte) Antriebsachsen-Motorsteuerung Antriebsachsen-Motorsteuerung Vertikalsynchrondetektor Antriebsachsen-Motorsteuerung Chromarotation Antriebsachsen-Dämpfungpuls- generator Antriebsachsen-Dämpfungpuls- generator   | AB<br>AB<br>AB<br>AC<br>AC<br>AB<br>AB<br>AB |
| 0703<br>0704<br>0706<br>0707<br>0709<br>0716<br>0718                         | VSDTC144ES/-1 VSDTC144ES/-1 VS2SC1740QR1E VS2SC1740QR1E VS2SA933SQR1E VSDTC144ES/-1 VSDTC144ES/-1 VSDTA124ES/-1 VSDTA124ES/-1               | Switching, Capstan motor torque Switching, Capstan motor torque (unloading mode) Capstan motor control Capstan motor control Vertical sync, detector Capstan motor control Chroma rotation Capstan mute pulse generator  Capstan mute pulse generator  Reset pulse generator                      | Umschaltung, Antriebsachsen- Motordrehmoment Umschaltung, Antriebsachsen- Motordrehmoment (Entladebetriebsarte) Antriebsachsen-Motorsteuerung Antriebsachsen-Motorsteuerung Vertikalsynchrondetektor Antriebsachsen-Motorsteuerung Chromarotation Antriebsachsen-Dämpfungpuls- generator Antriebsachsen-Dämpfungpuls- generator Rücksterungpulsgenerator                      | AE<br>AC<br>AC<br>AC<br>AE<br>AE<br>AE       |
| Q703<br>Q704<br>Q706<br>Q707<br>Q709<br>Q716                                 | VSDTC144ES/-1 VSDTC144ES/-1 VS2SC1740QR1E VS2SC1740QR1E VS2SA933SQR1E VSDTC144ES/-1 VSDTC144ES/-1 VSDTC144ES/-1                             | Switching, Capstan motor torque Switching, Capstan motor torque (unloading mode) Capstan motor control Capstan motor control Vertical sync, detector Capstan motor control Chroma rotation Capstan mute pulse generator  Capstan mute pulse generator   | Umschaltung, Antriebsachsen- Motordrehmoment Umschaltung, Antriebsachsen- Motordrehmoment (Entladebetriebsarte) Antriebsachsen-Motorsteuerung Antriebsachsen-Motorsteuerung Vertikalsynchrondetektor Antriebsachsen-Motorsteuerung Chromarotation Antriebsachsen-Dämpfungpuls- generator Antriebsachsen-Dämpfungpuls- generator   | AE<br>AC<br>AC<br>AE<br>AE<br>AE             |
| Q703<br>Q704<br>Q706<br>Q707<br>Q709<br>Q716<br>Q718<br>Q719<br>Q801<br>Q802 | VSDTC144ES/-1 VSDTC144ES/-1 VS2SC1740QR1E VS2SC1740QR1E VS2SA933SQR1E VSDTC144ES/-1 VSDTC144ES/-1 VSDTA124ES/-1 VS2SA933SQR1E VS2SC1740QR1E | Switching, Capstan motor torque Switching, Capstan motor torque (unloading mode) Capstan motor control Capstan motor control Vertical sync, detector Capstan motor control Chroma rotation Capstan mute pulse generator  Capstan mute pulse generator  Reset pulse generator Reel sensor detector | Umschaltung, Antriebsachsen- Motordrehmoment Umschaltung, Antriebsachsen- Motordrehmoment (Entladebetriebsarte) Antriebsachsen-Motorsteuerung Antriebsachsen-Motorsteuerung Vertikalsynchrondetektor Antriebsachsen-Motorsteuerung Chromarotation Antriebsachsen-Dämpfungpuls- generator Antriebsachsen-Dämpfungpuls- generator Rücksterungpulsgenerator Spulensensordetektor | AE AE AE AC                                  |
| 0703<br>0704<br>0706<br>0707<br>0709<br>0716<br>0718<br>0719                 | VSDTC144ES/-1 VSDTC144ES/-1 VS2SC1740QR1E VS2SC1740QR1E VS2SA933SQR1E VSDTC144ES/-1 VSDTC144ES/-1 VSDTA124ES/-1 VS2SA933SQR1E VS2SC1740QR1E | Switching, Capstan motor torque Switching, Capstan motor torque (unloading mode) Capstan motor control Capstan motor control Vertical sync, detector Capstan motor control Chroma rotation Capstan mute pulse generator  Capstan mute pulse generator  Reset pulse generator Reel sensor detector | Umschaltung, Antriebsachsen- Motordrehmoment Umschaltung, Antriebsachsen- Motordrehmoment (Entladebetriebsarte) Antriebsachsen-Motorsteuerung Antriebsachsen-Motorsteuerung Vertikalsynchrondetektor Antriebsachsen-Motorsteuerung Chromarotation Antriebsachsen-Dämpfungpuls- generator Antriebsachsen-Dämpfungpuls- generator Rücksterungpulsgenerator Spulensensordetektor | AE AE AE AE AE                               |

| REF. NO.<br>REF. NR.   | PART NO.<br>TEIL NR.  | DESCRIPTION   | BESCHREIBUNG   | KOE  |
|--|---|---|--|--|
| Q804   | VS2SC1740QR1E   | Dew detector  | Feuchtigkeitsdetektor  | AC   |
| Q805   | VS2SC1740QR1E   | Dew detector  | Feuchtigkeitsdetektor  | AC   |
|  |   |   |  | AB   |
| Q806   | VSDTC144ES/ - 1   | Dew detector  | Feuchtigkeitsdetektor  |  |
| Q807   | VS2SD655-DE1E   | Brake solenoid drive  | Bremssolenoidantrieb   | AC   |
| 808  | VS2SA952LK/-1   | After loading playback 5V generator   | Nachladenwiedergabe-5V-Generator   | AE   |
|  |   | Bias 12V protector  | Vormagnetisierungs-12V-Schutz  | AE   |
| Q811   | VSDTA124ES/ - 1   |   | . •  |  |
| Q812   | VS2SA950-Y/1E   | Bias 12V generator  | Vormagnetisierungs-12V-Generator   | A  |
| Ω813   | VS2SB1117KU1E   | Power control 12V generator   | Leistungssteuerung-12V-Generator   | A  |
| Q814   | VS2SB1117KU1E   | Power control 5V generator  | Leistungssteuerung-5V-Generator  | A  |
|  |   | 10.00   |  | A  |
| Ω815   | VSDTA144ES/ - 1   | Audio mute buffer   | Tondämpfungpuffer  |  |
| Q818   | VSDTC144ES/ - 1   | Power control 12V protector   | Leistungssteuerung-12V-Schutz  | A  |
| Q819   | VSDTA124ES/ - 1   | E-E level 5V  | E-E Pegel 5V   | A  |
|  | VSDTA124ES/ - 1   | Protector control   | Schutzsteuerung  | A  |
| 0820   |   |   |  |  |
| Q822   | VS2SC1740QR1E   | Capstan motor control   | Antriebsachsen-Motorsteuerung  | . A0   |
| Q825   | VSDTC144ES/-1   | Switching, Drum mute  | Umschaltung, Trommeldämpfung   | A  |
| 0826   | VSDTC144ES/ - 1   | After loading 5V generator  | Nachladen-5V-Generator   | A  |
|  |   | •   |  | 1  |
| Q3301  | VS2SC1740QR1E   | Record frequency  | Aufzeichnungfrequenz   | . A(   |
| Q3302  | VS2SA933SQR1E   | Record chroma level   | Aufzeichnungchromapegel  | A  |
| Q3307  | VS2SA952LK/1  | After loading playback 5V generator   | Nachladenweidergabe-5V-Generator   | A  |
|  |   |   |  |  |
| Q4401  | VS2SA933SQR1E   | Emitter follower  | Emitterfolger  | A  |
| Q5501  | VS2SC1740QR1E   | Switching   | Umschaltung  | A(   |
|  | VSDTC144ES/ - 1   |   | Umschaltung  | - AI   |
| Q5502  |   | Switching   | _  | 1  |
| Q5503  | VS2SC1740QR1E   | Oscillator control  | Oszillatorsteuerung  | A  |
| Q5504  | VS2SC1740QR1E   | Emitter follower  | Emitterfolger  | A  |
|  |   |   | Emitterfolger  | . Al   |
| Q5552  | VS 2 S A 9 3 3 S Q R 1 E  | Emitter follower  |  | 1  |
| Q6601 ·  | VSDTC144ES/ - 1   | Switching, Audio input  | Umschaltung, Toneingang  | A  |
| Q6602  | VS2SD655-DE1E   | Switching, Audio input  | Umschaltung, Toneingang  | - AC   |
|  |   |   | Umschaltung, Toneingang  | A  |
| Q6605  | VSDTA144ES/ - 1   | Switching, Audio input  |  |  |
| Q6606  | VS2SD655-DE1E   | Switching, Audio input  | Umschaltung, Toneingang  | A  |
| Q7001  | VSDTC144ES/-1   | Inverter  | Umkehrstufe  | A  |
|  |   |   | Falschvertikalsynchrongenerator,   | A  |
| Q7002  | VSDTC144ES/ - 1   | False vertical sync. generator,   |  | l  |
|  |   | Video search  | Video-Suchlauf   | 1 1  |
| Q7003  | VSDTC144ES/ - 1   | False vertical sync. generator  | Falschvertikalsynchrongenerator,   | A  |
| 4,000  |   | Video search  | Video-Suchlauf   | 1  |
|  |   | •   | I control of the cont | ١.,  |
| Q7004  | VSDTC144ES/ - 1   | Still false vertical generator  | Standbildfalschvertikalgenerator   | A  |
| Q7101  | VS2SC1740QR1E   | Horizontal sync. amplifier  | Horizontalsynchronisierungsverstärker  | A  |
| Q7103  | VS2SC1740QR1E   | Emitter follower, Buffer (VC651GH only)   | Emitterfolger, Puffer (nur für VC651GH)  | A  |
|  | 1 F - 10 C  |   |  | A  |
|  | VSDTA144ES/-1   | Buffer  | Puffer   | _ ^'   |
| Q7104.   |   | *   | Same of the second seco |  |
| Q710 <del>4</del> .  | 2.8   |   |  | 1  |
| Q7104.   |   | INTEGRATED CIRCUITS   | INTEGRIERTE SCHALTKREISE   |  |
| Ω7104  |   | INTEGRATED CIRCUITS   | INTEGRIERTE SCHALTKREISE   |  |
| IC701  | RH- i X0159GEZZ   | Digital servo control   | Digitale Servosteuerung  |  |
| IC701  | RH- i X0159GEZZ<br>VHi AN6346N/ - 1   |   |  | A  |
| IC701<br>IC702   | VHI AN6346N/ - 1  | Digital servo control Drum interface  | Digitale Servosteuerung  | A  |
| IC701<br>IC702<br>IC703  | VHI AN6346N/ - 1 VHI AN3795/ / - 1  | Digital servo control Drum interface Capstan interface  | Digitale Servosteuerung<br>Trommel-Schnittstelle<br>Bandantriebsachsen-Schnittstelle   | A  |
| IC701<br>IC702<br>IC703<br>IC704   | VHI AN6346N/ 1 ·<br>VHI AN3795/ / 1 ·<br>VHI I R3702/ // 1 ·  | Digital servo control Drum interface Capstan interface Amplifier  | Digitale Servosteuerung<br>Trommel-Schnittstelle<br>Bandantriebsachsen-Schnittstelle<br>Verstärker   | A  |
| IC701<br>IC702<br>IC703<br>IC704   | VHI AN6346N/ - 1 VHI AN3795/ / - 1  | Digital servo control Drum interface Capstan interface  | Digitale Servosteuerung<br>Trommel-Schnittstelle<br>Bandantriebsachsen-Schnittstelle   | A(<br>A(<br>A)                               |
| IC701<br>IC702<br>IC703<br>IC704<br>IC705  | VHI AN6346N/ - 1<br>VHI AN3795// - 1<br>VHI I R3702// - 1<br>VHI UPC358C/ - 1   | Digital servo control Drum interface Capstan interface Amplifier Voltage generator  | Digitale Servosteuerung<br>Trommel-Schnittstelle<br>Bandantriebsachsen-Schnittstelle<br>Verstärker   | AG<br>AG<br>AI                               |
| IC701<br>IC702<br>IC703<br>IC704<br>IC705<br>IC801   | VHI AN6346N/ 1 :<br>VHI AN3795/ / 1 :<br>VHI I R3702/ / 1 :<br>VHI UPC358C/ 1 :<br>RH- I X0461GEZZ:   | Digital servo control Drum interface Capstan interface Amplifier Voltage generator System control   | Digitale Servosteuerung Trommel-Schnittstelle Bandantriebsachsen-Schnittstelle Verstärker Spannungsgenerator Systemsteuerung   | AC<br>AI<br>AI                               |
| IC701<br>IC702<br>IC703<br>IC704<br>IC705<br>IC801   | VHI AN6346N/ - 1<br>VHI AN3795// - 1<br>VHI I R3702// - 1<br>VHI UPC358C/ - 1   | Digital servo control Drum interface Capstan interface Amplifier Voltage generator  | Digitale Servosteuerung Trommel-Schnittstelle Bandantriebsachsen-Schnittstelle Verstärker Spannungsgenerator Systemsteuerung Lademotor/Bandantriebsachsen-   | AC<br>AI<br>AI<br>AI                         |
| IC701<br>IC702<br>IC703<br>IC704<br>IC705<br>IC801   | VHI AN6346N/ 1 :<br>VHI AN3795/ / 1 :<br>VHI I R3702/ / 1 :<br>VHI UPC358C/ 1 :<br>RH- I X0461GEZZ:   | Digital servo control Drum interface Capstan interface Amplifier Voltage generator System control   | Digitale Servosteuerung Trommel-Schnittstelle Bandantriebsachsen-Schnittstelle Verstärker Spannungsgenerator Systemsteuerung Lademotor/Bandantriebsachsen- Motorantrieb  | AC<br>AI<br>AI<br>A'                         |
| IC701<br>IC702<br>IC703<br>IC704<br>IC705<br>IC801<br>IC802  | VHI AN6346N/ - 1<br>VHI AN3795// - 1<br>VHI I R3702// - 1<br>VHI UPC358C/ - 1<br>RH- I X0161GEZZ<br>VHI TA7288P/ - 1  | Digital servo control Drum interface Capstan interface Amplifier Voltage generator System control   | Digitale Servosteuerung Trommel-Schnittstelle Bandantriebsachsen-Schnittstelle Verstärker Spannungsgenerator Systemsteuerung Lademotor/Bandantriebsachsen-   | AG<br>AG<br>AG<br>AG                         |
| IC701<br>IC702<br>IC703<br>IC704<br>IC705<br>IC801<br>IC802  | VHI AN6346N/ - 1<br>VHI AN3795// - 1<br>VHI I R3702// - 1<br>VHI UPC358C/ - 1<br>RH- I X0161GEZZ<br>VHI TA7288P/ - 1<br>VHI I R2C32// - 1                         | Digital servo control Drum interface Capstan interface Amplifier Voltage generator System control Loading motor/Capstan motor drive Current inverter/Level converter  | Digitale Servosteuerung Trommel-Schnittstelle Bandantriebsachsen-Schnittstelle Verstärker Spannungsgenerator Systemsteuerung Lademotor/Bandantriebsachsen- Motorantrieb Stromumkehrstufe/Pegelwandler  | AI<br>AI<br>AI<br>AI                         |
| IC701<br>IC702<br>IC703<br>IC704<br>IC705<br>IC801<br>IC802  | VHI AN6346N/ - 1 VHI AN3795// - 1 VHI I R3702// - 1 VHI UPC358C/ - 1 RH- I X0161GEZZ VHI TA7288P/ - 1 VHI I R2C32// - 1 VHI TA7348P/ - 1                          | Digital servo control Drum interface Capstan interface Amplifier Voltage generator System control Loading motor/Capstan motor drive Current inverter/Level converter Switching, Video input   | Digitale Servosteuerung Trommel-Schnittstelle Bandantriebsachsen-Schnittstelle Verstärker Spannungsgenerator Systemsteuerung Lademotor/Bandantriebsachsen- Motorantrieb Stromumkehrstufe/Pegelwandler Umschaltung, Videoeingang  | AG<br>AG<br>AG<br>AG<br>AG<br>AG<br>AG       |
| IC701<br>IC702<br>IC703<br>IC704<br>IC705<br>IC801<br>IC802  | VHI AN6346N/ - 1<br>VHI AN3795// - 1<br>VHI I R3702// - 1<br>VHI UPC358C/ - 1<br>RH- I X0161GEZZ<br>VHI TA7288P/ - 1<br>VHI I R2C32// - 1                         | Digital servo control Drum interface Capstan interface Amplifier Voltage generator System control Loading motor/Capstan motor drive Current inverter/Level converter  | Digitale Servosteuerung Trommel-Schnittstelle Bandantriebsachsen-Schnittstelle Verstärker Spannungsgenerator Systemsteuerung Lademotor/Bandantriebsachsen- Motorantrieb Stromumkehrstufe/Pegelwandler  | AG<br>AG<br>AG<br>AG<br>AG<br>AG<br>AG       |
| IC701<br>IC702<br>IC703<br>IC704<br>IC705<br>IC801<br>IC802<br>IC803<br>IC2201<br>IC7001           | VHI AN6346N/ - 1 VHI AN3795// - 1 VHI I R3702// - 1 VHI UPC358C/ - 1 RH- I X0161GEZZ VHI TA7288P/ - 1 VHI I R2C32// - 1 VHI TA7348P/ - 1                          | Digital servo control Drum interface Capstan interface Amplifier Voltage generator System control Loading motor/Capstan motor drive Current inverter/Level converter Switching, Video input   | Digitale Servosteuerung Trommel-Schnittstelle Bandantriebsachsen-Schnittstelle Verstärker Spannungsgenerator Systemsteuerung Lademotor/Bandantriebsachsen- Motorantrieb Stromumkehrstufe/Pegelwandler Umschaltung, Videoeingang  | AN AN AN AN AN AN AN AN                      |
| IC701<br>IC702<br>IC703<br>IC704<br>IC705<br>IC801<br>IC802<br>IC803<br>IC2201<br>IC7001           | VHI AN6346N/- 1 VHI AN3795//- 1 VHI I R3702//- 1 VHI UPC358C/- 1 RH- I X0161GEZZ VHI TA7288P/- 1 VHI I R2C32//- 1 VHI TA7348P/- 1 VHI UPC393C/- 1 VHI UPC393C/- 1 | Digital servo control Drum interface Capstan interface Amplifier Voltage generator System control Loading motor/Capstan motor drive  Current inverter/Level converter Switching, Video input False vertical sync. signal generator Blank detector | Digitale Servosteuerung Trommel-Schnittstelle Bandantriebsachsen-Schnittstelle Verstärker Spannungsgenerator Systemsteuerung Lademotor/Bandantriebsachsen- Motorantrieb Stromumkehrstufe/Pegelwandler Umschaltung, Videoeingang Falschvertikalsynchronsignal-generator Leerstellen-Detektor  | AC<br>AC<br>AC<br>AC<br>AC<br>AC<br>AC<br>AC |
| IC701<br>IC702<br>IC703<br>IC704<br>IC705<br>IC801<br>IC802<br>IC803<br>IC2201<br>IC7001<br>IC7101 | VHI AN6346N/- 1 VHI AN3795//- 1 VHI I R3702//- 1 VHI UPC358C/- 1 RH- I X0161GEZZ VHI TA7288P/- 1 VHI I R2C32//- 1 VHI TA7348P/- 1 VHI UPC393C/- 1 VHI UPC393C/- 1 | Digital servo control Drum interface Capstan interface Amplifier Voltage generator System control Loading motor/Capstan motor drive  Current inverter/Level converter Switching, Video input False vertical sync. signal generator Blank detector | Digitale Servosteuerung Trommel-Schnittstelle Bandantriebsachsen-Schnittstelle Verstärker Spannungsgenerator Systemsteuerung Lademotor/Bandantriebsachsen- Motorantrieb Stromumkehrstufe/Pegelwandler Umschaltung, Videoeingang Falschvertikalsynchronsignal-generator Leerstellen-Detektor  | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A        |
| IC701<br>IC702<br>IC703<br>IC704<br>IC705<br>IC801<br>IC802<br>IC803<br>IC2201<br>IC7001<br>IC7101 | VHI AN6346N/- 1 VHI AN3795//- 1 VHI I R3702//- 1 VHI UPC358C/- 1 RH- I X0161GEZZ VHI TA7288P/- 1 VHI I R2C32//- 1 VHI TA7348P/- 1 VHI UPC393C/- 1 VHI UPC393C/- 1 | Digital servo control Drum interface Capstan interface Amplifier Voltage generator System control Loading motor/Capstan motor drive  Current inverter/Level converter Switching, Video input False vertical sync. signal generator Blank detector | Digitale Servosteuerung Trommel-Schnittstelle Bandantriebsachsen-Schnittstelle Verstärker Spannungsgenerator Systemsteuerung Lademotor/Bandantriebsachsen- Motorantrieb Stromumkehrstufe/Pegelwandler Umschaltung, Videoeingang Falschvertikalsynchronsignal-generator Leerstellen-Detektor  | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A        |
| IC701<br>IC702<br>IC703<br>IC704<br>IC705<br>IC801<br>IC802<br>IC803<br>IC2201<br>IC7001<br>IC7101 | VHI AN6346N/- 1 VHI AN3795//- 1 VHI I R3702//- 1 VHI UPC358C/- 1 RH- I X0161GEZZ VHI TA7288P/- 1 VHI I R2C32//- 1 VHI TA7348P/- 1 VHI UPC393C/- 1 VHI UPC393C/- 1 | Digital servo control Drum interface Capstan interface Amplifier Voltage generator System control Loading motor/Capstan motor drive  Current inverter/Level converter Switching, Video input False vertical sync. signal generator Blank detector | Digitale Servosteuerung Trommel-Schnittstelle Bandantriebsachsen-Schnittstelle Verstärker Spannungsgenerator Systemsteuerung Lademotor/Bandantriebsachsen- Motorantrieb Stromumkehrstufe/Pegelwandler Umschaltung, Videoeingang Falschvertikalsynchronsignal-generator Leerstellen-Detektor  | AC<br>AC<br>AC<br>AC<br>AC<br>AC<br>AC<br>AC |
| IC701<br>IC702<br>IC703<br>IC704<br>IC705<br>IC801<br>IC802<br>IC803<br>IC2201<br>IC7001<br>IC7101 | VHI AN6346N/- 1 VHI AN3795//- 1 VHI I R3702//- 1 VHI UPC358C/- 1 RH- I X0161GEZZ VHI TA7288P/- 1 VHI I R2C32//- 1 VHI TA7348P/- 1 VHI UPC393C/- 1 VHI UPC393C/- 1 | Digital servo control Drum interface Capstan interface Amplifier Voltage generator System control Loading motor/Capstan motor drive  Current inverter/Level converter Switching, Video input False vertical sync. signal generator Blank detector | Digitale Servosteuerung Trommel-Schnittstelle Bandantriebsachsen-Schnittstelle Verstärker Spannungsgenerator Systemsteuerung Lademotor/Bandantriebsachsen- Motorantrieb Stromumkehrstufe/Pegelwandler Umschaltung, Videoeingang Falschvertikalsynchronsignal-generator Leerstellen-Detektor  | AG<br>AG<br>AI<br>AI<br>AG<br>AI<br>AG       |
| IC701<br>IC702<br>IC703<br>IC704<br>IC705<br>IC801<br>IC802<br>IC803<br>IC2201<br>IC7001<br>IC7101 | VHI AN6346N/- 1 VHI AN3795//- 1 VHI I R3702//- 1 VHI UPC358C/- 1 RH- I X0161GEZZ VHI TA7288P/- 1 VHI I R2C32//- 1 VHI TA7348P/- 1 VHI UPC393C/- 1 VHI UPC393C/- 1 | Digital servo control Drum interface Capstan interface Amplifier Voltage generator System control Loading motor/Capstan motor drive  Current inverter/Level converter Switching, Video input False vertical sync. signal generator Blank detector | Digitale Servosteuerung Trommel-Schnittstelle Bandantriebsachsen-Schnittstelle Verstärker Spannungsgenerator Systemsteuerung Lademotor/Bandantriebsachsen- Motorantrieb Stromumkehrstufe/Pegelwandler Umschaltung, Videoeingang Falschvertikalsynchronsignal-generator Leerstellen-Detektor  | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A        |
| IC701<br>IC702<br>IC703<br>IC704<br>IC705<br>IC801<br>IC802<br>IC803<br>IC2201<br>IC7001<br>IC7101 | VHI AN6346N/- 1 VHI AN3795//- 1 VHI I R3702//- 1 VHI UPC358C/- 1 RH- I X0161GEZZ VHI TA7288P/- 1 VHI I R2C32//- 1 VHI TA7348P/- 1 VHI UPC393C/- 1 VHI UPC393C/- 1 | Digital servo control Drum interface Capstan interface Amplifier Voltage generator System control Loading motor/Capstan motor drive  Current inverter/Level converter Switching, Video input False vertical sync. signal generator Blank detector | Digitale Servosteuerung Trommel-Schnittstelle Bandantriebsachsen-Schnittstelle Verstärker Spannungsgenerator Systemsteuerung Lademotor/Bandantriebsachsen- Motorantrieb Stromumkehrstufe/Pegelwandler Umschaltung, Videoeingang Falschvertikalsynchronsignal-generator Leerstellen-Detektor  | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A        |
| IC701<br>IC702<br>IC703<br>IC704<br>IC705<br>IC801<br>IC802<br>IC803<br>IC2201<br>IC7001<br>IC7101 | VHI AN6346N/- 1 VHI AN3795//- 1 VHI I R3702//- 1 VHI UPC358C/- 1 RH- I X0161GEZZ VHI TA7288P/- 1 VHI I R2C32//- 1 VHI TA7348P/- 1 VHI UPC393C/- 1 VHI UPC393C/- 1 | Digital servo control Drum interface Capstan interface Amplifier Voltage generator System control Loading motor/Capstan motor drive  Current inverter/Level converter Switching, Video input False vertical sync. signal generator Blank detector | Digitale Servosteuerung Trommel-Schnittstelle Bandantriebsachsen-Schnittstelle Verstärker Spannungsgenerator Systemsteuerung Lademotor/Bandantriebsachsen- Motorantrieb Stromumkehrstufe/Pegelwandler Umschaltung, Videoeingang Falschvertikalsynchronsignal-generator Leerstellen-Detektor  | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A        |
| IC701<br>IC702<br>IC703<br>IC704<br>IC705<br>IC801<br>IC802<br>IC803<br>IC2201<br>IC7001<br>IC7101 | VHI AN6346N/- 1 VHI AN3795//- 1 VHI I R3702//- 1 VHI UPC358C/- 1 RH- I X0161GEZZ VHI TA7288P/- 1 VHI I R2C32//- 1 VHI TA7348P/- 1 VHI UPC393C/- 1 VHI UPC393C/- 1 | Digital servo control Drum interface Capstan interface Amplifier Voltage generator System control Loading motor/Capstan motor drive  Current inverter/Level converter Switching, Video input False vertical sync. signal generator Blank detector | Digitale Servosteuerung Trommel-Schnittstelle Bandantriebsachsen-Schnittstelle Verstärker Spannungsgenerator Systemsteuerung Lademotor/Bandantriebsachsen- Motorantrieb Stromumkehrstufe/Pegelwandler Umschaltung, Videoeingang Falschvertikalsynchronsignal-generator Leerstellen-Detektor  | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A        |
| IC701<br>IC702<br>IC703<br>IC704<br>IC705<br>IC801<br>IC802<br>IC803<br>IC2201<br>IC7001<br>IC7101 | VHI AN6346N/- 1 VHI AN3795//- 1 VHI I R3702//- 1 VHI UPC358C/- 1 RH- I X0161GEZZ VHI TA7288P/- 1 VHI I R2C32//- 1 VHI TA7348P/- 1 VHI UPC393C/- 1 VHI UPC393C/- 1 | Digital servo control Drum interface Capstan interface Amplifier Voltage generator System control Loading motor/Capstan motor drive  Current inverter/Level converter Switching, Video input False vertical sync. signal generator Blank detector | Digitale Servosteuerung Trommel-Schnittstelle Bandantriebsachsen-Schnittstelle Verstärker Spannungsgenerator Systemsteuerung Lademotor/Bandantriebsachsen- Motorantrieb Stromumkehrstufe/Pegelwandler Umschaltung, Videoeingang Falschvertikalsynchronsignal-generator Leerstellen-Detektor  | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A        |

| REF. NO.<br>REF. NR.             | PART NO.<br>TEIL NR.  | DESCRIPTION  | BESCHREIBUNG   | KODE     |
|----------------------------------|---|--|--|----------|
| D801                             | RH-DX0142GEZZ   | Diode (1SS133)   | Diode (1SS133)   | АВ       |
| - 1                              |   |  | and seem leaders of the courts of the court  |          |
| 803,                             | . 1   |  |  |          |
| 806,                             |   |  |  |          |
| 807,                             |   |  |  |          |
| 811,                             |   |  | Figure 1 and |          |
| 812,                             |   |  |  | 1        |
| 814,                             |   |  |  |          |
| 815                              |   |  |  |          |
| D4401                            | RH-DX0142CEZZ   | Diode (1SS133)   | Diode (1SS133)   | AB       |
| D5502,                           | RH-DX0142CEZZ   | Diode (1SS133)   | Diode (1SS133)   | AB       |
| 5503                             | Mili BXO 1,420E24   |  |  |          |
| D7001                            | RH-DX0142CEZZ   | Diode (1SS133)   | Diode (1SS133)   | AB       |
| 1                                | KII- BXOT 420222  | 5.000 (100.00)   |  |          |
| 7005                             | * *   |  |  |          |
| 7005                             | RH-DX0142CEZZ   | Diode (1SS133)   | Diode (1SS133)   | АВ       |
| D7101,                           | RH-DX0142CEZZ   | Diode (133133)   | J. 5. 100 100/   | 1 47 17  |
| 7102,                            | *   | 0.40 054011  | ( 40- VC 651CH)  |          |
| 7104,                            | . :   | (VC-651GH only)  | (nur für VC-651GH)   |          |
| 7105,                            |   | (VC-651GH only)  | (nur für VC-651GH)   |          |
| 7106,                            |   |  |  | 4 5      |
| 7107                             |   | (VC-651GH only)  | (nur für VC-651GH)   | i kana   |
|                                  | ,   |  |  |          |
|                                  |   | CAPACITORS   | KONDENSATOREN  |          |
| C716.                            | VCEAEAOJW107M   | 100μF, 6.3V, Electrolytic  | 100μF, 6,3V, elektrolytisch  | AB       |
| 736                              |   |  |  | 1        |
| C738                             | VCE9EA1HW105M   | 1μF, 50V, Electrolytic (non-polar)   | 1μF, 50V, elektrolytisch (ungepolt)  | - AC     |
| C743                             | VCE9EA1HW225M   | 2.2µF, 50V, Electrolytic(non-polar)  | 2,2μF, 50V, elektrolytisch (ungepolt)  | , AB     |
| C801                             | VCEAEAOJW107M   | 100μF, 6.3V, Electrolytic  | 100μF, 6,3V, elektrolytisch  | AB       |
| C808,                            | VCE9EA1HW105M   | 1μF, 50V, Electrolytic (non-polar)   | 1μF, 50V, elektrolytisch (ungepolt)  | AC       |
| 810                              | VCESEA IIII II II III   | This, 500, Electrony to their polar,   | 4  |          |
| C4402                            | VCEAEA1CW107M   | 100μF, 16V, Electrolytic   | 100μF, 16V, elektrolytisch   | AC       |
|                                  |   | 470μF, 6.3V, Electrolytic  | 470μF, 6,3V, elektrolytisch  | AB       |
| C4405                            | VCEAGAOJW477M   | 470μF, 0.3V, Electrolytic  | 470µ1, 0,54, elektrolytiseri   |          |
|                                  |   |  | Last the state of  | <u> </u> |
|                                  | $\label{eq:definition} \mathcal{L}(\theta) = \mathcal{L}(\theta)$             | CONTROLS   | REGLER   |          |
| R729                             | RVR-M4171GEZZ   | 100K ohm, Pot., Tracking preset adj.   | 100 kOhm, Potentiometer, Standbild-<br>Spulage   | АВ       |
| R730                             | RVR- M4172GEZZ  | 150K ohm, Pot., channel-1 phase adj.   | 150 kOhm, Potentiometer,   | AB       |
| 11730                            | TANKS IN LONG THE SECOND  |  | Einstellung der Kanal-1-Phase  |          |
| D721                             | RVR-M4172GEZZ   | 150K ohm, Pot., channel-2 phase adj.   | 150 kOhm, Potentiometer,   | AB       |
| R731                             | NVN- W4172GE22  | 150K Olim, Pot., Chamilei-2 phase adj.   | Einstellung der Kanal-2-Phase  |          |
| D0004                            | DVD M4161CE77   | 2.2K ohm, Pot., Record FM level adj.   | 2,2 kOhm, Potentiometer,   | АВ       |
| R3301                            | RVR-M4161GEZZ   | 2.2K Offitt, Fot., Necord Fivi level adj.  | Einstellung des Aufzeichnungs-FM-pegels  | 1.5      |
| Dagge                            |   | 2 2K ohm Bot Boord shroms lovel add  | 2,2 kOhm, Poteneiometer, Einstellung   | AB       |
| R3306                            | RVR-M4161GEZZ   | 2.2K ohm, Pot., Record chroma level adj.   | des Aufzeichnungs-Chroma-pegels  | 70       |
| B                                | DVD 11110000  | 4.7K-h Day 050414 1  |  | AB       |
| R5556                            | RVR-M4163GEZZ   | 4.7K ohm, Pot., SECAM level adj.   | 1,7 1101111,7 7 0 1011111011101101, 0 = 0 111111   | . AD     |
|                                  | en the world  | 10 engliser i na engliser en en engliser en en engliser en en engliser en en en engliser en en en engliser en  | Pegelregelung  | A D      |
| R6611                            | RVR-M4168GEZZ   | 33K ohm, Pot., Playback level adj.   | 33 kOhm, Potentiometer,  | AB       |
|                                  |   |  | Einstellung des Wiedergabepegels   | 1        |
| R6612                            | RVR-M4174GEZZ   | 1 '  | 330 kOhm, Potentiometer, Einstellung   | AB       |
|                                  |   | and the figure of the first of the second of | der Vormagnetisierung-pegels   | 1750 8   |
|                                  | **  |  |  |          |
|                                  |   |  |  |          |
|                                  |   | COILS AND TRANSFORMERS   | SPULEN UND TRANSFORMATOREN   |          |
|                                  | VP-DF220K0000   | 22μΗ   | 22μΗ   | АВ       |
| L801                             |   | 1 '  | 220μΗ  | АВ       |
| L801<br>L2201                    | VP - DF 221K0000  | •  |  | АВ       |
| L2201                            | VP - DF 2 2 1 K 0 0 0 0<br>VP - XF 8 2 0 K 0 0 0 0                            | 1  | 82μH   |          |
| L2201<br>L3301                   | VP - XF 8 2 0 K 0 0 0 0   | 82 μH  | 82μH<br>  180μH  | 1        |
| L2201<br>L3301<br>L3302          | VP - XF 8 2 0 K 0 0 0 0<br>VP - XF 1 8 1 K 0 0 0 0                            | 82 μH<br>180μH   | 180μΗ  | AB       |
| L2201<br>L3301<br>L3302<br>L3303 | VP - XF 8 2 0 K 0 0 0 0<br>VP - XF 1 8 1 K 0 0 0 0<br>VP - XF 1 0 1 K 0 0 0 0 | 82 μΗ<br>180μΗ<br>100μΗ  | 180μH<br>100μH   | AB<br>AB |
| L2201<br>L3301<br>L3302          | VP - XF 8 2 0 K 0 0 0 0<br>VP - XF 1 8 1 K 0 0 0 0                            | 82 μΗ<br>180μΗ<br>100μΗ<br>150μΗ   | 180μΗ  | AB       |

| REF. NO.<br>REF. NR.   | PART NO.<br>TEIL NR.   | DESCRIPTION  | BESCHREIBUNG   | KOD               |
|--|--|--|--|-------------------|
| L5551  | VP-DF120K0000  | 12μΗ   | 12μH   | АВ                |
| L5552  | VP - DF 220K0000   | 22μΗ   | 22μH   | АВ                |
|  |  | 220µH  | 1 '  | AB                |
| L5553  | VP - DF 221K0000   | · ,  | 220μΗ  |                   |
| L7101  | VP - DU221K0000.   | 220μH  | 220μΗ  | AB                |
| L7102  | VP - YF 2 2 2 J 0 0 0 0  | 2.2mH  | 2,2mH  | AC                |
| FL801 .  | RFILCO031GEZZ  | Filter, 2MHz   | Filter, 2MHz   | AG                |
|  |  |  |  |                   |
|  | · ·  | MISCELLANEOUS  | SONSTIGE TEILE   |                   |
|  |  | MISCELLANEOUS  |  | 1                 |
| X5501  | RCRSB0049GEZZ  | Crystal osillator  | Quarzoszillator  | AK                |
| AA   | QPLGN1128TAZZ  | Plug (11 pin)  | Stecker (11-polig)   | . AE              |
| AC   | QPL GN0628TAZZ   | Plug (6 pin)   | Stecker (6-polig)  | AB                |
| AD   | QPL GN1028TAZZ   | Plug (10 pin)  | Stecker (10-polig)   | AC                |
|  |  | - ·  | Stecker (5-polig)  | AB                |
| AF   | QPL GN0528TAZZ   | Plug (5 pin)   |  | 1                 |
| AG.  | QPL GN0928TAZZ   | Plug (9 pin)   | Stecker (9-polig)  | . AD              |
| AH   | QPL GN0828TAZZ   | Plug (8 pin)   | Stecker (8-polig)  | AB                |
| ΑI   | QPL GN0928TAZZ   | Plug (9 pin)   | Stecker (9-polig)  | AD                |
|  | QPL GN0228TAZZ   |  | Stecker (2-polig)  | AB                |
| AJ .   |  | Plug (2 pin)   |  |                   |
| AK,  | QPL GN0328TAZZ   | Plug (3 pin)   | Stecker (3-polig)  | - AC              |
| AL.  | 1.00 1.01 4  | The second secon | I the second of the second of the second   |                   |
| AM   | QPL GN0728TAZZ   | Plug (7 pin)   | Stecker (7-polig)  | AE                |
| AO   | OPL GN1228TAZZ   | Plug (12 pin)  | Stecker (12-polig)   | AC                |
|  |  |  |  |                   |
| AR   | OPL GN0528TAZZ   | Plug (5 pin)   | Stecker (5-polig)  | AE                |
| AT   | QPL GN0828TAZZ   | Plug (8 pin)   | Stecker (8-polig)  | AB                |
| AU   | QS O CNO 44 O GEZZ   | Socket (4 pin)   | Anschluß (4-polig)   | I AA              |
| AV,  | QS O CNO 340 GEZZ  | Socket (3 pin)   | Anschluß (3-polig)   | AA                |
| •  | 030 CN03 400E,22   | Socket (3 pin)   | Attactions (5-polig)   | ~                 |
| AW   |  |  | and the second of the second o |                   |
| SW2201   | QSW-S0116GEZZ  | Switch, Auto/Colour  | Umschaltung, Automatisch/Farb  | AD                |
|  | · ·  |  |  |                   |
|  |  | the contract of the contract o |  | 1                 |
|  |  | The second of th |  |                   |
|  |  | PWB-B  |  |                   |
|  |  | PWB-B TRANSISTORS  | TRANSISTOREN   |                   |
| •  | VSDTC144EV 1   | TRANSISTORS  | I  | ΔΒ                |
| Q601   | VSDTC144EK/ - 1  | TRANSISTORS  Muting, Automatic level control   | Dämpfung, Automatischpegel-Steuerung   |                   |
| •  | VSDTC144EK/-1<br>VSDTC144EK/-1   | TRANSISTORS  | Dämpfung, Automatischpegel-Steuerung<br>Dämpfung, Aufzeichnung   | АВ                |
| Q601   |  | TRANSISTORS  Muting, Automatic level control   | Dämpfung, Automatischpegel-Steuerung   | AB                |
| Q601<br>Q602   | VSDTC1.44EK/1  | TRANSISTORS  Muting, Automatic level control Muting, Record  | Dämpfung, Automatischpegel-Steuerung<br>Dämpfung, Aufzeichnung   | AE                |
| Q601<br>Q602   | VSDTC1.44EK/1  | TRANSISTORS  Muting, Automatic level control Muting, Record  | Dämpfung, Automatischpegel-Steuerung<br>Dämpfung, Aufzeichnung   | AE                |
| Q601<br>Q602   | VSDTC1.44EK/1  | TRANSISTORS  Muting, Automatic level control Muting, Record  | Dämpfung, Automatischpegel-Steuerung<br>Dämpfung, Aufzeichnung   | AB                |
| Q601<br>Q602   | VSDTC1.44EK/1  | TRANSISTORS  Muting, Automatic level control Muting, Record Bias oscillator  | Dämpfung, Automatischpegel-Steuerung<br>Dämpfung, Aufzeichnung<br>Vormagnetisierungsoszillator   | AB<br>AD          |
| Q601<br>Q602<br>Q605   | VSDTC144EK/- 1<br>VS2SD468- C/- 1  | TRANSISTORS  Muting, Automatic level control Muting, Record Bias oscillator  INTEGRATED CIRCUITS   | Dämpfung, Automatischpegel-Steuerung Dämpfung, Aufzeichnung Vormagnetisierungsoszillator  INTEGRIERTE SCHALTKREISE   | AB                |
| Q601<br>Q602<br>Q605   | VSDTC144EK/- 1<br>VS2SD468- C/- 1  | TRANSISTORS  Muting, Automatic level control Muting, Record Bias oscillator  INTEGRATED CIRCUITS  Record/Playback  | Dämpfung, Automatischpegel-Steuerung Dämpfung, Aufzeichnung Vormagnetisierungsoszillator  INTEGRIERTE SCHALTKREISE  Aufzeichnung/Wiedergabe  | AE                |
| Q601<br>Q602<br>Q605   | VSDTC144EK/- 1<br>VS2SD468- C/- 1  | TRANSISTORS  Muting, Automatic level control Muting, Record Bias oscillator  INTEGRATED CIRCUITS  Record/Playback  | Dämpfung, Automatischpegel-Steuerung Dämpfung, Aufzeichnung Vormagnetisierungsoszillator  INTEGRIERTE SCHALTKREISE  Aufzeichnung/Wiedergabe  | AE                |
| Q601<br>Q602<br>Q605   | VSDTC144EK/- 1<br>VS2SD468- C/- 1  | TRANSISTORS  Muting, Automatic level control Muting, Record Bias oscillator  INTEGRATED CIRCUITS  Record/Playback  | Dämpfung, Automatischpegel-Steuerung Dämpfung, Aufzeichnung Vormagnetisierungsoszillator  INTEGRIERTE SCHALTKREISE  Aufzeichnung/Wiedergabe  | Ak<br>Ak          |
| Q601<br>Q602<br>Q605   | VSDTC144EK/- 1<br>VS2SD468- C/- 1  | TRANSISTORS  Muting, Automatic level control Muting, Record Bias oscillator  INTEGRATED CIRCUITS  Record/Playback Head switching   | Dämpfung, Automatischpegel-Steuerung Dämpfung, Aufzeichnung Vormagnetisierungsoszillator  INTEGRIERTE SCHALTKREISE  Aufzeichnung/Wiedergabe Kopfumschaltung  | AE<br>AC          |
| Q601<br>Q602<br>Q605<br>IC601<br>IC602                         | VSDTC144EK/- 1<br>VS2SD468- C/- 1<br>VHi AN3990//- 1<br>VHI UPC1513H- 1  | TRANSISTORS  Muting, Automatic level control Muting, Record Bias oscillator  INTEGRATED CIRCUITS  Record/Playback Head switching  DIODES  Diode (1SS119)   | Dämpfung, Automatischpegel-Steuerung Dämpfung, Aufzeichnung Vormagnetisierungsoszillator  INTEGRIERTE SCHALTKREISE  Aufzeichnung/Wiedergabe Kopfumschaltung  DIODEN  Diode (1SS119)  | AE AC             |
| Q601<br>Q602<br>Q605<br>IC601<br>IC602                         | VSDTC144EK/- 1<br>VS2SD468- C/- 1  | TRANSISTORS  Muting, Automatic level control Muting, Record Bias oscillator  INTEGRATED CIRCUITS  Record/Playback Head switching  DIODES   | Dämpfung, Automatischpegel-Steuerung Dämpfung, Aufzeichnung Vormagnetisierungsoszillator  INTEGRIERTE SCHALTKREISE  Aufzeichnung/Wiedergabe Kopfumschaltung  DIODEN  | AE<br>AC          |
| Q601<br>Q602<br>Q605<br>IC601<br>IC602<br>D601,<br>602<br>D603 | VSDTC144EK/- 1<br>VS2SD468- C/- 1<br>VHi AN3990//- 1<br>VHI UPC1513H- 1  | TRANSISTORS  Muting, Automatic level control Muting, Record Bias oscillator  INTEGRATED CIRCUITS  Record/Playback Head switching  DIODES  Diode (1SS119) Diode (1SS175)  | Dämpfung, Automatischpegel-Steuerung Dämpfung, Aufzeichnung Vormagnetisierungsoszillator  INTEGRIERTE SCHALTKREISE  Aufzeichnung/Wiedergabe Kopfumschaltung  DIODEN  Diode (1SS119)  Diode (1SS175)  | AE AC             |
| Q601<br>Q602<br>Q605<br>IC601<br>IC602                         | VSDTC144EK/- 1<br>VS2SD468- C/- 1<br>VHi AN3990//- 1<br>VHI UPC1513H- 1  | TRANSISTORS  Muting, Automatic level control Muting, Record Bias oscillator  INTEGRATED CIRCUITS  Record/Playback Head switching  DIODES  Diode (1SS119)   | Dämpfung, Automatischpegel-Steuerung Dämpfung, Aufzeichnung Vormagnetisierungsoszillator  INTEGRIERTE SCHALTKREISE  Aufzeichnung/Wiedergabe Kopfumschaltung  DIODEN  Diode (1SS119)  | AE AC             |
| Q601<br>Q602<br>Q605<br>IC601<br>IC602<br>D601,<br>602<br>D603 | VSDTC144EK/-1 VS2SD468-C/-1  VHi AN3990//-1 VHi UPC1513H-1  VHD1SS119//-1  VHD1SS175//-1                                     | TRANSISTORS  Muting, Automatic level control Muting, Record Bias oscillator  INTEGRATED CIRCUITS  Record/Playback Head switching  DIODES  Diode (1SS119) Diode (1SS175)  | Dämpfung, Automatischpegel-Steuerung Dämpfung, Aufzeichnung Vormagnetisierungsoszillator  INTEGRIERTE SCHALTKREISE  Aufzeichnung/Wiedergabe Kopfumschaltung  DIODEN  Diode (1SS119)  Diode (1SS175)  KONDENSATORE  | AK<br>AH<br>AE    |
| Q601<br>Q602<br>Q605<br>IC601<br>IC602<br>D601,<br>602<br>D603 | VSDTC144EK/-1 VS2SD468-C/-1  VHI AN3990//-1 VHI UPC1513H-1  VHD1SS119//-1  VHD1SS175//-1                                     | TRANSISTORS  Muting, Automatic level control Muting, Record Bias oscillator  INTEGRATED CIRCUITS  Record/Playback Head switching  DIODES  Diode (1SS119) Diode (1SS175)  CAPACITOR  100µF, 10V, Electrolytic   | Dämpfung, Automatischpegel-Steuerung Dämpfung, Aufzeichnung Vormagnetisierungsoszillator  INTEGRIERTE SCHALTKREISE  Aufzeichnung/Wiedergabe Kopfumschaltung  DIODEN  Diode (1SS119)  Diode (1SS175)  KONDENSATORE  100μF, 10V, elektrolytisch  | AE AE             |
| Q601<br>Q602<br>Q605<br>IC601<br>IC602<br>D601,<br>602<br>D603 | VSDTC144EK/-1 VS2SD468-C/-1  VHi AN3990//-1 VHi UPC1513H-1  VHD1SS119//-1  VHD1SS175//-1                                     | TRANSISTORS  Muting, Automatic level control Muting, Record Bias oscillator  INTEGRATED CIRCUITS  Record/Playback Head switching  DIODES  Diode (1SS119) Diode (1SS175)  | Dämpfung, Automatischpegel-Steuerung Dämpfung, Aufzeichnung Vormagnetisierungsoszillator  INTEGRIERTE SCHALTKREISE  Aufzeichnung/Wiedergabe Kopfumschaltung  DIODEN  Diode (1SS119)  Diode (1SS175)  KONDENSATORE  | AE AE AE          |
| Q601<br>Q602<br>Q605<br>IC601<br>IC602<br>D601,<br>602<br>D603 | VSDTC144EK/-1 VS2SD468-C/-1  VHI AN3990//-1 VHI UPC1513H-1  VHD1SS119//-1  VHD1SS175//-1                                     | TRANSISTORS  Muting, Automatic level control Muting, Record Bias oscillator  INTEGRATED CIRCUITS  Record/Playback Head switching  DIODES  Diode (1SS119) Diode (1SS175)  CAPACITOR  100µF, 10V, Electrolytic 0.015µF, 100V, Polypro  | Dämpfung, Automatischpegel-Steuerung Dämpfung, Aufzeichnung Vormagnetisierungsoszillator  INTEGRIERTE SCHALTKREISE  Aufzeichnung/Wiedergabe Kopfumschaltung  DIODEN  Diode (1SS119)  Diode (1SS175)  KONDENSATORE  100μF, 10V, elektrolytisch 0,015μF, 100V, Polypropylen  | AE AE AE          |
| Q601<br>Q602<br>Q605<br>IC601<br>IC602<br>D601,<br>602<br>D603 | VSDTC144EK/-1 VS2SD468-C/-1  VHI AN3990//-1 VHI UPC1513H-1  VHD1SS119//-1  VHD1SS175//-1                                     | TRANSISTORS  Muting, Automatic level control Muting, Record Bias oscillator  INTEGRATED CIRCUITS  Record/Playback Head switching  DIODES  Diode (1SS119)  Diode (1SS175)  CAPACITOR  100µF, 10V, Electrolytic 0.015µF, 100V, Polypro  COILS AND TRANSFORMERS   | Dämpfung, Automatischpegel-Steuerung Dämpfung, Aufzeichnung Vormagnetisierungsoszillator  INTEGRIERTE SCHALTKREISE  Aufzeichnung/Wiedergabe Kopfumschaltung  DIODEN  Diode (1SS119)  Diode (1SS175)  KONDENSATORE  100μF, 10V, elektrolytisch 0,015μF, 100V, Polypropylen  SPULEN UND TRANSFORMATOREN  | AE AE             |
| Q601<br>Q602<br>Q605<br>IC601<br>IC602<br>D601,<br>602<br>D603 | VSDTC144EK/-1 VS2SD468-C/-1  VHI AN3990//-1 VHI UPC1513H-1  VHD1SS119//-1  VHD1SS175//-1                                     | TRANSISTORS  Muting, Automatic level control Muting, Record Bias oscillator  INTEGRATED CIRCUITS  Record/Playback Head switching  DIODES  Diode (1SS119) Diode (1SS175)  CAPACITOR  100µF, 10V, Electrolytic 0.015µF, 100V, Polypro  | Dämpfung, Automatischpegel-Steuerung Dämpfung, Aufzeichnung Vormagnetisierungsoszillator  INTEGRIERTE SCHALTKREISE  Aufzeichnung/Wiedergabe Kopfumschaltung  DIODEN  Diode (1SS119)  Diode (1SS175)  KONDENSATORE  100μF, 10V, elektrolytisch 0,015μF, 100V, Polypropylen  | AE AE AE          |
| Q601<br>Q602<br>Q605<br>IC601<br>IC602<br>D601,<br>602<br>D603 | VSDTC144EK/-1 VS2SD468-C/-1  VHI AN3990//-1 VHI UPC1513H-1  VHD1SS119//-1  VHD1SS175//-1                                     | TRANSISTORS  Muting, Automatic level control Muting, Record Bias oscillator  INTEGRATED CIRCUITS  Record/Playback Head switching  DIODES  Diode (1SS119)  Diode (1SS175)  CAPACITOR  100µF, 10V, Electrolytic 0.015µF, 100V, Polypro  COILS AND TRANSFORMERS   | Dämpfung, Automatischpegel-Steuerung Dämpfung, Aufzeichnung Vormagnetisierungsoszillator  INTEGRIERTE SCHALTKREISE  Aufzeichnung/Wiedergabe Kopfumschaltung  DIODEN  Diode (1SS119)  Diode (1SS175)  KONDENSATORE  100μF, 10V, elektrolytisch 0,015μF, 100V, Polypropylen  SPULEN UND TRANSFORMATOREN  5,6mH   | AE AE AE          |
| Q601<br>Q602<br>Q605<br>IC601<br>IC602<br>D601,<br>602<br>D603 | VSDTC144EK/- 1 VS2SD468- C/- 1  VHi AN3990//- 1 VHI UPC1513H- 1  VHD1SS119//- 1  VHD1SS175//- 1  VCEAEA1AW107M VCQPKA2AA153J | TRANSISTORS  Muting, Automatic level control Muting, Record Bias oscillator  INTEGRATED CIRCUITS  Record/Playback Head switching  DIODES  Diode (1SS119)  Diode (1SS175)  CAPACITOR  100µF, 10V, Electrolytic 0.015µF, 100V, Polypro  COILS AND TRANSFORMERS  5.6mH  | Dämpfung, Automatischpegel-Steuerung Dämpfung, Aufzeichnung Vormagnetisierungsoszillator  INTEGRIERTE SCHALTKREISE  Aufzeichnung/Wiedergabe Kopfumschaltung  DIODEN  Diode (1SS119)  Diode (1SS175)  KONDENSATORE  100μF, 10V, elektrolytisch 0,015μF, 100V, Polypropylen  SPULEN UND TRANSFORMATOREN  | AB AB AB AB AB AB |

| REF. NO.<br>REF. NR.   | PART NO.<br>TEIL NR.  | DESCRIPTION  | BESCHREIBUNG   | COD<br>KOD                             |
|--|---|--|--|--|
| FL602  | RCi Li 0052GEZZ   | IF coil  | IF Spule   | AE                                     |
| T601   | RTRNH0039GEZZ   | Oscillator transformer   | Oszillatortransformatore   | AE.                                    |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   | MISCELLANEOUS  | SONSTIGE TEILE   |  |
| KK601  | QPLGZ1007GEZZ   | Plug (10 pin)  | Stecker (10-polig)   | AC                                     |
| KK602  | QPLGZ1207GEZZ   | Plug (12 pin)  | Stecker (12-polig)   | AD                                     |
|  | \$  | title of a   |  |  |
|  |   |  |  | 1 2                                    |
|  |   | PWB-C  |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            |   | TRANSISTORS  | TRANSISTOREN   |  |
|  |   | INANSISTONS  | INANSISTONEN   |  |
| Q201   | VSDTC144EK/-1   | Sync. tip clamp  | Synchronbodenklemme  | AB                                     |
| Q501   | VS2SA812-M51E   | Emitter follower   | Emitterfolger  | AC                                     |
| Q503   | VS2SC1623L51E   | Amplifier, Playback colour   | Verstäker, Wiedergabe-Farbregelung   | AB                                     |
| Q504   | VS2SA812-M51E   | Emitter follower   | Emitterfolger  | AC                                     |
| Q505   | VS2SA812-M51E   | Switching, Record/Playback chroma  | Umschaltung, Aufzeichnungs-  | AC                                     |
| 4303   | V323A312- W312  | - Carried Marie Control of the Contr | Wiedergabe-Farbsättigung   |  |
| Q506   | VS2SA812-M51E   | Switching, Record/Playback chroma  | Umschaltung, Aufzeichnungs-  | AC                                     |
|  |   | energy (* 1800)  | Wiedergabe-Farbsättigung   |  |
| Q507   | VS2SA812-M51E   | Amplifier, Playback colour<br>(VC-651SH only)  | Verstärker, Wiedergabe-Farbregelung (nur für VC-651SH)   | AC                                     |
| Q508   | VSDTA124EK/-1   | Switching, PAL/SECAM Filter  | Umschaltung, PAL/SECAM Filter  | АВ                                     |
| 2000   | VODIA 124ER/  | (VC-651SH only)  | (nur für VC-651SH)   |  |
| 2509   | VSDTC144EK/-1   | Switching, Manual colour   | Umschaltung, Manuellefarbregelung  | AE                                     |
|  | 1   | Emitter follower   | Emitterfolger  | AB                                     |
| 2510   | VS2SC1623L51E   |  | Umkehrstufe  | AB                                     |
| Q511   | VSDTC144EK/-1   | Inverter   |  | AE                                     |
| Q512   | VS2SC1623L51E   | Amplifier, Playback colour   | Verstäker, Wiedergabe-Farbregelung   |  |
| Q513   | VS2SC1623L51E   | Switching, Record  | Umschaltung, Aufzeichnung  | AB                                     |
| Q514 -   | VSDTC144EK/ - 1   | Switching, Playback  | Umschaltung, Wiedergabe  | AB                                     |
| Q515   | VSDTC144EK/ - 1   | Inverter   | Umkehrstube  | AB                                     |
| Q516   | VSDTC124ES/ - 1   | Switching (VC-651SH only)  | Umschaltung (nur für VC-651SH)   | - AB                                   |
|  |   |  |  |  |
|  |   | INTEGRATED CIRCUITS  | INTEGRIERTE SCHALTKREISE   |  |
| IC201  | VHI AN3215K/-1  | Video signal processor   | Videosignal-Aufbereitungseinheit   | Α.Τ                                    |
|  |   |  |  | -AI                                    |
| IC401  | VHI AN3320K/-1  |  | Videosignal-Aufbereitungseinheit   | l .                                    |
|  | VHI AN3320K/-1  | Video signal processor   | Videosignal-Aufbereitungseinheit<br>Chromasignal-Aufbereitungseinheit  | AC                                     |
| IC501  |   |  |  | AV                                     |
| IC501  | VHI HA11811NT2  | Video signal processor<br>Chroma signal processor  | Chromasignal-Aufbereitungseinheit  | A0<br>AV                               |
| IC502  | VHI HA11811NT2<br>VHI UPC78L05-4  | Video signal processor<br>Chroma signal processor<br>Regulator, 5V   | Chromasignal-Aufbereitungseinheit<br>Regler, 5V  DIODEN  | AQ<br>AW<br>AE                         |
| IC501<br>IC502<br>D203   | VHI HA11811NT2<br>VHI UPC78L05-4  | Video signal processor Chroma signal processor Regulator, 5V  DIODES  Zener diode  | Chromasignal-Aufbereitungseinheit Regler, 5V  DIODEN  Zenerdiode   | AC<br>AW<br>AE                         |
| IC501<br>IC502<br>D203   | VHI HA11811NT2<br>VHI UPC78L05-4  | Video signal processor<br>Chroma signal processor<br>Regulator, 5V   | Chromasignal-Aufbereitungseinheit<br>Regler, 5V  DIODEN  | AC<br>AW<br>AE                         |
| D203<br>D505   | VHI HA11811NT2<br>VHI UPC78L05-4  | Video signal processor Chroma signal processor Regulator, 5V  DIODES  Zener diode  | Chromasignal-Aufbereitungseinheit Regler, 5V  DIODEN  Zenerdiode   | AC<br>AW<br>AE                         |
| D203<br>D505<br>D507,  | VHI HA11811NT2<br>VHI UPC78L05-4  | Video signal processor Chroma signal processor Regulator, 5V  DIODES  Zener diode Diode (1SS119)   | Chromasignal-Aufbereitungseinheit Regler, 5V  DIODEN  Zenerdiode Diode (1SS119)  | AC<br>AW<br>AE                         |
| D 203<br>D 505<br> <br>507,<br>508,                              | VHI HA11811NT2<br>VHI UPC78L05-4  | Video signal processor Chroma signal processor Regulator, 5V  DIODES  Zener diode  | Chromasignal-Aufbereitungseinheit Regler, 5V  DIODEN  Zenerdiode   | AC<br>AW<br>AE                         |
| D 203<br>D 505<br> <br>507,<br>508,<br>509,                      | VHI HA11811NT2<br>VHI UPC78L05-4  | Video signal processor Chroma signal processor Regulator, 5V  DIODES  Zener diode Diode (1SS119)   | Chromasignal-Aufbereitungseinheit Regler, 5V  DIODEN  Zenerdiode Diode (1SS119)  | AC<br>AW<br>AE                         |
| D203<br>D505<br> <br>507,<br>508,<br>509,<br>511                 | VHI HA11811NT2<br>VHI UPC78L05-4<br>RH-EX0049GEZZ<br>VHD1SS119//-1                      | Video signal processor Chroma signal processor Regulator, 5V  DIODES  Zener diode Diode (1SS119)  (VC-651SH only)  | Chromasignal-Aufbereitungseinheit Regler, 5V  DIODEN  Zenerdiode Diode (1SS119)  (nur für VC-651SH)  | AB<br>AB                               |
| D 203<br>D 505<br> <br>507,<br>508,<br>509,<br>511               | VHI HA11811NT2 VHI UPC78L05-4  RH-EX0049GEZZ VHD1SS119//-1                              | Video signal processor Chroma signal processor Regulator, 5V  DIODES  Zener diode Diode (1SS119)  (VC-651SH only)  Diode   | Chromasignal-Aufbereitungseinheit Regler, 5V  DIODEN  Zenerdiode Diode (1SS119)  (nur für VC-651SH)  Diode   | AE<br>AE                               |
| D203<br>D505<br> <br>507,<br>508,<br>509,<br>511                 | VHI HA11811NT2<br>VHI UPC78L05-4<br>RH-EX0049GEZZ<br>VHD1SS119//-1                      | Video signal processor Chroma signal processor Regulator, 5V  DIODES  Zener diode Diode (1SS119)  (VC-651SH only)  | Chromasignal-Aufbereitungseinheit Regler, 5V  DIODEN  Zenerdiode Diode (1SS119)  (nur für VC-651SH)  | AE AE                                  |
| D203<br>D505<br> <br>507,<br>508,<br>509,<br>511<br>D512         | VHI HA11811NT2 VHI UPC78L05-4  RH-EX0049GEZZ VHD1SS119//-1                              | Video signal processor Chroma signal processor Regulator, 5V  DIODES  Zener diode Diode (1SS119)  (VC-651SH only)  Diode   | Chromasignal-Aufbereitungseinheit Regler, 5V  DIODEN  Zenerdiode Diode (1SS119)  (nur für VC-651SH)  Diode Diode (1SS119)  | AE AE                                  |
| D203<br>D505<br> <br>507,<br>508,<br>509,                        | VHI HA11811NT2 VHI UPC78L05-4  RH-EX0049GEZZ VHD1SS119//-1                              | Video signal processor Chroma signal processor Regulator, 5V  DIODES  Zener diode Diode (1SS119)  (VC-651SH only)  Diode   | Chromasignal-Aufbereitungseinheit Regler, 5V  DIODEN  Zenerdiode Diode (1SS119)  (nur für VC-651SH)  Diode   | AG<br>AB<br>AB                         |
| D203<br>D505<br> <br>507,<br>508,<br>509,<br>511<br>D512         | VHI HA11811NT2 VHI UPC78L05-4  RH-EX0049GEZZ VHD1SS119//-1                              | Video signal processor Chroma signal processor Regulator, 5V  DIODES  Zener diode Diode (1SS119)  (VC-651SH only)  Diode Diode (1SS119)  | Chromasignal-Aufbereitungseinheit Regler, 5V  DIODEN  Zenerdiode Diode (1SS119)  (nur für VC-651SH)  Diode Diode (1SS119)  KONDENSATOREN  220µF, 10V, elektrolytisch   | AT<br>AQ<br>AW<br>AE<br>AB<br>AA<br>AB |
| D203<br>D505<br> <br>507,<br>508,<br>509,<br>511<br>D512<br>D514 | VHI HA11811NT2 VHI UPC78L05-4  RH-EX0049GEZZ VHD1SS119//-1  RH-DX0047GEZZ VHD1SS119//-1 | Video signal processor Chroma signal processor Regulator, 5V  DIODES  Zener diode Diode (1SS119)  (VC-651SH only)  Diode Diode (1SS119)  CAPACITORS  220µF, 10V, Electrolytic (VC-651GH only)  | Chromasignal-Aufbereitungseinheit Regler, 5V  DIODEN  Zenerdiode Diode (1SS119)  (nur für VC-651SH)  Diode Diode (1SS119)  KONDENSATOREN  220µF, 10V, elektrolytisch (nur für VC-651GH)                            | AQ<br>AW<br>AE<br>AB<br>AA<br>AB       |
| D203<br>D505<br> <br>507,<br>508,<br>509,<br>511<br>D512<br>D514 | VHI HA11811NT2 VHI UPC78L05-4  RH-EX0049GEZZ VHD1SS119//-1  RH-DX0047GEZZ VHD1SS119//-1 | Video signal processor Chroma signal processor Regulator, 5V  DIODES  Zener diode Diode (1SS119)  (VC-651SH only)  Diode Diode (1SS119)  CAPACITORS  | Chromasignal-Aufbereitungseinheit Regler, 5V  DIODEN  Zenerdiode Diode (1SS119)  (nur für VC-651SH)  Diode Diode (1SS119)  KONDENSATOREN  220µF, 10V, elektrolytisch (nur für VC-651GH) 220µF, 10V, elektrolytisch | AB AB                                  |
| D203<br>D505<br> <br>507,<br>508,<br>509,<br>511<br>D512<br>D514 | VHI HA11811NT2 VHI UPC78L05-4  RH-EX0049GEZZ VHD1SS119//-1  RH-DX0047GEZZ VHD1SS119//-1 | Video signal processor Chroma signal processor Regulator, 5V  DIODES  Zener diode Diode (1SS119)  (VC-651SH only)  Diode Diode (1SS119)  CAPACITORS  220µF, 10V, Electrolytic (VC-651GH only)  | Chromasignal-Aufbereitungseinheit Regler, 5V  DIODEN  Zenerdiode Diode (1SS119)  (nur für VC-651SH)  Diode Diode (1SS119)  KONDENSATOREN  220µF, 10V, elektrolytisch (nur für VC-651GH)                            | AB                                     |

|                | PART NO.<br>TEIL NR.                            | DESCRIPTION  | BESCHREIBUNG   | KOD  |
|----------------|---|--|--|------|
|                | tali ki ti                                      | CONTROLS   | REGLER   |      |
| D220           | RVR-M4165GEZZ                                   | 10K ohm, Pot., Deviation adj.  | 10 kOhm, Potentiometer, Hubeinstellung   | AB   |
| R220           |   | •  | 22 kOhm, Potentiometer,  | AB   |
| R221           | RVR-M4167GEZZ                                   | 22K ohm, Pot., FM carrier adj.   |  | 1 70 |
|                |   |  | FM-Trägereinstellung   |      |
| R222           | RVR-M4169GEZZ                                   | 47K ohm, Pot., Dark clip adj.  | 47 kOhm, Potentiometer,  | AB   |
|                |   | la table to the second of the  | Dunkelabkappeinstellung  |      |
| R223           | RVR-M4169GEZZ                                   | 47K ohm, Pot., White clip adj.   | 47 kOhm, Potentiometer,  | AB   |
|                |   |  | Weißabkappeinstellung  | 1    |
| R226           | RVR-M4169GEZZ                                   | 47K ohm, Pot., E.E. level adj.   | 47 kOhm, Potentiometer,  | AB   |
| n220           | NVN- W4103GE22                                  | The offin, tot., E.E. lovor adj.   | E.EPegeleinstellung  |      |
|                |   | Service and an extraction of the service of the ser |  | AB   |
| R409           | RVR-M4169GEZZ                                   | 47K ohm, Pot., Playback level adj.   | 47 kOhm, Potentiometer,  | ^2   |
|                |   |  | Wiedergabe-Pegeleinstellung  | 1    |
| R535           | RVR - M4165GEZZ                                 | 10K ohm, Pot., Carrier leak adj.   | 10 kOhm, Potentiometer,  | AB   |
|                | 1, 31, 31                                       |  | Trägerresteinstellung  |      |
| R538           | RVR-M4165GEZZ                                   | 10K ohm, Pot., Automatic   | 10 kOhm, Potentiometer,  | AB   |
| 11000          |   | frequency control adj.   | Automatische Frequenzregelung  | 1    |
| DE60           | RVR-M4165GEZZ                                   | 10K ohm, Pot., Automatic   | 10 kOhm, Potentiometer,  | АВ   |
| R568           | HVH-MI4 165GEZZ                                 |  |  | 1    |
|                |   | phase control adj.   | Automatischephasenregelung   |      |
|                |   |  | ;  |      |
|                |   |  |  | 1    |
|                |   | COILS AND TRANSFORMERS   | SPULEN UND TRANSFORMATOREN   |      |
| L401           | VP - MK 150J0000                                | 15μH   | 15μH   | AB   |
|                |   |  | 120μΗ  | AB   |
| L404,          | VP - MK121K0000                                 | 120μΗ  | 120,411  | ^-   |
| 405            |   |  |  |      |
| L406           | VP - DU680K0000                                 | 68μH   | 68μH   | AE   |
| L503           | VP-MK471K0000                                   | 470μH (VC-651SH only)  | 470μH (nur für VC-651SH)   | AB   |
| L505           | VP - MK 4 7 0 K 0 0 0 0                         | 47μH   | 47μH   | AE   |
| L507           | VP-YF822J0000                                   | 8.2mH  | 8,2mH  | l AC |
|                | RMPTD0218GEZZ                                   | Filter   | Filter   | AK   |
| FL201          |   |  | Filter   | AF   |
| FL501          | RMPTD0228GEZZ                                   | Filter   | 1 1 2 2 2  |      |
| FL502          | RMPTD0216GEZZ                                   | Filter (VC-651SH only)   | Filter (nur für VC-651SH)  | AE   |
| FL503          | RMPTD0225GEZZ                                   | Filter   | Filter   | AG   |
| DL401          | RCi LZ0183GEZZ                                  | Delay line (1H)  | Verzögerungsleitung (1H)   | AK   |
| DL501          | RCILZ0191GEZZ                                   | Delay line (2H) (VC-651GH only)  | Verzögerungsleitung (2H)   | 'AN  |
| -,             |   |  | (nur für VC-651GH)   | 1.7  |
|                | RCi LZ0190GEZZ                                  | Delay line (2H) (VC651SH only)   | Verzögerungsleitung (2H)   | I AT |
| 14.8           | NC1 L 201903L 22                                | Delay line (211) (VCCCTCTT Citiy)  | (nur für VC-651SH)   |      |
|                |   |  | (1101 101 10-051511)   |      |
|                |   |  |  | 1    |
|                | The production                                  | MISCELLANEOUS  | SONSTIGE TEILE   |      |
| X501           | RCRSB0002CEZZ                                   | Crystal oscillator   | Quarzoszillator  | A۸   |
|                |   | Plug (9 pin)   | Stecker (9-polig)  | AC   |
| K2001          | QPL GZ 09 07 GEZZ                               |  |  | A    |
| K2002          | QPLGZ1407GEZZ                                   | Plug (14 pin)  | Stecker (14 polig)   | 1    |
|                | 001.0700070577                                  | Plug (6 pin)   | Stecker (6-polig)  | A    |
| K2003          | QPLGZ0607GEZZ                                   |  |  |      |
| K2003<br>K2004 | QPL GZ 1207GEZZ                                 | Plug (12 pin)  | Stecker (12-polig)   | 1    |
| K2004          | QPL GZ 1207GEZZ                                 | Plug (12 pin)  | Stecker (12-polig) Stecker (2-polig) (nur für VC-651GH)  | 1    |
|                |   |  |  | 1    |
| K2004          | QPL GZ 1207GEZZ                                 | Plug (12 pin)  |  | 1    |
| K2004          | QPL GZ 1207GEZZ                                 | Plug (12 pin)  |  | 1    |
| K2004          | QPL GZ 1207GEZZ                                 | Plug (12 pin)  |  | 1    |
| K2004          | QPL GZ 1207GEZZ                                 | Plug (12 pin) Plug (2 pin) (VC-651GH only)   | Stecker (2-polig) (nur für VC-651GH)   | 1    |
| K2004          | QPL GZ 1207GEZZ                                 | Plug (12 pin)  |  | 1    |
| K2004          | QPL GZ 1207GEZZ                                 | Plug (12 pin) Plug (2 pin) (VC-651GH only)   | Stecker (2-polig) (nur für VC-651GH)   | AE   |
| K2004          | QPL GZ 1207GEZZ                                 | Plug (12 pin) Plug (2 pin) (VC-651GH only) PWB-S   | Stecker (2-polig) (nur für VC-651GH)   | 1    |
| K2004<br>K2005 | QPL GZ 1 2 0 7 GE Z Z<br>QPL GNO 2 2 8 T A Z Z  | Plug (12 pin) Plug (2 pin) (VC-651GH only)  PWB-S  TRANSISTORS   | TRANSISTOREN  Verstäker, Wiedergabe-Farbregelung (nur für VC-651GH)  | AE   |
| K2004<br>K2005 | QPL GZ 1 2 0 7 GE Z Z<br>QPL GN 0 2 2 8 T A Z Z | Plug (12 pin) Plug (2 pin) (VC-651GH only)  PWB-S  TRANSISTORS  Amplifier, Playback colour (VC-651GH only)   | TRANSISTOREN  Verstäker, Wiedergabe-Farbregelung (nur für VC-651GH)  | A    |
| K2004<br>K2005 | QPL GZ 1 2 0 7 GE Z Z<br>QPL GNO 2 2 8 T A Z Z  | Plug (12 pin) Plug (2 pin) (VC-651GH only)  PWB-S  TRANSISTORS  Amplifier, Playback colour (VC-651GH only) Switching, PAL/SECAM filter   | TRANSISTOREN  Verstäker, Wiedergabe-Farbregelung (nur für VC-651GH) Umschaltung, PAL/SECAM Filter                    | AC   |
| K2004<br>K2005 | QPL GZ 1 2 0 7 GE Z Z<br>QPL GN 0 2 2 8 T A Z Z | Plug (12 pin) Plug (2 pin) (VC-651GH only)  PWB-S  TRANSISTORS  Amplifier, Playback colour (VC-651GH only)   | TRANSISTOREN  Verstäker, Wiedergabe-Farbregelung (nur für VC-651GH)  | AC   |
| K2004<br>K2005 | QPL GZ 1 2 0 7 GE Z Z<br>QPL GN 0 2 2 8 T A Z Z | Plug (12 pin) Plug (2 pin) (VC-651GH only)  PWB-S  TRANSISTORS  Amplifier, Playback colour (VC-651GH only) Switching, PAL/SECAM filter   | TRANSISTOREN  Verstäker, Wiedergabe-Farbregelung (nur für VC-651GH) Umschaltung, PAL/SECAM Filter                    | AG   |
| K2004<br>K2005 | QPL GZ 1 2 0 7 GE Z Z<br>QPL GN 0 2 2 8 T A Z Z | Plug (12 pin) Plug (2 pin) (VC-651GH only)  PWB-S  TRANSISTORS  Amplifier, Playback colour (VC-651GH only) Switching, PAL/SECAM filter   | TRANSISTOREN  Verstäker, Wiedergabe-Farbregelung (nur für VC-651GH) Umschaltung, PAL/SECAM Filter                    | A    |
| K2004<br>K2005 | QPL GZ 1 2 0 7 GE Z Z<br>QPL GN 0 2 2 8 T A Z Z | Plug (12 pin) Plug (2 pin) (VC-651GH only)  PWB-S  TRANSISTORS  Amplifier, Playback colour (VC-651GH only) Switching, PAL/SECAM filter (VC-651GH only)   | TRANSISTOREN  Verstäker, Wiedergabe-Farbregelung (nur für VC-651GH) Umschaltung, PAL/SECAM Filter (nur für VC-651GH) | AC   |

| REF. NR.  | PART NO.<br>TEIL NR.                                    | DESCRIPTION  | BESCHREIBUNG  | KOD               |
|---|---|--|---|-------------------|
| <del> </del>  |   | DIODES   | DIODEN  |                   |
| D508<br>D5501   | VHD1SS119//-1<br>VHD1SS119//-1                          | Diode (1SS119) (VC-651GH only)<br>Diode (1SS119)   | Diode (1SS119) (nur fur VC-651GH)<br>Diode (1SS119)   | AB<br>AB          |
| :   |   |  |   |                   |
|   | •   | CAPACITOR  | KONDENSATOR   | · · · · ·         |
| C5504   | VCEAEA1CW107M   | 100μF, 16V, Electrolytic   | 100μF, 16V, elektrolytisch  | AC                |
|   |   | CIOLS AND TRANSFORMERS   | SPULEN UND TRANSFORMATOREN  |                   |
| L503  | VP-DF471K0000   | 470μH (VC-651GH only)  | 470μH (nur für VC-651GH)  | AB                |
|   |   | 6.8mH  | 6,8mH   | AC                |
| L5501   | VP-YF682J0000   |  |   |                   |
| L5502   | VP-DF221K0000   | 220μΗ  | 220μH   | AB                |
| L5503   | VP-YF822J0000   | 8.2mH  | 8,2mH   | AC                |
| FL502   | RMPTD0126GEZZ   | Filter (VC-651GH only)   | Filter (nur für VC-651GH)   | . AE              |
| FL5501  | RFILCOO14GEZZ   | Filter   | Filter  | AE                |
| ,   |   |  |   |                   |
|   |   |  |   | <u> </u>          |
|   |   | MISCELLANEOUS  | SONSTIGE TEILE  |                   |
| K2006   | QPLGZ0607GEZZ   | Plug (6 pin)   | Stecker (6-polig)   | AC                |
| K2007   | QPLGZ0407GEZZ   | Plug (4 pin)   | Stecker (4-polig)   | AE                |
|   | 1   |  | Stecker (2-polig) (nur für VC-651GH)  | AE                |
| K2008   | QPLGN0228TAZZ   | Plug (2 pin) (VC-651GH only)   | Stecker (2-polig) (nur für VC-051GH)  | A                 |
|   |   |  |   |                   |
|   |   |  |   |                   |
|   |   |  |   |                   |
|   |   |  |   |                   |
|   |   | PWB-H  |   | 4.14              |
|   |   | TRANSISTORS  | TRANSISTOREN  |                   |
| Q8101   | VSDTA114F//-1   | Playback 5V  | Wiedergabe 5V   | AB                |
| Ω8102   | VSDTC114F//-1   | Counter stop   | Zählwerk Stopp  | AB                |
| Q8103   | VSDTA124F//-1   | Counter stop   | Zählwerk Stopp  | AC                |
|   | i   |  |   | AC                |
| Q8105   | VSDTC124F//-1   | Counter stop   | Zählwerk Stopp  | AC                |
|   |   |  |   |                   |
|   |   |  |   |                   |
|   |   | INTEGRATED CIRCUIT   | INTEGRIERTE SCHALTKREIS   |                   |
| IC8101  | VHi TMS1035/-1  | INTEGRATED CIRCUIT  Mode display   | INTEGRIERTE SCHALTKREIS  Betriebsartenanzeige   | AN                |
| IC8101  | VHI TMS1035/-1  |  | I   | AN                |
| C8101   | VHI TMS1035/-1  |  | I   | AN                |
| IC8101  | VHI TMS1035/-1  |  | I   | AN                |
|   |   | Mode display  DIODES   | Betriebsartenanzeige  DIODEN  |                   |
| D8101,  | VHI TMS 1035/ - 1                                       | Mode display  DIODES  LED, Power   | Betriebsartenanzeige  DIODEN  Leuchtdiode, Netz   | AG                |
| D8101,<br>8102  | RH-PX0061GEZZ   | DIODES  LED, Power LED, Rewind   | DIODEN  Leuchtdiode, Netz Leuchtdiode, Rückspulung  | AC                |
| D8101,<br>8102<br>D8103   | RH-PX0061GEZZ<br>RH-PX0109GEZZ                          | DIODES  LED, Power LED, Rewind LED, Play   | DIODEN  Leuchtdiode, Netz Leuchtdiode, Rückspulung Leuchtdiode, Wiedergabe  | AC<br>AC          |
| D8101,<br>8102<br>D8103<br>D8104,                                     | RH-PX0061GEZZ   | DIODES  LED, Power LED, Rewind LED, Play LED, Fast-forward   | DIODEN  Leuchtdiode, Netz Leuchtdiode, Rückspulung Leuchtdiode, Wiedergabe Leuchtdiode, Schnellvorlauf  | AC<br>AC          |
| D8101,<br>8102<br>D8103   | RH-PX0061GEZZ<br>RH-PX0109GEZZ                          | DIODES  LED, Power LED, Rewind LED, Play   | DIODEN  Leuchtdiode, Netz Leuchtdiode, Rückspulung Leuchtdiode, Wiedergabe Leuchtdiode, Schnellvorlauf Leuchtdiode, Pause/Standbild   | AC<br>AC          |
| D8101,<br>8102<br>D8103<br>D8104,                                     | RH-PX0061GEZZ<br>RH-PX0109GEZZ                          | DIODES  LED, Power LED, Rewind LED, Play LED, Fast-forward   | DIODEN  Leuchtdiode, Netz Leuchtdiode, Rückspulung Leuchtdiode, Wiedergabe Leuchtdiode, Schnellvorlauf  | AG<br>AG<br>AG    |
| D8101,<br>8102<br>D8103<br>D8104,<br>8105,<br>8106                    | RH- PX0061GEZZ<br>RH- PX0109GEZZ<br>RH- PX0061GEZZ      | DIODES  LED, Power LED, Rewind LED, Play LED, Fast-forward LED, Pause/Still LED, Record  | DIODEN  Leuchtdiode, Netz Leuchtdiode, Rückspulung Leuchtdiode, Wiedergabe Leuchtdiode, Schnellvorlauf Leuchtdiode, Pause/Standbild Leuchtdiode, Aufzeichnung   | AC<br>AC<br>AC    |
| D8101,<br>8102<br>D8103<br>D8104,<br>8105,<br>8106                    | RH-PX0061GEZZ<br>RH-PX0109GEZZ                          | DIODES  LED, Power LED, Rewind LED, Play LED, Fast-forward LED, Pause/Still  | DIODEN  Leuchtdiode, Netz Leuchtdiode, Rückspulung Leuchtdiode, Wiedergabe Leuchtdiode, Schnellvorlauf Leuchtdiode, Pause/Standbild   | AG<br>AG<br>AG    |
| D8101,<br>8102<br>D8103<br>D8104,<br>8105,<br>8106<br>D8107           | RH- PX0061GEZZ<br>RH- PX0109GEZZ<br>RH- PX0061GEZZ      | DIODES  LED, Power LED, Rewind LED, Play LED, Fast-forward LED, Pause/Still LED, Record  | DIODEN  Leuchtdiode, Netz Leuchtdiode, Rückspulung Leuchtdiode, Wiedergabe Leuchtdiode, Schnellvorlauf Leuchtdiode, Pause/Standbild Leuchtdiode, Aufzeichnung   | AG<br>AG<br>AG    |
| D8101,<br>8102<br>D8103<br>D8104,<br>8105,<br>8106                    | RH- PX0061GEZZ<br>RH- PX0109GEZZ<br>RH- PX0061GEZZ      | DIODES  LED, Power LED, Rewind LED, Play LED, Fast-forward LED, Pause/Still LED, Record  | DIODEN  Leuchtdiode, Netz Leuchtdiode, Rückspulung Leuchtdiode, Wiedergabe Leuchtdiode, Schnellvorlauf Leuchtdiode, Pause/Standbild Leuchtdiode, Aufzeichnung   | AC<br>AC<br>AC    |
| D8101,<br>8102<br>D8103<br>D8104,<br>8105,<br>8106<br>D8107           | RH- PX0061GEZZ<br>RH- PX0109GEZZ<br>RH- PX0061GEZZ      | DIODES  LED, Power LED, Rewind LED, Play LED, Fast-forward LED, Pause/Still LED, Record  | DIODEN  Leuchtdiode, Netz Leuchtdiode, Rückspulung Leuchtdiode, Wiedergabe Leuchtdiode, Schnellvorlauf Leuchtdiode, Pause/Standbild Leuchtdiode, Aufzeichnung   | AC<br>AC<br>AC    |
| D8101,<br>8102<br>D8103<br>D8104,<br>8105,<br>8106<br>D8107           | RH- PX0061GEZZ<br>RH- PX0109GEZZ<br>RH- PX0061GEZZ      | DIODES  LED, Power LED, Rewind LED, Play LED, Fast-forward LED, Pause/Still LED, Record  | DIODEN  Leuchtdiode, Netz Leuchtdiode, Rückspulung Leuchtdiode, Wiedergabe Leuchtdiode, Schnellvorlauf Leuchtdiode, Pause/Standbild Leuchtdiode, Aufzeichnung   | AC<br>AC<br>AC    |
| D8101,<br>8102<br>D8103<br>D8104,<br>8105,<br>8106<br>D8107           | RH-PX0061GEZZ RH-PX0109GEZZ RH-PX0061GEZZ RH-DX0142CEZZ | DIODES  LED, Power LED, Rewind LED, Play LED, Fast-forward LED, Pause/Still LED, Record Diode (1SS133)   | DIODEN  Leuchtdiode, Netz Leuchtdiode, Rückspulung Leuchtdiode, Wiedergabe Leuchtdiode, Schnellvorlauf Leuchtdiode, Pause/Standbild Leuchtdiode, Aufzeichnung Diode (1SS133)  | ACC<br>ACC<br>ACC |
| D8101,<br>8102<br>D8103<br>D8104,<br>8105,<br>8106<br>D8107<br>8110   | RH- PX0061GEZZ<br>RH- PX0109GEZZ<br>RH- PX0061GEZZ      | DIODES  LED, Power LED, Rewind LED, Play LED, Fast-forward LED, Pause/Still LED, Record Diode (1SS133)  MISCELLANEOUS  Switch, Power               | DIODEN  Leuchtdiode, Netz Leuchtdiode, Rückspulung Leuchtdiode, Rückspulung Leuchtdiode, Wiedergabe Leuchtdiode, Schnellvorlauf Leuchtdiode, Pause/Standbild Leuchtdiode, Aufzeichnung Diode (1SS133)  SONSTIGE TEILE Schalter, Netz                    | AG<br>AG<br>AG    |
| D8103<br>D8104,<br>8105,<br>8106<br>D8107<br>8110<br>SW8101,<br>8102, | RH-PX0061GEZZ RH-PX0109GEZZ RH-PX0061GEZZ RH-DX0142CEZZ | DIODES  LED, Power LED, Rewind LED, Play LED, Fast-forward LED, Pause/Still LED, Record Diode (1SS133)  MISCELLANEOUS  Switch, Power Switch, Eject | DIODEN  Leuchtdiode, Netz Leuchtdiode, Rückspulung Leuchtdiode, Rückspulung Leuchtdiode, Wiedergabe Leuchtdiode, Schnellvorlauf Leuchtdiode, Pause/Standbild Leuchtdiode, Aufzeichnung Diode (1SS133)  SONSTIGE TEILE  Schalter, Netz Schalter, Auswurf | AG AG AG          |
| D8101,<br>8102<br>D8103<br>D8104,<br>8105,<br>8106<br>D8107<br>8110   | RH-PX0061GEZZ RH-PX0109GEZZ RH-PX0061GEZZ RH-DX0142CEZZ | DIODES  LED, Power LED, Rewind LED, Play LED, Fast-forward LED, Pause/Still LED, Record Diode (1SS133)  MISCELLANEOUS  Switch, Power               | DIODEN  Leuchtdiode, Netz Leuchtdiode, Rückspulung Leuchtdiode, Rückspulung Leuchtdiode, Wiedergabe Leuchtdiode, Schnellvorlauf Leuchtdiode, Pause/Standbild Leuchtdiode, Aufzeichnung Diode (1SS133)  SONSTIGE TEILE Schalter, Netz                    | AG<br>AG<br>AG    |

| REF. NR.  | PART NO.<br>TEIL NR.  | DESCRIPTION  | BESCHREIBUNG  | COD                  |
|---|---|--|---|----------------------|
| SW8105,   | QSW-KOO30GEZZ   | Switch, Stop   | Schalter, Stopp   | AB                   |
|   | ROOGGEEE  | Switch, Fast-forward   | Schalter, Schnellvorlauf  | 1                    |
| 8106,   |   |  | Schalter, Pause/Standbild   |                      |
| 8107,   |   | Switch, Pause/Still  |   |                      |
| 8108  |   | Switch, Record   | Schalter, Aufzeichnung  |                      |
| J8101   | QJAKE0043GEZZ   | Jack, Remote control   | Klinke, Fernbedienung   | AD                   |
|   |   | ja de la desta de la companya de la<br>Persona de la companya de la company                                |   |                      |
| <u></u>   | <u> </u>  |  |   |                      |
|   |   | PWB-I,U  | TRANSISTOREN  |                      |
|   |   | TRANSISTORS  |   | T                    |
| Q1401   | VSDTA144ES/ - 1   | Switching, Display   | Umschaltung, Anzeige  | AB<br>AB             |
| Q1402   | VSDTA144ES/ - 1   | Switching, Display   | Umschaltung, Anzeige  |                      |
| Q1403   | VSDTA144ES/ - 1   | Switching, Display   | Umschaltung, Anzeige  | AB                   |
| Q1404   | VSDTA144ES/ - 1   | Switching, Display   | Umschaltung, Anzeige  | AB                   |
|   | VS2SC383-WT-1   | Switching, Voltage   | Umschaltung, Spannung   | AE                   |
| Q1406   |   |  |   | 1                    |
| Q1407   | VSDTC124ES/ - 1   | Initial reset  | Anfängliche Rückstellung  | AB                   |
| Q1408   | VS2SA733APQ1E   | Initial reset  | Anfängliche Rückstellung  | AC                   |
| Q1501   | VS2SC945APQ1E   | Muting, Automatic fine tuning  | Abschaltung der automatischen   | AB                   |
| 21301   | 102000 40AFQTE  |  | Feinabstimmumg (nur für VC-651GH)   |                      |
|   |   | (VC-651GH only)  |   |                      |
|   | VS2SC1906//1E   | IF pre-amplifier (VC-651SH only)   | IF-Vorverstärker (nur für VC-651SH)   | . AC                 |
| Q1502   | VS2SC945APQ1E   | Muting, Automatic fine tuning  | Abschaltung der automatischen   | AB                   |
| 2.502   |   | (VC-651SH only)  | Feinabstimmung (nur für VC-651SH)   |                      |
|   | <u>.</u> .  |  |   |                      |
| Q1503   | VS2SC945APQ1E   | Sync. drive (VC-651GH only)  | Synchronisierungsantrieb  | AB                   |
|   |   |  | (nur für VC-651GH)  |                      |
|   | VS2SC945APQ1E   | Video emitter follower (VC-651SH only)   | Video-Emitterfolger (nur für VC-651SH)  | AD                   |
| 04504   | 1 ' -   |  | Dämpfung, Audio (nur für VC-651GH)  | AB                   |
| Q1504   | VS2SC945APQ1E   | Muting, Audio (VC-651GH only)  | , -   | 70                   |
|   | W. 1  | Sync. drive (VC-651SH only)  | Synchronisierungsantrieb  |                      |
|   |   |  | (nur für VC-651SH)  |                      |
| Q1505   | VS2SC945APQ1E   | Muting, Audio (VC-651SH only)  | Dämpfung, Audio (nur für VC-651SH)  | . AB                 |
| Q1506   | VS2SC945APQ1E   | Amplifier, Video (VC-651SH only)   | Verstärker, Video (nur für VC-651SH)  | AB                   |
|   |   | Amplifier, Video (VC-651SH only)   | Verstärker, Video (nur für VC-651SH)  | AB                   |
| Q1507   | VS2SC945APQ1E   | Minhimer, Arreo (AC-001911,018A)   | Volument, Arago friantar Action (All)   | AB                   |
|   |   |  |   |                      |
|   |   | INTEGRATED CIRCUITS  | INTEGRIETE SCHALTKREISE   |                      |
|   | DII : VOA 5 4 0 5 7 7   | Walter and a single  | Spenninganynthopizor  | AS                   |
|   | RH- i XO154GEZZ   | Voltage synthesizer  | Spannungssynthesizer  |                      |
| IC1401  | 1   |  | Festspeicher  |                      |
| IC1401<br>IC1402  | RH- i X0439CEZZ   | Read only memoly   |   | AQ                   |
| IC1402  | RH- i X0439CEZZ   |  |   | 1                    |
| IC1402<br>IC1403  | RH- i X0439CEZZ<br>VHi UPA80C//-1   | Channel display  | Kanalanzeige  | AG                   |
| IC1402  | RH- i X0439CEZZ   |  | Kanalanzeige<br>Wellenbereichsdecoder   | AG<br>AF             |
| IC1402<br>IC1403  | RH- i X0439CEZZ<br>VHi UPA80C//-1   | Channel display  | Kanalanzeige  | AG<br>AF             |
| IC1402<br>IC1403<br>IC1404<br>IC1405  | RH- i X0439CEZZ<br>VHi UPA80C/ / - 1<br>RH- i X0260CEZZ<br>RH- i X0249CEZZ                      | Channel display<br>Band decoder<br>Zenner IC   | Kanalanzeige<br>Wellenbereichsdecoder<br>Intergrierter Zenner-Schaltkreis   | AG<br>AF             |
| IC1402<br>IC1403<br>IC1404  | RH- i X0439CEZZ<br>VHi UPA80C/ / - 1<br>RH- i X0260CEZZ   | Channel display<br>Band decoder  | Kanalanzeige<br>Wellenbereichsdecoder   | AG<br>AF<br>AE       |
| IC1402<br>IC1403<br>IC1404<br>IC1405  | RH- i X0439CEZZ<br>VHi UPA80C/ / - 1<br>RH- i X0260CEZZ<br>RH- i X0249CEZZ                      | Channel display Band decoder Zenner IC Picture intermediate frequency/Sound intermediate frequency (VC-651SH only)   | Kanalanzeige Wellenbereichsdecoder Intergrierter Zenner-Schaltkreis Bildzwischen-/Tonzwischenfrequenz (nur für VC-651SH)  | AG<br>AF<br>AE       |
| IC1402<br>IC1403<br>IC1404<br>IC1405<br>IC1501  | RH- i X0439CEZZ<br>VHi UPA80C/ /- 1<br>RH- i X0260CEZZ<br>RH- i X0249CEZZ<br>VHi L A7530N/ - 1  | Channel display Band decoder Zenner IC Picture intermediate frequency/Sound intermediate frequency (VC-651SH only)  DIODES   | Kanalanzeige Wellenbereichsdecoder Intergrierter Zenner-Schaltkreis Bildzwischen-/Tonzwischenfrequenz (nur für VC-651SH)  DIODEN  | AG<br>AF<br>AE<br>AN |
| IC1402<br>IC1403<br>IC1404<br>IC1405<br>IC1501  | RH- i X0439CEZZ<br>VHi UPA80C/ / - 1<br>RH- i X0260CEZZ<br>RH- i X0249CEZZ                      | Channel display Band decoder Zenner IC Picture intermediate frequency/Sound intermediate frequency (VC-651SH only)   | Kanalanzeige Wellenbereichsdecoder Intergrierter Zenner-Schaltkreis Bildzwischen-/Tonzwischenfrequenz (nur für VC-651SH)  | AG<br>AF<br>AE<br>AN |
| IC1402<br>IC1403<br>IC1404<br>IC1405<br>IC1501  | RH- i X0439CEZZ<br>VHi UPA80C/ /- 1<br>RH- i X0260CEZZ<br>RH- i X0249CEZZ<br>VHi L A7530N/ - 1  | Channel display Band decoder Zenner IC Picture intermediate frequency/Sound intermediate frequency (VC-651SH only)  DIODES   | Kanalanzeige Wellenbereichsdecoder Intergrierter Zenner-Schaltkreis Bildzwischen-/Tonzwischenfrequenz (nur für VC-651SH)  DIODEN  | AG<br>AF<br>AE<br>AN |
| IC1402<br>IC1403<br>IC1404<br>IC1405<br>IC1501  | RH- i X0439CEZZ<br>VHi UPA80C/ /- 1<br>RH- i X0260CEZZ<br>RH- i X0249CEZZ<br>VHi L A7530N/ - 1  | Channel display Band decoder Zenner IC Picture intermediate frequency/Sound intermediate frequency (VC-651SH only)  DIODES   | Kanalanzeige Wellenbereichsdecoder Intergrierter Zenner-Schaltkreis Bildzwischen-/Tonzwischenfrequenz (nur für VC-651SH)  DIODEN  | AG<br>AF<br>AE<br>AN |
| IC1402<br>IC1403<br>IC1404<br>IC1405<br>IC1501<br>D1401<br> <br>1404,   | RH- i X0439CEZZ<br>VHi UPA80C/ /- 1<br>RH- i X0260CEZZ<br>RH- i X0249CEZZ<br>VHi L A7530N/ - 1  | Channel display Band decoder Zenner IC Picture intermediate frequency/Sound intermediate frequency (VC-651SH only)  DIODES  Diode (1SS133)   | Kanalanzeige Wellenbereichsdecoder Intergrierter Zenner-Schaltkreis Bildzwischen-/Tonzwischenfrequenz (nur für VC-651SH)  DIODEN  Diode (1SS133)  | AG<br>AF<br>AE<br>AN |
| IC1402<br>IC1403<br>IC1404<br>IC1405<br>IC1501  | RH- i X0439CEZZ<br>VHi UPA80C/ /- 1<br>RH- i X0260CEZZ<br>RH- i X0249CEZZ<br>VHi L A7530N/ - 1  | Channel display Band decoder Zenner IC Picture intermediate frequency/Sound intermediate frequency (VC-651SH only)  DIODES   | Kanalanzeige Wellenbereichsdecoder Intergrierter Zenner-Schaltkreis Bildzwischen-/Tonzwischenfrequenz (nur für VC-651SH)  DIODEN  | AG<br>AF<br>AE<br>AN |
| IC1402<br>IC1403<br>IC1404<br>IC1405<br>IC1501<br>D1401<br>   | RH- i X0439CEZZ<br>VHi UPA80C/ /- 1<br>RH- i X0260CEZZ<br>RH- i X0249CEZZ<br>VHi L A7530N/ - 1  | Channel display Band decoder Zenner IC Picture intermediate frequency/Sound intermediate frequency (VC-651SH only)  DIODES  Diode (1SS133)   | Kanalanzeige Wellenbereichsdecoder Intergrierter Zenner-Schaltkreis Bildzwischen-/Tonzwischenfrequenz (nur für VC-651SH)  DIODEN  Diode (1SS133)  | AG<br>AF<br>AE<br>AN |
| IC1402<br>IC1403<br>IC1404<br>IC1405<br>IC1501<br>D1401<br> <br>1404,<br>1405,<br>1406,                             | RH- i X0439CEZZ<br>VHi UPA80C/ /- 1<br>RH- i X0260CEZZ<br>RH- i X0249CEZZ<br>VHi L A7530N/ - 1  | Channel display Band decoder Zenner IC Picture intermediate frequency/Sound intermediate frequency (VC-651SH only)  DIODES  Diode (1SS133)   | Kanalanzeige Wellenbereichsdecoder Intergrierter Zenner-Schaltkreis Bildzwischen-/Tonzwischenfrequenz (nur für VC-651SH)  DIODEN  Diode (1SS133)  | AG<br>AF<br>AE<br>AN |
| IC1402<br>IC1403<br>IC1404<br>IC1405<br>IC1501<br>D1401<br> <br>1404,<br>1405,<br>1406,<br>1407,                    | RH- i X0439CEZZ<br>VHi UPA80C/ /- 1<br>RH- i X0260CEZZ<br>RH- i X0249CEZZ<br>VHi L A7530N/ - 1  | Channel display Band decoder Zenner IC Picture intermediate frequency/Sound intermediate frequency (VC-651SH only)  DIODES  Diode (1SS133)   | Kanalanzeige Wellenbereichsdecoder Intergrierter Zenner-Schaltkreis Bildzwischen-/Tonzwischenfrequenz (nur für VC-651SH)  DIODEN  Diode (1SS133)  | AG<br>AF<br>AE<br>AN |
| IC1402<br>IC1403<br>IC1404<br>IC1405<br>IC1501<br>D1401<br> <br>1404,<br>1405,<br>1406,<br>1407,<br>1417,           | RH- i X0439CEZZ<br>VHi UPA80C/ /- 1<br>RH- i X0260CEZZ<br>RH- i X0249CEZZ<br>VHi L A7530N/ - 1  | Channel display Band decoder Zenner IC Picture intermediate frequency/Sound intermediate frequency (VC-651SH only)  DIODES  Diode (1SS133)   | Kanalanzeige Wellenbereichsdecoder Intergrierter Zenner-Schaltkreis Bildzwischen-/Tonzwischenfrequenz (nur für VC-651SH)  DIODEN  Diode (1SS133)  | AG<br>AF<br>AE<br>AN |
| IC1402<br>IC1403<br>IC1404<br>IC1405<br>IC1501<br>D1401<br> <br>1404,<br>1405,<br>1406,<br>1407,                    | RH- i X0439CEZZ<br>VHi UPA80C/ /- 1<br>RH- i X0260CEZZ<br>RH- i X0249CEZZ<br>VHi L A7530N/ - 1  | Channel display Band decoder Zenner IC Picture intermediate frequency/Sound intermediate frequency (VC-651SH only)  DIODES  Diode (1SS133)   | Kanalanzeige Wellenbereichsdecoder Intergrierter Zenner-Schaltkreis Bildzwischen-/Tonzwischenfrequenz (nur für VC-651SH)  DIODEN  Diode (1SS133)  | AG<br>AF<br>AE<br>AN |
| IC1402<br>IC1403<br>IC1404<br>IC1405<br>IC1501<br>D1401<br> <br>1404,<br>1405,<br>1406,<br>1407,<br>1417,           | RH- i X0439CEZZ<br>VHi UPA80C/ /- 1<br>RH- i X0260CEZZ<br>RH- i X0249CEZZ<br>VHi L A7530N/ - 1  | Channel display Band decoder Zenner IC Picture intermediate frequency/Sound intermediate frequency (VC-651SH only)  DIODES  Diode (1SS133)   | Kanalanzeige Wellenbereichsdecoder Intergrierter Zenner-Schaltkreis Bildzwischen-/Tonzwischenfrequenz (nur für VC-651SH)  DIODEN  Diode (1SS133)  | AG<br>AF<br>AE<br>AN |
| D1401<br>  1404,<br>  1405,<br>  1406,<br>  1407,<br>  1418   | RH- i X0439CEZZ<br>VHi UPA80C/ / - 1<br>RH- i X0260CEZZ<br>RH- i X0249CEZZ<br>VHi L A7530N/ - 1 | Channel display Band decoder Zenner IC Picture intermediate frequency/Sound intermediate frequency (VC-651SH only)  DIODES  Diode (1SS133)  (VC-651SH only)  | Kanalanzeige Wellenbereichsdecoder Intergrierter Zenner-Schaltkreis Bildzwischen-/Tonzwischenfrequenz (nur für VC-651SH)  DIODEN  Diode (1SS133)  (nur für VC-651SH)  | AG AF AE AN          |
| IC1402<br>IC1403<br>IC1404<br>IC1405<br>IC1501<br>D1401<br>  1404,<br>1405,<br>1406,<br>1407,<br>1417,              | RH- i X0439CEZZ<br>VHi UPA80C/ /- 1<br>RH- i X0260CEZZ<br>RH- i X0249CEZZ<br>VHi L A7530N/ - 1  | Channel display Band decoder Zenner IC Picture intermediate frequency/Sound intermediate frequency (VC-651SH only)  DIODES  Diode (1SS133)  (VC-651SH only)  | Kanalanzeige Wellenbereichsdecoder Intergrierter Zenner-Schaltkreis Bildzwischen-/Tonzwischenfrequenz (nur für VC-651SH)  DIODEN  Diode (1SS133)  (nur für VC-651SH)  KONDENSATOR   | AG AF AE AN          |
| D1401<br>  1404,<br>  1405,<br>  1406,<br>  1407,<br>  1418   | RH- i X0439CEZZ<br>VHi UPA80C/ / - 1<br>RH- i X0260CEZZ<br>RH- i X0249CEZZ<br>VHi L A7530N/ - 1 | Channel display Band decoder Zenner IC Picture intermediate frequency/Sound intermediate frequency (VC-651SH only)  DIODES  Diode (1SS133)  (VC-651SH only)  | Kanalanzeige Wellenbereichsdecoder Intergrierter Zenner-Schaltkreis Bildzwischen-/Tonzwischenfrequenz (nur für VC-651SH)  DIODEN  Diode (1SS133)  (nur für VC-651SH)  | AG AF AE AN          |
| D1401<br>  1404,<br>  1405,<br>  1406,<br>  1407,<br>  1418   | RH- i X0439CEZZ<br>VHi UPA80C/ / - 1<br>RH- i X0260CEZZ<br>RH- i X0249CEZZ<br>VHi L A7530N/ - 1 | Channel display Band decoder Zenner IC Picture intermediate frequency/Sound intermediate frequency (VC-651SH only)  DIODES  Diode (1SS133)  (VC-651SH only)  CAPACITOR  100µF, 16V, Electrolytic   | Kanalanzeige Wellenbereichsdecoder Intergrierter Zenner-Schaltkreis Bildzwischen-/Tonzwischenfrequenz (nur für VC-651SH)  DIODEN  Diode (1SS133)  (nur für VC-651SH)  KONDENSATOR   | AG AF                |
| D1401<br>  1404,<br>  1405,<br>  1406,<br>  1407,<br>  1418   | RH- i X0439CEZZ<br>VHi UPA80C/ / - 1<br>RH- i X0260CEZZ<br>RH- i X0249CEZZ<br>VHi L A7530N/ - 1 | Channel display Band decoder Zenner IC Picture intermediate frequency/Sound intermediate frequency (VC-651SH only)  DIODES  Diode (1SS133)  (VC-651SH only)  CAPACITOR  100µF, 16V, Electrolytic   | Kanalanzeige Wellenbereichsdecoder Intergrierter Zenner-Schaltkreis Bildzwischen-/Tonzwischenfrequenz (nur für VC-651SH)  DIODEN  Diode (1SS133)  (nur für VC-651SH)  KONDENSATOR   | AG AF                |
| IC1402<br>IC1403<br>IC1404<br>IC1405<br>IC1501<br>D1401<br>  1404,<br>1405,<br>1406,<br>1407,<br>1417,<br>1418      | RH- i X0439CEZZ<br>VHi UPA80C/ / - 1<br>RH- i X0260CEZZ<br>RH- i X0249CEZZ<br>VHi LA7530N/ - 1  | Channel display Band decoder Zenner IC Picture intermediate frequency/Sound intermediate frequency (VC-651SH only)  DIODES  Diode (1SS133)  (VC-651SH only)  CAPACITOR  100  100  F, 16V, Electrolytic (VC-651GH only)  CONTROL                                  | Kanalanzeige Wellenbereichsdecoder Intergrierter Zenner-Schaltkreis Bildzwischen-/Tonzwischenfrequenz (nur für VC-651SH)  DIODEN  Diode (1SS133)  (nur für VC-651SH)  KONDENSATOR  100μF, 16V, elektrolytisch (nur für VC-651GH)        | AG AF AE AN          |
| IC1402<br>IC1403<br>IC1404<br>IC1405<br>IC1501<br>D1401<br> <br>1404,<br>1405,<br>1406,<br>1407,<br>1417,<br>1418   | RH- i X0439CEZZ<br>VHi UPA80C/ / - 1<br>RH- i X0260CEZZ<br>RH- i X0249CEZZ<br>VHi L A7530N/ - 1 | Channel display Band decoder Zenner IC Picture intermediate frequency/Sound intermediate frequency (VC-651SH only)  DIODES  Diode (1SS133)  (VC-651SH only)  CAPACITOR  100µF, 16V, Electrolytic (VC-651GH only)  CONTROL  10K ohm, Pot., Automatic gain control | Kanalanzeige Wellenbereichsdecoder Intergrierter Zenner-Schaltkreis Bildzwischen-/Tonzwischenfrequenz (nur für VC-651SH)  DIODEN  Diode (1SS133)  (nur für VC-651SH)  KONDENSATOR  100μF, 16V, elektrolytisch (nur für VC-651GH)  REGLE | AG AF                |
| IC 1402<br>IC 1403<br>IC 1404<br>IC 1405<br>IC 1501<br>D1401<br>  1404,<br>1405,<br>1406,<br>1407,<br>1417,<br>1418 | RH- i X0439CEZZ<br>VHi UPA80C/ / - 1<br>RH- i X0260CEZZ<br>RH- i X0249CEZZ<br>VHi LA7530N/ - 1  | Channel display Band decoder Zenner IC Picture intermediate frequency/Sound intermediate frequency (VC-651SH only)  DIODES  Diode (1SS133)  (VC-651SH only)  CAPACITOR  100  100  F, 16V, Electrolytic (VC-651GH only)  CONTROL                                  | Kanalanzeige Wellenbereichsdecoder Intergrierter Zenner-Schaltkreis Bildzwischen-/Tonzwischenfrequenz (nur für VC-651SH)  DIODEN  Diode (1SS133)  (nur für VC-651SH)  KONDENSATOR  100μF, 16V, elektrolytisch (nur für VC-651GH)        | AG                   |

| REF. NO.<br>REF. NR.   | PART NO.<br>TEIL NR.   | DESCRIPTION   | BESCHREIBUNG   | KOD  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | COILS AND TRANSFORMERS  | SPULEN UND TRANSFORMATOREN   |  |
| L1401  | VP - XF 120K0000   | 12μΗ  | 12μΗ   | AB   |
| L1502  | VP - XFR47M0.000   | 0.47μH (VC-651SH only)  | 0,47µH (nur für VC-651SH)  | AB   |
|  |  |   | 100μH (nur für VC-651SH)   | AB   |
| L1503  | VP - DF 101K 0000  | 100μH (VC-651SH only)   |  | AB   |
| L1504  | VP - XF 220K 0000  | 22μH (VC-651SH only)  | 22μH (nur für VC-651SH)  |  |
| L1505  | VP - XF 100K 0000  | 10μH (VC-651SH only)  | 10μH (nur für VC-651SH)  | AB   |
| L1506  | VP - XF 2 7 0 K 0 0 0 0  | 27μH (VC-651SH only)  | 27μH (nur für VC-651SH)  | AB   |
| L1510  | VP - XF 4R 7K 0000   | 4.7 <sub>μ</sub> H (VC-651SH only)  | 4,7μH (nur für VC-651SH)   | AB   |
| 1552   | VP - DF 221K0000   | 220μH (VC-651GH only)   | 220μH (nur für VC-651GH)   | AB   |
| 1555   |  |   |  |  |
| L1501  | RFILNO010GEZZ  | Filter, Noise (VC-651GH only)   | Filter, Geräusch (nur für VC-651GH)  | AC   |
|  | . 1.   |   |  | 1.0  |
| 1505   | 1.0  |   |  |  |
| CF1501   | RFILCO064CEZZ  | Filter, Sound intermediate frequency  | Filter, Tonzwischenfrequenz  | . AE   |
|  |  | (VC-651SH only)   | (nur für VC-651SH)   |  |
| F1502  | RFILCOO2OCEZZ  | Filter, Sound intermediate frequency trap   | Filter, Tonzwischenfrequenz-   | AE   |
|  |  | (VC-651SH only)   | Überreichweite (nur für VC-651SH)  |  |
| CF1503   | RFILCO040GEZZ  | Filter. Sound intermediate frequency  | Filter, Tonzwischenfrequenz-Detektor   | AE   |
| . 1000   |  | detector (VC-651SH only)  | (nur für VC-651SH)   |  |
| 251506   | DELLEGOOSTATT  | Filter (VC-651SH only)  | Filter (nur für VC-651SH)  | AE   |
| CF1506   | RFILEOOO2TAZZ  |   |  | ł  |
| SF1501   | RFILCO111CEZZ  | Filter Surface acoustic wave  | Filter, Sägezahnwellenform   | AK   |
|  | an expelling   | (VC-651SH only)   | (nur für VC-651SH)   |  |
| F1501  | RCI LD0130CEZZ   | Picture intermediate frequency  | Bildzwischenfrequenz-Detektor  | AD   |
|  | 1.00   | detector (VC-651SH only)  | (nur für VC-651SH)   |  |
| Γ1502  | RCILDO017GEZZ  | Automatic fine tuning detector  | Automatischen Feinabstimmung-Detektor  | AD   |
|  | The state of the s | (VC-651SH only)   | (nur für VC-651SH)   |  |
|  |  |   |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | <u>,</u>   | MISCELLANEOUS   | SONSTIGE TEILE   | <u> </u>   |
|  | VTUVTS-1SDY2/  | Tuner (VC-651SH only)   | Tuner (nur für VC-651SH)   | BL   |
| (1401  | RFILCO024GEZZ  | Ceramic oscillator, 4MHz  | Keramischer Oszillator, 4MHz   | AE   |
| SW1401   | QSW-S0102GEZZ  | Switch, Normal/UHF  | Schalter, Normal/UHF   | AD   |
| SW1402.  | QSW-KOO30GEZZ  | Switch, Manual tuning (+)   | Schalter, Handabstimmung (+)   | AB   |
| 1403   |  | Switch, Manual tuning (-)   | Schalter, Handabstimmung (-)   |  |
| D  | QPLGN0675GEZZ  | Plug (6 pin)  | Stecker (6-polig)  | AB   |
| В  | QPL GN0875GEZZ   | • ,   | Stecker (8-polig)  | AC   |
|  |  | Plug (8 pin)  |  | AC   |
| A  | QPLGN1075GEZZ  | Plug (10 pin)   | Stecker (10-polig)   | AC   |
|  |  | $\phi = \phi + \phi + \phi + \phi + \phi$   |  | 100  |
|  |  |   | The second of th | 100  |
|  |  |   |  | A1 1   |
| <del></del>  |  | PWB-T   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   | TRANSFORM  |  |
|  | , a, 3, 5, 5   | TRANSISTORS   | TRANSISTOREN   | <u> </u>   |
| 25001  | VS2SK118GR/1E  |   | TRANSISTOREN   | AC   |
|  |  | TRANSISTORS   |  | 1  |
| 25002  | VS2SK118GR/1E  | TRANSISTORS  Buffer Resetting   | Puffer   | AC   |
| 25002<br>25003   | VS2SK118GR/1E<br>VS2SA937-Q/-1<br>VSDTA114F//-1  | TRANSISTORS  Buffer Resetting Switching, Channel-up   | Puffer<br>Rückstellung<br>Umschaltung, Kanal-Auf   | AC<br>AB   |
| 15002<br>15003<br>15004  | VS2SK118GR/1E<br>VS2SA937-Q/-1<br>VSDTA114F//-1<br>VSDTC144F//-1   | TRANSISTORS  Buffer Resetting Switching, Channel-up Switching, Channel-up   | Puffer<br>Rückstellung<br>Umschaltung, Kanal-Auf<br>Umschaltung, Kanel-Auf   | AC<br>AB<br>AB   |
| 25002<br>25003<br>25004<br>25005   | VS2SK118GR/1E<br>VS2SA937-Q/-1<br>VSDTA114F//-1<br>VSDTC144F//-1<br>VSDTA114F//-1  | Buffer Resetting Switching, Channel-up Switching, Channel-up Switching, Channel-up  | Puffer<br>Rückstellung<br>Umschaltung, Kanal-Auf<br>Umschaltung, Kanel-Auf<br>Umschaltung, Kanel-Ab  | AC<br>AB<br>AB   |
| 15002<br>15003<br>15004<br>15005<br>15006  | VS2SK118GR/1E<br>VS2SA937-Q/-1<br>VSDTA114F//-1<br>VSDTC144F//-1<br>VSDTA114F//-1<br>VSDTC144F//-1   | Buffer Resetting Switching, Channel-up Switching, Channel-up Switching, Channel-down Switching, Channel-down  | Puffer<br>Rückstellung<br>Umschaltung, Kanal-Auf<br>Umschaltung, Kanel-Auf<br>Umschaltung, Kanel-Ab<br>Umschaltung, Kanel-Ab   | AC<br>AB<br>AB<br>AB   |
| 15002<br>15003<br>15004<br>15005<br>15006  | VS2SK118GR/1E<br>VS2SA937-Q/-1<br>VSDTA114F//-1<br>VSDTC144F//-1<br>VSDTA114F//-1<br>VSDTC144F//-1<br>VS2SC2021-Q-1  | Buffer Resetting Switching, Channel-up Switching, Channel-up Switching, Channel-down Switching, Channel-down Switching, Channel-down Buffer   | Puffer<br>Rückstellung<br>Umschaltung, Kanal-Auf<br>Umschaltung, Kanel-Auf<br>Umschaltung, Kanel-Ab<br>Umschaltung, Kanel-Ab<br>Puffer   | AC<br>AB<br>AB<br>AB<br>AB                                     |
| 15002<br>15003<br>15004<br>15005<br>15006<br>15007<br>15008  | VS2SK118GR/1E<br>VS2SA937-Q/-1<br>VSDTA114F//-1<br>VSDTC144F//-1<br>VSDTC144F//-1<br>VSDTC144F//-1<br>VS2SC2021-Q-1<br>VS2SC2021-Q-1   | Buffer Resetting Switching, Channel-up Switching, Channel-up Switching, Channel-down Switching, Channel-down Switching, Channel-down Buffer Buffer  | Puffer Rückstellung Umschaltung, Kanal-Auf Umschaltung, Kanel-Auf Umschaltung, Kanel-Ab Umschaltung, Kanel-Ab Puffer Puffer  | AC<br>AB<br>AB<br>AB<br>AB<br>AB                               |
| 15002<br>15003<br>15004<br>15005<br>15006<br>15007<br>15008  | VS2SK118GR/1E<br>VS2SA937-Q/-1<br>VSDTA114F//-1<br>VSDTC144F//-1<br>VSDTA114F//-1<br>VSDTC144F//-1<br>VS2SC2021-Q-1  | Buffer Resetting Switching, Channel-up Switching, Channel-up Switching, Channel-down Switching, Channel-down Switching, Channel-down Buffer Buffer Switching, Cassette LED  | Puffer Rückstellung Umschaltung, Kanal-Auf Umschaltung, Kanel-Auf Umschaltung, Kanel-Ab Umschaltung, Kanel-Ab Puffer Puffer Umschaltung, Cassetten Leuchtdiode   | AC<br>AB<br>AB<br>AB<br>AB<br>AB                               |
| 15002<br>15003<br>15004<br>15005<br>15006<br>15007<br>15008  | VS2SK118GR/1E<br>VS2SA937-Q/-1<br>VSDTA114F//-1<br>VSDTC144F//-1<br>VSDTC144F//-1<br>VSDTC144F//-1<br>VS2SC2021-Q-1<br>VS2SC2021-Q-1   | Buffer Resetting Switching, Channel-up Switching, Channel-up Switching, Channel-down Switching, Channel-down Switching, Channel-down Buffer Buffer  | Puffer Rückstellung Umschaltung, Kanal-Auf Umschaltung, Kanel-Auf Umschaltung, Kanel-Ab Umschaltung, Kanel-Ab Puffer Puffer  | AC<br>AB<br>AB<br>AB<br>AB<br>AB                               |
| 15002<br>15003<br>15004<br>15005<br>15006<br>15007<br>15008<br>15009   | VS2SK118GR/1E<br>VS2SA937-Q/-1<br>VSDTA114F//-1<br>VSDTC144F//-1<br>VSDTC144F//-1<br>VSDTC144F//-1<br>VS2SC2021-Q-1<br>VS2SC2021-Q-1<br>VSDTA144F//-1  | Buffer Resetting Switching, Channel-up Switching, Channel-up Switching, Channel-down Switching, Channel-down Switching, Channel-down Buffer Buffer Switching, Cassette LED  | Puffer Rückstellung Umschaltung, Kanal-Auf Umschaltung, Kanel-Auf Umschaltung, Kanel-Ab Umschaltung, Kanel-Ab Puffer Puffer Umschaltung, Cassetten Leuchtdiode   | AC<br>AB<br>AB<br>AB<br>AB<br>AB<br>AB                         |
| 15002<br>15003<br>15004<br>15005<br>15006<br>15007<br>15008<br>15009<br>15010  | VS2SK118GR/1E<br>VS2SA937-Q/-1<br>VSDTA114F//-1<br>VSDTC144F//-1<br>VSDTC144F//-1<br>VSDTC144F//-1<br>VS2SC2021-Q-1<br>VS2SC2021-Q-1<br>VSDTA144F//-1<br>VS2SC2021-Q-1   | Buffer Resetting Switching, Channel-up Switching, Channel-up Switching, Channel-down Switching, Channel-down Switching, Channel-down Buffer Buffer Switching, Cassette LED Buffer   | Puffer Rückstellung Umschaltung, Kanal-Auf Umschaltung, Kanel-Auf Umschaltung, Kanel-Ab Umschaltung, Kanel-Ab Puffer Puffer Umschaltung, Cassetten Leuchtdiode Puffer  | AC<br>AB<br>AB<br>AB<br>AB<br>AB<br>AC<br>AB                   |
| 25002<br>25003<br>25004<br>25005<br>25006<br>25007<br>25008<br>25009<br>25010<br>25012<br>25013                            | VS2SK118GR/1E VS2SA937-Q/-1 VSDTA114F//-1 VSDTC144F//-1 VSDTC144F//-1 VSDTC144F//-1 VS2SC2021-Q-1 VS2SC2021-Q-1 VSDTA144F//-1 VS2SC2021-Q-1 VSDTA144F//-1 VS2SC2021-Q-1 VSDTC144F//-1 VSDTC144F//-1  | Buffer Resetting Switching, Channel-up Switching, Channel-up Switching, Channel-down Switching, Channel-down Switching, Channel-down Buffer Buffer Switching, Cassette LED Buffer Drive, Grid 8 Drive, Grid B                             | Puffer Rückstellung Umschaltung, Kanal-Auf Umschaltung, Kanel-Auf Umschaltung, Kanel-Ab Umschaltung, Kanel-Ab Puffer Puffer Umschaltung, Cassetten Leuchtdiode Puffer Antrieb, Gitter 8 Antrieb, Gitter 8  | AC<br>AB<br>AB<br>AB<br>AB<br>AC<br>AB<br>AB                   |
| 15002<br>15003<br>15004<br>15005<br>15006<br>15007<br>15008<br>15009<br>15010<br>15012<br>15013                            | VS2SK118GR/1E<br>VS2SA937-Q/-1<br>VSDTA114F//-1<br>VSDTC144F//-1<br>VSDTC144F//-1<br>VSDTC144F//-1<br>VS2SC2021-Q-1<br>VS2SC2021-Q-1<br>VSDTA144F//-1<br>VS2SC2021-Q-1<br>VSDTC144F//-1  | Buffer Resetting Switching, Channel-up Switching, Channel-up Switching, Channel-down Switching, Channel-down Switching, Channel-down Buffer Buffer Switching, Cassette LED Buffer Drive, Grid 8   | Puffer Rückstellung Umschaltung, Kanal-Auf Umschaltung, Kanel-Auf Umschaltung, Kanel-Ab Umschaltung, Kanel-Ab Puffer Puffer Umschaltung, Cassetten Leuchtdiode Puffer Antrieb, Gitter 8  | AC<br>AB<br>AB<br>AB<br>AB<br>AC<br>AB<br>AB<br>AB             |
| 15002<br>15003<br>15004<br>15005<br>15006<br>15007<br>15008<br>15009<br>15010<br>15012<br>15013                            | VS2SK118GR/1E VS2SA937-Q/-1 VSDTA114F//-1 VSDTC144F//-1 VSDTC144F//-1 VS2SC2021-Q-1 VS2SC2021-Q-1 VSDTA144F//-1 VS2SC2021-Q-1 VSDTA144F//-1 VS2SC2021-Q-1 VSDTC144F//-1 VSDTC144F//-1 VSDTC144F//-1  | Buffer Resetting Switching, Channel-up Switching, Channel-up Switching, Channel-down Switching, Channel-down Switching, Channel-down Buffer Buffer Switching, Cassette LED Buffer Drive, Grid 8 Drive, Grid B Resetting                   | Puffer Rückstellung Umschaltung, Kanal-Auf Umschaltung, Kanel-Auf Umschaltung, Kanel-Ab Umschaltung, Kanel-Ab Puffer Puffer Umschaltung, Cassetten Leuchtdiode Puffer Antrieb, Gitter 8 Antrieb, Gitter B Rückstellung   | AC<br>AB<br>AB<br>AB<br>AB<br>AB<br>AC<br>AB<br>AB             |
| 25001<br>25002<br>25003<br>25004<br>25005<br>25006<br>25007<br>25008<br>25009<br>25010<br>25012<br>25013<br>25014<br>25015 | VS2SK118GR/1E VS2SA937-Q/-1 VSDTA114F//-1 VSDTC144F//-1 VSDTC144F//-1 VS2SC2021-Q-1 VS2SC2021-Q-1 VSDTA144F//-1 VS2SC2021-Q-1 VSDTC144F//-1 VS2SC2021-Q-1 VSDTC144F//-1 VSDTC144F//-1 VSDTC144F//-1 VSDTC144F//-1  | Buffer Resetting Switching, Channel-up Switching, Channel-up Switching, Channel-down Switching, Channel-down Switching, Channel-down Buffer Buffer Switching, Cassette LED Buffer Drive, Grid 8 Drive, Grid 8 Resetting Muting, All clear | Puffer Rückstellung Umschaltung, Kanal-Auf Umschaltung, Kanel-Auf Umschaltung, Kanel-Ab Umschaltung, Kanel-Ab Puffer Puffer Umschaltung, Cassetten Leuchtdiode Puffer Antrieb, Gitter 8 Antrieb, Gitter 8 Rückstellung Stummschaltung, Ganze Löschung  | AC<br>AB<br>AB<br>AB<br>AB<br>AC<br>AB<br>AB<br>AB<br>AB<br>AB |
| 25002<br>25003<br>25004<br>25005<br>25006<br>25007<br>25008<br>25009<br>25010<br>25012<br>25013<br>25014                   | VS2SK118GR/1E VS2SA937-Q/-1 VSDTA114F//-1 VSDTC144F//-1 VSDTC144F//-1 VS2SC2021-Q-1 VS2SC2021-Q-1 VSDTA144F//-1 VS2SC2021-Q-1 VSDTA144F//-1 VS2SC2021-Q-1 VSDTC144F//-1 VSDTC144F//-1 VSDTC144F//-1  | Buffer Resetting Switching, Channel-up Switching, Channel-up Switching, Channel-down Switching, Channel-down Switching, Channel-down Buffer Buffer Switching, Cassette LED Buffer Drive, Grid 8 Drive, Grid 8 Resetting Muting, All clear | Puffer Rückstellung Umschaltung, Kanal-Auf Umschaltung, Kanel-Auf Umschaltung, Kanel-Ab Umschaltung, Kanel-Ab Puffer Puffer Umschaltung, Cassetten Leuchtdiode Puffer Antrieb, Gitter 8 Antrieb, Gitter B Rückstellung Stummschaltung, Ganze Löschung  | AC AB AB AB AB AC AB                |

| REF. NR.   | PART NO.<br>TEIL NR.  | DESCRIPTION   | BESCHREIBUNG   | KODE                 |
|--|---|---|--|----------------------|
|  |   | DIODES  | DIODEN   |                      |
| D5001  | RH-DX0142CEZZ   | Diode (1SS133)  | Diode (1SS133)   | AB                   |
|  |   |   |  |                      |
| 5006   |   |   |  |                      |
| D5007  | RH-DX0047GEZZ   | Diode   | Diode  | AA                   |
| D5008  | RH-DX0142CEZZ   | Diode (1SS133)  | Diode (1SS133)   | AB                   |
|  |   |   | and the second of the second o |                      |
| 5021,  |   | 0.00.054011   | town tile VC RETCH)  |                      |
| 5023,  | 1.91  | (VC-651GH only)   | (nur für VC-651GH)<br>(nur für VC-651GH)   | 1                    |
| 5024   |   | (VC-651GH only)   | (liul lui ve-ostan)  |                      |
| F029   |   |   |  |                      |
| 5028<br>D5029  | RH-EXOO4OTAZZ   | Zener diode (RD3.6EB)   | Zenerdiode (RD3,6EB)   | AC                   |
| D5029  | RH- DX0142CEZZ  | Diode (1SS133) (VC-651SH only)  | Diode (1SS133) (nur für VC-651SH)  | AB                   |
| D5050  | RH-PX0108GEZZ   | LED .   | Leuchtdiode  | AC                   |
| 5052   | 1111 1 20 1000222   |   |  |                      |
| 5053,  | RH-PX0109GEZZ   | LED   | Leuchtdiode  | AC                   |
| 5054   |   |   |  | 100                  |
| D5060  | RH-DX0142CEZZ   | Diode (1SS133)  | Diode (1SS133)   | AB                   |
|  |   | Λ. ·  |  |                      |
| 5064   |   |   | 1 - 41   |                      |
|  |   |   |  | 1                    |
|  |   | CONTROLS  | REGLER   | J                    |
|  |   |   |  | . AD                 |
| R5063  | RVR-B4286GEZZ   | 20K ohm, Pot., Picture tone   | 20 kOhm, Potentiometer,  | . AU                 |
|  |   | DOOK I DIE Black ook wooding of   | Einstellung des Bildparbtons   | AD                   |
| R5064  | RVR-B4287GEZZ   | 200K ohm, Pot., Playback tracking adj.  | 200 kOhm, Potentiometer, Einstellung der Wiedergabe-Spurlage   | ~~                   |
|  |   |   | Ellistellung der Wiedergabe-Spuriage   |                      |
|  |   |   | the state of the s |                      |
|  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                     | TRIMMER   | TRIMMER  | T                    |
| C5001  | RTō-H1028GEZZ   | TRIMMER  50pF, 32.768kHz, Oscillation adj.  | TRIMMER  50pF, 32,768kHz-Einstellung   | AD                   |
| C5001  | RTő-H1028GEZZ   | 50pF, 32.768kHz, Oscillation adj.   | 50pF, 32,768kHz-Einstellung  | AD                   |
|  |   | 50pF, 32.768kHz, Oscillation adj.  RESISTOR   | 50pF, 32,768kHz-Einstellung  WIDERSTÄNDE   |                      |
| C5001  | RTO-H1028GEZZ   | 50pF, 32.768kHz, Oscillation adj.   | 50pF, 32,768kHz-Einstellung  | AD                   |
|  |   | 50pF, 32.768kHz, Oscillation adj.  RESISTOR   | 50pF, 32,768kHz-Einstellung  WIDERSTÄNDE   |                      |
|  |   | 50pF, 32.768kHz, Oscillation adj.  RESISTOR   | 50pF, 32,768kHz-Einstellung  WIDERSTÄNDE   |                      |
| R5008  | RMPTC0036CEZZ   | 50pF, 32.768kHz, Oscillation adj.  RESISTOR  10K ohmx5, Packaged circuit  MISCELLANEOUS   | 50pF, 32,768kHz-Einstellung  WIDERSTÄNDE  10 kOhmx5, Kompaktban-Schaltung  SONSTIGE TEILE  | АВ                   |
| R5008  | RMPTC0036CEZZ   | 50pF, 32.768kHz, Oscillation adj.  RESISTOR  10K ohmx5, Packaged circuit  MISCELLANEOUS  Crystal oscillator, 32.768kHz  | WIDERSTÄNDE  10 kOhmx5, Kompaktban-Schaltung  SONSTIGE TEILE  Quarzoszillator, 32,768kHz   | AB                   |
| R5008  | RMPTC0036CEZZ RCRSB0006GEZZ VVK8BT41ZK/-1                                 | Tope, 32.768kHz, Oscillation adj.  RESISTOR  10K ohmx5, Packaged circuit  MISCELLANEOUS  Crystal oscillator, 32.768kHz Fluorescent display tube (VC-651GH only)   | WIDERSTÄNDE  10 kOhmx5, Kompaktban-Schaltung  SONSTIGE TEILE  Quarzoszillator, 32,768kHz Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651GH)   | AB AK AX             |
| X5001<br>DG5001  | RMPTC0036CEZZ  RCRSB0006GEZZ  VVK8BT41ZK/-1  VVK8BT40ZK/-1                | RESISTOR  10K ohmx5, Packaged circuit  MISCELLANEOUS  Crystal oscillator, 32.768kHz Fluorescent display tube (VC-651GH only) Fluorescent display tube (VC-651SH only)   | WIDERSTÄNDE  10 kOhmx5, Kompaktban-Schaltung  SONSTIGE TEILE  Quarzoszillator, 32,768kHz Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651GH) Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651SH)   | AB AK AX AX          |
| X5001<br>DG5001<br>SW5001,   | RMPTC0036CEZZ  RCRSB0006GEZZ  VVK8BT41ZK/-1  VVK8BT40ZK/-1  QSW-K0030GEZZ | RESISTOR  10K ohmx5, Packaged circuit  MISCELLANEOUS  Crystal oscillator, 32.768kHz Fluorescent display tube (VC-651GH only) Fluorescent display tube (VC-651SH only) Switch, All clear   | WIDERSTÄNDE  10 kOhmx5, Kompaktban-Schaltung  SONSTIGE TEILE  Quarzoszillator, 32,768kHz Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651GH) Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651SH) Schalter, Ganz Löschung   | AB AK AX AX AB       |
| X5001<br>DG5001<br>SW5001,<br>5002,  | RCRSB0006GEZZ<br>VVK8BT41ZK/-1<br>VVK8BT40ZK/-1<br>QSW-K0030GEZZ          | RESISTOR  10K ohmx5, Packaged circuit  MISCELLANEOUS  Crystal oscillator, 32.768kHz Fluorescent display tube (VC-651GH only) Fluorescent display tube (VC-651SH only) Switch, All clear Switch, Setting   | WIDERSTÄNDE  10 kOhmx5, Kompaktban-Schaltung  SONSTIGE TEILE  Quarzoszillator, 32,768kHz Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651GH) Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651SH) Schalter, Ganz Löschung Schalter, Einstell  | AB AK AX AX AB       |
| X5001<br>DG5001<br>SW5001,<br>5002,<br>5003,   | RMPTC0036CEZZ  RCRSB0006GEZZ  VVK8BT41ZK/-1  VVK8BT40ZK/-1  QSW-K0030GEZZ | RESISTOR  10K ohmx5, Packaged circuit  MISCELLANEOUS  Crystal oscillator, 32.768kHz Fluorescent display tube (VC-651GH only) Fluorescent display tube (VC-651SH only) Switch, All clear Switch, Setting Switch, Program   | WIDERSTÄNDE  10 kOhmx5, Kompaktban-Schaltung  SONSTIGE TEILE  Quarzoszillator, 32,768kHz Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651GH) Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651SH) Schalter, Ganz Löschung   |                      |
| X5001<br>DG5001<br>SW5001,<br>5002,<br>5003,<br>5004,  | RMPTC0036CEZZ  RCRSB0006GEZZ  VVK8BT41ZK/-1  VVK8BT40ZK/-1  QSW-K0030GEZZ | RESISTOR  10K ohmx5, Packaged circuit  MISCELLANEOUS  Crystal oscillator, 32.768kHz Fluorescent display tube (VC-651GH only) Fluorescent display tube (VC-651SH only) Switch, All clear Switch, Setting Switch, Program Switch, Normal  | WIDERSTÄNDE  10 kOhmx5, Kompaktban-Schaltung  SONSTIGE TEILE  Quarzoszillator, 32,768kHz Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651GH) Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651SH) Schalter, Ganz Löschung Schalter, Einstell Schalter, Programm   | AB AK AX AX AB       |
| X5001<br>DG5001<br>SW5001,<br>5002,<br>5003,<br>5004,<br>5005,   | RMPTC0036CEZZ  RCRSB0006GEZZ  VVK8BT41ZK/-1  VVK8BT40ZK/-1  QSW-K0030GEZZ | RESISTOR  10K ohmx5, Packaged circuit  MISCELLANEOUS  Crystal oscillator, 32.768kHz Fluorescent display tube (VC-651GH only) Fluorescent display tube (VC-651SH only) Switch, All clear Switch, Setting Switch, Program   | WIDERSTÄNDE  10 kOhmx5, Kompaktban-Schaltung  SONSTIGE TEILE  Quarzoszillator, 32,768kHz Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651GH) Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651SH) Schalter, Ganz Löschung Schalter, Einstell Schalter, Programm Schalter, Normal  | AB AK AX AX AB       |
| X5001<br>DG5001<br>SW5001,<br>5002,<br>5003,<br>5004,  | RMPTC0036CEZZ  RCRSB0006GEZZ  VVK8BT41ZK/-1  VVK8BT40ZK/-1  QSW-K0030GEZZ | RESISTOR  10K ohmx5, Packaged circuit  MISCELLANEOUS  Crystal oscillator, 32.768kHz Fluorescent display tube (VC-651GH only) Fluorescent display tube (VC-651SH only) Switch, All clear Switch, Setting Switch, Program Switch, Normal Switch, Clock  | WIDERSTÄNDE  10 kOhmx5, Kompaktban-Schaltung  SONSTIGE TEILE  Quarzoszillator, 32,768kHz Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651GH) Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651SH) Schalter, Ganz Löschung Schalter, Einstell Schalter, Programm Schalter, Normal Schalter, Uhr  | AB AK AX AX AB       |
| X5001<br>DG5001<br>SW5001,<br>5002,<br>5003,<br>5004,<br>5005,<br>5006,  | RMPTC0036CEZZ  RCRSB0006GEZZ  VVK8BT41ZK/-1  VVK8BT40ZK/-1  QSW-K0030GEZZ | RESISTOR  10K ohmx5, Packaged circuit  MISCELLANEOUS  Crystal oscillator, 32.768kHz Fluorescent display tube (VC-651GH only) Fluorescent display tube (VC-651SH only) Switch, All clear Switch, Setting Switch, Program Switch, Normal Switch, Clock Switch, Minute (+)   | WIDERSTÄNDE  10 kOhmx5, Kompaktban-Schaltung  SONSTIGE TEILE  Quarzoszillator, 32,768kHz Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651GH) Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651SH) Schalter, Ganz Löschung Schalter, Einstell Schalter, Programm Schalter, Normal Schalter, Uhr Schalter, Minuten (+)  | AB AK AX AX AB       |
| X5001<br>DG5001<br>SW5001,<br>5002,<br>5003,<br>5004,<br>5005,<br>5006,<br>5007,   | RMPTC0036CEZZ  RCRSB0006GEZZ  VVK8BT41ZK/-1  VVK8BT40ZK/-1  QSW-K0030GEZZ | RESISTOR  10K ohmx5, Packaged circuit  MISCELLANEOUS  Crystal oscillator, 32.768kHz Fluorescent display tube (VC-651GH only) Fluorescent display tube (VC-651SH only) Switch, All clear Switch, Setting Switch, Program Switch, Normal Switch, Clock Switch, Minute (+) Switch, Minute (-)  | WIDERSTÄNDE  10 kOhmx5, Kompaktban-Schaltung  SONSTIGE TEILE  Quarzoszillator, 32,768kHz Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651GH) Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651SH) Schalter, Ganz Löschung Schalter, Einstell Schalter, Programm Schalter, Normal Schalter, Uhr Schalter, Minuten (+) Schalter, Minuten (-)  | AB AK AX AX AB       |
| X5001<br>DG5001<br>SW5001,<br>5002,<br>5003,<br>5004,<br>5005,<br>5006,<br>5007,<br>5008,  | RMPTC0036CEZZ  RCRSB0006GEZZ  VVK8BT41ZK/-1  VVK8BT40ZK/-1  QSW-K0030GEZZ | RESISTOR  10K ohmx5, Packaged circuit  MISCELLANEOUS  Crystal oscillator, 32.768kHz Fluorescent display tube (VC-651GH only) Fluorescent display tube (VC-651SH only) Switch, All clear Switch, Setting Switch, Program Switch, Normal Switch, Clock Switch, Minute (+) Switch, Minute (-) Switch, Start  | WIDERSTÄNDE  10 kOhmx5, Kompaktban-Schaltung  SONSTIGE TEILE  Quarzoszillator, 32,768kHz Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651GH) Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651SH) Schalter, Ganz Löschung Schalter, Einstell Schalter, Programm Schalter, Normal Schalter, Uhr Schalter, Minuten (+) Schalter, Minuten (-) Schalter, Start Schalter, Länge Schalter, Zeitschaltuhr  | AB AK AX AX AB       |
| X5001<br>DG5001<br>SW5001,<br>5002,<br>5003,<br>5004,<br>5005,<br>5006,<br>5007,<br>5008,<br>5009,   | RMPTC0036CEZZ  RCRSB0006GEZZ  VVK8BT41ZK/-1  VVK8BT40ZK/-1  QSW-K0030GEZZ | RESISTOR  10K ohmx5, Packaged circuit  MISCELLANEOUS  Crystal oscillator, 32.768kHz Fluorescent display tube (VC-651GH only) Fluorescent display tube (VC-651SH only) Switch, All clear Switch, Setting Switch, Program Switch, Normal Switch, Clock Switch, Minute (+) Switch, Minute (-) Switch, Start Switch, Length   | WIDERSTÄNDE  10 kOhmx5, Kompaktban-Schaltung  SONSTIGE TEILE  Quarzoszillator, 32,768kHz Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651GH) Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651SH) Schalter, Ganz Löschung Schalter, Einstell Schalter, Programm Schalter, Normal Schalter, Uhr Schalter, Minuten (+) Schalter, Minuten (-) Schalter, Start Schalter, Länge Schalter, Zeitschaltuhr Schalter, Zählwerk/Zeitschaltuhr   | AB AK AX AX AB       |
| X5001<br>DG5001<br>SW5001,<br>5002,<br>5003,<br>5004,<br>5005,<br>5006,<br>5007,<br>5008,<br>5009,<br>5010,  | RMPTC0036CEZZ  RCRSB0006GEZZ  VVK8BT41ZK/-1  VVK8BT40ZK/-1  QSW-K0030GEZZ | RESISTOR  10K ohmx5, Packaged circuit  MISCELLANEOUS  Crystal oscillator, 32.768kHz Fluorescent display tube (VC-651GH only) Fluorescent display tube (VC-651SH only) Switch, All clear Switch, Setting Switch, Program Switch, Normal Switch, Clock Switch, Minute (+) Switch, Minute (-) Switch, Start Switch, Length Switch, Timer Switch, Counter/Timer Switch, Reset   | WIDERSTÄNDE  10 kOhmx5, Kompaktban-Schaltung  SONSTIGE TEILE  Quarzoszillator, 32,768kHz Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651GH) Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651SH) Schalter, Ganz Löschung Schalter, Einstell Schalter, Programm Schalter, Normal Schalter, Uhr Schalter, Minuten (+) Schalter, Minuten (-) Schalter, Start Schalter, Länge Schalter, Zeitschaltuhr Schalter, Zählwerk/Zeitschaltuhr Schalter, Rückstellung  | AB AK AX AX AB       |
| X5001<br>DG5001<br>SW5001,<br>5002,<br>5003,<br>5004,<br>5005,<br>5006,<br>5007,<br>5008,<br>5009,<br>5010,<br>5011,                                     | RMPTC0036CEZZ  RCRSB0006GEZZ  VVK8BT41ZK/-1  VVK8BT40ZK/-1  QSW-K0030GEZZ | RESISTOR  10K ohmx5, Packaged circuit  MISCELLANEOUS  Crystal oscillator, 32.768kHz Fluorescent display tube (VC-651GH only) Fluorescent display tube (VC-651SH only) Switch, All clear Switch, Setting Switch, Program Switch, Normal Switch, Clock Switch, Minute (+) Switch, Minute (-) Switch, Start Switch, Length Switch, Timer Switch, Counter/Timer Switch, Reset Switch, Memory  | WIDERSTÄNDE  10 kOhmx5, Kompaktban-Schaltung  SONSTIGE TEILE  Quarzoszillator, 32,768kHz Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651GH) Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651SH) Schalter, Ganz Löschung Schalter, Einstell Schalter, Programm Schalter, Normal Schalter, Uhr Schalter, Minuten (+) Schalter, Minuten (-) Schalter, Start Schalter, Länge Schalter, Zeitschaltuhr Schalter, Zählwerk/Zeitschaltuhr Schalter, Rückstellung Schalter, Erinnerung   | AB AK AX AX AB       |
| X5001<br>DG5001<br>SW5001,<br>5002,<br>5003,<br>5004,<br>5005,<br>5006,<br>5007,<br>5008,<br>5009,<br>5010,<br>5011,<br>5012,<br>5013,<br>5014,          | RMPTC0036CEZZ  RCRSB0006GEZZ  VVK8BT41ZK/-1  VVK8BT40ZK/-1  QSW-K0030GEZZ | RESISTOR  10K ohmx5, Packaged circuit  MISCELLANEOUS  Crystal oscillator, 32.768kHz Fluorescent display tube (VC-651GH only) Fluorescent display tube (VC-651SH only) Switch, All clear Switch, Setting Switch, Program Switch, Normal Switch, Clock Switch, Minute (+) Switch, Minute (-) Switch, Start Switch, Length Switch, Timer Switch, Counter/Timer Switch, Reset Switch, Memory Switch, Program clear                      | WIDERSTÄNDE  10 kOhmx5, Kompaktban-Schaltung  SONSTIGE TEILE  Quarzoszillator, 32,768kHz Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651GH) Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651SH) Schalter, Ganz Löschung Schalter, Frogramm Schalter, Normal Schalter, Normal Schalter, Minuten (+) Schalter, Minuten (-) Schalter, Start Schalter, Länge Schalter, Zeitschaltuhr Schalter, Zählwerk/Zeitschaltuhr Schalter, Rückstellung Schalter, Frogrammlöschung   | AB AK AX AX AB       |
| X5001<br>DG5001<br>SW5001,<br>5002,<br>5003,<br>5004,<br>5005,<br>5006,<br>5007,<br>5008,<br>5009,<br>5010,<br>5011,<br>5012,<br>5013,<br>5014,<br>5015, | RMPTC0036CEZZ  RCRSB0006GEZZ  VVK8BT41ZK/-1  VVK8BT40ZK/-1  QSW-K0030GEZZ | RESISTOR  10K ohmx5, Packaged circuit  MISCELLANEOUS  Crystal oscillator, 32.768kHz Fluorescent display tube (VC-651GH only) Fluorescent display tube (VC-651SH only) Switch, All clear Switch, Setting Switch, Program Switch, Normal Switch, Clock Switch, Minute (+) Switch, Minute (+) Switch, Start Switch, Length Switch, Timer Switch, Counter/Timer Switch, Reset Switch, Memory Switch, Program clear Switch, Channel down | WIDERSTÄNDE  10 kOhmx5, Kompaktban-Schaltung  SONSTIGE TEILE  Quarzoszillator, 32,768kHz Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651GH) Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651SH) Schalter, Ganz Löschung Schalter, Frogramm Schalter, Normal Schalter, Normal Schalter, Minuten (+) Schalter, Minuten (-) Schalter, Start Schalter, Länge Schalter, Zeitschaltuhr Schalter, Zählwerk/Zeitschaltuhr Schalter, Rückstellung Schalter, Frogrammlöschung Schalter, Programmlöschung Schalter, Kanel-Ab   | AB AK AX AX AB       |
| X5001<br>DG5001<br>SW5001,<br>5002,<br>5003,<br>5004,<br>5005,<br>5006,<br>5007,<br>5008,<br>5009,<br>5010,<br>5011,<br>5012,<br>5013,<br>5014,          | RMPTC0036CEZZ  RCRSB0006GEZZ  VVK8BT41ZK/-1  VVK8BT40ZK/-1  QSW-K0030GEZZ | RESISTOR  10K ohmx5, Packaged circuit  MISCELLANEOUS  Crystal oscillator, 32.768kHz Fluorescent display tube (VC-651GH only) Fluorescent display tube (VC-651SH only) Switch, All clear Switch, Setting Switch, Program Switch, Normal Switch, Clock Switch, Minute (+) Switch, Minute (-) Switch, Start Switch, Length Switch, Timer Switch, Counter/Timer Switch, Reset Switch, Memory Switch, Program clear                      | WIDERSTÄNDE  10 kOhmx5, Kompaktban-Schaltung  SONSTIGE TEILE  Quarzoszillator, 32,768kHz Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651GH) Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651SH) Schalter, Ganz Löschung Schalter, Frogramm Schalter, Normal Schalter, Normal Schalter, Minuten (+) Schalter, Minuten (-) Schalter, Start Schalter, Länge Schalter, Zeitschaltuhr Schalter, Zählwerk/Zeitschaltuhr Schalter, Rückstellung Schalter, Frogrammlöschung   | AB AK AX AX AB       |
| X5001<br>DG5001<br>SW5001,<br>5002,<br>5003,<br>5004,<br>5005,<br>5006,<br>5007,<br>5008,<br>5009,<br>5010,<br>5011,<br>5012,<br>5013,<br>5014,<br>5015, | RMPTC0036CEZZ  RCRSB0006GEZZ  VVK8BT41ZK/-1  VVK8BT40ZK/-1  QSW-K0030GEZZ | RESISTOR  10K ohmx5, Packaged circuit  MISCELLANEOUS  Crystal oscillator, 32.768kHz Fluorescent display tube (VC-651GH only) Fluorescent display tube (VC-651SH only) Switch, All clear Switch, Setting Switch, Program Switch, Normal Switch, Clock Switch, Minute (+) Switch, Minute (+) Switch, Start Switch, Length Switch, Timer Switch, Counter/Timer Switch, Reset Switch, Memory Switch, Program clear Switch, Channel down | WIDERSTÄNDE  10 kOhmx5, Kompaktban-Schaltung  SONSTIGE TEILE  Quarzoszillator, 32,768kHz Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651GH) Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651SH) Schalter, Ganz Löschung Schalter, Frogramm Schalter, Normal Schalter, Normal Schalter, Minuten (+) Schalter, Minuten (-) Schalter, Start Schalter, Länge Schalter, Zeitschaltuhr Schalter, Zählwerk/Zeitschaltuhr Schalter, Rückstellung Schalter, Frogrammlöschung Schalter, Programmlöschung Schalter, Kanel-Ab   | AB AK AX AX AB       |
| X5001<br>DG5001<br>SW5001,<br>5002,<br>5003,<br>5004,<br>5005,<br>5006,<br>5007,<br>5008,<br>5009,<br>5010,<br>5011,<br>5012,<br>5013,<br>5014,<br>5015, | RMPTC0036CEZZ  RCRSB0006GEZZ  VVK8BT41ZK/-1  VVK8BT40ZK/-1  QSW-K0030GEZZ | RESISTOR  10K ohmx5, Packaged circuit  MISCELLANEOUS  Crystal oscillator, 32.768kHz Fluorescent display tube (VC-651GH only) Fluorescent display tube (VC-651SH only) Switch, All clear Switch, Setting Switch, Program Switch, Normal Switch, Clock Switch, Minute (+) Switch, Minute (+) Switch, Start Switch, Length Switch, Timer Switch, Counter/Timer Switch, Reset Switch, Memory Switch, Program clear Switch, Channel down | WIDERSTÄNDE  10 kOhmx5, Kompaktban-Schaltung  SONSTIGE TEILE  Quarzoszillator, 32,768kHz Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651GH) Fluoreszenzanzeige (nur für VC-651SH) Schalter, Ganz Löschung Schalter, Frogramm Schalter, Normal Schalter, Normal Schalter, Minuten (+) Schalter, Minuten (-) Schalter, Start Schalter, Länge Schalter, Zeitschaltuhr Schalter, Zählwerk/Zeitschaltuhr Schalter, Rückstellung Schalter, Frogrammlöschung Schalter, Programmlöschung Schalter, Kanel-Ab   | AK<br>AX<br>AX<br>AB |


| REF. NO.<br>REF. NR.                         | PART NO.<br>TEIL NR.   | DESCRIPTION  | BESCHREIBUNG                                  | KODI |
|--|--|--|---|------|
| SW5051                                       | QSW-S0112GEZZ  | Switch, Input selector   | Schalter, Eingangswahl                        | AD   |
| SW5052                                       | QSW-S0114GEZZ  | Switch, Repeat/Full auto   | Schalter, Wiederholung/Vollautomatik          | AD   |
| TE   | QPL GN0275GEZZ   | Plug (2 pin)   | Stecker (2-polig)                             | ΑA   |
| TD   | QPL GN0273GEZZ   | Plug (6 pin)   | Stecker (2-polig)                             | AB   |
| ,  | 47 2 3140 07 4 32 22   | riag (o piii)  | Ottokor (o polig)                             | "    |
| \$4.<br>-                                    |  |  |   |      |
|  |  | PWB-X  |   |      |
|  |  | TRANSISTORS  | TRANSISTOREN                                  |      |
| Q301   | VS2SD1306-E1E  | Switching, Record/Playback head  | Umschaltung, Aufzeichnungs                    | AD   |
| Q302   | VS2SC1623L51E  | Switching, Record/Playback head  | Wiedergabekopf Umschaltung, Aufzeichnungs     | АВ   |
|  |  |  | /Wiedergabekopf                               |      |
| Q303   | VS2SC1623L51E  | Switching, Record/Playback head  | Umschaltung, Aufzeichnungs<br>/Wiedergabekopf | AB   |
| Q306   | VS2SC2714-01E  | FM equalizer   | FM-Entzerrer                                  | AC   |
| Q307   | VS2SC1623L51E  | Emitter follower   | Emitterfolger                                 | AB   |
| Q308   |  |  | Verstärker, Aufzeichnung                      | AC   |
|  | VS2SA1015Y/1E  | Amplifier, Record  |   | 1    |
| 0309   | VS2SC1815YW-1  | Amplifier, Record  | Verstärker, Aufzeichnung                      | AC   |
| Q310   | VS2SC1623L51E  | Amplifier, Record  | Verstärker, Aufzeichnung                      | AB   |
| Q312   | VS2SC2714- ō1E   | Amplifier, Recod   | Verstärker, Aufzeichnung                      | AC   |
|  | P  |  |   |      |
|  |  |  |   |      |
|  | 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -  | INTEGRATED CIRCUIT   | INTEGRIERTE SCHALTKREIS                       |      |
| IC301  | VHI AN3312//-1   | Pre-amplifier  | Vorverstäker                                  | AN   |
|  |  |  |   |      |
|  |  | COILS AND TRANSFORMERS   | SPULEN UND TRANSFORMATOREN                    |      |
| L301,<br>302                                 | VP - MK 2 2 1 J 0 0 0 0  | 220μΗ  | 220μΗ   | АВ   |
| L303,<br>304                                 | VP- MK330J0000   | 33μH   | <b>33</b> µН                                  | АВ   |
| L305   | VP-MK220J0000  | 22μΗ   | 22μH  | АВ   |
| L308   | VP - MK 151J 0000  | 150μΗ  | 150μΗ   | AB   |
| L309   | VP-DU3R3J0000  | 3.3μH  | 3,3µH   | AB   |
| L310   | VP - DF 101K0000   | 100µH  | 100µН   | AB   |
| L315,  | VP - 0F 2R 2M0000  | 2.2μΗ  | 2,2μH   | AC   |
| 316  |  |  | Any amples 1                                  | ^~   |
|  | 1 1394 1   | and the second   |   |      |
|  | The section of the se | MISCELLANEOUS  | SONSTIGE TEILE                                |      |
| ZA   | QS o CNO 5 2 4 CEZZ  | Socket (5 pin)   | Anschluß (5 pin)                              | AC   |
| XA   | QPL GN1274GEZZ   | Plug (12-pin)  | Stecker (12-polig)                            | AC   |
|  |  | And a second   |   | . 5  |
| <u>.                                    </u> | 1  | en de la companya de<br>La companya de la co |   |      |
|  |  | THE OTHER PARTS  | ANDERE TEILE                                  |      |
| :  | QCNW- 1596GEZZ   | Connecting cord  | Anschlußkabel                                 | АМ   |
|  | TGAN-3050CEZZ  | Guarantee card   | Garantiekarte                                 | - AA |
|  | Ti NS-0608GEZZ   | Operation manual (VC-651GH only)   | Bedienungsanleitung (nur für VC-651GH)        | AK   |
|  | Ti NS-0612GEZZ   | Operation manual (VC-651SH only)   | Bedienungsanleitung (nur für VC-651SH)        | AK   |
|  | RRMCK0079GEZZ  | Remote control (VC-651GH only)   | Fernbedienung (nur für VC-651GH)              |      |
|  |  |  | _   | AW   |
|  | RRMCK0078GEZZ  | Remote control (VC-651SH only)   | Fernbedienung (nur für VC-651SH)              | AZ   |
|  | RTUNE0277GEZZ  | RF converter   | Hochfrequenzwandler                           | BE   |
|  | i  |  |   |      |
|  |  |  |   |      |
|  |  |  |   |      |

| REF. NO.<br>REF. NR.                  | PART NO.<br>TEIL NR.   | DESCRIPTION  | BESCHREIBUNG   | CODE     |
|---------------------------------------|--|--|--|----------|
|                                       | <u> </u>   | PWB-R  |  |          |
|                                       |  | TRANSISTORS  | TRANSISTOREN   |          |
| Q880<br>Q881                          | VSDTC124ES/ - 1<br>VSDTA144ES/ - 1   | Audio/Video control<br>Audio/Video control             | Ton-/Bildsteuerung<br>Ton-/Bildsteuerung                         | AB<br>AB |
|                                       | <del></del>  | DIODE  | DIODE  |          |
| D880                                  | RH- DX0142CEZZ   | Diode (1SS133)   | Diode (1SS133)   | АВ       |
|                                       |  |  |  |          |
|                                       |  | MISCELLANEOUS  | SONSTIGE TEILE   |          |
| RA                                    | QPLGN1028GEZZ  | Plug (10 pin)  | Stecker (10-polig)   | AC       |
| J6699                                 | QS6CZ2101GEZZ  | Socket   | Anschluß   | AH       |
|                                       |  |  | <u> </u>   |          |
|                                       |  | PWB-P  |  |          |
|                                       | the state of the s | TRANSISTORS  | TRANSISTOREN   |          |
| <b>∆</b> Q901                         | 95KUAB0032CB   | All time -30V out (2SB548)                             | Ganzzeit -30V-Ausgang (2SB548)                                   | AE       |
| ∆Q902<br>∆Q903                        | 95KUAB0017AB<br>95KUAC0004AZ   | UR 15V out (2SB974)<br>Error voltage detector (2SC945) | Ungesteurt-15V-Ausgang (2SB974) Fehlerspannungsdetektor (2SC945) | AH       |
| ∆Q904                                 | 95KUAC0004AZ   | Error voltage detector (2SC945)                        | Fehlerspannungsdetektor (2SC945)                                 | AC       |
| ∆Q90 <del>4</del><br>∆Q905            | 95KUAB0015BB   | All time 12V out (2SB1038)                             | Ganzzeit-12V-Ausgang (2SB1038)                                   | AG       |
| <b>∆</b> Q906                         | 95KUAB0013EB   | All time 5V out (2SB772)                               | Ganzzeit-5V-Ausgang (2SB772)                                     | AE       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  | INTEGRATED CITRCUITS                                   | INTEGRIERTE SCHALTKREIS  |          |
| ∆ IC901                               | 95KUCZ0097ZZ   | All time 12V error voltage detector                    | Ganzzeit-12V-Fehlerspannungsdetektor                             | AG       |
| <b>∆</b> IC902                        | 95KUCZ0097ZZ   | (M5237L) All time 5V error voltage detector (M5237L)   | (M5237L) Ganzzeit-5V-Fehlerspannungsdetektor (M5237L)            | AG       |
|                                       |  |  |  |          |
|                                       |  |  |  |          |
| ·                                     |  | DIODES   | DIODEN   |          |
| ∆D901                                 | 95KUBC0125BZ   | Diode (ERA15-02)                                       | Diode (ERA15-02)   | AB       |
| № 903                                 | *  |  |  |          |
| ∆D904                                 | 95KUBC0125AZ   | Diode (ERA15-01)                                       | Diode (ERA15-01)   | AB       |
| <u> </u><br>1 915                     |  |  |  |          |
| D916                                  | 95KUBD0121CZ   | Zener diode (RD10EB)                                   | Zenerdiode (RD10EB)  | AC       |
| D917                                  | 95KUBD0135AZ   | Zener diode (RD33EB)                                   | Zenerdiode (RD33EB)  | AC       |
| D919                                  | 95KUBZ0025ZZ   | Constant-current diode (E-701)                         | Konstantstromdiode (E-701)                                       | АВ       |
|                                       |  |  |  |          |
|                                       |  | CAPACITORS   | KONDENSATOREN  |          |
| <b>∆</b> C901                         | RC-FZ0005GEZZ  | 0.1μF, 250V, Metallized polypro                        | 0,1μF, 250V, Metallisiertes Polyproplylen                        | AG       |
| C907                                  | 95KUGZ0347ZZ   | 47μF, 160V, Electrolytic                               | 47μF, 160V, elektrolytisch                                       | AF       |
| C908,                                 | 95KUGAD222BU   | 2200μF, 25V, Electrolytic                              | 2200μF, 25V, elektrolytisch                                      | AG       |
| 911<br>C914                           | 95KUGAC222BU   | 2200μF, 16V, Electrolytic                              | 2200μF, 16V, elektrolytisch                                      | AF       |
|                                       |  |  |  |          |
|                                       | 1  |  |  | 1        |

| REF. NO.<br>REF. NR.          | PART NO.<br>TEIL NR. | DESCRIPTION                   | BESCHREIBUNG                          | CODE |  |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------|--|
|                               |                      | RESISTORS                     | WIDERSTÄNDE                           |      |  |
| <b>∆</b> R901                 | RR-DZ0001GEZZ        | 12M ohm, 1/2W, Carbon         | 12 MOhm, 1/2W, Zementwiderstand       | AD   |  |
| <u>∧</u> R907,                | 95KUEZ0189ZZ         | 0.27 ohm, 1/4W, Fuse resistor | 0,27 Ohm, 1/4W, Sicherung Widerstände | AC   |  |
| <u>A</u> 916<br><u>A</u> R928 | 95KUEZ0204ZZ         | 0.3 ohm, 1/4W, Fuse resistor  | 0,3 Ohm, 1/4W, Sicherung Widerstände  | AC   |  |
| AR930                         | 95KUZZ0033ZZ         | 8.2 ohm, Protector            | 8,2 Ohm, Schutzwiderstand             | AF   |  |
|                               |                      |                               |                                       |      |  |
|                               |                      |                               |                                       |      |  |
|                               |                      | COIL AND TRANSFORMER          | SPULE UND TRANSFORMATOR               |      |  |
| <b>∆</b> L901                 | RCI LF0070CEZZ       | Line filter                   | Leitungsfilter                        | AM   |  |
| <b>∆</b> T901                 | 95K116030178         | Power transformer             | Netztransformator                     | BA   |  |
|                               |                      |                               |                                       |      |  |
|                               |                      |                               |                                       |      |  |
|                               | A Company of         | MISCELLANEOUS                 | SONSTIGE TEILE                        |      |  |
|                               | 95KPJC0258ZZ         | Fuse T500mA, 250V             | Sicherung T500mA, 250V                | AF   |  |
| △                             | QACCV2020GEZZ        | AC Cord                       | Netzkabel                             | AL.  |  |
| PA                            | 95KPKZ0448ZZ         | Plug (8 pin)                  | Stecker (8-polig)                     | AD   |  |
| PB                            | 95KPKZ0445ZZ         | Plug (5 pin)                  | Stecker (5-polig)                     | AC   |  |
| PC                            | 95KPKZ0442ZZ         | Plug (2 pin)                  | Stecker (2-polig)                     | AB   |  |
|                               |                      |                               |                                       | ·    |  |
|                               |                      |                               | • •                                   |      |  |


### MECHANICAL PARTS / MECHANISCHE TEILE

| 2 L T T T T T T T T T T T T T T T T T T           | L HL DZ 1500GE ZZ<br>L HL DP 1023GE ZZ<br>TL ABS0068GE ZZ<br>TL ABS0064GE ZZ<br>L HL DZ 1360GE 00<br>L HL DF 1039GE ZZ | Fluorescent tube holder<br>LED holder<br>High voltege caution lebel<br>(VC-651GH only)<br>High voltage caution label<br>(VC-651SH only) | Anzeigeröhrehalter Leuchtdiodenfassung Hochspannungswarnschild (nur für VC-651GH) Hochspannungswarnschild | AD<br>AB<br>AC |
|---|--|---|---|----------------|
| 3 T T 5 L 6 L 7 C 8 C 9 C 9-1 G 9-2 H 10 L        | TLABS0068GEZZ<br>TLABS0064GEZZ<br>LHLDZ1360GE00  | High voltege caution lebel<br>(VC-651GH only)<br>High voltage caution label<br>(VC-651SH only)  | Hochspannungswarnschild (nur für VC-651GH)  |                |
| 5 L<br>6 L<br>7 C<br>8 C<br>9 C                   | TL ABS0064GEZZ<br>L HL DZ1360GE00  | (VC-651GH only) High voltage caution label (VC-651SH only)  | (nur für VC-651GH)  | AC             |
| 5 L<br>6 L<br>7 C<br>8 C<br>9 C<br>9-1 G<br>9-2 H | L HL DZ 1360GE00   | High voltage caution label (VC-651SH only)  |   |                |
| 5 L<br>6 L<br>7 C<br>8 C<br>9 C<br>9-1 G<br>9-2 H | L HL DZ 1360GE00   | (VC-651SH only)   | Hochspannungswarnschild   |                |
| 6 L 7 C 8 C 9 C C 9-1 G 9-2 H 10 L                |  |   |   | . AB           |
| 6 L 7 C 8 C 9 C C 9-1 G 9-2 H 10 L                |  |   | (nur für VC-651SH)  |                |
| 7   | LHLDF1039GEZZ  | LED holder  | Leuchtdiodenfassung   | AC             |
| 8 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C           |  | P.W.B. stopper (Head amplifier)   | Kopfverstärker-Leiterplattenanschlag  | AC             |
| 9 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C           | QEARPO173GEFW  | Upper cabinet earth (B)   | Ober Gehäuse-Masse (B)  | AC             |
| 9-1<br>9-2<br>H<br>10 L                           | QEARPO165GEFW  | Upper cabinet earth   | Ober Gehäuse-Masse  | AB             |
| 9-1 G<br>9-2 H<br>10 L                            | CC6VA1272GE04  | Voltage synthesizer ass'y   | Spannungssyntheseneinheit   | AH             |
| 9-1 G<br>9-2 H<br>10 L                            |  | (VC-651GH only)   | (nur für VC-651GH)  |                |
| 9-2 H   | CC6 VA1272GE07   | Voltage synthesizer ass'y   | Spannungssyntheseneinheit   | AH             |
| 9-2 H   |  | (VC-651SH only)   | (nur für VC-651SH)  |                |
| 10 L  | GCoVA1272GESA  | Voltage synthesizer cover   | Spannungssynthesenfach-deckels  | AK             |
| 10 L  | HI NDP 08 07 GESA  | Voltage synthesizer indication plate  | Spannungssynthesenanzeigeplatte   | AE             |
| 10 L  |  | (VC-651GH only)   | (nur für VC-651GH)  |                |
|   | HI NDP 0821GESA  | Voltage synthesizer indication plate  | Spannungssynthesenanzeigeplatte   | AE             |
|   |  | (VC-651SH only)   | (nur für VC-651SH)  |                |
|   | ANGF9270GEFW   | Angle   | Winkel  | AB             |
| 11 L  | X- L Z 1 0 0 1 G E Z Z   | Push rivet  | Druckniete  | AA             |
| 12 M  | MHNG-1012GEZZ  | P.W.B. hinge  | Leiterplattenscharnier  | AE             |
| 13 L  | . HLDW1078GEZZ   | Wire holder   | Leitungshalter  | AB             |
| 14 T  | TLABM1001GEZZ  | Model label (VC-651GH only)   | Modellschild (nur für VC-651GH)   | AE             |
|   | TLABM1004GEZZ  | Model label (VC-651SH only)   | Modellschild (nur für VC-651SH)   | AE             |
| 15 G  | GCABB1038GESA  | Bottom cabinet  | Untere Gehäusehälfte  | AV             |
| 16 G  | GCōVA1316GEZZ  | Antenna terminal  | Antennenklemme  | AE             |
| 17   H  | HI NDPO812GEZZ   | Antenna indication plate  | Antennenanzeigeplatte   | AE             |
| 18 L  | HLDW1006GEZZ   | Wire holder   | Leitungshalter  | AA             |
| 19 M  | MHNG-1032GEZZ  | Hinge   | Scharnier   | AE             |
| 20 L  | HLDF1036GEZZ   | Holder  | Halter  | AE             |
| 21 P  | SPAZ0046GEZZ   | Spacer  | Abstandshalter  | AA             |
| 22 R  | RFLT-0006GEZZ  | Bottom felt   | Bodenfilz   | AE             |
| 23 X  | KEBSD40P16000  | Screw   | Schraube  | AA             |
| I .   | KEASD30P12000  | Screw   | Schraube  | AA             |
| 25 P  | ZETV0236GEZZ   | Insulator   | Isolator  | AE             |
|   | HLDW1073GEZZ   | Holder  | Halter  | AA             |
| 27 H  |  | Indication plate (21 pin)   | I   | 1              |



## CABINET PARTS / GEHÄUSETEILE

| EF. NO.<br>REF. NR.   | PART NO.<br>TEIL NR.     | DESCRIPTION  | BESCHREIBUNG  |     |
|-----------------------|--------------------------|--|---|-----|
| 1                     | GCABA3019GESD            | Top cabinet ass'y  | Obere Gehäusehälteneinheit                            | AU  |
| 2 GFTAT1014GESD Cover |                          | Cover  | Abdeckung   | AF  |
| 3                     | CPNLC1366GE01            | Front panel ass'y (VC-651GH only)  | Frontplatteneinheit (nur für VC-651GH)                | BE  |
|                       | CPNLC1357GE04            | Front panel ass'y (VC-651SH only)  | Frontplatteneinheit (nur für VC-651SH)                | BE  |
| 3-1                   | GDORF 1203GESA           | Timer door (VC-651GH only)   | Zeitschaltuhrtür (nur für VC-651GH)                   | AL  |
|                       | GDORF 1205GESB           | Timer door (VC-651SH only)   | Zeitschaltuhrtür (nur für VC-651SH)                   | AL  |
| 3-2                   | MHNG-1038GEZZ            | Hinge was a second of the seco | Scharnier   | AC  |
| 3-3                   | HBDGB1057AFSA            | Badge "SHARP"  | Schild "SHARP"  | AD  |
| 3-4                   | JBTN- 1845GESA           | Button, Counter  | Taste, Zählwerk                                       | AD  |
| 3-5                   | HI NDP 0809GESA          | Front indication panel (VC-651GH only)   | Frontanzeigeplatte (nur für VC-651GH)                 | AF  |
|                       | HI NDP 0780GESA          | Front indication panel (VC-651SH only)   | Frontanzeigeplatte (nur für VC-651SH)                 | AF  |
| 3-6                   | JBTN- 1831GESA           | Button, Timer  | Taste, Aufzeichnung                                   | A   |
| 3-7                   | HI NDPO810GESA           | Timer indication panel (VC-651GH only)   | Zeitschaltuhranzeigeplatte                            | AF  |
| 3-7                   | III NBI GOTGEEGA         | Tanto maladion paner (va aa ran any)   | (nur für VC-651GH)                                    |     |
|                       | HI NDPO781GESA           | Timer indication panel (VC-651SH only)   | Zeitschaltuhranzeigeplatte                            | AE  |
|                       | HI NDF 078 I GESA        | Title indication panel (VC-051511 only)  | (nur für VC-651SH)                                    |     |
|                       | 107N 1000CESA            | Button, Eject  | Taste, Auswarf  | AE  |
| 3-8                   | JPTN-1832GESA            |  |   | AE  |
| 3-9                   | JBTN- 1869GESA           | Button, channel (VC-651GH only)  | Taste, Kanal (nur für VC-651GH)                       | A   |
|                       | JBTN- 1839GESA           | Button, channel (VC-651SH only)  | Taste, Kanal (nur für VC-651SH)                       |     |
| 3-10                  | L HL DS 1010GEZZ         | Latch  | Drücker   | A/  |
| 3-11                  | PC6VU9049GESA            | Fluorescent window cover   | Anzeigefensterabdeckung                               | A   |
| 3-12                  | TLABZO127GEZZ            | Feature label (VC-651GH only)  | Datenschild (nur für VC-651GH)                        | A   |
|                       | TLABZO152GEZZ            | Feature label (VC-651SH only)  | Datenschild (nur für VC-651SH)                        | A   |
| 3-14                  | TLABHO260GEZZ            | Timer label (VC-651GH only)  | Zeitschaltuhrschild (nur für VC-651GH)                | Al  |
| Market Barrier        | TLABHO242GEZZ            | Timer label (VC-651SH only)  | Zeitschaltuhrschild (nur für VC-651SH)                | A   |
| 3-15                  | JBTN- 1828GESA           | Button, Operation  | Taste, Betrieb  | Al  |
| 3-16                  | HDECQ0208GESA            | Decoration plate (REW) (VC-651GH only)   | Aufsatz (Rückspulung) (nur für VC-651GH)              | A   |
| ta ti                 | HDECQ0172GESB            | Decoration plate (REW) (VC-651SH only)   | Aufsatz (Rückspulung) (nur für VC-651SH)              | ·AI |
| 3-17                  | HDECQ0209GESA            | Decoration plate (Play) (VC-651GH only)  | Aufsatz (Widergabe) (nur für VC-651GH)                | ,Al |
|                       | HDECQ0173GESB            | Decoration plate (Play) (VC-651SH only)  | Aufsatz (Widergabe) (nur für VC-651SH)                | A   |
| 3-18                  | HDECQ0174GESB            | Decoration plate (Stop)  | Aufsatz (Stopp)                                       | A   |
| 3-19                  | HDECQ0211GESA            | Decoration plate (FF) (VC-651GH only)  | Aufsatz (Schnellvorlauf)                              | A   |
|                       |                          | and the second s | (nur für VC-651GH)                                    |     |
|                       | HDECQ0175GESB            | Decoration plate (FF) (VC-651SH only)  | Aufsatz (Schnellvorlauf)                              | Al  |
| 2 20                  | UDECO0212CECA            | Decoration plate (Pause) (VC-651GH only)   | (nur für VC-651SH) Aufsatz (Pause) (nur für VC-651GH) | A   |
| 3-20                  | HDECQ0212GESA            | Decoration plate (Pause) (VC-651GH only)   | Aufsatz (Pause) (nur für VC-651SH)                    | A   |
| 2.01                  | HDECQ0176GESB            |  | Aufsatz (Aufzeichnung)                                | Al  |
| 3-21                  |                          | Decoration plate (REC)   |   | A   |
| 3-22                  | JBTN-1829GESA            | Button, Power  | Taste, Netz   | A   |
| 3-23                  | GC OVA 1301 GESA         | Power LED cover  | Leistungs-Leuchtdiodenabdeckung                       |     |
| <b>4</b>              | TCAUH1063GESA            | Dew caution label (VC-651GH only)  | Feuchtigkeits-Warnschild (nur für VC-651GH)           | A   |
| e e                   | TCAUH3153GEZZ            | Dew caution label (VC-651SH only)  | Feuchtigkeits-Warnschild (nur für VC-651SH)           | A   |
| 5                     | XEASD30P12000            | Screw, Bottom plate  | Scharaube, Bodenplatte                                | A   |
| 6                     | LX- HZ3030GEFN           | Screw, Top cabinet   | Scharaube, Obere Gehäusehälfte                        | A   |
| 7                     | GBDYU3030GEZZ            | Bottom plate   | Bodenplatte   | Al  |
| 8                     | TLABZ0136GEZZ            | MESECAM label (VC-651GH only)  | MESECAM-Schild (nur für VC-651GH)                     | A   |
| U                     | I F WD T O I D O G E T T | MEDICAN IGDOR (VO-00 TOTT OTHY)  | THE DEDOCTOR THAT THE VO-00 TOTAL                     | A   |




## MECHANISM CHASSIS PARTS / TEILE DES LAUFWERKCHASSIS

| REF. NO.<br>REF. NR. | PART NO.<br>TEIL NR.      | DESCRIPTION                             | BESCHREIBUNG                            | CODE |  |
|----------------------|---------------------------|---|---|------|--|
| 1                    | RH- PX0090GE01            | Counter sensor                          | Feuchtigkeitssensor                     | AH   |  |
| 3                    | DDRMU0002HE17             | Upper drum ass'y                        | Obere Trommeleinheit                    | ВМ   |  |
| 4                    | PGi DC0026GEFW            | V base                                  | V-unterteil                             | AN   |  |
| 5                    | LANGF9264GEZZ             | Pinch roller link plate ass'y           | Andruckrollen-Verbindungsplatteneinheit | AK   |  |
| 6                    | DDRML0006HE02             | Lower drum ass'y                        | Untere Trommeleinheit                   | BM   |  |
| . 7                  | LANGF9255GEZZ             | Mechanism control angle                 | Laufwerksleuerungshalterung             | AL   |  |
| 10                   | LANGT9089GEFW             | Dew sensor angle                        | Feuchtigkeitssensorwinkel               | AB   |  |
| 11                   | LBNDK1001GEZZ             | Tension band ass'y                      | Spannbandeinheit                        | AH   |  |
| 12                   | LCHSM0069GEZZ             | Main chassis                            | Hauptchassis                            | AX   |  |
| 13                   | LCHSS0011GEZZ             | Guide plate ass'y                       | Führungsplatteneinheit                  | AG   |  |
| 14                   | LDAI H3013GEZZ            | Audio/Control heads plate               | Ton-/Steuerkopfplatte                   | AD   |  |
| 15                   | L HL DZ 1435GEZZ          | Loading motor bolder                    | Lademotorhalter                         | AC   |  |
| 16                   | L HL DZ 1436GEZZ          | Reel sensor holder                      | Spulensensorhalter                      | AC   |  |
| 17                   | L HL DZ 1440GEZZ          | Cassette LED holder                     | Cassetten-Leuchtdiodenfassung           | AF.  |  |
| 18                   | L P o L M O O 2 2 G E Z Z | Pole base A ass'y                       | Stabunterteil-A-Einheit                 | AM   |  |
| 19                   | LPoLMO023GEZZ             | Pole base B ass'y                       | Stabunterteil-B-Einheit                 | AM   |  |
| 20                   | MARMMO052GEZZ             | Loading arm A ass'y                     | Ladearm-A-Einheit                       | AE   |  |
| 21                   | MARMMO053GEZZ             | Loading arm B ass'y                     | Ladearm-B-Einheit                       | AE   |  |
| . 22                 | MARMMO054GEZZ             | Tension arm ass'y                       | Spannarmeinheit                         | AE   |  |
| 23                   | MARMP0032GEZZ             | Full erase head arm                     | Vollöschkopfarm                         | AC   |  |
| 24                   | MLEVF0229GEZZ             | Pinch roller lever ass'y                | Andruckrollenhebeleinheit               | AH   |  |
| 25                   | MLEVF0225GEZZ             | Brake drive lever ass'y                 | Bremsantriebshebeleinheit               | AF   |  |
| 26                   | MLEVP0082GEZZ             | Release lever                           | Auslösehebel                            | AA   |  |
| : 27                 | MLEVPO083GEZZ             | Auxiliary brake lever                   | Hilfsbremshebel                         | AA   |  |
| 28                   | MLEVPO084GEZZ             | Torque change lever                     | Drehmomentumschalthebel                 | AA   |  |
| 29                   | MLEVPOO85GEZZ             | Take-up brake lever                     | Aufwickelbremshebel                     | AC   |  |
| 30                   | MLEVPO086GEZZ             | Supply brake lever                      | Abwickelbremshebel                      | AC   |  |
| ∴31                  | MLEVP0087GEZZ             | Tension adjusting lever                 | Spanneinstellhebel                      | AC   |  |
| 32                   | MLEVP0088GEZZ             | Tension release lever                   | Spannfreigabehebel                      | AC   |  |
| 33                   | MSLIF0023GEZZ             | Shifter ass'y (A)                       | Verschiebeeinheit (A)                   | AE   |  |
| 34                   | MSLiF0024GEZZ             | Shifter ass'y (B)                       | Verschiebeeinheit (B)                   | AD   |  |
| 35                   | MSPRC0006GEFJ             | Audio/Control heads spring              | Ton-/Steuerkopffeder                    | AA   |  |
| - 37                 | MSPRC0084GEFJ             | Audio/Control heads arm spring          | Ton-/Steuerkopfarmfeder                 | AA   |  |
| . 38                 | MSPRC0085GEFJ             | Supply impedance roller/Retaining guide | Widerstandsrollenfeder für Abwicklung/  | AA   |  |
|                      |                           | adjusting spring                        | Halteführuns-Einstellfeder              |      |  |
| 39                   | MSPRC0086GEFJ             | Brake lock spring                       | Bremssperrfeder                         | AA   |  |
| 40                   | MSPRT0216GEFJ             | Pinch pressure spring                   | Andruck-Druckfeder                      | AB   |  |
| 41                   | MSPRT0217GEFJ             | Full erase head arm spring              | Vollöschkopfarmfeder                    | AA   |  |
| 42                   | MSPRT0218GEFJ             | Tension arm spring                      | Spannarmfeder                           | AA   |  |
| 43                   | MSPRT0219GEFJ             | Auxiliary brake spring                  | Hilfsbremsfeder                         | AA   |  |
| 44                   | MSPRT0220GEFJ             | Loading gear reciprocating spring       | Ladezahnrad-Pendelfeder                 | AA   |  |
| 45                   | MSPRT0221GEFJ             | Main brake spring                       | Hauptbremsfeder                         | AA   |  |
| 47                   | NBLTK0046GE00             | Reel belt                               | Spulenriemen                            | AC   |  |
| 48                   | NBLTK0039GE00             | Loading belt                            | Laderiemen                              | AB   |  |
| 49                   | NBL TKOO33GEOO            | Reel sensor belt                        | Spulensensorriemen                      | AB   |  |
| 51                   | NDAI V1032GEZZ            | Supply reel disk ass'y                  | Abwickelspulenscheibeneinheit           | AF   |  |
| 52                   | NDAI V1033GEZZ            | Take-up reel disk ass'y                 | Aufwickelspulenscheibeneinheit          | AF   |  |
| 54                   | NGERH1072GEZZ             | Relay gear (B)                          | Relaiszahnrad (B)                       | AB   |  |
| 55                   | NGERH1073GEZZ             | Brake cam                               | Bremsnocken                             | AC   |  |
| 56                   | NGERH1074GEZZ             | Master cam                              | Hauptnocken                             | AC   |  |
| 57                   | NGERH1075GEZZ             | Loading gear (A) ass'y                  | Ladezahnard-(A)-Einheit                 | AD   |  |
| 58                   | NGERH1076GEZZ             | Loading gear (B) ass'y                  | Ladezahnard-(B)-Einheit                 | AC   |  |
| 59                   | NGERH3024GEZZ             | Segment gear ass'y                      | Segmentradeinheit                       | AE   |  |
| 61                   | NPLYV0036GEZZ             | Loading motor pulley                    | Lademotor-Riemenscheibe                 | AB   |  |
| 62                   | NPLYV0101GEZZ             | Reel sensor pulley                      | Spulensensor-Riemenscheibe              | AC   |  |
| 63                   | NPLYV0101GEZZ             | Loading block ass'y                     | Ladeblockeinheit                        | AL.  |  |
| 64                   | NPLYV0107GEZZ             | Reel drive unit                         | Spulenantriebseinheit                   | AQ   |  |
| 65                   | NROLPOO46GEZZ             | Supply impedance roller                 |   |      |  |
| 66                   | NRoLP0047GEZZ             | Guide roller ass'y                      | Widerstandsrolle für Abwicklung         | ΑH   |  |
| 67                   | NRoLRO013GEZZ             | Pinch roller ass'y                      | Führungsrolleneinheit                   | AH   |  |
| 68                   | NSFTL 0215GEFW            | Supply impedance sub shaft              | Andruckrolleneinheit                    | AN   |  |
| 69                   |                           |   | Abwickelwiderstandshilfsachse           | AB   |  |
|                      | NSFTZ0026GEFD             | Brake lock shaft                        | Bremssperrachse                         | AA   |  |
| 71<br>72             | PGI DC0024GEFW            | V block (A) ass'y                       | V Block-(A)-Einheit                     | AE   |  |
|                      | PGI DC0025GEFW            | V block (B) ass'y                       | V Block-(B)-Einheit                     | AE   |  |
| 73                   | PGi DPOO14GEFW            | Retaining guide                         | Halteführung                            | ΑE   |  |


| REF. NO. PART NO. TEIL NR. |                              | DESCRIPTION BESCHREIBUNG                        |   | CODE<br>KODE |  |
|----------------------------|------------------------------|---|---|--------------|--|
| 74                         | PGi DPO010GEFW               | Retaining guide flange                          | Halteführungsflansch                              | AC           |  |
| 75                         | PGi DS0005GEZZ               | Supply impedance flange                         | Widerstandstlansch für Abwicklung                 | AE           |  |
| 76                         | PGI DS0010GEZZ               | Supply impedance flange base                    | Widerstandsflanschunterteil für Abwicklung        | AG           |  |
| 78                         | QBRSK0016GEZZ                | Drum ground ass'y                               | Trommelbodeneinheit                               | AE           |  |
| 80                         | QPL GNO 229TAZZ              | Plug, 2pin (NL) (Reel sensor PWB)               | Stecker, 2polig (NL)                              | АВ           |  |
|                            |                              |   | (Spulensensorleiterplatte)                        |              |  |
| 81                         | QPLGN0280GEZZ                | Plug, 2pin (NF) (Loading motor PWB)             | Stecker, 2polig (NF)                              | AB           |  |
|                            |                              |   | (Lademotorleiterplatte)                           |              |  |
| 4.2                        | 1                            | Plug, 2pin (NH) (Full erase head PWB)           | Stecker, 2polig (NH)                              |              |  |
|                            |                              | riag, epin (iii) (i an orado rioda i vib)       | (Vollöschkopfleiterplatte)                        |              |  |
|                            |                              | Plug, 2pin (NE) (Mechanism relay PWB)           | Stecker, 2polig (NE)                              |              |  |
|                            | the contract of              | riug, zpiii (ivi.) (ivieciiaiiistii felay rvvo) | (Laufwerkrelaisleiterplatte)                      |              |  |
| 84                         | QPL GN0878GEZZ               | Dhua Onin (NT)                                  |   | AC           |  |
|                            | 1                            | Plug, 8pin (NT)                                 | Stecker, 8polig (NT)                              | 1            |  |
| 85                         | QPL GN0378GEZZ               | Plug, 3pin (NB)                                 | Stecker, 3polig (NB)                              | AB           |  |
| 86                         | QPLGN1080GEZZ                | Plug, 10pin (NA)                                | Stecker, 10polig (NA)                             | AC           |  |
| 87                         | QPWBF 1870GEZZ               | Mechanism relay PWB                             | Laufwerkrelaisleiterplatte                        | _            |  |
| 88                         | QPWBF1746GEZZ                | Reel sensor PWB                                 | Spulensensorleiterplatte                          | -            |  |
| 89                         | QPWBF1568GEZZ                | Loading motor PWB                               | Lademotorleiterplatte                             | -            |  |
| 90                         | OPWBF1569GEZZ                | Full erase head PWB                             | Vollöschkopfleiterplatte                          |              |  |
| 91                         | QSW-F0024GEZZ                | Shifter switch (Reel sensor PWB)                | Verschiebeschalter                                | AD           |  |
|                            |                              | ta a come a file of the company of the file of  | (Spulensensorleiterplatte)                        |              |  |
| 92                         | QSW-RO017GEZZ                | Cam switch                                      | Nockenschalter                                    | AK           |  |
| 93                         | RDTCH0018GEZZ                | Dew sensor                                      | Feuchtigkeitssensor                               | AG           |  |
| 94                         | RH-PX0042GEZZ                | Photo-transistor                                | Optoelektronischer-Transistor                     | AH           |  |
| 95                         | RH-PX0099GEZZ                | Cassette LED                                    | Cassetten-Leuchtdiode                             | AG           |  |
| 96                         | RHEDT0019GEZZ                | Full erase head ass'y                           | Vollöschkopfeinheit                               | AP           |  |
| 97                         | RHEDUO053GEZZ                | Audio/Control heads ass'y                       | Ton-/Steuerkopfeinheit                            | AW           |  |
| 98                         | RHETPOO14GEZZ                | Heater ass'y (VC-651GH only)                    | Heizereinheit (nur für VC-651GH)                  | AG           |  |
|                            | RHETPOO13GEZZ                | Heater ass'y (VC-651SH only)                    | Heizerinheit (nur für VC-651SH)                   | AG           |  |
| 99                         | RMoTM1029GEZZ                | Loading motor                                   | Lademotor   | AP           |  |
| 100                        | RMoTP1077GEZZ                | DD motor ass'y                                  | Direktantriebsmotoreinheit                        | BF           |  |
| 101                        | RMoTP1079GEZZ                | Capstan DD motor                                | Antriebsachsenmotor                               | BF           |  |
| 102                        | RPLU- 0075GEZZ               | Brake solenoid                                  | Bremssolenoid                                     | AG           |  |
| 104                        | VCKYAT1HD102M                | 1000pF, 20%, 50V (C8001, 8003, 8004)            | 1000pF, 20%, 50V (C8001, 8003, 8004)              | AA           |  |
| 104                        | VCKTATTIBTO2WI               | (Reel sensor PWB)                               | (Spulensensorleiterplatte)                        | ^^           |  |
| 105                        | VRD-RA2EE473J                |   |   | AA           |  |
| 100                        | VILD- NAZEE4/3J              | 47K ohm, 5%, 1/4W, carbon                       | 47 kOhm, 5%, 1/4W, Kohlewiderstand                | _ ^A         |  |
|                            |                              | (R8002, 8006, 8008) (Reel sensor PWB)           | (R8002, 8006, 8008)                               |              |  |
| 106                        | VBD BASESSOS                 | 0.0%  | (Spulensensorleiterplatte)                        |              |  |
| 106                        | VRD-RA2EE222J                | 2.2K ohm, 5%, 1/4W, carbon                      | 2,2 kOhm, 5%, 1/4W, Kohlewiderstand               | AA           |  |
| 1.07                       | V00 046==66:                 | (R8009) (Reel sensor PWB)                       | (R8009) (Spulensensorleiterplatte)                |              |  |
| 107                        | VRD-RA2EE221J                | 220 ohm, 5%, 1/4W, Carbon                       | 220 Ohm, 5%, 1/4W, Kohlewiderstand                | AA           |  |
|                            | t Bullium ee tu muud.<br>Tee | (R8001, 8005, 8007) (Reel sensor PWB)           | (R8001, 8005, 8007)<br>(Spulensensorleiterplatte) |              |  |
|                            | I V N720400533               | Additional management                           | 4   | AB           |  |
| 108                        | LX- NZ3019GEZZ               | Adjusting nut                                   | Einstellmutter                                    | AB           |  |
| 109                        | MLEVF0227GEZZ                | Reverse guide lever                             | Rücklaufführungshebel                             | AC           |  |
| 110                        | MSPRC0088GEFJ                | Reverse guide spring                            | Rücklaufführungsfeder                             | AA           |  |
| 111 ::                     | QJUM- 1001CEFW               | Jumper wire (10mm)                              | Schaltdraht (10 mm)                               | -            |  |
| 112                        | MLEVP0089GEZZ                | Video search brake lever                        | Bildsuchlauf-Bremshebel                           | AA           |  |
| 113                        | MLEVF0228GEFW                | Video search brake adjusting plate              | Bildsuchlauf-Bremseinstellplatte                  | AB           |  |
| 114                        | MSPRT0226GEFJ                | Video search brake spring                       | Bildsuchlauf-Bremsfeder                           | AA           |  |

147



# CASSETTE HOUSING CONTROL PARTS / CASSETTENGEHÄUSE-REGELTEILE

| REF. NO. PART NO. TEIL NR. |                        | DESCRIPTION                        | BESCHREIBUNG                      | CODE |  |
|----------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------|--|
| 1                          | HDECQ0205GESA          | Cassette cover                     | Cassettenfachdeckel               | AL   |  |
| 2                          | LANGF9251GEFW          | Top plate                          | Obere Platte                      | AG   |  |
| 3                          | LANGF9252GEZZ          | Motor angle ass'y                  | Motorwinkeleinheit                | AC   |  |
| 4                          | LHLDX1005GE00          | Frame (right)                      | Rahmen (rechts)                   | AK   |  |
| 5                          | LHLDX1006GE00          | Frame (left)                       | Rahmen (links)                    | AH   |  |
| 6                          | L HL DX3029GEZZ        | Slider ass'y                       | Gleitstückeinheit                 | AL   |  |
| 6-1                        | L HL DX1003GE00        | Holder (right)                     | Halter (rechts)                   | AG   |  |
| 6-2                        | L HL DX 1 0 0 4 GE 0 0 | Holder (left)                      | Halter (links)                    | AG   |  |
| 6-3                        | LHLDX3029GEFW          | Slider                             | Gleitsuück                        | AE   |  |
| 6-4                        | MARMP0028GEZZ          | Lock release lever ass'y           | Entriegelungshebeleinheit         | AD   |  |
| 6-5                        | MSPRP0097GEFJ          | Cassette spring                    | Cassettenfeder                    | AA   |  |
| 7                          | MARMMO051GEFW          | Drive washer                       | Antriebsunterlagscheibe           | AB   |  |
| 8                          | MARMP0029GEZZ          | Drive arm (right)                  | Antriebsarm (rechts)              | AB   |  |
| 9 -                        | MARMPOOSOGEZZ          | Drive arm (left)                   | Antriebsarm (links)               | AB   |  |
| 10                         | MARMP0031GEZZ          | Cassette cover arm                 | Cassettenfechdeckelarm            | AA   |  |
| 11                         | MLEVP0080GEZZ          | Timing lever                       | Zeitsteuerungshebel               | AA   |  |
| 12                         | NLEVP0081GEZZ          | Cover open lever                   | Hebel für Öffnung des Fachdeckels | AB   |  |
| 13                         | MSPRD0065GEFJ          | Drive reciprocating spring         | Antriebs-Pendelfeder              | AA   |  |
| 14                         | MSPRD0066GEFJ          | Open lever spring                  | Hebelfeder für Öffnung            | AA   |  |
| 15                         | MSPRT0215GEFJ          | Drive spring                       | Antriebsfeder                     | AA   |  |
| 16                         | NGERH1069GEZZ          | Drive gear (right)                 | Antriebszahnrad (rechts)          | AC   |  |
| 17                         | NGERH1070GEZZ          | Drive gear (left)                  | Antriebszahnrad (links)           | AB   |  |
| 18                         | NGERH1071GEZZ          | Phase gear                         | Phasenzahnrad                     | AA   |  |
| 19                         | NGERW1013GEZZ          | Worm gear                          | Schneckenantrieb                  | AC   |  |
| 20                         | NGERW1014GEZZ          | Worm wheel gear                    | Schneckenradantrieb               | AC   |  |
| 21                         | NPL YVO 1 O O GEZZ     | Motor pulley                       | Motorriemenscheibe                | AA   |  |
| 22                         | NSFTL 0442GEFD         | Main shaft                         | Hauptachse                        | AD   |  |
| 23                         | PGI DM0042GE00         | Down guide                         | Abwärtsführung                    | AF   |  |
| 24                         | PGUMM0028GEZZ          | Worm anti-vibration rubber         | Dämpfungsgummi für Schnecke       | AB   |  |
| 26                         | QPL GN0980GEZZ         | Plug (9 pin)                       | Stecker (9-polig)                 | AC   |  |
| 27                         | QPWBF1755GEZZ          | Relay P.W.B.                       | Relaisleiterplatte                | _    |  |
| 28                         | QPWBF1553GEZZ          | End sensor P.W.B.                  | Endsensorleiterplatte             | _    |  |
| 29                         | QSW-F0021GEZZ          | Cassette switch                    | Cassettenschalter                 | AD   |  |
| 30                         | QSW-F0022GEZZ          | Mode switch                        | Betriebsartenschalter             | AE   |  |
| 31                         | QSW-F0023GEZZ          | Mistaken erasure prevention switch | Löschschutzschalter               | AD   |  |
| 33                         | RH-PX0053GEZZ          | Photo-transistor                   | Optoelektronischer-Transistor     | AF   |  |
| 34                         | RMoTM1033GEZZ          | Cassette motor                     | Cassettenmotor                    | AP   |  |
| 35                         | MSPRD0068GEFJ          | Cassette cover spring              | Cassettenfachdeckelfeder          | AA   |  |
| 36                         | VRD-RAZEE153J          | Resistor (15K ohm)                 | Widerstand (15 kOhm)              | AA   |  |
| 37                         | VS2SA937-Q/-1          | Transistor                         | Transistor                        | AC   |  |
| 38                         | VRD-RA2BE222J          | Resistor (2.2K ohm)                | Widerstand (2,2 kOhm)             | AA   |  |
| 39                         | VRD-RAZEE223J          | Resistor (22K ohm)                 | Widerstand (22 kOhm)              | AA   |  |
| 40                         | ZTAPEZ420010E          | Vinyl tape                         | Vinylband                         | _    |  |
| 41                         | VCTYPA1EX473M          | Capacitor (0.047μF)                | Kondensator (0,047μF)             | AA   |  |
| 71                         | CHLDX3030GE09          | Cassette housing ass'y             | Cassettengehäusseinheit           | BD   |  |



# SCREWS, NUTS, WASHERS, AND WIRE CLAMP / SCHRAUBEN, MUTTERN, UNTERLAGSCHEIBEN, UND LEITUNGSHALTER

| REF. NO.<br>REF. NR. | PART NO.<br>TEILE NR. | DESCRIPTION               | BESCHREIBUNG              | SIZE<br>GRÖSSE   | CODE |
|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--|------|
| 301                  | LX-BZ3018GEZZ         | Audio/Control heads screw | Ton-/Steuerkopof-schraube |  | AA   |
| 302                  | LX-BZ3039GEFN         | Screw                     | Schraube                  | W3P + 9S-Ni  | AA   |
| 303                  | LX-BZ3047GEFD         | Screw                     | Schraube                  | 2.6P + 12S-Ni  | AA   |
| 304                  | LX-BZ3049GEFD         | Screw                     | Schraube                  | WSW3P + 10S  | AA   |
| 305                  | LX-HZ3002GEFD         | Screw                     | Schraube                  | 3x8  | AA   |
| 306                  | LX-HZ3008GEFD         | Screw                     | Schraube                  | S3P+8S-W   | AA   |
| 307                  | LX-HZ3026GEFD         | Screw                     | Schraube                  | 2x8  | AA   |
| 308                  | LX-HZ3027GEFD         | Screw                     | Schraube                  | 3x8  | AA   |
| 309                  | LX-NZ3013GEFW         | Nut                       | Mutter                    |  | AA   |
| 310                  | LX-NZ3031GEFW         | Nut                       | Mutter                    | The state of the s | AA   |
| 311                  | LX-NZ3016GEFD         | Nut                       | Mutter                    |  | AB   |
| 312                  | LX-WZ1001GE00         | Washer                    | Untarlagscheibe           | 3.2W-8-0.5   | AA   |
| 313                  | LX-WZ1003GE00         | Washer                    | Unterlagscheibe           | 2.1W-5-0.5   | AA   |
| 314                  | LX-WZ1005GE00         | Washer                    | Unterlagscheibe           | 1.6W-4-0.5   | AA   |
| 315                  | LX-WZ1006GE00         | Washer                    | Unterlagscheibe           | 2.6W-5,4-0.5   | AA   |
| 317                  | LX-WZ1015GE00         | Washer                    | Unterlagscheibe           | 3.6W-7.2-0.5   | AA   |
| 318                  | LX-XZ3001GEFP         | Fixing screw              | Befestingungsschraube     | M2x3   | AC   |
| 321                  | XBPSD20P03000         | Screw                     | Schraube                  | 2P + 3S  | AA   |
| 322                  | XBPSD26P04J00         | Screw                     | Schraube                  | SW2.6P + 4S  | AA   |
| 323                  | XBPSD30P04J00         | Screw                     | Schraube                  | SW3P + 4S  | AA   |
| 324                  | XBPSD30P05JS0         | Screw                     | Schraube                  | WSW3P + 5S   | AA   |
| 325                  | XBPSD30P05J00         | Screw                     | Schraube                  | SW3P + 5S  | AA   |
| 326                  | XBPSD30P06J00         | Screw                     | Schraube                  | SW3P+6S  | AA   |
| 327                  | XBPSD30P08J00         | Screw                     | Schraube                  | SW3P+8S  | AA   |
| 328                  | XBPSD30P08000         | Screw                     | Schraube                  | 3P + 8S  | . AA |
| 331                  | XHPSD30P06WS0         | Screw                     | Schraube                  | C3P+6S   | AA   |
| 332                  | XHPSD30P08WS0         | Screw                     | Schraube                  | C3P+8S   | AA   |
| 334                  | XHPS330P06WS0         | Screw                     | Schraube                  | C3P+6S   | AA   |
|                      |                       |                           | 00.110400                 | (Red/Rot)  |      |
| 337                  | XJPSD30P06WS0         | Screw                     | Schraube                  | C3P+6S   | AA   |
| 338                  | XNESD30-02000         | Nut                       | Mutter                    | 001 100  | AA   |
| 339                  | XRESJ30-06000         | E-ring                    | E-Ring                    | E-3  | AA   |
| 342                  | XWHJZ31-05054         | Washer                    | Unterlagscheibe           | 3.1W-5.4-0.5   | AA   |
|                      | LX-WZ1017GE00         | Washer                    | Unterlagscheibe           | 3.1W-5.4-0.2   | AA   |
|                      | LX-WZ1018GE00         | Washer                    | Unterlagscheibe           | 3.1W-5.4-0.2<br>3.1W-5.4-0.3   | AA   |
|                      | LX- WZ1019GE00        | Washer                    | Unterlagscheibe           | 3.1W-5.4-0.4   | AA   |
| 345                  | XWHSD32-05100         | Washer                    | Unterlagscheibe           | 3.2W-10-0.5  | AA   |
| 350                  | LX-BZ3065GEFD         | Screw                     | Schraube                  | 3.217-10-0.5   | AA   |
| 351                  | LX-HZ3031GEFD         | Screw                     | Schraube                  | S2.6P + 5S-  | AA   |
|                      |                       |                           | Community                 | 7W0.5  | . ~~ |
| 352                  | XBPSD26P06JS0         | Screw                     | Schraube                  | WSW2.6P+6S   | AA   |
| 353                  | XRESJ12P03000         | E-ring                    | E-Ring                    | E1.2-T0.3  | AA   |
|                      | 1                     |                           | - mig                     | L1.2-10.3  | AA   |

## PACKING OF THE SET / VERPACKUNG DES GERÄTES

#### ■ Setting positions of the knobs

#### ■ Einstellpositionen der Knöpfe

| Main switch          | at "OFF" Position          | Hauptschalter                 | Stellung OFF (Aus)      |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Video/TV selector    | at "TV" Position           | Video/Fernseh-Wahlschalter    | Stellung TV (Fernsehen) |
| Tape counter         | at "0000" Position         | Bandzählwerk                  | Stellung 0000           |
| Test signal switch   | at "OFF" Position          | Prüfsignalschalter            | Stellung OFF (Aus)      |
| AFT switch           | at "ON" Position           | Feinabstimmautomatikschalter  | Stellung ON (Ein)       |
| Rec. selector switch | at "Tuner" Position        | Aufzeichnungswahlschalter     | Stellung Tuner          |
| Picture tone         | at "center" Position       | Bildfarbtonschalter           | Mittlere Ştellung       |
| Tuner Selector       | at "1 ch" Position         | Tunerwahlschalter             | Stellung 1 ch (Kanal 1) |
| Tracking knob        | at "center click" Position | Spurlagenknopf                | Mittlere Raststellung   |
| Timer                | at "OFF" Position          | Zeitschaltuhrschalter         | Stellung OFF (Aus)      |
| Auto mode switch     | at "Auto" Position         | Beriebsartenautomatikschalter | Stellung Auto           |
| Standby switch       | at "OFF" Position          | Bereitschaftsschalter         | Stellung OFF (Aus)      |
| Still tracking       | at "center click" Position | Standbild-Spurlagenknopf      | Mittlere Raststellung   |

